



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XX XV

E

24

NAPOLI

XXXV. E. 24.

1877

L'ART
UNIVERSEL
DES
FORTIFICATIONS

12

L'ART UNIVERSEL

DES
FORTIFICATIONS,
FRANCOISES,



HOLANDOISES, ESPAGNOLES,
ITALIENNES, ET COMPOSEES.

Avec l'Art d'attaquer les Places fortifiées par les surprises &
par la force, & aussi de défendre les Places fortifiées
contre les surprises & contre la force.

Par le Sieur DE BITAINVIEU.

Troisième édition revueë, corrigée & augmentée.



A PARIS,
Chez JACQUES DUBRUEIL, près le Puits-Certain, à la Corne de Cerf;

M. DC. LXXIV.
AVEC PRIVILEGE DV ROT.





P R E F A C E.

Sil les Hommes se fussent contentez des biens, que la Providence leur avoit distribuez, ou que leur propre industrie leur avoit acquis ; les armes n'auroient servi, ni pour nuire, ni pour résister ; & la société humaine auroit esté sans défiance & sans crainte de perdre ce que chaque particulier possédoit. Mais depuis que l'envie du bien des autres a commencé à regner, & que l'ambition d'estre plus que l'on n'est, s'est emparée des esprits, ce tien & ce mien, qui avoit porté la division entre deux freres, se sont répandus si généralement parmy le monde, & s'y sont fortifiez avec tant d'empire, qu'on voit encore aujourd'huy les funestes effets de leur domination.

Ces deux pestes de la paix ont donné les inventions aux hommes, aux vns d'attaquer, & aux autres de se défendre ; ce qui a mis en vñage les armes offensives & défensives, pour vuidier les querelles particulieres, qui après se sont rendues publiques, & ensuite ont obligé les communautez de faire des clostures autour de leurs maisons, & autour de leurs villes, pour se munir contre les invasions de leurs ennemis.

Au commencement ces clostures n'estoient que de bois ; mais l'experience leur ayant fait voir, qu'elles ne pouvoient

P R E F A C E.

pas résister assez long-temps , aux vents & aux pluies, aux neiges, & aux tempestes, non plus qu'aux bras des hommes: ils ont fait des murailles de pierre, qui durent plus long-temps, & résistent mieux aux efforts des ennemis.

A la vérité, les armes n'estoient pas fort violentes en ce temps-là; neantmoins comme leurs inventions & leurs machines augmentoient, & que leur force incommodoit beaucoup; on trouva le moyen de s'en défendre par des éleuemens de murailles plus hautes, de figure quarrée, ou ronde, qu'on a nommez Tours, du dessus desquelles ils lançoient des dards, & jettoient des pierres à ceux qui les attaquoient, & qui ne leur pouvoient nuire que par la sape.

Mais depuis l'invention de la poudre, & celle des Canons, des Petards, des Fourneaux, & des Mines, on a esté obligé de changer cette sorte de fortification ancienne, que l'on voit encore en plusieurs villes de France, d'Italie, d'Espagne, & d'Allemagne, en vne autre plus assurée, parce qu'il y avoit plusieurs endroits couverts, par où l'on se pouvoit glisser dans les villes, & s'y attacher sans estre vû de pas vn lieu de la Place, d'où l'on pût estre empesché de faire vne ouverture à la muraille, & dans cette ouverture vn fourneau & vne mine, pour faire sauter vne bonne partie de la ville avec la muraille ou la tour, qui de la ruine de sa chute eust fait vne montée pour aller à l'assaut, & donné l'entrée à la ville par cette brèche, qui eust obligé à rendre la Place à l'ennemy, comme il s'est fait de nos jours.

Or pour se garantir de ces pertes, la nécessité a donné la pensée, & après la pensée, les moyens de se fortifier d'une autre maniere, & de telle façon, qu'il n'y ait aucun endroit autour de la Place qu'on veut garder, qui ne soit découvert, & veu d'un ou de plusieurs lieux de l'enceinte de la Place. C'est l'avantage de la fortification moderne, dont je veux vous entretenir en ce Livre, qui porte pour titre, L'ART UNIVER-

SEL

P R E F A C E.

SEL DES FORTIFICATIONS FRANÇOISES, HOLLANDOISES, ESPAGNOLES, ITALIENNES. Ces quatre ont chacune leurs Regles & Maximes particulieres. Mais j'ajoute, ET COMPOSE'ES. Sous ce mot de composées j'entends celles des autres Nations, comme des ALLEMANDS, des POLONOIS, des ANGLOIS, des TURCS, des TARTARES, &c. qui tous effectivement composent leurs Fortifications de ces quatre, & n'ont point d'autres manieres de les tracer & de les construire, ni d'autres Regles & Maximes que celles qui sont dans cet Ouvrage, où l'on voit en pratique, non seulement tout ce qu'ont fait les Sieurs *Jean Errard, Marolois, le Fevre, Antoine de Ville, Fabre Fritach, Goldman*, & tous autres qui traitent des Fortifications*, mais encore de toutes les Methodes dont on s'est servi pour fortifier. Ce qui se verra dans les quatre premiers Traitez. Et les deux derniers Traitez enseigneront la maniere d'attaquer & défendre les Places.

Le Premier est pour vous faire connoître, soit par figure, soit par le discours qui est vis à vis, ou par l'un & l'autre, toutes les pieces dont on se sert, & dont l'on parle aux Fortifications, tant Regulieres qu'Irregulieres, afin que vous sçachiez nommer les Lignes, les Angles & toutes les Figures, chacune par son propre nom; ne donnant point à l'Angle de l'épaule, le nom de Flanc, ne prenant pas l'Angle flancqué pour l'Angle flancquant, comme fit ces jours passez un Brave en une belle compagnie où il se fit connoître tres-ignorant en une Science, dont il devoit estre mieux instruit. Si vous voulez, vous pouvez éviter ces confusions, puisque ce Livre vous en fournit tous les moyens.

Il est bon que vous sçachiez que ce premier Traité a paru il y a fort long-temps. Je l'avois fait en ma jeunesse, & presté à mes amis, qui en firent des copies à la main: sur celles-là on en tira plusieurs autres, sans que je trouvasse mauvais qu'elles se multipliasent de la sorte; mais je n'entendois pas qu'ils le fissent imprimer, comme ils ont fait, sans me le dire. Il est vray qu'ils ont

P R E F A C E.

esté discrets, en ce qu'ils l'ont produit sans le nom de l'auteur. Ils m'auroient fort desobligé d'en yser autrement: car je ne voudrois pas qu'il eust paru en vne chose imparfaite. Je me suis réservé à le faire connoistre, lorsque je verrois si les autres Traitez seroient bien receus: car la pratique est bien differente de la simple Theorie, que j'explique en ce premier Traité.

Je commence le Second Traité par quelque petite pratique de Geometrie, pour faire connoistre par experience ce qui est aux premieres pages des Definitions, & pour vous dresser la main en l'usage de la Regle & du Compas. Après ces pratiques, vous trouverez la premiere Methode de tracer les plans des Fortifications pour des Places Regulieres, sans autre instrument que la Regle & le Compas commun; ce qui est fort commode à la Noblesse, naturellement prompte à vouloir apprendre & mettre en pratique, comme je l'ay reconnu souvent. La seconde & la troisième Methode sont differentes de cette premiere; mais elles ne sont pas plus mal-aisées, n'ayant pas besoin de tables ni d'instrumens, non plus que la premiere. Il y a cecy de particulier en la troisième, qui doit estre bien considéré, qu'elle peut servir aux Fortifications de flancs, ou de défense razante, & à celles qui ont doubles flancs, & la défense fichante, comme aussi aux Irregulieres; ce que je fais voir par experience.

Aux autres Methodes, Quatrième, Cinquième & Sixième, vous vous mettrez dans l'usage des Tables supputées. Je vous prie de ne les pas apprehender: car je vous engage ma parole, qu'il n'y a pas plus de travail ni de peine en celles-là qu'aux autres trois precedentes. Et pour moy je croy que quand vous aurez commencé à vous en servir, vous les prefererez à toutes, mesme pour la promptitude à les tracer, & vous vous rirez des vaines apprehensions que donne ce nom de Tables.

Après ces premiers traits pour les Places regulieres (& mesme parmy elles, j'ay entremeslé les moyens d'y marquer les Remparts, les Parapets, les Fosséz, les Chemins couverts, les

P R E F A C E.

Denty-lunes, les Ravelins, les Ouvrages à Cornes & à Couronnes; en vn mot tout ce qui est propre, qui sert, & qui est nécessaire aux bonnes Fortifications) j'ay donné les profils de chaque chose, les mesures & les hauteurs qu'elles doivent avoir.

Ayant mis tous ces ouvrages sur le papier, j'enseigne ensuite comme elles doivent estre tracées sur terre, soit que vous les vouliez élever de pierre, de brique ou de gazons. De plus comme l'on met les fraises & le lieu où elles sont le mieux, où il est nécessaire de mettre des Picux, ou Pals, & des Palissades; enfin, tout ce qui appartient à cet Art de fortifier, tant à la Françoisë & Holandoise, qu'à l'Italienne & à l'Espagnole.

Tout le Traité Troisième vous entretiendra des Places Irregulieres, dont les premieres sont celles qu'on nomme Regulieres-Irregulieres, parmy lesquelles plusieurs Auteurs mettent le Quarre & le Pentagone; mais pour moy, je ne les y comprends pas, quoy-que veritablement elles y devroient estre, parce qu'elles ne peuvent se fortifier, qu'il n'y ait beaucoup de defauts contre les maximes d'une bonne Fortification. Si est-ce pourtant que je donne les mains, voyant l'estime & l'usage qu'on en fait, aux Citadelles, & en d'autres bonnes Places, comme au Havre de Grace, Rocroy, &c. Ce qui doit les retirer de ce rang, & les mettre, comme j'ay fait, au nombre des Regulieres; avec vn petit avis, qu'elles ne sont pas dans l'exactitude des maximes qu'on observe aux Places parfaitement Regulieres. C'est pourquoy je n'en parle point dans ce Traité troisième, en ayant parlé suffisamment au second Traité.

Je m'arreste d'abord au Triangle, qui à la verité a beaucoup de defauts, ausquels neantmoins on peut suppléer, & les corriger en beaucoup de manieres, comme vous le verrez en quatre ou cinq des premieres figures. Après ces pieces Regulieres-Irregulieres, il faut vous donner connoissance de celles qui sont Irregulieres en partie, ou en tout. Et pour vous y conduire par Methode, nous commencerons par leurs plans, dont

P R E F A C E.

les Triangles sont les plus simples. J'enſeigne à les meſurer ou arpenter; & ſçachant meſurer ceux-cy, il n'y a point de plans que vous ne puiſſiez meſurer, pour bizarre & irregulier qu'il ſoit, comme vous le verrez aux exemples que j'en ay donnez. Ces pratiques ſont ſuivies de celles qui ſervent à lever les plans des Villes, & autres Places quelles qu'elles ſoient, ou par dedans ou par dehors, comme vous aimerez le mieux; & cela de diverſes Methodes. Vous choiſirez celles que vous jugerez les plus aiſées à voſtre humeur: car pour la juſteſſe, elles le ſont toutes. Ce qui ſervira encore pour arpenter vn Champ, vne Vigne, vn Bois, vn Eſtang, vn Pré, & tout ce dont on voudra ſçavoir la capacité.

Or entre ces plans, & les moyens de les fortifier, j'ay mis quatre ou cinq figures ou Tables, qui appartiennent aux Soûtendantes. Vous me direz que je pouvois les mettre au Traité des Places Regulieres, cela eſt vray; mais comme les Tables ſupputées que vous y verrez, en ſont extraites, j'ay crû que cela ſuffiſoit en cét endroit-là, & que toutes les Soûtendantes meſurées ſeroient plus vriles & de meilleur vſage en ce Traité troiſième, parce qu'on y trouve les moyens de fortifier quelque longueur que ce ſoit, & connoiſtre en meſme temps le nombre des Baſtions qu'elles doivent avoir, & de quelle figure & Polygone il faut les prendre, comme vous verrez que je m'en ſuis ſervi pour fortifier trois ou quatre figures ou Places Irregulieres. Mais ſi en ces nouvelles Fortifications des Places & des Villes l'on veut garder la vieille enceinte de murailles, & la faire ſervir ou de Courtine, ou de pand de Baſtion, ſelon les angles qu'elle fera, ces Soûtendantes n'y ſont pas propres. C'eſt pourquoy j'ay mis d'autres manieres de fortifier par des Baſtions plats, & des angles meſurez, comme auſſi les ouvrages qu'il faut faire aux angles rentrans & ſaillans, afin que vous ayez tous les moyens de fortifier par tout, & toutes les figures, & mettre les plans qu'on vous donnera à fortifier dans la

P R E F A C E.

bonne fortification, approchans de la reguliere; autant que le pourra permettre leur irregularité & leur situation, soit sur des rivières, ou sur des montagnes, ou sur des pentes & des vallons; en vn mot par tout où elles se rencontreront.

Dans le *Traité Quatrième*, vous avez la vraye methode d'élever les Fortifications des Villes & des Places, tant Regulieres qu'Irregulieres, avec leurs ouvrages, tant interieurs, comme sont les Remparts, les Parapets, les Coridors, qu'extérieurs, qu'on nomme dehors; comme les Chemins couverts, les Logemens, les Ravelins, les Demy-lunes, & tous autres, de quelle figure qu'ils soient: ayant fait voir là par diverses pratiques, que l'on a la mesme facilité à élever le plan d'une grande Fortification entiere, que le plan d'une simple Redoute ou d'un Quarré.

Ce *Traité* est fait en faveur des sçavans, & de ceux qui ne le sont pas tant en cette Science: car encore que les simples plans, & mesme vn seul trait sur le papier, contente les premiers, & leur fait connoistre la pensée de l'Ingenieur; ils ont certainement plus de satisfaction, quand ils voient l'ouvrage élevé, en telle sorte pourtant que tout ce qui doit estre veu, leur apparaisse, & qu'ils y connoissent & puissent prendre les mesures de chaque partie en particulier: ce qu'ils peuvent faire par cette methode d'élever, qui rend le dessus de l'ouvrage de la mesme figure que son plan Geometral. Ce qui ne se fait pas par les elevations de la Perspective reglée & exacte, où il semble aux yeux des moins sçavans, que tout ce qui est fait, quoy-que tres-bien & selon les regles, est tout estropié, corrompu & gâté; voyant les Bastions diminuez, & tirant au point de veüe, ils croient que tout n'en vaut rien. Voilà ce qui les rebute des pieces fortifiées & élevées selon la vraye & bonne Perspective; & ils sont tres-grand état de celle-cy, qui leur montre la Place comme elle est en effect. Cela supposé, on contente tout le monde avec plaisir; car ceux qui connoissent la ve-

P R E F A C E.

ritable Perspective, ſçavent tres-bien qu'elle eſt de plus difficile abord, & mal-aiſée à pratiquer, & que la peine en eſt autre que de celle-cy, où il n'y a rien de ſi facile qu'à élever tout ce que vous voudrez, pourveu qu'on vous en donne, ou que vous vous en faſſiez vn plan. L'expérience vous fera connoiſtre que je diſ vray, avec ſatisfaction de vous voir maïſtre en vne choſe où vous apprehendiez tant de peines.

Toutes ces pratiques d'élever ſembleroient imparfaites, ſi je ne vous mettois vne pratique pour donner les jours & les ombres à ces élévations: car c'eſt ce qui fait paroître ces pieces ſur le papier comme la nature nous les repreſente en eſſer, & qu'elles ſe voient ſur terre. Sans cette connoiſſance des jours & des ombres, tous les objets élevez ne ſeroient que des lignes où l'on auroit peine de comprendre quelque choſe: auſſi dit-on que l'un & l'autre ſont comme l'ame de la Peinture, qui fait connoiſtre les objets, & donne la diſtinction de chaque choſe. Un peu d'exercice vous y fera ſçavant, & ſi vous obſervez ce que j'en ay dit, vous les donnerez plus raisonnables que certains Peintres.

Le Cinquième Traité, qui eſt des attaques des Places, enſeigne la maniere de prendre les Places par force, comme par ſurpriſes, par eſcalade, ou par le petard, & par vn ſiege formé.

Le Sixième avertira le Gouverneur de la Place attaquée de quelle maniere il doit fortifier les dehors, & ſ'il eſt contraint de ſe retrancher au dedans de la Ville, & des moyens de reſiſter à l'ennemy, ou de le repouſſer.

J'aurois pû ramaffer pluſieurs plans de Villes & de Places fortes, où vous auriez veu des Fortifications élevées, comme ont fait quelques-vns; mais cela euſt groſſi ce livre en vain, puisſque vous pouvez voir ces plans & ces profils des Villes, dans les Livres qu'en a fait imprimer le ſieur Taſſin. Mon deſſein n'a pas eſté de vous faire voir des plans de Villes;

P R E F A C E.

mais bien de vous donner les moyens de fortifier toutes celles dont on vous donnera les plans, si vous ne voulez pas les lever vous-mesme. Quand l'exercice vous aura fait sçavant en l'Art de fortifier, vous serez estimé des Souverains & de l'Estat; & dans les differens qui peuvent arriver, on vous fera le juge de ceux qui s'en meslent.

Vous me permettrez bien de vous donner vn avis sur ce sujet, quoy-que vous soyez Nobles, & mesme Princes: si vous desirez d'apprendre, c'est de ne vous pas contenter de lire ce Livre, & de l'entendre, comme je croy que vous ferez tres-facilement, veu la bonté de vostre esprit; mais encore à vous forcer vous-mesme de prendre la Regle & le Compas, pour travailler de la main, & faire sur le papier ce que vous voyez dans le Livre, non pas en courant d'une figure à une autre, sans aucune suite ni reflexion; mais en commençant par la premiere, la possédant bien, & la pratiquant encore mieux, avant que de passer à la seconde, & de la seconde à la troisiéme. Car allant ainsi de l'une à l'autre, vous avancerez notablement, & vous vous rendrez plus capable de jour en jour. Par ce moyen-là vous deviendrez sçavant en peu de temps, comme a fait vn jeune Gentilhomme, qui dans vne assiduité de trois mois s'y est rendu si intelligent, que maintenant il peut passer pour excellent & vn illustre en l'Art de fortifier: car outre qu'il a toutes les qualitez qui sont necessaires à vn Brave & homme de cœur, il a de grandes études, & a la main si bonne pour le dessein, que ce qu'il travaille, passe tout ce qui se peut faire en cette matiere-là. Vous pouvez faire ce qu'il a fait, & tout autre comme vous & luy, joignant la main à l'esprit. Si vous me croyez, vous suivrez ce conseil, qui assurément vous donnera du contentement, & à moy beaucoup de satisfaction, d'avoir contribué quelque chose à vous rendre capable de micux servir le Roy. Comme de droit la Noblesse y est obligée plus que tous les autres; aussi est-ce

P R E F A C E.

pour elle particulièrement que j'ay fait ce Livre de Fortifications, afin que dans les Academies les jeunes Gentilhommes s'exercent en cette science, & la possèdent si bien, qu'ils puissent, au sortir de là, estre capables de construire & rétablir toutes les Fortifications du Royaume.



TABLE



T A B L E
DES PRATIQUES
CONTENUES EN L'ART UNIVERSEL
DES FORTIFICATIONS.

T R A I T É I.
LES DEFINITIONS, LES NOMS, LES TERMES,
les Figures des pieces & des ouvrages dont
on se sert aux Fortifications.

ENTRETIEN sur le *Traité I.* page 1

Definitions & principes pour entendre les termes dont on se sert aux Fortifications.	4	Definitions & noms des lignes dont on se sert aux Fortifications.	12
Suite des Definitions, &c.	6	Definitions des lignes qui composent les Fortifications au dehors de l'enceinte de la Place.	14
Definitions & principes de la fortification en general.	8	Suite des dehors & pieces détachées de la Place.	16
Definitions & noms des angles dont on se sert aux Fortifications.	10	Definitions & noms des pieces pour	

Table des Pratiques.

<i>les Fortifications irregulieres.</i>	18	<i>Des Remparts.</i>	33
<i>Des Profils & les noms des pieces qui les composent.</i>	20	<i>Des Parapets sur le Rempart.</i>	34
<i>Noms de quelques pieces particulieres.</i>	22	<i>Des Murailles & Corridors de pierre.</i>	35
<i>Suite des noms de quelques pieces particulieres pour les Fortifications.</i>	24	<i>Des Portes.</i>	36
<i>Noms & figures des Places fortifiées ou à fortifier.</i>	26	<i>Des Bastions.</i>	37
<i>De la diversité des Fortifications ou façons de fortifier.</i>	28	<i>Des Courtines.</i>	40
<i>Connoissances plus amples des pieces qui n'ont esté que nommées.</i>	31	<i>Du Fossé.</i>	là-mesme.
<i>De l'assiete des Villes & Places fortes,</i>	32	<i>Des Contrescarpes.</i>	42
		<i>Des Chemins couverts, & Esplanades.</i>	là-mesme.
		<i>Des Places & fortifications irregulieres.</i>	43
		<i>Maximes generales d'une bonne Fortification.</i>	45

TRAITE II.

DE L'ART UNIVERSEL

DES FORTIFICATIONS,

Où sont données diverses Methodes pour fortifier toute Figure reguliere à la Françoisé, à la Holandoise, à l'Espannole & à l'Italienne.

ENTRETIEN sur le Traité I I.

Table des Pratiques.

PRATIQUE I.

Pratiques de Geometrie necessaires
pour tracer sur le papier & sur
terre les Fortifications. 56

PRATIQUE II.

De l'usage de l'Equaire, & son
utilité aux Fortifications. 58

PRATIQUE III.

Quelques Pratiques de Geometrie
touchant les Angles. 60

PRATIQUE IV.

Pour former les figures Polygones
circulaires, qui sont pour les ve-
ritables Fortifications Regulie-
res. 62

PRATIQUE V.

Pour diviser une ligne, & faire
une échelle. 64

PRATIQUE VI.

Pour former les Angles de tel nom-
bre de degrez qu'on voudra. 66

PRATIQUE VII.

Premiere Methode pour tracer les
fortifications à la Françoisé. 68

PRATIQUE VIII.

Pour fortifier une Place ou Penta-
gone de cinq angles à la Fran-
çoise, selon la premiere Metho-
de. 70

PRATIQUE IX.

Pour fortifier une Place Hexago-
ne, ou de six Angles, selon la
premiere Methode. 72

PRATIQUE X.

Pour fortifier à la Françoisé un
Octogone ou Huit-angles, & un
Decagone ou Dix-angles, selon
la premiere Methode. 74

PRATIQUE XI.

Seconde Methode pour fortifier un
Quarré regulierement avec la
seule regle & le compas. 76

PRATIQUE XII.

Pour fortifier un Pentagone ou
Cinq-angles, selon la seconde
Methode. 78

PRATIQUE XIII.

Où l'on peut voir la construction de
plusieurs Polygones fortifiez se-

Table des Pratiques.

lon la seconde Methode.	80	PRATIQUE XX.	Pour donner un trait qui marque le fossé & la contrescarpe autour de la Place.	96
PRATIQUE XIV.		PRATIQUE XXI.		
Troisième Methode pour fortifier tous Polygones fort aisément, avec la seule regle & le compas,	82	Pour donner le trait du Rempart, du Parapet, & des Ruës d'une Ville fortifiée regulierement, & la connoissance des Bastions pleins ou vuides,		98
PRATIQUE XV.		PRATIQUE XXII.		
Pour fortifier un Hexagone selon la troisième Methode.	84	Pour tracer les dehors, & premierement le chemin couvert, sur la contrescarpe, & y prendre quelques logemens.		100
PRATIQUE XVI.		PRATIQUE XXIII.		
Où l'on voit que par le moyen de cette troisième Methode, l'on peut fortifier les Places irregulieres,	86	Pour tracer des Ravelins simples, & des Demy-lunes, pieces de dehors.		102
PRATIQUE XVII.		PRATIQUE XXIV.		
Pour tracer toutes fortifications Espagnoles avec la regle & le compas.	88	Pour tracer quelques pieces de dehors, qu'on nomme ouvrages à Cornes ou à Couronnes.		104
PRATIQUE XVIII.		PRATIQUE XXV.		
Pour fortifier toutes figures Regulieres selon l'ordre Italien.	90	Des flancs bas, places basses, ou ca-		
PRATIQUE XIX.				
Du Profil, ce que c'est, & des pieces qui le composent, avec leur largeur & leur hauteur.	94			

Table des Pratiques.

Remarques, des flancs hauts, ou places hautes, & les orillons à pands ou ronds. 106

PRATIQUE XXVI.

Quatrième Methode pour fortifier à la Françoisse toutes les figures regulieres par les Tables supputées. 108

PRATIQUE XXVII.

Pour fortifier à la Holandoise par les Tables supputées, selon la quatrième Methode. 110

PRATIQUE XXVIII.

Pour tracer autour d'un simple plan de fortification le Rempart, le Fossé, le Chemin couvert, & le Glacis, par le moyen des Tables supputées, selon la quatrième Methode. 112

PRATIQUE XXIX.

Pour tracer des Ravelins & Demy-lunes autour de quelque Polygone que ce soit d'une Place, par les Tables supputées. 114

PRATIQUE XXX.

Pour tracer des ouvrages à Cornes

sur les Courtines des Places fortifiées, selon la quatrième Methode de des Tables supputées. 116

PRATIQUE XXXI.

Cinquième Methode pour fortifier sur un costé des Polygones, par une Table supputée. 118

PRATIQUE XXXII.

Sixième Methode pour fortifier par les Tables supputées, tant à la Françoisse qu'à la Holandoise & toute autre, en se servant du compas de proportion. 120

PRATIQUE XXXIII.

Pour tracer sur terre une fortification par les Tables supputées. 122

PRATIQUE XXXIV.

Pour tracer sur terre telle fortification que l'on voudra. 124

PRATIQUE XXXV.

Pour tracer sur terre une fortification autour de quelque Place occupée. 126

PRATIQUE XXXVI.

Table supputée de tous les angles
i ij

Table des Pratiques.

<i>des Polygones fortifiés à la Française.</i>	128	<i>rée du fossé.</i>	134
PRATIQUE XXXVII.		PRATIQUE XL.	
<i>Pour connoître la grandeur des angles de tous les Polygones à la Française.</i>	130	<i>Pour élever les Remparts, les Parapets & les Glacis de simple terre.</i>	136
PRATIQUE XXXVIII.		PRATIQUE XLI.	
<i>Pour construire les pieces qui font la fortification autour d'une Place.</i>	132	<i>Pour poser les fraises & les palissades aux fortifications.</i>	138
PRATIQUE XXXIX.		PRATIQUE XLII.	
<i>Pour élever le Rempart, le Parapet de pierre, & le Glacis de terre ti-</i>		<i>Pour tracer les fausses-brayes autour d'une fortification, & à quoy elles y servent.</i>	139

TRAITE III. DE L'ART UNIVERSEL DES FORTIFICATIONS,

Où sont données les Methodes de fortifier toutes sortes de Places Regulieres-Irregulieres, comme sont les Triangles, & celles qui sont en tout Irregulieres.

ENTRETIEN sur le Traité III.

Table des Pratiqûes.

PRATIQUE I.	ment Fortins.	158
Pour fortifier le Trigone ou Triangle, selon la seconde Methode des autres Polygones reguliers. 148	PRATIQUE VIII.	
PRATIQUE II.	Premiere Methode, pour lever les plans des Villes & autres Places.	160
Pour fortifier un Triangle avec des Bastions coupeZ. 150	PRATIQUE IX.	
PRATIQUE III.	Seconde Methode, pour lever les plans des Villes & d'autres Places.	162
Pour fortifier le Triangle par demy-Bastions. 152	PRATIQUE X.	
PRATIQUE IV.	Troisième Methode, pour prendre le plan d'une Place par dedans ou par dehors avec le faux Equaire.	164
Pratique pour fortifier un Triangle par des Bastions plats. 154	PRATIQUE XI.	
PRATIQUE V.	Quatrième Methode, pour lever le plan d'une Place par dedans ou par dehors avec la Bouffole.	166
Pour fortifier un Triangle par un ouvrage à Corne, ou Tenailles, sur les Angles. là-mesme.	PRATIQUE XII.	
PRATIQUE VI.	Cinquième Methode, pour prendre ou lever les plans en dedans avec l'Astrolabe ou le Cercle divisé.	168
Pour fortifier un Quarré plus long que large avec des Bastions plats. 156	PRATIQUE XIII.	
PRATIQUE VII.	Sixième Methode, pour prendre le	
Pour construire les Forts de Campagne, qu'on nomme ordinaire.		

Table des Pratiques.

*plan d'une ville, par le dehors,
avec la Graphometre, ou demy-
cercle divisé.* 170

PRATIQUE XIV.

*De la Planimetrie, qui est l'art d'ar-
penter & mesurer les plans.* 172

PRATIQUE XV.

*Suite de la Planimetrie ou Methode
d'arpenter & mesurer les plans.*
174

PRATIQUE XVI.

*Suite de la Planimetrie, pour ar-
penter & mesurer les lignes cour-
bes, qui se rencontrent souvent
dans les plans de Villes, de Prez,
de Vignes, de Bois, d'Etang, de
Champs, &c.* 176

PRATIQUE XVII.

*Methodes d'agrandir ou de dimi-
nuer les plans & les desseins,
à telle proportion qu'on voudra.*
178

PRATIQUE XVIII.

*Des Soutendantes, ce que c'est, &
leur utilité pour fortifier en dehors
les Places Irregulieres;* 180

PRATIQUE XIX.

*Pour fortifier à la Françoisse les Pla-
ces Irregulieres par les Souten-
dantes en dedans.* 182

PRATIQUE XX.

*L'usage des Soutendantes dans la
pratique des pieces Irregulieres,
fortifiées à la Françoisse.* 184

PRATIQUE XXI.

*Autre Table plus abrégée pour for-
tifier les Places irregulieres à la
Françoisse.* 186

PRATIQUE XXII.

*Des Soutendantes supputées pour
fortifier à la Holandoise par
dehors.* 188

PRATIQUE XXIII.

*Des Soutendantes supputées pour
fortifier à la Holandoise par de-
dans.* 190

PRATIQUE XXIV.

*Pour se servir des Soutendantes, en
la fortification des Places Irregu-
lieres à la Holandoise, où les
flancs sont de 18. toises, les pands
de*

Table des Pratiques.

de 48. & les courtines de 72. 192	Reguliere. 202
PRATIQUE XXV.	PRATIQUE XXX.
Des Bastions plats, & autres pieces propres aux Fortifications Irregulieres. 194	Pour mettre une Ville ceinte de vieilles murailles, dans une fortification moderne. 204
PRATIQUE XXVI.	PRATIQUE XXXI.
Pour fortifier les angles obtus & aigus, tant saillans que rentrans, aux Places Irregulieres. 196	Pour fortifier une Place Irreguliere par un angle directeur. 206
PRATIQUE XXVII.	PRATIQUE XXXII.
Pour fortifier les Places Irregulieres, quand elles approchent des Regulieres. 198	Où se continue la maniere de fortifier par le moyen de l'angle directeur. 208
PRATIQUE XXVIII.	PRATIQUE XXXIII.
Pour fortifier les Places Irregulieres par les Solitendantes de Polygones differens. 200	Pour fortifier une Ville Reguliere ou Irreguliere, quand la Riviere en occupe un costé. 210
PRATIQUE XXIX.	PRATIQUE XXXIV.
Pour fortifier une Place Irreguliere, approchant en partie d'une	Pour fortifier les Places qui sont sur des montagnes. 212



TRAITE IV.
DE L'ART UNIVERSEL
DES FORTIFICATIONS,

Qui donne la Methode pour élever les plans des Fortifications, & les faire paroistre sur le papier, comme elles sont en effet sur la terre.

ENTRETIEN sur le Traité IV. 219

PRATIQUE I.

Methode pour élever des apparences de murailles sur des plans, & leur donner quelque espece de perspective. 224

PRATIQUE II.

Pour prendre les jours & donner les ombres aux objets & aux ouvrages; tracez sur le papier, comme la nature les donne en effet. 226

PRATIQUE III.

Pour élever des murailles avec des Talus. 228

PRATIQUE IV.

Pour élever autour d'une Place un Rempart & un Parapet avec leurs Talus. 230

PRATIQUE V.

Pour faire paroistre un fossé creusé autour d'une Place. 232

PRATIQUE VI.

Pour faire voir la fortification d'une Place élevée, sur un plan geometral. 234

PRATIQUE VII.

Des portes pour les Places forti-

Table des Pratiques.

*fiées, & du lieu où elles doivent
estre mises.* 236

PRATIQUE VIII.

*Pour élever quelque objet que ce soit,
de dessus son plan geometral.* 238

PRATIQUE IX.

*Pour élever un Chasteau avec des
Tours rondes & quarrées, de
dessus son plan geometral.* 240





Extrait du Privilège du Roy.

LE Roy par ses Lettres patentes a permis à JACQUES DU BRUEIL, d'imprimer ou faire imprimer vn Livre intitulé, *L'ART UNIVERSEL DES FORTIFICATIONS, Françoises, Holandoises, Espagnoles, Italiennes & Composées, &c.* & fait expresse défenses à tous autres, de quelque qualité ou condition qu'ils soient, de l'imprimer ni vendre, en quelque sorte & maniere que ce soit, si ce n'est de l'impression dudit du BRUEIL, ou de ceux qui auront pouvoir de luy. Et ce, pendant le temps & espace de vingt ans, à compter du jour qu'il sera achevé d'imprimer, à peine de six mille livres d'amende, de confiscation des exemplaires, & autres peines portées par lesdites Lettres, données à Paris le vingt-septième d'Octobre, l'an de grace mil six cens soixante-quatre. Signé, Par le Roy en son Conseil, MABOUL, & scellé du grand Seau de cire jaune.

Registré sur le Livre de la Communauté des Marchands Libraires de cette Ville de Paris le 17. Novembre 1664. E. MARTIN, Syndic.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 18, Fevrier 1665.

Les Exemplaires ont esté fournis, selon la teneur du Privilège.



TRAITE' I.
DE L'ART UNIVERSEL
DES FORTIFICATIONS.
LES DEFINITIONS, LES NOMS,
LES TERMES ET LES FIGURES
Des Pieces & des Ouvrages dont on se sert
aux Fortifications.



TRAITE DE L'ART UNIVERSEL
DES FORTIFICATIONS.
*Les Définitions, les Noms, et les Figures
des piéces qui y servent.*

*De cette Heroïque Science, Pour en avoir l'intelligence
Il faut sçavoir d'abord, les termes, et les Noms; De la Docte guerrière écouter les leçons.*





ENTRETIEN SUR LE TRAITE' I.

DANS ce premier Traité, je ne donne rien, que ce qui est purement nécessaire, pour faire entendre les termes desquels on se sert ordinairement, quand on parle des Fortifications; pour faire connoître chaque chose particuliere, par son nom & par sa figure: ce qui servira, non seulement, pour en parler, & s'entretenir avec les Sçavans; mais encore pour retirer de l'ignorance plusieurs personnes, qui n'y devroient pas estre en ces matieres-là, comme sont la Noblesse, les Officiers de Guerre, les Architectes, & les Entrepreneurs; puisque l'Art de Fortifier, est vne partie de l'Architecture de Guerre, qui s'employe à la défense des Villes & des Places qu'on veut fortifier, pour les mettre en tel estat, que les habitans y soient sans crainte: aussi la nomme-t-on Architecture Militaire. En tant que Militaire, elle est propre aux premiers; & comme Architecture, aux derniers.

Outre ceux que je viens de nommer, je ne doute point qu'il n'y ait plusieurs personnes d'honneur, qui seront bien-aise d'entendre ces termes, pour en discourir au besoin, & comprendre ce dont on parle, quand on fait quelque relation d'un siege, d'une attaque, d'une prise, d'une surprise, d'un assaut, & choses semblables, où fort souvent on parle

A

²
d'un Fossé , d'un Flanc , d'une Face , ou pand de Bastion ,
d'une Courtine , d'une Escarpe , d'une Contrescarpe , d'Em-
brafures , de Merlons , de Fraises , de Casemattes , de Gabions ,
& autres pieces qu'on ne peut pas concevoir , ni s'imaginer
ce que c'est , sans les avoir veuës & connuës sur le papier ,
par figure , ou réellement & d'effet sur la terre.

Après qu'on se sera rendu intelligent en la connoissance
de ces termes , & des Figures de chaque piece particuliere ,
& de toutes en general , en ce qui concerne les Fortifications ,
pour en parler correctement , & comme sçavant en cét Art :
si l'on veut passer plus avant , & se mettre dans la pratique ,
pour tracer les Regulieres , & les Irregulieres , & les eslever ,
aussi facilement sur le papier que sur la terre ; il faudra voir
le Traité II. & le III. qui y conduiront petit à petit , jusques
à vous rendre capable de faire l'un & l'autre parfaitement ,
& avec tres-grande facilité , sans vous rompre la teste à sup-
puter des Tables , que vous y trouverez toutes faites.



DEFINITIONS
ET PRINCIPES
Pour entendre les termes & noms des pieces
DONT ON SE SERT
AUX FORTIFICATIONS:



DEFINITIONS ET PRINCIPES

POUR ENTENDRE LES TERMES

dont on se sert aux Forifications.



Il est bien croyable que ceux qui voudront avoir la connoissance de cette Science, sçauront déjà ce que c'est de Point, de Lignes Paralleles & Perpendiculaires, de Centre, de Circonference, de Diametre, de Degrez, de Figures, de Polygones, d'Angles, de Costez, & choses semblables, qui s'apprennent au commencement de la Geometrie.

Mais comme cette Science est belle, & aimée de la Noblesse, qui pourtant ne se mesle pas beaucoup d'Euclide, il peut arriver que plusieurs Personnes n'entendent rien de ce que je viens de dire : c'est pourquoy il m'a semblé utile de mettre icy ce que nous nommons ainsi, avec les Figures de chaque chose, pour faire mieue comprendre & concevoir ce que nous dirons cy-après.

Le Point n'a aucune longueur, ni largeur, comme le marque A.

La Ligne est vne longueur sans largeur, comme est B C.

Lignes Paralleles, ou également distantes à vne autre, ou à plusieurs, sont celles ; qui estant prolongées infiniment, ne se peuvent joindre, ni rencontrer, comme sont B C, & D E.

Ligne occulte est vne ligne faite de points, dont on se sert souvent dans les operations ; mais qui comme ligne blanche, ne doit point estre veüe, l'ouvrage estant achevé, comme celle F G.

Ligne Perpendiculaire à vne autre ligne, ou à plusieurs, est celle qui les coupe à angles droits, que les Artisans nomment le Trair quatrié, & la ligne à plomb, comme est celle H I, sur l'autre K L.


Le Cercle, ou le Rond, est vne ligne courbe, ou ronde, faite à l'enrou d'un point, qui est son Centre, comme M N, O P : on la nomme Circonference ; R est le Centre.

Diametre est vne ligne droite M N, laquelle passant par le Centre R, coupe le Cercle ou la Circonference en deux parties égales M R, R N est le demy-Diametre.

Degré est la 360^{me}. partie d'un Cercle, ou d'une Circonference, qu'on divise ordinairement en 360. parties égales. Le Cercle Q S T V est divisé en quatre par les deux Diametres Q S, & T V : chaque quartier, qu'on nomme quart de 90. ou Angle Droit, a 90. parties, ou 90. degrez ; les quatre ensemble font 360.

Angle est la rencontre de deux lignes inclinées l'une à l'autre ; il se marque ordinairement par trois Caractères, dont celui du milieu est l'Angle, dont l'on parle. Par exemple, disant l'Angle Q X T, on doit entendre la rencontre des lignes au centre X, qui donne un Angle droit, ou de 90. degrez. L'Angle aigu est a b c qui contient moins de 90. degrez ; & l'Angle obtus est c b d qui contient plus de 90. degrez, mais moins que 180. qui est le demy-Cercle.

DES FORTIFIC. TRAITE' L 8



SUIITE DES DEFINITIONS
ET PRINCIPES, POUR ENTENDRE
les Termes, dont on se sert aux Fortifications.



faire une Figure.

PRE's avoir appris ce que c'est de Points, de Lignes, de Degrez & d'Angles, on doit sçavoir que diverses Lignes jointes ensemble, faisant angles & costez, prennent le nom de leur Figure, dont les plus simples sont les Triangles: car une ligne droite, ni deux, ne peuvent

Ces Triangles ont des noms differens à raison des angles qu'ils ont: j'ay crû estre necessaire de les faire connoistre par leur Figure.

Le marqué 1. est nommé Equilateral, parce que ses costez sont égaux, aussi-bien que les angles. Le marqué 2. est Rectangle ou Orhogonal, parce qu'il a un angle droit. Le 3. est nommé Isocelle, ayant deux costez, & deux angles égaux. Le 4. est le Scalene, qui a trois costez inégaux. Et le 5. est nommé Ambigone, ayant un angle obtus. Ceux que l'on appelle Oxigone, sont ceux qui ont les trois angles aigus, comme 1. 3. & 4.

Voilà les noms des Triangles de lignes droites; ceux de lignes courbes portent les mesmes noms, mais nous ne nous en servons pas en cette Science des Fortifications: c'est pourquoy je n'en donne point de Figure.

Il y a une chose à temarquer, qui est que les trois angles, de quelque Triangle que ce soit, valent autant que deux droits; d'où il s'en suit que qui aura la connoissance de deux angles, peut dire asseurement le troisième. Par exemple, en la Figure 2. l'Angle A B C est droit, c'est à dire, de 90. degrez; si l'autre A C B est de 45. je peux dire asseurement, que l'Angle qui reste C A B, est aussi de 45. degrez, & que tous trois font 180. degrez, qui sont les degrez de deux droits: & ainsi des autres Triangles, de quelque figure qu'ils soient.

On doit encore sçavoir, que la longueur ou la petitesse des lignes, ne fait rien à l'Angle: car, par exemple, encore que les lignes ne soient pas plus grandes que H B, & I B, l'Angle H B I est aussi-bien de 90. degrez, que l'Angle des grandes lignes A B, & C B; cela suffit pour les Triangles droits.


La Figure marquée 6. se nomme Carré.

La Figure qui a les angles droits, mais les costez inégaux, comme le marqué 8. se nomme Rhombe ou Lozange.

La Figure qui a les costez oppozez, & les angles oppozez égaux, mais non pas droits, comme le marqué 9. se nomme Rhomboide.

La Figure qui a quatre costez inégaux, aussi-bien que ses angles, comme le marqué 10. se nomme Trapeze.

Toutes les autres Figures qui ont plus de quatre costez, se nomment Polygones; mais particulièrement celles qui sont Circulaires, comme les marquez 11. & 12.



DEFINITIONS
ET PRINCIPES DE LA FORTIFICATION
en general.



A Fortification, ou l'Art de Fortifier, est vne partie de l'Architecture; aussi la nomme-t-on Architecture Militaire, parce qu'elle s'employe à mettre les Places en tel estat, que les habitans y soient en assurance contre l'effort de l'ennemy, quoy-qu'il soit en plus grand nombre; & donne le moyen de le frapper avec avantage pour le repousser, & de se bien couvrir pour le soutenir.

Fraper l'ennemy avec avantage, c'est le pouvoir tirer de plusieurs endroits, en Face, en Flanc, ou à Dos; se bien couvrir, c'est opposer à l'ennemy quelque corps capable de soutenir les coups, dont les plus forts sont les Canons, en sorte que le mesme corps couvre plusieurs personnes de front & de flanc. A ces fins on dispose les parties qui sont autour de la Place, de telle sorte, que toutes servent ou de défenses, ou de couvertures; ce qu'elles font ou en flancquant, ou en espaulant.


Flancquer, est défendre de costé, ou estre tellement disposé en faveur de la partie qui est flancquée, qu'on puisse frapper aux flancs celuy qui l'attaque; par exemple, en la Figure, le costé A B flancqué, le costé A D, ou le costé C E flancqué, le costé E F, & G H.

Épauler, c'est couvrir le flanc ou l'épaulé de celuy qui soutient, en sorte qu'il ne soit decouvert de costé, comme en la Figure, G H couvre ceux qui défendent dans le flanc G F, & pour cela l'Angle H G F est appellé l'épaulé. Si vous considerez la place depuis D I H K, vous verrez que toutes les parties flancquent, & sont flancquées, s'entraidant mutuellement; les vnes servant principalement à flancquer, les autres à couvrir & épauler, en quoy est la perfection de l'Art de Fortifier.

Car puisqu'on fait les places par angles sortans & saillans conjoints de lignes droites, comme B L, M N, n'ont aucune partie de leur enceinte flancquée, & que ceux qui soutiennent, ne se peuvent assister les vns les autres, elles ne sont pas de défense; c'est pourquoy pour les rendre telles & bonnes, on rompt ces grandes murailles, ou ces lignes B, D, K, N. & on fait des angles entrans, ou retirez, & comme des Tenailles, B A D, qui enferment & serrent l'ennemy, ayant deux bras, B A, A D, qui se flancquent l'un à l'autre. Mais d'autant que ceux qui soutiennent dans ces bras A B, A D, sont decouverts, & peuvent estre tirez de la campagne O P, on brise les longueurs des bras, & on employe vne partie pour flancquer, & l'autre pour épauler; & au lieu du bras B A, on fait vn coude I C E; & E C sert à flancquer les parties voisines, à couvrir & à épauler: & cela s'appelle fortifier par Tenailles.

La Tenaille, ou l'Angle de Tenaille, ou l'Angle flancquant, est l'Angle qui est fait d'un des costez de la Place, comme B D, ou le rompant, & faisant entrer dans la Place, pour presenter à l'ennemy comme deux bras pour l'enfermer.

Que si les bras des Tenailles sont brisez, les Angles qui en sont faits, comme C G, sont nommez secondes Tenailles, ou seconds Angles flancquans, & la Fortification faite à double Tenaille.



L'angle jarnant, c'est celui qui porte la pointe au devant de la Courtine, & qui
 la forme de la rencontre des lignes de défenses, comme est H I M.
 L'angle de Gorge, c'est celui qui se forme de la rencontre de la Courtine prolon-
 gée H E, & de la ligne capitale E B, faisant l'angle de Gorge B E H.
 Tous ces Angles se mesurent par degrés, qui se verront aux tables cy-après
 dressées, pour toutes sortes de Fortifications.



DEFINITIONS

Et noms des Angles dont on se sert aux Fortifications.



Et que je viens de dire des Fortifications en general, n'est pas suffisant pour donner connoissance entiere de chaque piece particuliere ; c'est pourquoy desirant les faire concevoir toutes par noms & par figure, j'ay crû estre necessaire de les separer.

Icy je donne seulement la connoissance des Angles, & en la page qui suit, je donneray ce qui appartient aux Lignes.

Avant que d'aller plus avant, on doit sçavoir que le corps le plus avancé dans la Campagne, marqué A B C D E H, se nomme Bastion ou Boulevard, qui sont de deux fortes : les vns se forment sur les angles des Polygones, comme celuy A B C D E H ; & les autres sur des lignes droites, comme celuy S T V Y Z. Ces deux Bastions sont differens entre eux, en ce que le Plat a la gorge ou colet Y Z, faite d'une ligne droite, & l'autre d'un Angle D E H ; mais tous deux sont composez de deux pands marquez A B, B C, à celuy de l'Angle, & S T, T V, à celuy de ligne droite, & de deux flancs A D, C H, en l'un, & S Y, Y Z, en l'autre.

Cette Ligne H M, ou P Z, qui conjoint deux Bastions, se nomme *Contre*.

L'Angle flanqué, c'est la pointe du bastion, ou la partie d'une Place la plus avancée dans la Campagne : il est composé de la rencontre des deux pands, en la fig. c'est A B C.

Angles flanquans sont de deux fortes : interieur & exterieur. L'exterieur est fait par la rencontre des lignes qui forment les pands de Bastions en vn mesme costé, qui est en la figure B I K : quelques-vns le nomment angle rentrant, à raison qu'il se mesure par dehors.

L'Angle flanquant interieur est formé par la rencontre du pand du Bastion, & de la ligne du flanc qui luy est opposé, duquel il tire sa défense : aux Fortifications Françoises, c'est B M N ; & aux Fortifications Holandoises, c'est a o p.


L'Angle de base exterieur est composé du demy-Diametre, & de la ligne de base, qui se tire d'une pointe de Bastion à l'autre, sur vne mesme Tenaille ; en la figure, c'est O B K : on le nomme encore demy-Angle du costé de la Figure, estant le mesme que O E M, qui est l'Angle de base interieur.

L'Angle du Polygone, ou de la Figure, c'est celuy qui est composé par la rencontre de deux lignes de base sur vn mesme demy-Diametre, comme les deux lignes de base K B, & R B, qui se rencontrent sur le demy-Diametre O B, & donnent l'Angle du Polygone, ou de la figure K B R.

L'Angle du Centre, c'est celuy qui est composé par la rencontre de deux demy-Diametres : il est appelé Angle du Centre, parce que du point de cette section, l'on forme la circonference d'une Place, supposé qu'elle soit circulaire ; en la fig. c'est B O K.

L'Angle diminué, c'est celuy qui se fait, par la rencontre de la ligne de base avec celle du pand du Bastion sur vne mesme Tenaille, ou mesme costé, comme en la figure B K N, ou B K H.

L'Angle de l'Epaule est celuy qui se forme de la rencontre de la ligne du pand de Bastion, avec celle du flanc du mesme Bastion, qui est proprement la place de l'Orillon, quand on y en met pour couvrir les flancs : cet Angle de l'Epaule est en la fig. M N K.



ce qu'un ouvrage à corne n'a que deux demy-Bastions, & l'ouvrage à couronne, outre les deux demy, en a toujours des entiers, cômme en la fig. cet ouvrage seroit O R B K, ayant B Bastion entier; & quelquefois il s'y en rencontre 2. 3. & même 4.
 * Soitendant est une ligne sur laquelle sont descriptes deux ou trois, & quelquefois quatre colles d'un Polygone, comme est K R soitendant de deux colles.

DEFINITIONS

Et noms des Lignes, qui donnent la forme aux Fortifications.



VOY que les Angles prennent leurs mesures, c'est à dire, leur grandeur, des degrez, ainsi que nous venons de dire; il faut avouer qu'ils auroient peu de grace, & seroient cōme inutiles sans les lignes, qui leur donnent leurs formes & leurs figures, & rendent parfaite la Fortificatiō. Elles ont vne mesure commune, qui est la toise de six pieds de Roy; le pied de 12. pouces; & le pouce de 12. lign.

Or quoy-qu'en toutes Fortifications ces lignes portent mesme nom, elles ne sont pas pourtant de mesme mesure; mais elles changent selon la forme de fortifier, ainsi que nous dirons en son lieu: il suffit icy d'apprendre leurs noms & leurs vsages.

Courtine, quoy-que ce ne soit qu'une ligne, ou la nomme deux fois: la premiere est la Courtine prolongée, qui est le costé de la Figure, ou du Polygone E X, sur laquelle se prend la Courtine simple, terminée entre deux flancs, comme H M.

Flanc, c'est vne ligne tirée de la Courtine, & menée jusques au pand du Bastion, comme A D, ou C H.

Le second flanc, c'est la partie de la Fortification, d'où l'on tire quelque défense; comme o p, aux Fortifications Holandoises, o estant la défense raxante, p q le premier flanc, p o le second; & tous deux se nomment feu.

Pand ou Face est vne partie d'un Bastion, ou l'un des costez de l'Angle flancqué A B, ou B C.

Ligne Capitale, c'est celle qui partage également l'Angle flancqué en deux, elle cōmence au point E, milieu de la Gorge, & finir audit Angle flancqué B, estant E B ligne capitale.

Ligne de Gorge, ou Colet, c'est celle qui donne l'entrée du Bastion; elle est composée de la rencontre de deux Courtines prolongées sur vn mesme Diametre, comme est D E H la Gorge.

Demy-Diametre, c'est vne ligne commençant au centre d'une Place, ou plustost du Cercle, & qui va finir à l'angle du Polygone en la figure; c'est la ligne O E.

Costé. Il y en a de deux sortes; l'exterieur & l'interieur: l'exterieur, c'est vne ligne tirée d'une pointe de Bastion à l'autre, comme B R; & l'interieur est proprement la Courtine prolongée Q E, & E X: on les prend quelquefois tous deux pour des lign. de Base.

Ligne de Base, c'est celle qui marque la distance des pointes d'un Bastion à l'autre, que l'on nomme ordinairement distance des pointes, comme B K & B R, ou E X & Q E.


Défense raxante, c'est vne ligne tirée en sorte qu'elle raze entierement le pand du Bastion, comme seroit la ligne tirée du point M, qui nettoye le pand du Bastion B C.

Défense fichante se nomme ainsi, parce que celui qui tireroit du point P, ne toucheroit que fichamment le pand du Bastion A V, ou T V, qu'il ne raze pas; mais le toucheroit seulement en vn point.

Tenailles. Les Auteurs Modernes ne s'accordent pas avec Etard: car ils nomment Tenaille, le costé d'un Polygone fortifié de ses deux flancs, & de sa courtine, comme seroit B C H M N K; & les Modernes appellent cela Ouvrages à cornes, donnant le nom de Tenaille à vn costé de Polygone, fortifié seulement par la rencontre de deux pands prolongez, qui est en la figure B I K, angle rentrant.

Asstes de Tenailles, ce sont les costez des Tenailles, ou plustost les demy-Diametres O B, O K, comme il sera dit plus amplement cy-aprés.

Ouvrage à couronne, c'est presque vn Ouvrage à corne, mais pourtant different, en



Toutes ces pièces ne doivent pas être trop éloignées, puisqu'elles ne doivent être détachées de la Place, ni trop élevées, de peur qu'elles ne soient hors du commandement; c'est à dire qu'elles empêchent ceux de la Ville de voir & de couvrir toute la Campagne.



DEFINITIONS

DES LIGNES QUI COMPOSENT LES

Fortifications, au dehors de l'enceinte d'une Place.



REVOYANT bien que je ne pourrois pas mettre toutes les lignes, qui s'employent aux Fortifications, en une seule page; j'ay donné à la précédente celles qui servent à former l'enceinte, & fermer la Place en telle sorte qu'elle puisse se défendre, me réservant de donner en celle-cy celles qui en éloigne l'ennemy, comme sont tous les dehors, selon la nécessité des lieux.

La première piece, ou le premier ouvrage qui recule l'ennemy, c'est le *Fossé* que l'on fait autour de la Place, & des pieces détachées, qui s'expriment en tous Plans par une seule ligne, qui est icy D, qui fait tout le circuit de la Fortification; & cette ligne représente la *Contrescarpe*, opposée à l'*Escarpe*, qui est le talu de l'enceinte de la Forteresse A B C: la distance de l'une à l'autre est entre 15. ou 20. toises pour les grands fossés, & pour les petits, qui sont ceux autour des pieces détachées, comme sont les Ravelins, les Demy-lunes, les Ouvrages à corne, ou autres: ils ne sont que de 50. ou 60. pieds, quoy-qu'il n'y ait point de règle generale, parce que l'on fait les fossés, selon que l'on a besoin de terre pour le Rempart, & pour les Parapets, auxquels il faut donner les largeurs, selon la qualité du terrain.

Aux Places qui n'ont point de pieces détachées, & quelquefois à celles qui en ont, on fait un Parapet éloigné du fossé de 4. ou 5. toises, que l'on nomme *Chemins couverts*, comme il l'est en effet à la vue de l'ennemy, par la hauteur de ce Parapet, qui est de six pieds du côté de la Ville, & en Glacis ou Esplanade, du côté de la Campagne; c'est à dire qu'il va à rien en la Campagne, ne laissant aucune chose qui puisse couvrir l'ennemy. L'on exprime ce Parapet par la ligne E, qui fait tout le tour de la Place, & se flanche elle-même de toutes parts.

Si vis à vis des angles flanquez des Bastions A, B, C, on fait la *Contrescarpe* en ligne courbe, ou à pands, comme A D, B D, C D, outre que cela servira à faire bricoler le boulet du canon, pour frapper l'ennemy, lorsqu'il ne s'y attend pas: cela donnera un espace F pour *Logemens*, aussi-bien que ceux G, qui sont devant la Courtine.

Les *Ravelins* sont certaines pieces à trois, à quatre, à cinq, ou à six faces, dont les deux plus avancées H, I, sont comme les faces des Bastions; les autres deux, comme H, K, sont les flancs, si on en veut; & le reste le derrière de tout ce corps, qui est séparé de la Place par le grand Fossé. On met ordinairement ces Ravelins devant les Courtines, & l'on donne à chaque face 30. ou 40. toises: on prend leur défense des pands ou des faces des Bastions, & quelquefois des flancs, quand la Courtine est trop longue. Le plus ordinaire des Ravelins est d'estre comme le marqué H H I L.

Demy-lunes. Plusieurs donnent le nom de Demy-lune à tout ce qui est fait en pointe, comme Ravelins & pieces semblables: pour moy je nomme Demy-lunes les pieces que l'on fait au devant des angles flanquez, parce que telles pieces ont un angle rentrant, soit de lignes droites, comme N, ou de ligne courbe en forme de croissant, comme M. Des pieces qui sont comme N, sont nommées de quelques-uns *Contregardes*; les vnes & les autres tirent leur défense des flancs des Bastions opposez, & des Ravelins, s'il y en a.

À toutes ces Demy-lunes & Ravelins, il faut faire le fossé aussi creux que le grand,

S U I T E

Des Dehors & Pièces détachées de la Place.

UAND j'ay dit tous les Dehors en la page precedente, j'ay entendu sous ce nom en general, tous les ouvrages qui soit détachez, separez, & hors l'enceinte de la Place, qui peuvent tous se rapporter à quatre chefs, aux Ravelins ou Demy-lunes, aux Contregardes ou Confeives, aux Ouvrages à cornes, & aux Couronnemens ou Ouvrages couronnez.


J'ay déjà dit en la page precedente ce qui peut suffire pour bien connoistre les deux premiers, en quelque situation qu'ils soient, ou puissent estre; mais non pas les deux derniers: ce qui me les fait reprendre icy, afin d'en faire concevoir & prendre l'idée, pour parler pertinemment des ouvrages à cornes, & les nommer selon leur figure, & ne pas suivre le commun, qui ne leur donne que le nom general, n'estant pas assez sçavant pour les distinguer.


La fin de ces Ouvrages à cornes est de couvrir quelque partie foible du lieu, & de la Place; ou pour s'emparer de quelque endroit qui commande, & qui est necessaire pour assurer la Ville, de mesme que la Ville est necessaire à ces ouvrages, pour estre en assurance: car toutes ces pieces ne doivent point avoir leurs ailles ou leurs costez A B E D si longs, qu'ils ne soient à la portée du mousquet de la Place, & que toures en soient flanquées & défenduës. Il y en a de plusieurs sortes, j'en ay mis icy huit ou neuf des plus ordinaires en vſage, ainsi qu'elles sont marquées.

O U V R A G E S A C O R N E S.

1. *Simple* ayant seulement deux ailles ou costez paralleles, & au bout vn seul angle rentrant B C D.
2. *Flancquez* ayant deux costez paralleles F G, & en teste deux demy Bastions H I, avec vne Courtine K L.
3. *Flancquez & espantez*, c'est à dire qu'outre la Fortification de la figure seconde, elle a encore les deux *Espaulements* N O, qui défendent le costé O P, & le costé N prolongé est défendu de la Ville.
4. *A queue d'Aronde ou d'Ironnelle*, ayant deux costez qui s'avancent en s'esloignant, & en teste vn seul angle rentrant Q R S. Le centre des costez est dans la Ville.
5. Est encore à queue d'Aronde, mais renforcée & flanquée en teste de deux demy-Bastions T V, & son centre dans la Ville, comme quatre.
6. *Contrequeue d'Aronde*, c'est à dire qu'au lieu que la queue d'Aronde s'elargit en s'esloignant, les costez de celle-cy X Y se resserrent, & donnent leur centre dans la campagne, & ont en teste vne simple tenaille ou angle rentrant Y Z Y.
7. *Redoublez*, qui ont la forme de queue d'Aronde pour les costez; mais en teste ils ont deux demy-Bastions & vn entier bien flanqué, A B C.
8. *Redoublez simplement*, avec deux renailles D E D: on nomme encore les redoublez *Ouvrages à couronnes, ou couronnez*.
9. A tous ces ouvrages on peut donner en teste vn Ravelin, vis à vis de la Courtine ou Flanc rentrant.
10. *Couronnement*, ils se font à mesme fin que les Ouvrages à cornes, & pour empêcher les approches. Ils se pratiquent diversement, par angles rentrans & sortans, en sorte que la teste ait la forme d'un Bastion, & que les costez s'espaulent l'un l'autre.

Il faut que tous ces ouvrages commandent à la campagne, & qu'ils soient aussi commandez de la Place.





NOMS ET DEFINITIONS

De certaines Pieces, desquelles on se sert aux Fortifications irregulieres, où l'on ne peut Fortifier à l'ordinaire.



OUT ce que nous avons dit jusques icy, suppose que la Ville, ou la Place, que l'on veut défendre, est située en vn lieu, où on puisse faire les Fortifications dans les maximes regulieres; mais lorsque cela ne se rencontre pas, & que l'on est reserré, soit par quelque riviere ou par quelque autre empeschement, de prendre davan tage de terrain, & que neantmoins on veut se couvrir des ennemis, en telle sorte qu'il n'y ait point de lieu autour de la Place, qui ne soit flanqué, & qui ne flanque; il faut se servir des pieces que nous allons faire connoistre, selon les occurrences.

Par exemple, lorsqu'on a vne ligne droite à fortifier, où la Place ne permet pas de construire des Bastions selon les soirendantes, il faut en faire de plats, soit entiers comme A, ou demy-Bastions comme B. Que si le terrain ne permet pas d'y faire ces ouvrages, on se servira d'autres C D E F, qu'on nomme *Redents*, qui se flanquent l'un l'autre; & mesme on pourroit faire des *Orillons sur les flancs*, ainsi qu'on voit à celui E, afin de n'estre pas enfilé de la campagne.

Quand la ligne à fortifier est longue, & non pas droite, on pourroit encore la fortifier par des *Redents*, mais on se sert plus vtilement d'*espanlemens redoublés*, où les flancs T V, sont perpendiculaires sur les lignes X Y, que l'on ne fait pas plus longues que la portée du mousquet.


Les angles rentrans, on retire en dedans, comme G H I, quoy-qu'ils soient plus forts qu'une ligne droite, parce que tout vn costé est flanqué de l'autre, & que mal-aisément peut-on faire les approches sans estre enfilé: toutefois parce qu'ils ont d'autres defauts, on doit les fortifier. Pour les rendre plus forts l'on fait vne *Tenaille*, comme K L M, qui a deux flancs convertis comme K & M, qui raze chacun son costé opposé K: le costé G & M, le costé I & L, peut esluier tout ce qui est en devant; ou bien au lieu de ces deux flancs, on fait faire vn demy-rond, comme N, d'où l'on peut avoir l'avantage de l'un comme de l'autre.

La façon de fortifier les angles retitez avec Tenailles, est fort bonne quand les angles sont aigus; mais ceux qui sont obtus, seront mieux fortifiez avec vne *Platte-forme* au milieu de l'angle, comme on voit O. Cette sorte de fortifier les angles retirez est tres-bonne, & par tous les lieux où elle peut estre faite, on doit la preferer à la Tenaille, d'autant que par ce moyen la Place est augmentée de ce corps capable de retranchement, où au contraire l'autre la diminue.

Ainsi que les Tenailles K L M ne sont pas propres aux angles obtus, de mesme les Platte-formes ne sont pas bonnes aux angles aigus, à cause que l'espace n'est pas assez large.

Au lieu de Platte-forme, on peut faire vn angle avancé, comme on voit P Q, qui sont chacun vn flanc pour nettoyer, enfilér, ou razer le costé qui luy est opposé; si les costez se trouvent courts, il faut moins avancer l'angle P S Q.

Tous les angles retirez peuvent encore estre mieux fortifiez, quand il y a du terrain, en les enfermant dans la Place, & mettant des Bastions aux extremités: car cette façon est meilleure que toute autre.





DES PROFILS,

Et les noms de toutes les Pièces qui les composent.



A pratique des Fortifications ne consiste qu'en Angles, en Lignes, & en Profils. Aux Angles & aux Lignes consille la Figure Ionographie, ou tracement du Plan de la Forteresse: & par les Profils on voit ce qui doit estre eslevé dessus le Plan, & ce qui doit estre abaissé au dessous.

Jusques icy nous avons donné la connoissance des piéces, qui forment le Plan pour l'enceinte d'une Place; maintenant je la donneray des parties necessaires, pour la munir. Elles sont conjointes, ou détachées: les parties conjointes sont interieures à la Place; les autres sont exterieures & dehors la Place. Les interieures sont la Muraille, le Parapet, & le Rempart; les exterieures sont les Fossés, le chemin couvert, le Parapet, & le Glassis ou Esplanade.

L'on a coustume de faire vn Profil des parties conjointes, avant que de les marquer sur la Place, pour la raison que je diray cy-aprés. Ce Profil n'est autre chose, que la representation d'une section de toutes les parties de la Place, en son enceinte, où l'on connoist leur largeur & hauteur, tant interieures qu'exterieures.

PAR EXEMPLE LE PROFIL DE LA I. FIGURE FAIT VOIR

Le Rempart, qui est vne eslevation de terre marquée *ABC D*.

Talu interieur du Rempart, c'est la pente de la terre, & où l'on monte, *A E F*.

Largueur du Talu *A E* égale à la hauteur *E F*, qui est le talu naturel de la terre.

Talu exterieur du Rempart *H B*, bien plus droir que l'autre, à raison qu'on n'y doit pas monter.

Terre-plain du Rempart *D F E K L M*, qui est le lieu où l'on roule & pointe le canon.

Parapet Royal *N O G C*; sa base *K H B*; sa hauteur *L N*.

Relais, l'oreil, la retraite, pour recevoir la tette, qui peut tomber & s'écrouler des talus, comme *M* en la seconde Figure

Banquette du Parapet Royal *L M O*.

Chemin des rondes ou fausse braye *B P Q*; sa largeur *B P*.

Parapet de la fausse braye *P S T*, sa Banquette *Q R*.

Fossé *T V X Z*; sa largeur *T Z*.

Escarpe *T V*, la *Contrescarpe* *X Z*.


Grand chemin couvert au-delà du fossé *x a b*, sa largeur *x a*.

Parapet du chemin couvert *d e*; sa Banquette *a b d*; son Glassis ou Esplanade *e f*.

La Cunette *Y*, c'est vn petit fossé que l'on fait au milieu du grand, où l'on retire l'eau.

Or toutes les Places ne sont pas d'égale défense, ni à double Parapet, comme le Profil de cette premiere Fig. car la plupart des Places n'ont qu'un Parapet sur le rempart, comme on voit au profil de la seconde figure. D'autres font sur la muraille vn petit Parapet, pour couvrir le Coridor des rondes, marqué *I* en la troisieme figure eslevé sur le *cordons an platte bande* *x* faisant l'escarpe escarpée, comme la figure 4. & non pas en talu, comme en la troisieme figure. D'autres aussi ajoûtent à cette sorte de Fortification: car outre ce Parapet sur le Rempart, & ce Coridor sur la muraille, ils font vne basse enceinte, ou fosse braye pratiquée dans le fossé, pour le défendre & garder; il est marqué *K* en la figure cinquieme.

Tellement que qui verra le Profil d'une Place, connoistra aussi-tost sa défense, sa force, ou sa foiblesse; & de là on prendra sa resolution & ses desseins, de l'attaquer, la forcer & la prendre, par des moyens proportionnez à la resistance qu'on luy peut faire: en quoy se reconnoist l'adresse & la conduite d'un assaillant, qu'il ne peut acquerir que par longue experience, ou avis & conseils de ceux qui s'y connoissent.



Les noms de quelques Pieces, desquelles on se sert aux Fortifications.



Es Fortifications qui ne sont que de terre, quoy-que bonnes & fortes, ne durent pas si long-temps; c'est pourquoy on revest de murailles celles qu'on veut conserver, afin de soutenir la terre, qui autrement s'ébouleroit à la longue, soit par les pluyes, ou par les gelées. On fait ces murailles épaisses selon la nécessité des terres; les sablonneuses les demandent fort épaisses, avec de bons *Esperons* ou *Contreforts*, comme on voit en la figure A, le plan de la muraille CD, & des *Esprons* EFG, ou en son élévation B. L'épaisseur ordinaire est de deux ou trois toises par le pied, d'où elles vont en saluçant jusques au cordon H: le talu est d'un pied pour cinq ou six de haut. La hauteur de ces murailles est diverse; quelques-uns la tiennent égale au niveau de la campagne, d'autres l'élevent d'une toise ou deux par-dessus. Mais à telle hauteur que ce soit, le *Cordon* H est toujours dessus, & sur ce cordon le Parapet HI. La matière ordinaire est de pierre; mais les meilleures sont de briques. On fait quelquefois vers les fondemens une *terre voïte*, tout autour de la muraille, pour éventer les mines, comme K.


Les terres grasses se soutiennent presque assez d'elles-mêmes; c'est pourquoy elles n'ont pas besoin de murailles, si ce n'est fort minces; & alors on ne les nomme pas murailles, mais seulement *chemises*, parce qu'elles ne sont que pour couvrir la terre, qui n'est pas si agreable à l'œil, que ce revêtement.

Quand les Fortifications de terre n'ont point de murailles, on leur donne un grand talu, qui se trouve plus couché ou plus roide, suivant la bonté de la terre. Si la terre n'est grandement liée, le talu, c'est à dire, le pied ou l'avance du pied est égale à la hauteur, comme en la Figure LM est égale à MN. Le talu OP est de six sur cinq; celui QR six sur quatre; celui ST cinq sur trois; VX six sur deux, & celui YZ six sur un, comme nous avons dit pour les murailles de pierre.

Des *fossé-brayes*, j'en ay dit un mot en la page précédente; mais il ne suffit pas pour comprendre ce que c'est: je me suis réservé à le dire icy. Ce sont des ouvrages dans le fossé pour la défense du même fossé; leur place est tout autour de la muraille, comme aux profils a b c d. Quelques-uns élevent dans le fossé un Parapet d, haut de six pieds, épais de 18. & se conduisent autour de la Place. D'autres y élevent une terrasse avec son Parapet, en sorte que la hauteur du Parapet soit au niveau de la campagne b. Les autres les tiennent entre deux, élevant la terrasse a sur le fossé, de six ou dix pieds, & par-dessus le Parapet b. Il faut toujours les esloigner de la muraille de six ou huit toises, particulièrement aux places revestues; autrement les éclats de la muraille étant battus, les rendroient inutiles, & les ruines rempliroient tout. On s'en sert mieux aux Places fortifiées de terre; & lorsqu'il y a de l'eau dans les fossés, on les fait à fleur d'eau.

Elles ne sont pas si nécessaires, ni si bonnes que les dehors, elles sont de grandes dépenses, elles fournissent à l'ennemy une montée faite des ruines de la muraille; elles sont facilement découvertes & veuës par l'ennemy, lorsqu'il est sur la Contrescarpe.

Aux Places fortifiées de terre, la muraille sert de fossé-brayes, comme en Hollande; aussi l'épaisseur de la muraille & de son Parapet y est toute particulière, & fort grande, & les murailles fort basses.



Les noms de quelques Pieces qui ne sont pas ordinaires, mais dont on peut se servir dans le besoin à toutes les Fortifications.



ELLES quiriennent le premier rang parmy celles-cy, sont les *Places basses* ou *Cazemates*, & *places hautes*, que quelques-vns font du tiers, ou de la moitié du flanc du Bastion. Les Places basses servent à défendre le fossé avec du canon que l'on tire par des *Bayes Canonieres* ou *Embrasures*, pratiquées entre des *Merlons*, & hors du besoin on met le canon avec les munitions sous des voûtes, qui y sont pratiquées. Cette Place basse est A, les voûtes B, & les bayes canonieres, ou embrasures C, les *Merlons* ou *Pilles* à costé des canonieres D, que j'ai fait separer en Plan, & en élévation, pour les faire mieux connoistre. Pour rendre plus assurées ces Places basses ou *Cazemates*, on les couvre d'une *Epaule* ou *Orillon* E. Quelques-vns n'y en font point pour découvrir davantage la Contrescarpe, presque en tous les Bastions; particulièrement s'ils ont des murailles de pierre on fait des poternes au bas F, où l'on descend par le haut G, pour faire des sorties dans le fossé, & vne autre voûte H, pour conduire le canon dans la Cazemate en passant sur le Rempart.

Les Places hautes sont pour suppléer aux basses, quand elles sont rompuës: leur forme n'est qu'un Parapet de terre K, au dessus de la Place basse.

Les *Merlons* D sont Parapets ouverts pour couvrir les soûtenais, ils sont meilleurs de terre battuë & bien sertée, que de pierre, qui s'éclate & blesse ceux qui défendent.

Après ces Cazemates doivent suivre les *Cavaliers*, qui ne sont autre chose que des amas, ou amassés de terre, ou terrasses, que l'on esleve pour découvrir la campagne, ou pour couvrir quelque lieu enfilé de l'ennemy, & pour défendre la face du Bastion, & le Bastion mesme, si l'ennemy s'y loge. Sa maniere est de terre, & la figure ronde ou quarrée, comme ils sont marquez L M, hauts d'environ deux toises, sans le Parapet semblable à celui du Rempart. La grandeur se donne selon la quantité des canons qu'on y veut mettre, outre le talu qui se fait selon la bonté de la terre: leur Place est sur les Bastions, & sur le milieu de la Courtine, lorsqu'on y prend la défense. Ils doivent toujours donner le plus grand costé de leur figure vers le flanc du Bastion opposé, afin que la face en soit mieux défenduë.

Fraiser vn ouvrage, comme le Rempart N, c'est mettre des pieux couchez parallèlement à la campagne. Quelques-vns les mettent au niveau de la Banquette O, qui sortent de dix ou douze pieds, & près l'un de l'autre d'un demy pied, comme ils sont en la fig. marquez P: ils sont pour empêcher l'escalade, lorsqu'il y a trop de talus.

Palissades, ce sont pieces de bois, posées perpendiculairement en ligne droite le plus près l'une de l'autre que l'on peut, & de la hauteur de six pieds. On en met dans les fossés, soit secs ou pleins d'eau, & aux endroits foibles ou les double, si l'on veut. Quelques-vns en mettent au devant du Glacis, comme en la figure R, perpendiculaires à l'horizon.


Gabions, ce sont paniers ou sacs pleins de terre, qu'on voit en la figure Q: ils servent à couvrir ceux qui défendent, ou assaillent, comme sur le Parapet N.

Galerie ou *Traverse* est vn ouvrage fait de bois, capable de résister aux coups des assiegez, lorsqu'on la met au fossé pour passer en dedans, & faire les Mines, Fourneaux, ou Fougades, pour faire sauter la muraille, ou Rempart, & par ce moyen entrer dans la Place. Cette piece est marquée S.

Tranchées & *Approches*, ce sont fossés T V, creux de six pieds, & la terre jettée en dehors du costé de la Place, afin qu'un homme de cheval en puisse estre couvert sans estre veu, ni enfilé de ceux de la Place.

Saucisses, ce sont fascines pour combler quelque fossé ou autre lieu X.

Saucissons Y, ce sont de bien plus gros fagots, dont on se couvre dans les approches





Noms & figures des Places fortifiées, ou à fortifier.



PLACE Reguliere est celle qui est composée d'une figure reguliere & circulaire, qui a ses costez & ses angles égaux ; ce qui fait qu'une telle Place est dite fortifiée regulierement, parce que tous les angles sont égaux, de mesme que les lignes sont égales en un costé comme en l'autre, ainsi qu'on voit le Pentagone A, où B est la Place d'armes, C D les Ruës, E les logemens & maisons des Habitans.

Place Irreguliere est celle qui a ses costez & ses angles inégaux, comme la Place G.


Place qui est irreguliere & reguliere, est celle qui a ses angles & ses costez oppozez égaux, mais non pas de mesme grandeur. Ce qui ne peut donner des angles flancquez & des flancquans égaux en toute la Place H, seroit une des Irregulieres.


Citadelle est une fortetesse de quatre ou cinq Bastions, que l'on met ordinairement aux Villes par ordre des Souverains, quand ils doutent de la fidelité des Habitans. Elle doit commander à toute la Ville ; aussi luy donne-t-on le lieu le plus avantageux. Une porte doit estre dans la Ville, & l'autre dehors, pour recevoir du secours au besoin ; le Pentagone A est la Citadelle, & G la Ville.

Les Forts de Campagnes ou Fortins, qui se font promptement en temps de guerre, afin d'occuper un pailage, pour arrester une armée, ou la retrancher, pour boucler une Ville, pour fortifier un Pont, & pour empêcher le secours, ne sont ordinairement que de terre ; & leurs Remparts, Parapets & Fossees doivent estre comme ceux des Ravelins, Demy-lunes, & autres ouvrages de dehors. Leurs figures sont diverses, selon la nécessité : en voicy de plusieurs façons. Les quarez se peuvent faire à demy-Bastions, comme le marque 1. ou à doubles demy-Bastions, comme le marque 2. ou à Bastions entiers, comme une fortification achevée ; mais la défense plus courte, & les Bastions plus petits. Le Triangle & Pentagone peuvent estre fortifiez, de mesme comme on voit aux fig. 3. 4. 5. l'on en fait encore avec des angles saillans & rentrans, à cinq, à six, à sept, ou à huit costez, comme la figure marquée 6. Quand ils sont simplement quarez, sans estre flancquez, & peu capables, on les nomme *Redoutes*, ou *petits Fortins*, comme le marque 7.

Lorsque le lieu qu'on veut fortifier, a quelque fortification naturelle, comme quelque costé de Montagne, ou de Rocher bien escarpé, ou l'eau de la Mer, ou quelque bonne Riviere, il ne sera besoin d'y faire d'autres ouvrages, ni mesme de flancquer ces costez-là, c'est assez d'y élever un simple Parapet ; mais il faut que tout le reste soit dans la défense, & bien flancqué, comme aux marquez 8. & 9.

Retranchement, c'est un ouvrage flancqué, comme en la figure G, l'ouvrage *abc*, qui se fait derriere une bresche M, ou à l'endroit d'un lieu battu de l'ennemy, avec Fosse, Terrasse, & Parapet de terre, ou de Gabions, selon que l'on a du temps.





De la diversité des Fortifications, ou façons de fortifier.



E que j'ay dit jusques icy se peut adapter à toutes sortes de Fortifications ; qui se font toujours selon la volonté du Prince, & les raisons de l'Ingénieur qu'il met en œuvre : car les vns font estat de l'Angle flancqué ; d'autre de la grandeur des flancs ; ceux-là de la ligne de défense ; & ceux-cy de la capacité des Bastions. Enfin chacun a son sens, & travaille selon sa pensée : de là sont sorties diverses methodes de fortifier. Il y en a 4. principales.

1. La Françoisé A, qui a toujours la pointe du Bastion ou Angle flancqué droit, ou de 90. degrez, la défense razante du flanc, & la ligne de défense toujours de 120. toises, ou au moins de 100. qui est la bonne portée du mousquet, & mesme du fusil.

2. L'Espagnole B prend, comme les François, la défense razante du flanc, mais jamais l'Angle flancqué de 90. degrez, & ordinairement obtus, la défense ou ligne de défenses de 130. 150. toises.


3. L'Italienne C a l'Angle flancqué ou pointe du Bastion, tantost de 90. degrez, & quelquefois aigus, ou obtus : la défense se tite du tiets, ou du milieu de la Courtine, & toujours la Gorge double du flanc.

4. La Holandoise D ordinairement tient la pointe du Bastion, ou Angle flancqué aigu, & par fois de 90. degrez, mais jamais obtus ; sa défense se prend indifferemment dans la Courtine, qui est par tout de 72. toises, & le pand du Bastion de 48.

De ces quatre sortes de fortifier, il s'en fait vne cinquième, qu'on nomme composée E, parce qu'elle prend toujours l'Angle flancqué droit ou de 90. degrez, comme la Françoisé ; & sa défense tantost du tiets, tantost du milieu de la Courtine, comme l'Italienne ou Holandoise ; & la Gorge toujours double du flanc.

Voilà ce qu'on peut dire en gtos des methodes ordinaires de fortifier, qui n'excluent pas les autres qui peuvent estre tres-bonnes, poutveu qu'on y garde les conditions suivantes, vniversellement approuvées de tous les Auteurs & bons Ingenieurs.

1. Qu'il n'y ait en toute la Place aucun lieu de la Muraille qui fait son encinte ou l'exterieur du Rempart, qui ne soit ven depuis le haut jusques au fond du fossé, d'un ou de plusieurs lieux de la Place, qui est ce qu'on nomme flancquer, estant proprement l'office du flanc.
2. Que les parties flancquées ne soient pas éloignées des flancquantes, plus que de la portée du mousquet, qui est ordinairement de 120. toises.
3. Que les plus grands flancs sont les meilleurs : car tant plus il y a de fen, tant meilleur est la défense ; c'est pourquoy on estime les seconds flancs tres-bons, quand le reste demeure dans les maximas d'une bonne Fortification.
4. Que tout ce qui est flancqué soit à l'épreuve, & capable de resister aux armes des assailans, dont les plus fortes sont les canons.
5. Que l'Angle flancqué n'ait pas moins de 60. degrez, ni plus de 90.
6. Que l'Angle flancquant ne soit pas plus ouvert que de 150. degrez : tant plus il est serré, meilleur il est, pourveu que le flancqué demeure droit.
7. Que les flancs ne doivent jamais estre moins que de 15. toises.
8. Que les lignes de Gorge doivent estre doubles de celle du flanc,
9. Que chaque Courtine doit estre défendue de deux flancs, longue au moins de 40. toises, & au plus de 80. toises.
10. Que les Pieces de Fortification les plus proches du centre de la Place, soient les plus élevées, pour commander aux plus éloignées.





QUELQUES CONNOISSANCES
*plus amples & plus particulieres de quel-
 ques Pieces, qui n'ont esté que nommées aux
 Definitions de celles qui entrent aux Fortifica-
 tions.*

TOUT ce que j'ay dit jusques icy n'a esté que pour contenter d'abord la grande curiosité que tout le monde a naturellement de sçavoir le nom des choses qui doivent servir, & dont on doit parler dans vne Science qu'on veut apprendre; étant nécessaire qu'elles soient connues, pour comprendre les figures qui ont rapport aux choses réelles.

Mais après cette connoissance grossiere de chaque chose, il sera bon d'apprendre quelque particularité des Pieces principales, pour en parler raisonnablement. C'est ce que je veux faire icy le plus brièvement que je pourray, ne disant que ce qui est purement nécessaire, & sans parler que peu des mesures, que je laisse pour le Traité suivant, où je les donneray toutes, & la façon de tracer ce qui appartient aux Fortifications tant sur la terre que sur le papier, ne donnant en celuy-cy que la simple intelligence de ces choses.

DE L'ASSIETE DES VILLES

¶ des Places fortes.

Une Place forte est celle qui est enceinte de bonnes murailles, de bons Bastions, de bons fossés, & de tout ce qui est capable d'éloigner & offenser l'Ennemy, s'il s'en approche, & de résister à tous ses efforts.

1. Celle qui est située sur vne montagne sans avenues, est la plus forte & la plus commode, d'autant qu'elle est sans approches, & que l'ennemy ne pourra la surprendre.

2. Celle qui est sur vne montagne, où il n'y a qu'une avenue, a cette commodité, qu'elle ne doit garder & fortifier que ce côté-là; mais aussi elle est incommode, en ce que l'Ennemy peut empêcher l'entrée & la sortie, & faire ses approches du même côté.

3. Celle encore qui est sur vne montagne avec plusieurs avenues, doit être mieux fortifiée de tous costez, étant sujette à plusieurs approches.

4. Celle qui est dans un lieu marécageux, ou entouré de marécages, a cet avantage, qu'elle ne craint pas les surprises, étant très-difficile de faire des approches; mais aussi elle a cette incommode, qu'on ne peut pas aisément faire des sorties: outre que l'air qui n'est pas bien sain, corrompt facilement les vivres; ce qui fait qu'elle ne peut pas tenir long-temps.

5. Celle qui est commandée, c'est à dire, qui a à la portée du canon quelque montagne ou éminence, qui regarde dessus, est la plus mauvaise, en ce qu'elle a peu de commoditez, & beaucoup d'incommodez, étant obligée de faire de grands dehors, & d'avoir beaucoup d'hommes pour les garder, crainte que l'Ennemy ne s'empare de ces commandemens.

6. Celle qui est dans vne plaine de terre ferme, comme on les fait ordinairement, a des commoditez & des incommodez, en ce qu'on en approche plus aisément; mais aussi

on

on reçoit aisément du secours, & on en fait des sorties avec plus de facilité.

Les Places qui enferment moins de Terrain que les autres, avec moins de Bastions, sont les meilleures, parce qu'elles sont faites à moindres frais, & qu'il faut moins d'hommes & de munitions pour les garder & défendre.

Les Places, qui avec même nombre de Bastions enferment plus de terre, sont les meilleures : la raison est qu'on peut mettre plus d'habitans pour les garder, que les corvées sont moins fréquentes, & les retranchemens plus faciles.

DES REMPARTS.

LEUR matiere est de terre tirée d'un fossé. On les élève de quinze ou de dix-huit pieds de haut au plus, sur le niveau de la campagne, pour couvrir les maisons, pour résister au Canon, & pour soutenir la muraille, quand on veut y en faire une. Le talu ou ravalement doit être tel du côté de la Ville, que les montées & les descentes soient faciles & aisées. Le dessus du Rempart doit être un peu penchant vers la Ville, tant pour écouler les eaux de ce côté-là, que pour mettre le Canon hors la vue des Ennemis, lorsqu'il recule après avoir tiré. La largeur des Remparts doit être suffisante : pour y passer & tourner des Canons & des Chars, outre le Parapet de vingt ou vingt-cinq pieds. En un mot, le Rempart doit être selon la Ville, & la force de l'Assaillant.

Il seroit bon d'y planter des arbres, parce que les racines lient la terre; que le bois étant rare en temps de Siege, on peut se servir de celui-là pour en faire des fascines & des Gabions, & même pour remonter le Canon; à quoy sont plus propres les Ormeaux que d'autres arbres.

*DES PARAPETS
sur le Rempart.*

LES Parapets des Remparts y doivent estre élevez de quatre pieds & demy au plus, quatre pieds mesme pouvant suffire; parce qu'ayant cette hauteur de quatre pieds, le Canon peut estre tiré en barbe, c'est à dire, couché sur le Parapet, & par son recule est assez couvert & caché aux yeux de l'ennemy, à cause du peu de pente qui est au Rempart, ainsi qu'on peut avoir veu aux Profils.

Or pour couvrir les Soldats, qui ne le seroient pas assez, le Parapet n'estant haut que de quatre pieds en temps de guerre; sur ce grand Parapet il faudra en faire vn autre plus petit, en l'élevant davan tage de deux ou trois pieds de haut, avec vne Banquette, c'est à dire, vn degré pour monter le Soldat, & tirer à son aise; ou bien au lieu de ce petit Parapet, on p ut mettre des barriques, des gabions, des manequins, ou des sacs pleins de terre, entre lesquels les Mousquetaires peuvent tirer facilement: & lorsqu'on y veut mettre du Canon, quand on le veut tirer, on oste seulement vn de ces petits gabions, qui se remet par après, quand il a tiré. Quelques-vns élevent ces grands Parapets de six ou sept pieds, pour n'estre pas obligez à ces petits gabions; mais aussi faut-il, outre vne Banquette de trois ou quatre marches, qu'ils observent des embrasures pour les Canons, où les merlons seront de bonne terre.

La matiere de ces Parapets doit estre de terre bien battuë, couverte de bons gazons de terre forte, & non pas de pierres, parce que le Canon des Ennemis peut faire de grands éclats, & blesser ceux qui défendent. Ils doivent estre ravalez & rabatus pardessus, en sorte que tirant en barbe, le coup porte au delà de la Contrescarpe, ou du moins sur le Glacis ou l'Esplanade, si le fossé est étroit.

DES MURAILLES ET DES CORIDORS
de pierre.

LES Murailles se font pour revestir & soutenir les terres, qui autrement s'ébouleront par les pluies & par les gelées; aussi leur donne-t-on l'épaisseur, selon la nécessité des terres. Celles qui sont sablonneuses, les demandent fort épaisses, avec de bons Eperons ou Contreforts: l'épaisseur ordinaire est de deux ou trois toises par le pied, d'où elles vont en talusant jusques au Cordon. Ce Talus, qui est l'Escarpe, est assez roide aux Murailles faites de pierres, comme d'un pied sur cinq ou six: la hauteur dépend de la volonté de l'Ingenieur. Quelques-uns la tiennent égale au niveau de la Campagne: les autres la tiennent plus haute d'une ou de deux toises. Le Cordon se met toujours à la hauteur de la Muraille, & sur ce Cordon le Parapet des rondes de maçonnerie, haut de six pieds, & épais d'un pied & demy, ou de deux, avec des canonieres, ou bayes, de quatre en quatre pieds. On ne fait pas ce Parapet plus épais, parce qu'ils sont plustost pour empêcher ceux qui font les rondes, de tomber dans le fossé, que pour servir de force.

Si l'ouvrage est tout de terre, on fera ce second Parapet à proportion de celui des Remparts, comme je l'ay fait voir aux figures des Definitions.

Les Murailles plus basses donnent moins de prise au Canon de l'Ennemy, & remplissent moins le fossé par leurs ruines. La matiere ordinaire est de pierre; mais la meilleure est de brique. Quelques-uns font vers les fondemens une petite voûte au long de la muraille, & mesme des puits de trois à quatre pieds de diametre, pour éventer les mines & les fraises, pour empêcher l'escalade, quand elles sont basses.

Les Fosse-brayes se font au bas de ces Murailles, ainsi que j'ay dit suffisamment en son lieu.

L'ART UNIVERSEL

DES PORTES ET DES PONTS.

LES Portes sont tres-confiderables aux Fortifications, & leur importance est telle, qu'on n'y sçauroit apporter trop de soin & d'art pour les rendre plus fortes. Elles sont mieue au milieu de la Courtine, qu'en vn autre lieu de la fortification, puisqu'elles y sont défenduës de deux flancs. Tous les autres endroits de la Place sont defectueux: il peut pourtant arriuer qu'on seroit obligé de les faire autre part, aux nouvelles fortifications des vieilles Villes, à cause des grands chemins ou des grandes ruës; mais sans cette grande necessité il ne la faut jamais mettre que dans le milieu de la Courtine.

L'on a coustume de faire diverses Portes, & plusieurs Corps de garde en vne mesme entrée, pour empêcher les surprises. En la Porte de S. George de Nancy, il y avoit vne grande Voûte, qui souûtenoit le Rempart & le Parapet de dessus; dessous cette grande Voûte il y avoit vn Corps de garde, & de plus vn autre devant le Pont-levis, & vn autre encore plus loin, à l'entrée du Ravelin, & tous trois en détours, pour n'estre pas enfilez. Le mesme se voit en plusieurs Villes du Païs bas.

Il faut faire le moins de Portes qu'on peut en vne mesme Ville, pour estre moins sujets aux gardes & aux surprises.

Les Herfes ne sont plus tant en vſage aux premieres Portes du costé de la Ville, que du passé. Je diray pourtant qu'elles sont tres-vtiles aux surprises & aux brisemens des Portes, soit du Petard ou du Canon; car elles sont abaissées en peu de temps, pendant lequel on se rallie, & on prend conseil de ce qui est à faire pour s'opposer, ou capituler avec l'Ennemy.

Devant les Portes se font des Ponts-levis. Il y en a de plusieurs façons; mais les plus ordinaires sont ceux à fleches, quoy qu'il y en ait qui les estime moins que ceux à trébuchet, ou

à bacule. A ceux-cy il faut faire vn creux pour recevoir la bacule, quand on abaisse ou leve le Pont.

Les Ponts dormans pour aller de la Contrescarpe à la Porte de la Ville, doivent estre en tournant, & bastis sur des pilliers de pierre, ou de bois; & les planches qu'on met dessus, se doivent oster quand on ferme la Porte, & se remettre quand on l'ouvre.

Devant le Pont, il y doit avoir vne Palissade avec des Tournequers, & vne Barriere, pour le passage des charretes. On peut encore doubler cette Palissade au devant du Ravelin ou chemin couvert, comme elle est doublée en plusieurs bonnes fortifications.

DES BASTIONS, DE LEVRS PANDS, & de leurs flancs.

J'AY dit aux Definitions, que le Bastion est le corps de la fortification, ou enceinte de la Place le plus avancé dans la campagne; ayant deux faces, ou pands, & deux flancs: aussi est-il fait pour flancquer les parties voisines, & défendre ce qui est à ses costez. Ces Flancs sont de deux sortes. Le premier est le Flanc ordinaire, qui est égal en hauteur à tout le Rempart, d'où se tire ordinairement la défense du Pand, ou face du Bastion opposé: & quand la ligne qui rase le Pand du Bastion opposé, se termine à la rencontre du Flanc sur la Courtine, on dit que ce Flanc est razant, ou la défense razante. Si cette ligne tirée du Pand du Bastion coupe en quelque autre lieu la Courtine, cette distance de la Courtine au Flanc se nomme second Flanc. L'on donne le nom de Feu à toute l'espace d'où l'on peut tirer à la face, ou au Pand du Bastion, soit fichamment, soit razamment. Le Flanc razant nettoie la face du Bastion: il a tous les tirs droits & commodes, & est le plus couvert & retiré; il ouvre aussi plus la Te-

naïlle, & ofte les avantages du second Flanc, ou Flanc fichant; qui ferre la Tenaille, & fournit plus de Feu; & le Flanc étant ruiné, il donne place pour le Canon sur la Courtine, soit par les Cavaliers qui y sont placez commodément, soit d'autre façon: bref il recompense ses defauts par des commoditez plus avantageuses; & si les tirs de la Courtine sont de biais, ils en sont aussi plus courts & plus forts; si le Feu de la Courtine est découvert, il est plus grand de beaucoup, & resiste plus que la partie du Flanc. L'usage ordinaire, & la pratique dans toutes les bonnes Places, favorisent le Flanc fichant, qui ne cede au rasant, que quand la necessité l'y contraint: comme dans les petites Places, où les Flancs seroient trop petits, si la défense se prenoit dans la Courtine.

Outre ce Flanc ordinaire, il s'en fait quelquefois vn en bas, qu'on nomme aussi Place-basse, & que quelques-vns appellent Cazemates, qui sont pour la défense du fossé avec le Canon. Autrefois on les faisoit entierement voûtées; mais on les a trouvé si incommodes à cause de la fumée que laissoit le Canon, qu'on les a découvertes, à la reserve d'environ quatre toises, qu'on laisse au fond, pour retirer à couvert le Canon & les munitions. On mene les Canons dans ces Cazemates par vne voûte qui passe sous le Rempart. A faute de ces Places-basses, & quand elles sont rompuës, on met le Canon aux flancs ordinaires, ou Places-hautes. Elles n'occupent pas tout le flanc, mais seulement le tiers, ou la moitié, & du reste on fait vne avance sur l'Epaule, qu'on nomme Orillon: quelquefois il est rond, quelquefois à pands; ce qui met ces Flancs à couvert des tirs de l'Ennemy, ainsi qu'on a déjà veu cy-devant, & qu'on verra cy-après dans sa construction.

Aux Places fortifiées avec la seule terre, & qui ont de bons Ravelins qui couvrent les Flancs, on laisse ordinairement les Epaules simples, sans Orillons, & les Flancs découverts.

Les Pands, ou les faces des Bastions, sont quelquefois longues, & quelquefois courtes, selon l'ordre que l'Ingenieur veut suivre en la construction de la Place: car aux Bastions, qui ont l'Angle flanqué aigu, les Pands ou faces sont toujours plus longues, que quand ils sont ou obtus, ou quarrés; ce qui a fait preferer l'Angle aigu aux deux autres, à vn Auteur moderne. Voicy ses raisons. L'Angle raisonnablement aigu aggrandit le Bastion, serre la Tenaille, il est plus difficilement démoly, il fournit plus de défenses dans la Courtine, ou dans le Flanc: que si au contraire il allongit la défense, c'est de peu; & s'il ne se soutient pas si bien contre le Canon, ce n'est que vers la pointe. Ainsi à son dire, l'aigu est preferable aux autres; en quoy il semble estre favorisé par les Citadelles, qui la plupart ont des Bastions aigus. A cela je réponds que tous les Bastions aigus ont les faces plus longues que les autres; ce qui donne à l'ennemy plus de prise, puisqu'ordinairement il ne s'attache que là, soit pour les mines, ou pour le battre avec le canon, qui aura bien plustost démoli vn Angle aigu, qu'un obtus, ou vn droit, qui se soutiennent mieux. A moins de rien le Canon aura abbatu vn grand pand de la Muraille d'un Angle aigu, qui comble le Fossé, & en fait vne montée à la bresche, parce que ces murailles ne sont pas soutenuës comme aux Angles obtus & droits, où elles sont comme des Boutans l'une à l'autre; outre que les Pands estant plus courts, ils coustent moins à bastir, donnent moins de prise aux Assiegeans, & les moyens de faire des retranchemens plus près de la bresche de l'Angle flanqué. Ainsi quand je n'aurois pas l'obligation que me donne la Nature, & ma Patrie, la raison me feroit demeurer dans l'ordre François, c'est à dire, donner l'Angle droit aux pointes des Bastions, autant qu'il est possible, le reste demeurant dans les bonnes maximes de la Fortification.

Les Bastions sur les lignes droites sont sujets aux mesmes loix que ceux des angles sur les Polygones; aussi ne different-

ils qu'en ce qui est de la Gorge ou du Colet, qui est vn angle en l'vn, & vne ligne droite en l'autre. Tous deux doivent estre faits les plus grands & les plus capables que l'on pourra, & les moins en nombre qu'il sera possible autour de la Place, pourveu qu'ils demeurent dans la portée du Mousquet; dautant que moins il y a de Bastions en vne Ville, moins il faut d'hommes pour la garder, estant suffisamment de deux cens hommes pour chaque Bastion.

DES COURTINES.

LA Courtine est l'espace qui est entre deux Bastions, ou qui conjoint deux Bastions; son office est de couvrir les maisons & le dedans de la Place. Les meilleures sont en lignes droites, les autres sont defectueuses, ou en diminuant la Place, ou empeschant que les flancs ne se voyent, ou défendent l'vn l'autre. Leur longueur ordinaire est 70. ou 80. toises. Les plus longues Courtines sont les meilleures, elles diminuent le nombre des Bastions, & agrandissent la Place, pourveu toutefois qu'elles demeurent dans la défense & dans l'ordre & les maximes d'une bonne fortification. Les Portes se font ordinairement au milieu des Courtines, d'où elles sont veuës & défendues des deux Flancs, & couvertes d'un bon Ravelin, à ce qu'elles ne soient découvertes & enfilées des ennemis.

DV FOSSE.

LE Fossé est vne des meilleures pieces d'une bonne fortification, & la premiere qui doit estre en la pensée de l'Ingenieur, puisqu'il doit regler ses Remparts, ses Parapets, & son Chemin couvert, ou Esplanade, à proportion de la largeur & profondeur du Fossé. Il faut aussi avoir égard à la qualité du terrain, car aux lieux où l'eau se trouve proche de la superficie de la terre, on les fait moins creux & plus larges, & vers le milieu on laisse vne élévation de terre, ou de sable, pour assabler les Basteaux; ou bien on plante des pieux, coupez à vn pied de l'eau, pour le
mesme

mesme effet ; quelquefois on arme ces pieux de pointes de fer.

Ceux où il y a du roc , se font plus étroits & fort profonds. Où le terrain est bon , ils sont mediocres , cest à dire , larges de 15. ou 20. toises , & profonds de 2. ou 3. Les Fossez profonds & mediocrement larges , sont meilleurs que ceux qui sont larges & mediocrement profonds , parce qu'ils ne sont pas si-tost comblez de ruines , & par consequent ne donnent pas moyen à l'Ennemy de monter si aisément. Le pied de la muraille n'est pas si decouvert ; ce qui oblige l'Ennemy d'élever ses batteries , ce que n'ont pas les autres. Pour les Citadelles & Fortins , illes faut plus profonds , & moins larges ; & s'ils ont de l'eau , c'est le meilleur pour éviter les surprises.

Pour les grandes Places , le Fossé sec est preferable à celuy qui a de l'eau : on s'y défend facilement avec des retranchemens , des Cazemates , des Cofres , & d'autres inventions , & se fait disputer pied à pied ; les sorties sont plus assurées , & le secours mieux receu ; les retraites se font plus facilement. Le petit Fossé ou la Cunette qu'on fait au milieu du grand , doit estre de 12. ou 15. pieds de large , & autant de profondeur , pour empêcher les surprises : parfois on y plante des palissades , & on les fait profonds vers la muraille , pour éviter l'escalade , &c.

Quoy-que celuy qui est plein d'eau , évite les surprises & l'escalade ; qu'il soit plus difficile à passer & à combler : quoy-que si on le comble , ce n'est qu'en vn endroit , contre lequel on dresse ses défenses ; il a ses incommoditez. Il est mal sain , il se gesse en hiver , & met la Place en danger ; les sorties sont difficiles aussi-bien que le secours ; les retraites sont dangereuses ; on ne peut faire de nouvelles défenses , lorsque l'Ennemy a gagné la Contrescarpe. En vn mot le plein d'eau a moins d'avantages , que le sec ; mais les meilleurs sont ceux qui ont des écluses , pour estre remplis d'eau & vuidez à la discretion de ceux de la Ville.

L'ART UNIVERSEL DES CONTRESCARPES.

J'AY dit que la Contrescarpe est le bord ou le costé du Fossé devers la campagne: quand elles se rencontrent de roc, ce sont les meilleures; mais à faute de roc on peut les revestir de pierre dure, mais ne pas faire la muraille plus forte que la nécessité à soutenir seulement la terre, afin que l'Ennemy ne puisse s'en servir à se couvrir, & les ouvrir pour tirer dans le Fossé. Celles qui ne sont que de terre, auront vn talus capable de se soutenir, n'estant point revestues, mais non pas naturel: car toutes les Contrescarpes, lorsque le Fossé est sec, doivent avoir autant de talus qu'il en faut pour empêcher qu'on ne puisse pas monter du Fossé, & qu'on ne s'y puisse couler assez commodément pour recevoir le secours, & asseurer les retraites.

Pour les forties, il y aura des montées vis à vis des Bastions, ou du milieu de la Contrescarpe devant la Courtine: elles doivent estre douces, à ce que la Cavalerie puisse monter & descendre. La Contrescarpe doit estre parallele aux pands des Bastions, & aboutir en angle vers le milieu de la Courtine; & peuvent estre en arc, ou à quatre ou à cinq pands, vis à vis des angles flancquez, tant pour avoir vn logement, ou place d'armes sur le chemin couvert, que pour épargner le travail, & servir de bricole au boulet du canon.

DU CHEMIN COUVERT, & de l'Esplanade, ou Glacis.

LE Chemin couvert avec son Parapet & Esplanade, est la défense de la campagne, pour empêcher que l'Ennemy n'approche, & se faisisse du Fossé. Il se prend sur la Contrescarpe tout au tour de la Place. Quelques-uns le prennent dans la Contrescarpe, creusant au dessous de la campagne trois ou quatre pieds, relevant la terre pour en faire le Parapet. Les autres le tiennent

au niveau de la campagne, & font l'Esplanade ou Parapet des terres tirées du Fossé. Ce Parapet doit estre tellement haut, que la Cavalerie en puisse estre couverte; aussi y aura-t-il des degrez & Banquettes pour les Mousquetaires, ou faire la moitié de ce Chemin couvert plus bas pour la Cavalerie. L'épaisseur du Glacis ou de l'Esplanade n'a point de mesure, elle doit aller en se perdant dans la campagne. Le Parapet doit estre conduit en pointe vers le milieu de la Courtine, & sur la pointe devant les Bastions, afin que la campagne soit flancquée; aussi faut-il des degrez en quelques endroits, pour monter la Cavalerie & l'Infanterie, lorsqu'on fait des sorties.

DES PLACES ET FORTIFICATIONS

Irregulieres.

EN ces Places on se sert de diverses défenses, qui pourtant ont leurs loix & leurs maximes, qui doivent estre observées autant que faire se peut, & selon que les lieux le peuvent permettre. Par exemple il ne faut jamais faire la défense au delà de cent vingt, ou cent trente toises au plus, ni les angles flancquez moins de soixante degrez. Demeurant dans ces regles, on peut se servir de toutes les pieces détachées que j'ay fait voir cy-devant, les adaptant selon le jugement du bon Ingenieur, qui doit se servir des vieux ouvrages, s'il y en a, autant qu'il se peut, pour épargner les frais & la Place que l'on ne doit point agrandir sans nécessité, mais la fortifier en sorte, que tout son circuit soit en estat de se défendre, & hors de surprise.

Ceux qui ont dessein de mettre ces Places en bon estat, doivent en lever le Plan, comme je diray cy-aprés, & bien considerer sa figure, les avantages & desavantages de sa situation, si elle est commandée de quelque montagne ou eminence voisine, ou avatagée sur quelque lieu inaccessible, & hors de prise; s'il y a quelque Riviere qui y passe, ou qui la borde: en vn mot

tout ce qui est vtile & inutile. Si la figure du Plan approche d'une reguliere, il faut la preferer à toutes autres, & faire connoître aux Bourgeois l'avantage qu'elle a sur vne irreguliere, pour les porter à contribuer aux frais, & à donner quelque terrain qu'il y faut ajoûter. Si elle n'est pas pour estre reguliere entierement, il faut voir s'il y en peut avoir quelque partie: car il peut arriver que deux ou trois costez de suite donneront des angles d'un Hexagone, & d'autres d'un Octogone, & semblables, &c. alors il faut les fortifier selon les maximes & les mesures de ses figures regulieres; & ce qui ne se trouvera pas tomber dans les regulieres, se fortifiera selon la raison & jugement de l'Ingenieur, se servant de demy-Bastions, de Redens, de Tenailles, d'Espaulemens, Ravelins, Demy-Lunes, Plateformes, & autres ouvrages, selon le besoin, pourveu que tous soient dans la defense: si elle ne peut estre du Mousquet simple, que ce soit du renforcé, ou au moins du Canon, desquels les portées ordinaires sont,

Le Mousquet ordinaire porte cent vingt toises & plus, comme on l'a veu par l'experience.

Le Mousquet renforcé porte cent cinquante toises & plus.

Le Canon de point en blanc porte environ trois cens cinquante toises,

La Coulevrine porte environ autant que le Canon.

La Bastarde moins que le Canon, & que la Coulevrine.

La force ordinaire du Canon tiré de cent toises, fait entrer son boulet dix ou douze pieds dans la terre dure & forte, & bien ferrée de long-temps; dans celle qui est mediocrement forte, quinze ou dix-sept pieds; & dans le sable ou terre mouvante, vingt-deux ou vingt-quatre pieds; le boulet est de trente-trois, trente-cinq, ou quarante-cinq livres.

Un Canon peut estre tiré cent fois en un jour, ou six fois en une heure.

La Coulevrine autant que le Canon. La Bastarde six-vingts

fois, ou dix fois en vne heure. La moyenne cent cinquante fois en vn jour. Le Faucon cent quatre-vingts fois. Le Fauconneau deux cens fois.

Les Batteries de fond font plus de dégasts que celles de front, en ce que celles-cy n'abattent & n'ébranlent que d'une mesme sorte, & d'un mesme costé; mais celles-là battent, renversent, & choquent diversément; ce qui est connu par experience: comme aussi que mille coups tirez promptement avec dix canons, font plus de ruines, que quinze cens avec cinq canons, d'autant qu'avec dix il est battu à plus d'endroits.

Puisque je dois vous parler de l'Art de fortifier, il est nécessaire de vous en donner les maximes generales, afin que vous les possediez bien, & les mettiez en pratique autant que vous pourrez; j'en rafraichiray encore la memoire en vn autre lieu.

MAXIMES GENERALES D'UNE BONNE Fortification.

1. *Que toute la Place soit également & suffisamment fortifiée, pour resister au Canon, qui sont les armes les plus fortes des Ennemis.*
2. *Qu'il n'y ait en toute l'enceinte de la Place aucun endroit de la muraille, qui ne soit veu depuis le haut jusques au fond du Fossé, d'un ou de plusieurs lieux de la Place mesme; qui est ce que l'on dit flancquer.*
3. *Que ce qui flancque, soit pour resister aux efforts, & aux armes des Ennemis.*
4. *Que les Bastions soient amples, & les plus capables que l'on pourra. Les plus grands sont les meilleurs, ils fournissent plus de commodité pour se retrancher, &c.*
5. *Que la Gorge ait au moins trente-cinq toises; la plus grande est la meilleure.*

6. *Que les Flancs soient les plus grands qu'on pourra, au moins qu'ils aient quinze ou dix-huit toises.*
7. *Que l'Angle flanqué soit droit de quatre-vingts dix degrez, le plus que faire se pourra, & qu'il ne soit pas moindre que de 60. degrez.*
8. *Que les Angles flanquans soient les plus serrez qu'on pourra; le moindre est de cent cinquante degrez.*
9. *Que la longueur d'une Courtine prolongée ne soit pas plus de cent trente-cinq toises.*
10. *Que la simple Courtine n'excede pas quatre-vingts cinq ou quatre-vingts six toises, ni ne soit moindre que de quarante toises, pour estre dans la défense.*
11. *Que les Courtines doivent estre défenduës de deux flancs; & si la necessité oblige à un seul, il faut faire une palissade au devant, & un contre-fossé.*
12. *Que la Ligne de défense, partant de l'angle du Flanc, ou de quel que lieu de la Courtine, jusques à la pointe du Bastion opposé, n'excede pas six-vingts toises, qui est la portée du Mousquet ordinaire.*
13. *Que les parties flanquées ne soient éloignées des flanquantes, plus que de la portée du Mousquet.*
14. *Qu'on donne le plus de Feu qu'on pourra, estant l'avantage des Soutenans.*
15. *Que le Rempart soit de telle largeur par le dessus, qu'on y puisse élever un Parapet de terre à l'épreuve du canon, & derriere ce Parapet il y ait encore assez d'espace pour le recul de l'Artillerie.*
16. *Que le Fossé soit au plus de 20. toises, & le plus profond qu'on pourra.*
17. *Que les parties les plus éloignées du centre de la Place, soient commandées par celles qui en sont les plus proches.*
18. *Les Places qui enferrent autant de terrain que les autres, avec moins de Bastions, sont les meilleures, & les Bastions plus capables; deux cens hommes suffisent pour chaque Bastion.*
19. *Les Places irregulieres qui approchent le plus des regulieres, sont les meilleures.*
20. *Les Places commandées sont moindres en force que celles qui ne le sont pas.*





TRAITE' II.
DE L'ART UNIVERSEL
DES FORTIFICATIONS,

Où sont données diverses Methodes pour fortifier toute Figure reguliere à la Françoisé,
à la Holandoise , à l'Espagnole,
& à l'Italienne.



*Lui Repre et le Compas, dans la main d'un Guerrier
Quand il seoit uniee cette Illustre Maistrisse.*

*Luy font avec plus iustesse
Trancher au Champ de Mars, la Palme et le*





ENTRETIEN SUR LE TRAITE' II.

TOUT ce que j'ay mis au premier Traité, doit avoir donné assez de lumiere, pour faire connoistre que dans ce second j'ay dessein d'enseigner l'Art & la Pratique de l'Architecture Militaire, qu'on dit communément, les Fortifications; parce qu'elle sert à fortifier les Villes & les Places que l'on veut rendre inaccessibles aux forces des Ennemis: ce que je pretends faire par des methodes si aisées, que ceux mesmes qui n'en auroient aucuns principes, s'y pourroient rendre sçavans; à plus forte raison, ceux qui en ont déjà quelques commencemens.

Il seroit à souhaiter, que tous ceux qui se veulent exercer en cet Art de Fortifier, sceussent au moins les regles communes d'Arithmetique, quelque peu de Geometrie, & mesme quelques commencemens du Dessin, & crayonner; quoyque parlant absolument, tout cela ne soit pas necessaire, puisque c'est assez pour la pratique, de sçavoir tracer des lignes, tant sur le papier, que sur la terre, qui fassent connoistre les pensées que l'on a pour bien fortifier vne Place, vne Ville, vn Chasteau, &c. soit que cette Fortification soit reguliere, & circulaire, comme qui diroit enfermée, ou qui peut estre enfermée dans vn cercle; ou irreguliere, c'est à dire, qui a ses costez & ses angles inégaux: en telle sorte pourtant, que son irregularité soit fortifiée regulierement, selon les regles & les bonnes maximes des Auteurs qui nous ont precedez.

G ij

Le premier de tous, qui a réduit cette science en Art & qui en a donné les Regles & Demonstrations assurées, a esté le sieur Erard, de Bar-le-Duc, excellent homme, & grand Ingenieur, à qui toute l'Europe a de grandes obligations, pour avoir donné les moyens d'apprendre à se bien fortifier & remparer contre la violence des Ennemis. Il est vray que quelques-uns ne suivent pas tous ses sentimens, & qu'ils retranchent & augmentent sur ses pensées; mais tous, ou la plus grande partie demeurent dans ses maximes.

Les autres qui sont venus après luy, se sont aussi servis des demonstrations & supputations des Angles par les Sinus & Logarithmes, que je laisse à part, dans la crainte où je suis, que ces Messieurs pour qui je travaille, ne goustent pas ces Methodes pour estre trop penibles & sujettes à plusieurs operations trop longues pour leur humeur, qui ne cherche que la pratique toute pure, laissant toutes les supputations & les demonstrations aux Mathematiciens speculatifs.

J'ay suivi leur inclination en cecy, dans le desir que j'ay de rendre agreable la pratique des Fortifications, ayant choisi les Methodes les plus aisées & les plus faciles; & pourtant autant dans l'exactitude, dans la justesse, & les demonstrations, que celles qui se font par les Logarithmes, par les Sinus, par la Trigonometrie, &c. Aussi ont-elles esté pratiquées & mises en effet par de tres-bons Auteurs, & braves Maistres en cette Science.

Or comme le Traité precedent n'a esté que pour faire entendre les termes, & les noms des pieces dont on parle aux Fortifications, & que doivent sçavoir les personnes qui veulent se mesler de fortifier: je dois presupposer que l'on les y aura appris, & qu'on les sçait suffisamment: c'est pourquoy dans ce Traité II. j'entre d'abord dans la pratique, où je donne tous les moyens de construire & d'élever les Fortifications, aussi facilement sur la terre, que sur le papier.

En quelques pratiques, je fais fortifier par des Tables; mais elles sont toutes supputées, pour délivrer de peine ceux qui ne voudroient pas se donner le loisir de les supputer eux-mêmes. Ce qui rendra les pratiques bien aisées, puisqu'il n'y aura qu'à se servir d'une ligne divisée, ou petite échelle, que chacun pourra faire telle qu'il luy plaira, suivant ce que j'enseigne; ou bien, se servir du Compas de Proportion.

S'ils trouvent encore que cela soit trop difficile, je leur donneray dès le commencement, des Methodes où il ne sera pas besoin d'autre chose que d'une Regle & d'un Compas commun, avec lesquels je leur feray pratiquer toutes les Fortifications, à la Françoisé, à l'Italienne, à la Holandoise, & à l'Espagnole, avec tres-grande facilité.

Je commence ce Traité II. par quelques petites pratiques de Geometrie, nécessaires à ceux qui commencent. Si quelques-uns les savent déjà, ils pourront les omettre, & aller plus avant, où ils trouveront peut-estre selon leur capacité.



PRINCIPES ET PRATIQUES
DE GEOMETRIE,
NECESSAIRES POUR TRAVAILLER
AUX FORTIFICATIONS.

PRATIQUE I.

Pratiques de Geometrie necessaires pour tracer sur le papier & sur terre les Fortifications.



Tout le monde estoit du sentiment de ces Messieurs, qui se contentent de sçavoir la theorie des Arts, & sans le vouloir donner la peine de les mettre en pratique : par exemple, de prendre une regle & un compas, quand cette science le requiert, comme celle de Mathematique, nous n'aurions pas maintenant de si excellents Maistres Professeurs, ni de si admirables Ingenieurs en France, qui par la grace de Dieu en ont si bien sçeu profiter, que tout le reste du monde.

Je dis cecy pour inviter la jeunesse, & particulièrement la Noblesse, de ne pas suivre les premiers, de qui la science n'est que pour eux ; mais de faire hardiment & sans honneur comme les derniers, puisqu'ils ont la science des Rois & des Princes, qui se plaisent à mettre sur le papier les belles pensées qu'ils ont pour le Plan d'une Ville, le dessein d'un Chateau, comme il faut assieger & attaquer une Place : aussi estiment-ils & aiment singulièrement ceux qui y sçavent travailler comme eux, puisque c'est une des belles marques d'esprit, que puisse avoir un Gentil-homme.

Or pour apprendre une si louable exercice, prenez la peine de tirer une ligne, cela est aisé ayant une regle, puisqu'il ne faut que couler la plume au long, pour faire une ligne, comme A E, 1. Pratique.

2. Pour élever une autre ligne perpendiculaire ou à plomb sur celle-cy A E justement au milieu, il faut ouvrir le compas plus que de la moitié de la ligne, & en mettre une jambe au point A, & de l'autre former deux petits arcs dessus & dessous, comme F : faites-en autant du point E, & les sections de ces petits arcs donneront la perpendiculaire F F sur A E. Première figure.

3. Si la ligne où l'on veut la perpendiculaire, est au bas du papier, & qu'on ne puisse pas faire des arcs dessus & dessous, il faut partager cette ligne en deux également, pour avoir le point G, & des bouts de cette ligne faire des arcs, comme nous venons de dire, qui se couperont en H ; puis tirer la ligne H G. Seconde figure.

4. Élever une perpendiculaire du bout d'une ligne, comme du point I de la ligne I K : cela se fait de plusieurs manieres, premierement, comme nous venons de dire ; mais quand la Place manque, il faut poser une jambe du compas au point I, & de l'autre jambe faire une grande portion de cercle L M, puis mettre le compas de la même ouverture dessus le point M, & de l'autre luy faire couper ladite portion de cercle au point N, puis prendre la moitié de M N, & la porter devers le point O, pour avoir l'angle droit O I K, ou sans s'amuser à chercher cette moitié d'arc M N, il faut de la même ouverture de compas, faire encore au dessus de N, & du même point N un arc P Q, puis ayant mis la regle au point M & N, tirez une ligne qui coupera cet arc P Q au point P : de ce point P faites descendre la ligne P L, & vous aurez l'angle droit P I K. 3. figure.


4. Autrement, si du point P, quatrième figure, vous voulez élever une perpendiculaire, prenez un point à discretion au dessus de la ligne P R, comme Q, & de ce point Q faites un cercle qui touche le point P, & coupe en quelque endroit la ligne P R, comme en S ; puis tirez une ligne de S par le point Q jusqu'à la circonférence T, & T P sera la ligne perpendiculaire. 4. figure. Pour abréger ayez un équerre bien juste.

5. D'un point donné sur une ligne, en faire tomber une ligne perpendiculaire. Du point donné A, il faut faire l'arc B C, qui coupe la ligne donnée E F aux points G H, & de ces points G H faire deux petits arcs au dessus, ou au dessous du point donné, qui se couperont, comme en I, puis du point A faire tomber une ligne passant par I, dessus la ligne E F, & elle sera la perpendiculaire demandée.

6. D'un point donné au dessus du bout d'une ligne faire tomber la perpendiculaire. Le point donné soit K, & la ligne L M. Du point K il faut tirer une ligne traversante à volonté, qui coupe en quelque lieu la ligne L M, comme en N, puis diviser cette ligne K N en deux parties égales, & du milieu O faire un arc qui passe par le point K, & la section qu'il fera sur M L, comme P, sera pour élever la perpendiculaire K P. 6. figure.

7. Les Parallèles, pour estre bien faites, doivent estre faites sur des demy ronds qu'elles doivent tazer, comme F G, qui est parallèle à H I, est faite dessus les demy ronds qu'elle frise aux points K L 7. fig.

8. Pour diviser une ligne en plusieurs parties égales. Soit la ligne à diviser A B, il faut en tirer une autre au dessus, ou au dessous, qui luy soit parallèle, comme C D, & sur cette dernière, qui doit estre plus grande ou plus petite que celle qui est à diviser, il faut mettre autant de parties, que l'on voudra diviser celle A B, comme en nostre exemple en sept ; puis du premier & dernier point de ces divisions, tirer des lignes, qui passant par les extremités de celle qui est à diviser, tront le compas en quelque point : comme icy ayant tiré de C par A, & de D par B, s'est fait la section E, auquel point E il faut tirer de toutes les divisions de la ligne C D, & la ligne A B sera divisée comme l'on desira. 8. figure.



PRATIQUE II.

L'usage de l'Equaire, & son utilité aux Fortifications.

OUTRES les pratiques precedentes, où nous avons parlé du trait carré, & des lignes perpendiculaires, ou à plomb, seront bien abregées par le moyen de l'Equaire, si vous voulez vous en servir.

L'Equaire est vn instrument composé de deux regles attachées l'une au bout de l'autre en angle droit, comme vous voyez A; ou tour d'une piece, coupée quarrément en vn coin, comme B. On le fait de cnivre, de fer & de bois, & même de carton, ou de papier, quand on est pressé, & que l'on n'en trouve point d'autres; car il n'y a qu'à plier en quatre vn morceau de papier, & vous aurez vn Equaire, dont on peut équarrer aussi bien qu'avec vn de matiere plus solide.


Son usage est proprement pour équarrer quelque chose, & faire connoistre ce qui est hors de l'angle droit, comme aussi pour former ce même angle où vous voudrez; en vn mot vous le trouverez fort utile en plusieurs choses que j'ometts, pour venir à la pratique de tracer des perpendiculaires sur des lignes données. Par exemple.

1. Pour élever vne perpendiculaire sur la ligne AB du point C, au lieu d'employer le temps à faire des arcs de part & d'autre, comme en la Pratique precedente, vous poserez vn costé de l'Equaire le long de la ligne AB, en sorte que la pointe touche le point C, puis coulez la plume le long de l'autre costé de l'Equaire; & vous marquerez la perpendiculaire CD, comme vous voyez en la figure.

2. De même pour faire descendre vne perpendiculaire du point G sur la ligne EF, appliquez vn costé de l'Equaire le long de la ligne EF, en telle sorte que son angle touche le point G, puis coulez la plume le long de l'autre costé de l'Equaire; & vous ferez la perpendiculaire GH.

3. Quand vous voudrez élever les lignes des flancs, perpendiculaires sur les Courtines, mettez vn costé de l'Equaire sur la Courtine, & son angle estant aux points I, K, L, M, tracez le long de l'autre costé les perpendiculaires IN, KO, LP, MQ, les vnes après les autres.

4. Si vous voulez que la perpendiculaire coupe entierement la ligne où elle pose, comme fait DC sur AB, vous n'avez qu'à poser vne regle contre le costé de l'Equaire CD, & le long de cette regle continuer cette ligne CD, tant qu'il vous plaira, dessus AB.





PRATIQUE III.

Quelques pratiques de Geometrie touchant les Angles.

1.  *I vous voulez tirer le trait quarré dans un cercle, faites passer la ligne B C par le Centre A ; & aux points B C, où cette ligne touche la circonference, posez alternativement vne jambe du compas, & de l'autre jambe formez deux arcs, puis de leur section D tirez vne ligne passant encore par le centre A : cette ligne D A divisera le cercle en quatre parties égales, & donnera quarrés angles droits.*


2. *Pour diviser en deux parties égales un Angle droit, posez vne jambe du compas au point C, & de l'autre faites vn arc E hors le cercle ; faites le mesme du point D, & des sections de ces arcs E tirez la ligne E A, elle divisera l'angle droit C A D, & l'arc C D en deux parties égales.*

3. *Pour diviser en deux parties égales quelque Angle que ce soit, il faut du centre F à telle distance que vous voudrez, prendre sur F G vn point I, & de la mesme distance vn autre K sur F H, puis poser vne jambe du compas en I, & de l'autre faire vn arc L. De K faites encore le mesme, & de la section de ces arcs L tirez vne ligne au point F, elle divisera l'angle G F H en deux parties égales.*

4. *Pour diviser un Angle par dehors. Que l'angle à diviser soit M N O, il faut sur M N, & sur N O prendre deux points d'égale distance P Q & de ces points P Q faire deux arcs, comme nous venons de dire, en dehors, & de leur section R tirez la ligne R N, l'angle M N O sera partagé en deux. Cette pratique peut servir, quand on veut tirer vne ligne vis à vis d'un ouvrage fait.*

5. *Diviser un Angle en trois. Soit l'angle à diviser T S V, du centre S faites vn arc T V, que vous partagerez en trois également, puis des points de cet arc tirez au centre, & l'arc & l'angle T S V seront divisés en trois.*

6. *Diviser un Angle en quatre. Que l'angle à diviser soit Y X Z, du centre X faites vn arc 1 2 à discretion, & le partagez en quatre, puis faites comme nous venons de dire en la Pratique 5. de le diviser en trois. Ou bien faites, comme cy-dessus en la Pratique 3. pour diviser vn angle en deux. Je veux dire qu'il faut mettre vne jambe du compas au point 1, & de l'autre faire vn arc 7, du point 2 en faire autant, & de la section de ces arcs 7, tirer vne ligne au point X, qui coupera l'arc au point 4. à ce point 4 il faut mettre vne jambe du compas, & de l'autre faire les arcs 5 & 6 ; puis de la mesme ouverture faire encor des points 1 2 des arcs qui se couperont en 5 & 6, desquels si vous tirez des lignes au centre X, vous aurez l'angle Y X Z divisé en quatre.*





PRATIQUE IV.

Pour former les figures Polygones, Circulaires, qui sont pour les véritables Fortifications regulieres.



ON apprend en cette pratique à former le premier trait d'un plan des Fortifications regulieres. On nomme Regulieres toutes celles, qui de tous leurs angles flanquez touchent la circonference d'un cercle, comme sont celles-cy, depuis trois jusques à douze costez, & autant d'angles; ce qui leur donne le nom de Polygones, c'est à dire, de plusieurs angles.

Pour travailler plus proprement, & rendre les figures & les plans plus nets, il faut s'accoutumer de ne point marquer d'ancres que ce qui doit paroistre après que l'ouvrage est achevé, & de faire tout ce qui ne se doit point voir, de lignes blanches, c'est à dire, marquées avec la pointe du compas, qui sont toutes celles que vous verrez faites de points aux figures suivantes.

1. Figure pour faire un triangle *equilateral*. Ayant fait le cercle à discretion, il ne faut que porter la mesme ouverture du compas, qui est le demy-diametre, au plus bas de la circonference, & tenant en A vne jambe de ce compas, de l'autre il faut faire l'arc B C: la ligne, ou corde de cet arc B C, est le costé, ou l'un des costez du triangle.

2. Figure. Pour le *Quarré dans le cercle*, tirez deux diametres à angles droits, A C, D B: la ligne A B sera vn costé du quarré que vous demandez.

3. Figure. Pour le *Pentagone, ou Cinq-angle*, faites deux diametres, & prenez D G, moitié du demy-diametre D I, & du point G de l'intervalle G A, faites l'arc A H. La corde, ou ligne A H, est le costé ou cinquième partie du cercle, dont se doit former le Pentagone.

4. Figure. Pour l'*Hexagone ou Six-angle*, le demy diametre est le costé de l'Hexagone.

5. Figure. Pour l'*Hepstogone, ou Sept-angle*, prenez la moitié du costé du triangle *equilateral* A.


6. Figure. Pour l'*Octogone, ou Huit-angle*, prenez la moitié du quart de cercle, A B.

7. Figure. Pour l'*Enneagone, ou Neuf-angle*, prenez les deux tiets du demy diametre, comme E B, pour son costé.

8. Figure. Pour le *Decagone, ou Dix-angle*, prenez vn demy diametre, & le divisez en deux au point G; puis de ce point G, & de l'intervalle G A, faites l'arc A C: la partie du diametre B C sera le costé du Decagone.

9. Figure. Pour vn *Endecagone, ou Onze-angle*, faites deux diametres à angles droits, & du point A faites l'arc B C de l'intervalle du demy diametre; puis de l'intersection C jusques à E, tirez vne ligne: cette petite ligne C D est le costé de l'Endecagone.

10. Figure. Pour le *Dodecagone, ou Douze-angle*, divisez en deux l'arc de l'Hexagone A B, & cette partie A C, ou B C, sera le costé du Dodecagone.



P R A T I Q U E V.

Pour diviser & partager une ligne, où se doivent prendre les mesures de toises, de pieds, &c. qui est ce que l'on nomme Echelle.



UAND l'on fait des échelles pour les mesures, l'on a accoustumé de mettre au dessus ce qu'elles signifient, comme en Geographie, l'on met au dessus, échelle des lieues; en Arpentage, échelle des verges; en Architecture, échelle des pieds, &c. Mais en matiere de Fortifications, l'échelle est toujours de toises, & l'on suppose la toise de six pieds de Roy, le pied de douze pouces, & le pouce de douze lignes. La ligne R S donne le demy-pied de Roy, divisé en six pouces, & vn de ces pouces en douze lignes.

Ceux qui travaillent aux desseins, où il faut se servir de mesures, font d'ordinaire leur échelle, avant toute autre chose, grande, ou petite, selon la grandeur, ou petitesse du projet.

Quand on la fait ainsi, elle est aisée à faire: car ayant tiré à part vne ligne A B, il n'y a qu'à marquer en l'vn de ces bouts dix petites parties égales, comme du costé A, & ayant ouvert le compas, en sorte qu'il comprenne les dix petites parties, vous les multiplierez autant de fois qu'il vous plaira sur cette ligne, par exemple dix fois, sur cette ligne A B. Si l'on veut cette échelle plus petite, il n'y a qu'à presser davantage cette premiere dixaine, & la produire autant de fois que l'on voudra sur vne ligne, comme entre C D; & quoy-qu'elle soit égale à A B, il y a 150. toises, & A B 100. toises.

Mais quand l'on donne vne mesure terminée, elle est vn peu plus difficile. Par exemple, on vous presente la ligne E F, pour faire vne échelle de 120. toises. Pour l'avoir plus aisée, divisez cette ligne en autant de parties qu'il y a de dizaines en ce nombre, comme icy en douze; ce qui est facile, partageant la ligne en deux, & chaque partie en deux, qui seront quatre, & chacune de ces quatre en trois: ce qui donnera douze divisions, que vous supposerez de 10. toises chacune, comme le montre la premiere des divisions. Faites le mesme, de quelque nombre que vous voudrez faire vne échelle.

Il y a vne autre methode de former vne échelle, où les mesures sont plus justes, quoyque la ligne soit aussi courte qu'aux autres. Pour la faire bien concevoir, j'en feray vne qui ne sera que de 10. toises, ou pieds, sur laquelle on se formera pour en faire de tel nombre qu'on voudra. Soit donc donnée la ligne G H pour vne échelle de 20. divisions, que vous prendrez pour toises, si vous voulez: des points G & H elevez des perpendiculaires G I, H K, sur lesquelles vous porterez autant de petites parties égales, que vous voudrez, comme icy cinq, par lesquelles vous tirerez des lignes paralleles à G A, & partagerez en quatre la dernière I K, I, J, I, K, & celle G H en deux, puis tirez des lignes obliques de l'vn de ces points à l'autre, par exemple, de G à J, de J à I, de I à K, de K à H, qui par leurs sections des lignes paralleles diviseront en 20. parties égales la ligne G H, sur laquelle vous prendrez tel nombre que vous voudrez jusques à 20. Par exemple, si vous voulez prendre vne toise, portez vne jambe du compas sur la perpendiculaire élevée de G, & prenez la section de la premiere parallele, & vous l'aurez exactement: pour trois toises, la troisieme section, & ainsi des autres. Si de toutes ces sections on faisoit tomber des lig. à plomb sur G H, elle seroit partie en 20. tres-justement.

De ce que dessus on peut colliger, que si vne ligne, comme L M, égale à G H, estoit divisée en plus de parties par ces lignes inclinées, elle donneroit aussi plus grand nombre de parties égales, ce qui est evident. Par exemple, G H n'en a que 20. & L M en 30.

De plus, si on double les lignes paralleles, on double la section, comme vous voyez la ligne N O, égale à G H, qui porte 160. parties égales, & la petite ligne P Q 100. parties égales, qu'on peut prendre exactement les vnes après les autres.



PRATIQUE VI.

Pour former les Angles de tel nombre de degrez, que l'on voudra.



Vous aurez remarqué aux definitions du premier Traité de ce livre, que ce que l'on nomme degré, c'est vne des 360. parties, auxquelles le cercle est divisé. Le cercle estant party en quatre également, donne pour chaque quart 90. degrez, aussi le nomme-t-on, quart de nonante, angle droit, & sinus total. Mais comme nous ne voulons pas parler de Sinus, nous n'y viendrons que des termes d'angle droit, ou quart de nonante, qui sont aisez à rrouver par les deux premieres Pratiques de ce second Traité, auxquelles on aura recours au besoin.


En la premiere & troisieme pratique, j'ay fait voir que le demy diametre du cercle estant porté sur la circonference, donne ou comprend soixante degrez, d'où il s'ensuit que trois demy diametres $ABCD$ occupent vne demy circonference, ou demy cercle parfait; si-bien que le demy diametre AB de 60. degrez, & BE , moitié de BC , qui fait 30. degrez, donneront l'angle droit, ou quart de nonante AFE .

Ce qu'estant veritable, il est facile de faire vn quart de nonante, avec toutes les divisions necessaires, pour y prendre la mesure de tel angle que l'on voudra. Par exemple, ayant pris le demy diametre GH , laissez vne jambe du compas en H , & de l'autre faites vne grande portion de cercle GI , sur laquelle vous porterez la mesme ouverture du compas, qui donnera GK de 60. degrez. Partagez en deux parties égales l'arc GK , de 30. degrez chacune, & mettez vne des parties depuis K jusques en I . Si de I vous tirez la ligne IH , vous aurez l'angle droit GHI , & l'arc $GLKI$ déjà divisé en trois. Divisez encore chacune de ces parties en trois, ce seront neuf parties, chacune desquelles estant divisée en dix, donnera 90. degrez, & le quart de nonante disposé pour y prendre les angles de tant de degrez que vous voudrez.

Pour avoir vn angle de 45. degrez, faites sur vne ligne droite MN , de M vn arc OP à discretion, & de la mesme ouverture faites-en vn autre sur le quart de nonante du point H , comme QR , de lignes occultes; puis prenez avec vn compas l'ouverture depuis le point Q sur la ligne GH , jusques à la section du rayon du degré que vous desirez, qui est icy de 45. Ayant donc pris cette distance QR , portez-la sur l'arc OP , & du point qu'il y marquera, tirez la ligne SM , vous aurez l'angle NMS de 45. degrez. Faites le mesme en quelque nombre de degrez que ce soit, pour en former des angles.

Quand donc on vous demandera vn angle de 90. degrez sur le bout d'une ligne, comme TV , que je suppose vne ligne capirale; du point V , comme centre, faites vne grande portion de cercle XY , & mettez de chaque costé de TV vn angle de 45. degrez, pris sur le quart de 90. comme nous venons de dire; puis tirez des lignes droites des points X Y au point V , vous aurez l'angle flancqué de 90. degrez.

Il faut pratiquer de mesme façon, à telle ouverture d'angles que ce soit, non seulement droits & aigus au dessous de nonante degrez; mais aussi des obtus, si grands qu'ils soient. Par exemple, pour former vn angle ZAB de 140. degrez, du point A faites vne grande portion de cercle CD , & sur le quart de 90. faites-en vne semblable en blanc, puis prenez l'ouverture de 70. degrez, que vous porterez deux fois sur l'arc CD . Si du point A vous tirez des lignes passans par ces points C & D , vous aurez l'angle ZAB de 140. degrez, & ainsi de tous les autres.





PRATIQUE VII.

Premiere Methode, pour tracer les Fortifications regulieres à la Françoisé, avec la seule regle & le compas commun.

PUISQUE je me suis engagé d'enseigner à tracer des Fortifications Françoises, Italiennes & Espagnoles, sans autres supputations, ni tables supputées, ni autres instrumens, que la regle & le compas commun; il me semble que je ne puis mieux commencer à fortifier sur le papier, que par ces Pratiques, puisque j'y puis donner la satisfaction de tracer des Forteresses regulieres, comme Quarré, Pentagone, Hexagone, &c. à ceux mesmes qui ne savent encore que tirer des lignes. Ce qui leur donnera courage d'aller plus avant, pour apprendre à rendre raison de leur ouvrage.

Nous prendrons premierement le Quarré, puisqu'il est la première des figures, quoy-qu'il ne soit pas dans les grandes maximes, non plus que le triangle, que nous remettons autre part, l'un & l'autre étant rejetez, & mesme le Pentagone, pour le defaut de leur angle flanqué trop aigu. Neantmoins le Quarré ne laisse pas de passer, étant dans la bonne défense, ainsi que nous voyons en plusieurs Citadelles, & quantité de bons Chasteaux, dont la resistance a assez fait voir, que telles pieces ne sont pas à mépriser.


Soit donc proposé à fortifier le Quarré A B C D. Tirez premierement les deux diagonales A D, D B, que vous produirez hors le Quarré, environ la moitié d'un des costez, & souvenez-vous que cette ligne hors de l'angle se nomme ligne capitale. Chaque costé du Quarré, comme A B, doit estre divisé en six parties égales, deux desquelles, comme E A, F B, seront pour la demy gorge, & E F pour les points d'où s'elevent des flancs, que vous eleverez perpendiculairement sur A B, qui est la courtine prolongée, & leur donnerez la longueur d'une des six parties; c'est à dire que vous ferez E G égale à E A, & F H de mesme. Or si du point E vous tirez une ligne jusques à I, passant par H, cette ligne qui est la défense razante, formera le pand du Bastion H I, & terminera le flanc F H: faites le mesme du point F, passant par G, vous aurez l'autre demy-Bastion E G K, & tout le costé A B fortifié; faites le mesme aux autres costez, & vous aurez tout le Quarré dans la défense.

Vous vous souviendrez de ce que j'ay dit autre part, que toutes les lignes faites de points pour l'instruction, doivent estre tirées de lignes blanches sur les desseins; c'est à dire qu'il faut les marquer avec une pointe, ou une plume sans ancre, & le tout demeurera net, comme au costé C D.

Cette Methode faisant la gorge assez raisonnable, donne le pand des Bastions bien courts que pas une autre Methode; ce qui doit estre bien considéré, étant de moindres frais, & plus avantageux.

Supposé que le costé A B soit de 100. toises, chaque partie des six, dont ce costé est divisé, sera de 16. toises & quatre pieds. Le flanc E G, ou F H, qui est d'une de ces parties, aura donc 16. toises & quatre pieds. La demy gorge A E ou F B en aura autant, la courtine E F 66. toises & 4. pieds, & la ligne de défense F H environ cent toises,

*Quarré fortifié
De la Premiere Methode*





P R A T I Q U E V I I I.

*Pour fortifier une Place Pentagone, ou de cinq angles,
selon la premiere Methode.*



E supposeray rōuĵours qu'on ſçait former les figures, comme je l'ay enſeigné en la Pratique 4. où l'on aura recours, ſi on s'en eſt oublé.

1. Je le dis donc que la figure eſtant faite, il faut du centre A tirer des lignes occultes par rous les angles de la Place, comme vous voyez A B, A C, & les faire paſſer outre, pour ſervir de lignes capitales, comme B E & C D.

2. Diviſez le coſté B C en ſix parties égales, & prenez celles des extremitéz B F, & C G pour la demy-gorge.

3. Des points F G élevez deux perpendiculaires F H & G I, pour les flancs, auxquelles vous donnerez vne des ſix parties, faiſant F H & G I égales à B F.

4. De plus, du point F vous tirerez vne ligne, qui paſſant par I ira couper la ligne capitale au point D. Cette ligne F I D formera le pand du Baſtion I D, terminera le flanc G I, & ſera la déſenſe razanre F D.


5. Du point G tirez encore vne autre ligne paſſant par H, & la continuez juſques à la capitale E; E H ſera le pand du Baſtion, & G E la déſenſe razanre qui achevera la Fortification de tout le coſté B C.

6. Quand vous en aurez fait autant aux autres coſtez, le Pentagone ſera parfaitement dans la déſenſe, & ſe trouvera fortiſié dans les bonnes maximes, ayant l'angle flancqué auſſi ouvert, qu'il le peut eſtre en cette figure.

Par cette Methode l'angle flancqué E ſe trouve de 80. degrez; & ſi la courtine prolongée, ou le coſté B C, eſt de cent toiſes, chaque partie des ſix, dont il eſt partagé, ſera de 16. toiſes 4. pieds. Le flanc F H, qui eſt égal à vne de ces parties, ſera par conſequent de 16. toiſes 4. pieds; la demy-gorge B F en aura autant; la courtine F G aura 66. toiſes & 4. pieds; la déſenſe, ou la ligne de déſenſe razanre F D, aura vn peu plus de 100. toiſes.

C'eſt pourquoy cette figure fortiſiée par cette Methode, peut eſtre auſſi bien défenduë avec l'arquebuſe & le fuſil, qu'avec le mouſquet. Les pands des Baſtions E H & I D, ſont plus courts, que par les autres Methodes; ce qui eſt de moindre frais: ils ſe ſoutiennent mieux, & donnent moins de priſe à l'ennemy, qui ordinairement ſ'attache à ces pands des Baſtions.

Pentagone Fortifié
Selon la I^{re} Methode.



PRATIQUE IX.

Pour fortifier une place Hexagone, ou de six angles, à la Françoisé, selon la Methode precedente.



E que vous avez pratiqué au Quatré & au Pentagone precedent, vous le devez faire en cét Hexagone. Je veux dire

1. Qu'ayant formé la figure avec le demy diametre, qui se prend justement six fois en toute la circonference, ainsi que nous avons dit, vous tirerez des lignes du centre A, passant par tous les angles, & les continuerez au delà, comme A, C, E, prenant C E pour capitale.

2. Vous diviserez en six parties égales les costez B C & C D, où les parties les plus près des angles sont pour les demy-gorges B H, C I, C G & D F.

3. Des points H I G F, vous élevez des perpendiculaires sur les courtines prolongées B C, C D, auxquelles vous donnerez vne des six parties; c'est à dire qu'il faut faire les flancs I K & G L égaux à B H.

4. Du point K tirez vne ligne droite au point L, qui coupera la capitale C E en angle droit, au point M; puis avec vn compas prenez la distance M K, & la portez sur la capitale vers E, faisant M E, M K, & M L égales, & joignez de lignes droites ces trois points K E L, qui vous donneront l'angle flanqué de 90. degrez. Si les lignes E K & E L sont continuées, elles iront joindre l'angle du flanc avec la courtine, & feront les défenses razantes H K E & F L E.

5. Faites la mesme chose aux autres costez de la figure, & elle sera ttes-bien fortifiée à la Françoisé, & dans l'approbation des bons Auteurs.

J'ay toujours conseillé de multiplier les Bastions le moins qu'on pourra, puisque les Princes & les Habitans des Villes y trouvent leur vtilité. Les premiers en la dépen- se qui est beaucoup moindre; & les seconds, en ce qu'ils ne sont pas obligés à de si grandes ni si frequentes gardes. Mais aussi il ne faut pas tant éloigner ces Bastions, qu'ils soient hors de la bonne défense, qui est la portée du mousquet, de 120. toises.


Supposé que l'Hexagone que nous venons de tracer, soit dans cette défense, il faut que son diametre soit de 240. toises, & par consequent son demy-diametre de 120. toises. La circonference du cercle qui sera fait de ce demy-diametre, estant partagée en six parties égales, fera vn Hexagone, dont chaque costé aura 120. toises.

Si chaque costé de la figure, qu'on nomme encore courtine prolongée, est aussi partagé en six parties égales, chacune de ces parties sera de 20. toises. Le flanc qui est fait d'vne de ces parties, aura donc 20. toises; la demy-gorge en aura autant; la simple courtine aura 80. toises, & la ligne de défense 120.

Si le Prince veut que la défense de cét Hexagone soit seulement à la portée de l'arquebuse, ou du fusil, qui est de 100. toises, le diametre de toute la figure ne sera que de 200. toises, son demy-diametre de 100. En cette figure seule le costé est égal au demy-diametre: c'est poutquoy chaque costé de 100. toises estant partagé en six parties égales, elles auront chacune 16. toises 4. pieds. Ainsi le flanc aura 16. toises 4. pieds, la demy-gorge autant, la courtine simple près de 66. toises, & la défense razante environ 100. toises.

S'il arrive que la Place ait vn peu plus ou vn peu moins que ces diametres, il faut s'accommoder à celui, dont on approchera le plus près.

HEXAGONE FORTIFIÉ
DE LA I^{re} METHODE





PRATIQUE X.

Pour fortifier à la Françoisé, par la Methode precedente, un Octogone & un Decagone, c'est à dire, un Huit-angle, & un Dix-angle.



ENCORE que je ne mette que la moitié de ces figures, vous y verrez la pratique aussi parfaitement, que si elles estoient entieres; & il faut aussi que vous les supposiez entieres & circulaires.

Quand vous aurez formé les simples figures, comme nous avons dit, & de leur centre A tiré des lignes outrepassantes les angles B, C, D, vous diviserez chaque costé de la figure en six parties égales, & des points les plus proches des angles, comme HIGF, vous élevez des perpendiculaires, qui auront pour hauteur vne des six parties, qui seront les flancs GL & IK, égaux aux demy-gorges IC, CG.

Des points K & L tirez vne ligne droite qui coupe la capitale CE au point M, & faites ME égal à MK, ou ML; puis joignez de lignes droites KE L, qui vous donneront les pands des Bastions, l'angle flancqué droit, & les défenses razantes vers le milieu de la courtine: ce qui fournit vn second flanc, par conséquent plus de Feu, & meilleure défense.

J'ay marqué le Decagone des mesmes lettres que l'Octogone, pour vous faire voir, que routes ces pieces le fortifient de mesme façon, quoy-qu'elles ayent plus grand nombre de Bastions, estant assez de faire à chacun de leurs costez ce que vous venez de faire à celui CE; & telles pieces seront fort bien fortifiées.

Ces Fortifications se peuvent nommer de l'ordre composé, parce qu'elles ont l'angle flancqué droit à la Françoisé, la défense razante de la courtine à l'Italienne, & vn premier & second flanc à la Holandoise.


L'Octogone, qui a sa défense razante de 120. toises, doit avoir son diametre de 310. toises. Chaque costé sera de 118. toises, qui partagées en six donnent 19. toises 4. pieds, & la défense de 120. toises.

La mesme figure, à la portée du fusil, de 100. toises. Son diametre aura 156. toises, chaque costé de 98. toises, qui partagées en six parties égales, donnent à chacune 16. toises 2. pieds, ce qui se donnera au flanc, & autant à la demy-gorge, la courtine 65. toises 2. pieds, & la défense de 100. toises, on environ.

Le Decagone a la défense de 120. toises. Son diametre sera de 382. toises, chaque costé de 118. qui partagées en six parties égales, donnent à chacune 19. toises & 4. pieds, qu'il faut donner au flanc, & autant à la demy-gorge. La courtine simple aura 78. toises 4. pieds, & la défense de 128. toises.

La mesme figure, à la petite portée, aura 318. toises pour son diametre, chaque costé 98. ce qui donne le flanc; la demy-gorge, la courtine, & la défense, comme à l'Octogone de la petite portée.

Les Soutendantes donneront les diametres & les costez des autres figures. *



P R A T I Q U E X I.

SECONDE METHODE.

Pour fortifier un Quarré regulierement avec la seule regle & le compas.



A Methode precedente enseigne à fortifier en dehors des figures, se servant des costez, comme de courtine prolongée. En celle-cy la Fortification se trouve en dedans de la figure, & ses costez sont les distances des pointes des Bastions, ou ligne de base exterieure, comme nous avons dit aux Definitions.

Le Triangle devoit estre le premier, puisqu'il est dans le nombre des Polygones, & mesme parmi les Fortifications; mais il s'y trouve tant de défauts contre les bonnes maximes, que je ne juge pas qu'il doive estre des premiers. Je me reserve d'en traiter cy-après, & de donner quelques moyens de le fortifier raisonnablement.

Je commenceray donc par le Quarré, encore qu'il ne soit pas sans défauts; mais il est trop en vŕage, pour le negliger entierelement.

Soit donné le Quarré ABCD, pour le fortifier en dedans.

1. Ayant la figure ABCD, vous y tirerez deux diagonales. Ce sont des lignes tirées d'un angle à un autre, passant par le centre, comme AC, BD, qui se coupent au centre E.

2. Mettez une jambe du compas en un des angles, comme par exemple au point D, & de l'autre jambe, à tel intervalle que vous voudrez, tracez en blanc l'arc FG, depuis la ligne DC jusques au rayon DE, & cet arc FG doit estre divisé en trois parties égales aux points H & I.


3. Du point D tirez une ligne, qui passant par la section de l'arc I, ira couper le rayon EC au point K, & donnera CK. Cette longueur CK se doit transporter sur les autres rayons, depuis les angles qui donneront DL, AM, BN; puis vous tirerez des lignes droites de ces points LMN aux angles opposés, comme vous voyez LC, LA, KD, KB, MD, MB, NA, NC. Ces lignes serviront de défense rasant, où se trouveront aussi les pands des Bastions.

4. Pour trouver le flanc, tirez une ligne de l'angle D à l'autre division de l'arc, qui est le point H; & où cette ligne coupera celle CL en O, ce sera le point de l'angle du flanc. Or pour le transporter promptement en tous les autres costez, mettez une jambe du compas à l'angle flancquant P, & prenez avec l'autre jambe la longueur PO; puis sans bouger le compas de P, faites un arc, qui coupe DK en Q, & de l'autre côté l'arc RS: portez cette mesme ouverture de PO aux angles flancquans des autres costez, & servez-vous des points TVX, comme de centres, pour marquer de part & d'autre des petits arcs pour les flancs.

5. Tirez une ligne droite de O à R pour la courtine, & deux autres qui luy soient perpendiculaires, de O à Q, & de R à S, pour les flancs: si bien que traçant de lignes fermes DQ pand du bastion, QO un flanc, OR la courtine, RS l'autre flanc, & SC l'autre pand d'un bastion; tout le côté DC sera fortifié comme il doit l'estre: faites le mesme aux autres costez, la fortification se trouvera raisonnable, l'angle flancqué de 60. degrez, le flancquant de 150. & le diminué de 15.

Vous pourrez donner les longueurs des courtines, des flancs & des gorges, selon que vous voudrez, la ligne de défense de 100. ou de 120. toises.

Quarré Fortifié Par la II Methode





P R A T I Q U E X I I .

Pour fortifier un Pentagone en Cinq-angle, selon la seconde Methode.



UAND vous aurez formé la figure ABCDE, & du centre E tiré des lignes ou rayons à tous les angles, vous mettrez vne jambe du compas à vn des angles, comme icy à D, & de l'autre vous ferez vn arc GH, qui commence à la ligne DE, & devroit finir au rayon FD. Vous porterez la mesme ouverture de compas de G en H, qui marquera vn angle de 60. degrez, lequel vous partagerez en 4. parties égales, & par la premiere partie G I, qui est de 15. degrez, vous tirerez la ligne DI, que vous continuerez jusques à ce qu'elle coupe le rayon EF au point K, & vous assignera KE. Transportez sur tous les rayons cette longueur KE, que vous marquerez L: auquel point vous tirerez des lignes droites, des angles opposez, comme vous avez fait au Quarré precedent.

Pour trouver le flanc, vous diviserez en deux parties égales l'angle FDK par la ligne DM, qui donnera en l'intersection de la ligne EL le point O pour l'angle du flanc.


Prenez la distance OP pour faire le petit arc OQ, & sans lever le compas de P comme centre, faites de l'autre costé l'arc RS: faites les mesmes arcs de tous les angles flancquans, vous servant des points TVX & Y pour centre, comme vous avez fait de P.

Joignez de lignes fermes OR pour courtine, OQ & RS pour les flancs perpendiculaires à la courtine, QD pour vn pand de bastion, & SE pour vn autre pand; & tout le costé DE sera fortifié à la Françoisse, l'angle flancqué de 78. degrez, le flancquant de 150. & le diminué de 15. degrez.

Quand l'angle de baze FDE n'auroit esté divisé qu'en trois, selon la seconde Methode, qui se verra au feuiller suivant, la fortification eust esté dans l'ordre; mais l'angle flancqué n'eust esté que de 72. degrez, l'angle flancquant de 144. & le diminué de 18. degrez: ce qui est pourtant dans l'approbation des bons Auteurs.

La ligne de défense de 100. ou 120. toises reglera les longueurs de la courtine, de la gorge & du flanc.

Pentagone Fortifié selon la II Methode .





P R A T I Q U E X I I I .

Où l'on peut voir la construction de plusieurs Polygones fortifiez selon la seconde Methode.



Ou x épargner les planches, & éviter les redites, je mets en cete seule page le Quarré, le Pentagone, l'Hexagone, l'Heptagone, l'Octogone, & l'Enneagone, qui sont toutes figures regulieres, & circulaires. J'y pouvois mettre encore celles qui ont plus d'angles & de costez, sans neanmoins changer quoy que ce soit en la methode de les fortifier; celle-cy estant presque universelle, comme l'on peut voir aux six figures presentes, où la division de l'angle de baze en trois, donne routes les mesures, & la place de chaque piece, ainsi que je l'ay fait voir en la figure du Quarré.

L'on y peut faire aussi le Pentagone, quoy-que nous venions de le fortifier, en divisant en quatre l'angle de baze: ce que l'on pourroit encore faire de l'Hexagone, pour rendre l'angle flanqué plus grand; mais le flanquant n'en est pas meilleur.

C'est pourquoy je laisse au choix de l'Ingenieur, de donner seulement 15. degrez pour l'angle diminué, à ces deux figures Pentagone & Hexagone; mais à toutes les autres on doit seulement diviser l'angle de baze en trois parties égales, non en plus, comme vous les voyez routes marquées de mesmes caracteres, qui montrent l'angle de baze A B C, & l'arc B C divisé en trois. Je ne mertray pas tout le reste de la Pratique, puisque vous l'avez veü suffisamment expliquée au Quarré precedent de la seconde Methode.

L'on pourra donner à routes ces figures fortifiées, les longueurs de chaque piece particuliere selon la portée du mousquet, ou du fusil: car la ligne de défense regle cela.


Vousavez veu que le Quarré & le Pentagone precedens ont esté fortifiez en dedans, puisque les costez de leurs figures sont la distance des pointes des Bastions: & quand les costez de la figure servent de courtines prolongées, & donnent les Bastions dehors, comme en la premiere Methode, c'est ce qu'on dir fortifier en dehors. Or les sautendantes & les rables supputées parlent de l'une & de l'autre fortification, & donnent les mesures de chaque figure reguliere: elles commencent par l'Hexagone, & suivent jusques au Dodecagone.

L'Hexagone fortifié en dedans ayant la défense de 120. toises, en aura 312. de diametre, & chacun de ces costez extérieurs 156. toises.

L'Heptagone dans la mesme défense aura 362. toises de diametre, & chaque costé extérieur 156.

L'Octogone aura de diametre 410. toises, & chaque costé extérieur 156.

L'Enneagone aura de diametre 454. toises, & chaque costé extérieur 155.



L



PRATIQUE XIV.

TROISIE'ME METHODE.

Pour fortifier tous Polygones fort aisément avec la regle & le compas.



ETTE Methode rend la fortification de quelque Place que ce soit fort aisée, pourveu qu'on ait vn angle qui la dirige, & donne le moyen d'y prendre la mesure de chaque chose; aussi pourroit-il estre nommé échelle. Mais j'aime mieux le nommer l'Angle Directeur.

Or comme le tout dépend de cet Angle Directeur, il faut vous enseigner à le construire; ce qui n'est pas difficile, faisant ce qui suit.

Tirez à discretion la ligne A H sur cette ligne, & du point A faites, comme nous avons dit en la Pratique VI. de ce Traité, vn angle H A F de 20. degrez, que vous partagerez en deux parties inégales, donnant 11. degrez & demy à l'angle H A G, & 8. degrez & demy à l'autre G A F.


Cet angle ainsi divisé servira à fortifier quelque Place que ce soit, Reguliere comme sont les Circulaires & Polygones; ou Irreguliere; & celles qui n'ont aucuns costez égaux, soit qu'on veuille les fortifier à flancs razans, ou à flancs lichans. Je commenceray cette Methode par vn Quarré.

Faites vn Quarré, & y tirez deux diagonales, comme nous avons dit autre part; prenez vn des costez I K, & le portez sur l'Angle Directeur de A vers H, & où cette longueur du costé I K terminera en L, élevez vn arc L M du centre A: cet arc L M donnera les mesures de chaque piece.

Par exemple. Prenez cette distance L N pour la demy-gorge I O, & la mesme pour K P. Des points O & P élevez des petites perpendiculaires sur I K, auxquelles vous donnerez le reste de l'arc N M, pour la hauteur des flancs O Q & P Q. Or si du point O on tire vne ligne passant par le flanc opposé Q, étant continuée, elle coupera la diagonale en R, & donnera Q R pour le pand du Bastion, & la défense razante O R. Du point P il faut tirer vne autre ligne passant par le flanc opposé Q, & la continuer jusques à la diagonale S, & Q S sera le pand, P S la défense razante, & tout le costé I K fortifié.

Faites le mesme aux autres costez, & vous aurez tout le Quarré tres-bien fortifié, & dans la défense reguliere.

La ligne de défense O R servira d'échelle: car vous pouvez luy donner la grande défense de 120. toises, ou la petite, qui n'est que de 100. toises; la premiere avec le mousquet; la seconde avec l'arquebuse ou le fusil: & quand cette échelle sera déterminée, elle vous fera connoître les longueurs de la courtine, du flanc, de la gorge, & du pand de Bastion.



P R A T I Q U E X V.

Pour fortifier un Hexagone selon la troisième Methode.



E veux faire voir par cette Pratique, que cette troisième Methode est encore plus aisée que les deux précédentes, étant aidée de l'Angle Directeur FAH de 27. degrez. La ligne AG divise en deux parties inégales tout l'angle FAH , & cette inégalité de division sert pour fortifier des deux facons; je veux dire à défense razante, & à défense fichante, comme l'on voit en cét Hexagone, où vne moitié est fortifiée à flanc razant, & l'autre à flanc fichant.

Soit fait l'Hexagone à l'ordinaire, & de son centre S tirez des lignes par les angles, comme je suppose que chacun sçait; puis prenez vn de ces costez IK , & portez cette longueur sur AH , & où elle terminera, comme icy en L , élevez vn arc LM ; ce qui se fait d'une des jambes du compas, l'autre étant arrestée en A .


Vous vous servirez toujours de cette distance LM , pour la longueur de la ligne capitale, tant à défense razante, qu'à défense fichante, & en tous les Polygones, hormis au Quarré, où il faut pratiquer comme j'ay dit.

Si vous voulez fortifier à flanc razant, comme l'est la moitié supérieure de cét Hexagone, après que vous aurez porté sur la ligne AH le costé IK , & pris LM pour les capitales KO , IQ que vous porterez aux extremités des Polygones, vous prendrez la distance LN pour la demy-gorge KP & IP & de ces points P vous tirerez les lignes de défenses PO & PQ ; & encore des mesmes points P vous élevez des perpendiculaires sur IK , qui coupans la ligne PO ou PQ , vous donneront les flancs PR & PS égaux aux demy-gorges, la courtine PP , les pands des Bastions SO , RQ , & tout le costé IK dans la bonne défense: faites le mesme aux autres. Vous procederez toujours de cette sorte en tout ce que vous voudrez fortifier à flanc razant.

Pour fortifier à flanc fichant, ou défense fichante, ayant porté la longueur du costé sur la ligne AH , & fait l'arc, & pris LM pour les capitales XY , & LN pour la demy-gorge TX , comme cy-dessus, vous prendrez la distance NM pour la hauteur du flanc TV ; puis vous tirerez les lignes YV , qui donneront les pands des Bastions, & la défense du tiers de la courtine; le reste est aisé à entendre, & à pratiquer aux autres costez.

Par cette Methode l'on peut fortifier toutes figures Polygones, depuis le Quarré, comme nous venons de dire, & toutes selon les bonnes maximes; ce que chacun peut examiner.

Si la longueur ou courtine prolongée IK est mesurée, vous vous en servirez pour connoistre la grandeur du flanc, de la simple courtine, de la demy-gorge, & du pand de Bastion. Si elle n'est point mesurée, vous les prendrez par la ligne de défense PQ , comme nous avons dit en la Pratique précédente.





PRATIQUE XVI.

Où l'on voit que par le moyen de cette troisième Methode l'on peut fortifier les Places irregulieres.



ON dessein estoit de parler seulement des Places & figures regulieres en ce second Traité ; mais cette troisième Methode, dont la facilité est si grande pour fortifier, même les Places les plus irregulieres, me presse de faire vne petite digression pour satisfaire aux Curieux, sans attendre l'autre Traité, où j'en parleray plus amplement.

Soit donné le plan de la Place irreguliere E, pour le fortifier à flanc razant.

1. Vous partagerez chaque angle du Plan en deux, & tirerez vne ligne occulte par le milieu, pour y prendre la capitale au dehors, comme on voit C D.

2. Vous porterez la longueur de chaque costé sur l'angle directeur, ou ligne A H, comme par exemple, le costé I K, qui donnera L, d'où vous ferez l'arc L M du centre A. Cette distance L M se transportera sur les lignes tirées par le milieu des angles, & sera la ligne capitale K O & I Q.

3. Prenez la distance L N pour la demy-gorge, & la portez de I à P, & de K à P, & de ces points P P faites des perpendiculaires sur I K, qui seront pour les flancs, que vous terminerez tirant les défenses P O & P Q, & elles donneront aussi le pând du Bastion, & tout le costé I K fortifié à flanc razant.

4. Ce costé étant fait, prenez celuy d'après I B, & portez-le sur l'angle directeur, vous aurez A R, qui servira aussi pour le costé B C égal à B I ; c'est pourquoy la capitale R S sera pour B T & C D ; celle I Q étant déjà trouvée, comme celles C D & K O, serviront, quand on travaillera aux costez C Y & K Z. Ayant donc marqué ces capitales B T C D, prenez R V pour demy-gorge X B, I X, C X. De ces points X X X X vous élevez des perpendiculaires aux costez & tirerez des lignes de défenses aux Bastions opposez X Q, X T & X D, & les costez K I, I B & B C seront fortifiés.

5. Transportez le costé C Y sur l'angle directeur, vous aurez A r, qui donnera r r pour capitale, r s pour demy-gorge.

Le costé Y Z donnera A 4, 4 s pour capitale, & 4 6 pour demy-gorge.

Le costé Z K donnera A 7, 7 s pour capitale, & 7 V pour demy-gorge,



Que vous fortifierez comme les costez I K, I B, B C.

Vous remarquerez, que si tous les costez sont inégaux, il y aura autant d'ares sur l'angle directeur pour les capitales & demy-gorges. Notez encore que le costé où l'on travaillera le dernier, aura déjà ses capitales de part & d'autre. Par exemple, si on faisoit I B le dernier, le costé I K auroit donné I Q, & l'autre costé B C auroit aussi donné B T. Ainsi il n'y aura qu'à prendre les demy-gorges R V, qui donneront les points X X, d'où vous élevez des perpendiculaires sur le costé, & tirerez les lignes de défenses Q X, X T, & tout le reste à l'ordinaire.

Les pieces pour irregulieres qu'elles puissent estre, se pourront fortifier par cette Methode.

Les longueurs des courtines des flancs, des demy-gorges, & des pands de Bastions, se donneront par le moyen de la ligne de défense, ou de quelque costé mesuré, comme nous avons déjà dit plusieurs fois.

Place Irreguliere Fortifiée selon la III Methode.



21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

P R A T I Q U E X V I I .

Pour tracer toutes Fortifications Espagnoles avec la regle & le compas

LEs Etrangers auroient sujet de se plaindre de nous, si nous ne mettions rien de leurs Fortifications dans nos Pratiques, puisqu'elles sont aussi usées que les nôtres; il faut leur donner cette satisfaction, d'y trouver quelque place: ce que je fais volontiers, puisque j'y trouve le moyen de contenter la curiosité de plusieurs, qui seront bien aises de sçavoir leurs Methodes de fortifier: celle-cy approche de nostre Methode.


Vous sçavez que l'on fait ordinairement le dessein des Fortifications sur le papier, avant que de les tracer sur terre pour faire l'ouvrage, encore que suivant cette Methode il est aussi facile à les tracer sur terre en la campagne, que dans la chambre sur le papier. Ce que vous avez déjà veu par les trois Methodes precedentes pour les Fortifications Françoises, vous le vertez encore en celle-cy pour les Fortifications Espagnoles.

Supposez donc que vous ayez vne Place Octogone, pour fortifier à la façon d'Espagne. Chaque costé sert de courtine prolongée, que vous diviserez en six parties égales, comme *AB* est divisé, & des premieres divisions proche les angles, marquées *C C*, vous élevez des perpendiculaires sur *AB*, que vous ferez de la hauteur d'une des six parties; c'est à dire que vous ferez le flanc *CD* égal à la demy-gorge *BC* ou *AC*. Tirez encore vne ligne du point *C* passant par le haut du flanc *D*, & la continuez jusques à ce qu'elle touche la ligne ou rayon, tiré du centre au point *E*. Cette ligne *CDE* sera la défense, qui formera vne demy-Bastion *ACDE* au bout d'une courtine, & vne autre demy *BCDE* à l'autre bout. Ayant fortifié l'autre costé, & tiré la défense *CDE*, vous aurez le Bastion entier *CDEDC*, duquel l'angle flanqué est obtus. Ce qui sera infailliblement en toutes les figures, au dessus de l'Hexagone, étant fortifiées à l'Espagnole. Vous acheverez par la mesme pratique les autres costez.

Les autres Figures, Triangle, Quarté, Pentagone & Hexagone se fortifient comme vous avez veu en la premiere Maniere; ce qui m'a fait les omettre, & commencer par l'Octogone, qui fait voir evidemment l'obtusité de l'angle flanqué, qui croist toujours à mesure que le nombre des Bastions s'augmente. Puisqu'ils les estiment bons ainsi, je suis d'avis qu'on le leur laisse.

Pour moy je croy que nous avons meilleure raison qu'eux, de nous arrester à l'angle flanqué de 90. degrez, quoy que les Places aient plus de dix & douze Bastions: car par ce moyen on se donne plus de Feu, & la défense plus courte, qui sont deux choses assez considerables.

Les Espagnols n'ont point de Fortifications à la portée de l'arquebuse, ou du fusil, la moindre est de celle du mousquet de 120. toises: c'est pourquoy sur cette mesure vous donnerez les longueurs aux courtines, aux flancs, &c.



CHAPITRE DES FORTIFICATIONS REGULIERES SELON L'ORDRE ITALIEN

P R A T I Q U E X V I I I .

Pour fortifier toutes Figures regulieres selon l'ordre Italien.





Es Italiens n'ont rien d'arresté ni de déterminé pour l'angle flancé de leurs Fortifications ; mais ce qu'ils ont de particulier, est vn second flanc, & souvent jusques au milieu de la courtine. Si vous voulez le voir par experience, faites vn cercle à l'ordinaire, que vous diviserez en autant de parties égales, que vous voulez qu'il y ait de Bastions en la Place, dont vous voulez tracer le plan, comme icy, en six la premiere, & en huit la seconde ; & vous joindrez ces divisions par des lignes droites, qui seront les courtines prolongées *AB* : vous les partagerez chacune en six parties égales, & sur les premieres parties *C* vous élevezrez vne perpendiculaire sur *AB*, à laquelle vous donnerez pour hauteur vne des six parties ; c'est à dire qu'il faut faire le flanc *CD* égal à la demy-gorge *AC* ou *BC*.

Or il ne faut pas tizer la défense razante du point *C*, comme en la precedente, à l'Espagnole, mais de la seconde partie *E*. Tirez donc cette ligne du point *E* par le haut du flanc *D*, & la continuez jusques à ce qu'elle coupe la ligne capitale, ou le rayon tiré du centre au point *F*. Cette ligne de défense *EF* donne aussi le pand du Bastion *DF* de part & d'autre ; ce qui met tout vn costé dans vne bonne Fortification. Vous ferez les autres costez de mesme, & vous aurez vn demy Hexagone fortifié à l'Italienne, comme vous le voyez tracé en la figure du haut de la Planche.

Vous remarquerez, s'il vous plaist, que la défense razante tirée de la seconde partie *E*, dont la courtine prolongée est divisée en six, ne se pratique qu'aux figures qui sont au dessous de l'Octogone ; & qu'en l'Octogone au bas de la Planche, & en toutes les figures qui sont au dessus, la défense razante se tire du milieu de la courtine *H*. Tout le reste se fait comme à l'Hexagone, en quelque figure que ce soit.

Si vous donnez 20. toises au flanc, la courtine simple en aura 80. la demy-gorge sera aussi de 20. toises, & la ligne de défense de 100. ou environ, qui n'est que la portée de l'arquebuse & du fusil.





*Des autres Fortifications étrangères, qui n'ont point de regles ni de maximes
qui leur soient particulieres.*



E ne mets point icy de Pratique ni de figures particulieres pour les Fortifications étrangères, puisqu'elles se doivent prendre & tracer selon celles que nous avons données, & que nous donnerons encore.

Il est certain que les **POLONOIS**, les **ALLEMANS**, les **SUEDOIS**, ceux de **DANNEMARC**, les **HONGROIS**, & les **SUISSES** suivent nostre mode de fortifier en roubles leurs Fortifications regulieres. Cela supposé, tout ce qui a esté dit, & ce qui se dira des Fortifications Françoises, est autant pour leur vſage que pour le nostre.

Les **ANGLOIS**, en ce qui est de leurs Places fortifiées regulierement, suivent pour l'ordinaire la Methode des Holandois, dont je donneray les Pratiques, quand je parleray des Tables Supputées.


Si on croir aux Plans reguliers des **TURCS**, des **PERSANS**, & des **TARTARES**, que nous avons veus en plusieurs endroits, ils suivent la maniere des Espagnols en leurs Places regulieres, qui est de riter la défense razante du flanc, en quelque Polygone que ce soit.

Voilà pour ce qui est des Places regulieres de tous les Estrangers; mais pour les Places irregulieres, toutes les Nations, aussi-bien que nous, sont obligées de se servir des Fortifications composées, puisqu'il est impossible en vne Place inégale de donner des Bastions égaux, ni des défenses prises de mesme lieu & de mesme portée. C'est pourquoy les Pratiques, les Figures & les Instructions que je donneray pour ces Places irregulieres au Traité III. seront vniverselles, & propres à toutes les Nations.



POUR TRACER LES OUVRAGES
INTERIEURS ET EXTERIEURS
DES FORTIFICATIONS
'Avec la seule regle, & le compas.'

M III



P R A T I Q U E X X .

Pour donner un trait qui marque le Fossé & la Contrescarpe autour de la Place.




LE Fossé est vn ouvrage tres-necessaire & tres-vtile à la fortification d'une Place : je dis necessaire, parce qu'il en éloigne l'ennemy, & luy rend l'abord tres-difficile ; & tres-vtile, en ce que de la terre qui s'en tire, l'on construit les Rempars, les Parapets, les Cavaliers, & autres ouvrages, où la terre est necessaire. C'est pourquoy on ne donne point de mesures determinées, qui doivent estre suivies absolument pour la largeur & la profondeur du Fossé : car encore qu'on mette en quelques Profils 20. toises de large, & 2. de profond, on ne le fait pas toujours, cela estant à la discretion de l'Ingenieur, qui sçait la quantité de terre qu'il luy faut, pour venir à bout de son dessein ; & puis l'on est quelquefois obligé d'agir contre sa pensée & contre les regles ordinaires, à cause du terrain, comme du roc, qu'il faut tirer avec peine ; car alors on les fait plus étroits & plus profonds. Le contraire arrive aux lieux marécageux, où il les faut plus larges, & moins profonds ; & plusieurs autres raisons que j'ay dites au premier Traité, parlant du Fossé, où on pourra les voir, n'estant pas besoin de les repeter icy, où il s'agit de la pure pratique.

Je dis donc qu'ayant formé le plan de la fortification, pour y tracer vne ligne qui marque la contrescarpe du Fossé, & le Fossé mesme, il faut prendre avec vn compas la longueur du flanc E G, que je suppose estre de 18. toises, & le compas estant de cette ouverture, en mettre vne jambe à l'angle flancqué K, & de l'autre jambe faire vn cercle M P en blanc, c'est à dire, sans ancre ; à l'autre angle I faire le mesme, & encore vn autre à l'angle flancquant L. Ces trois cercles estant faits, posez vne regle, en sorte qu'elle touche le cercle K, & celuy L, desquels vous tirerez la ligne M N, qui se trouvera parallele à la défense razante, & au pand du Bastion : faites le mesme de l'autre costé, & vous aurez O N parallele à I L. Quand vous marquerez ces lignes en ancre, prenez garde de ne pas aller plus outre que les points, où la regle touche les cercles de points M O. Vous marquerez aussi avec l'ancre la portion de cercle de M à P. Cette portion de cercle de M à P retranchera l'excès du Fossé, qui seroit trop grand devant les angles flancquez, où il suffit qu'il soit aussi large que devant les Bastions.

Cette portion de cercle estant faite de pierre, servira de bricole aux bales des mousquets & des canons, pour offenser les ennemis qui se rencontreront vers P ; & de plus donnera place à vn logement devant l'angle flancqué, comme on verra cy-après. Faites le mesme aux trois autres costez, & vous aurez vn Fossé autour d'un Quarré.

Il faut observer la mesme pratique, pour la tracer autour de telle figure qu'on voudra.



P R A T I Q U E XXI.

Pour donner le trait du Rempart, du Parapet & des Ruës d'une Ville fortifiée régulièrement, & la connoissance des Bastions pleins ou vuides.



AN s ces Pratiques j'observe l'ordre qui se garde en la construction des Places, qui est d'en tracer le plan avant toute chose, & après de faire un Fossé autour, & de la terre qu'on en tire, construire le Rempart, le Parapet, le chemin couvert, &c. En la Pratique precedente j'ay traité du Fossé; en celle-cy ce sera du Rempart & du Parapet.

En ces deux ou trois Methodes que je donne d'abord, pour tracer les plans de toutes fortifications regulieres, sans la sujétion des Tables, ni d'autres supputations ou instrumens que la seule regle & le simple compas, je suppose toujours, que chaque plan se trouve dans les bonnes maximes, en ce qui regarde les flancs, les gorges, les courtines, les lignes de défense, les angles flanquez, & les flanquans; ce que chacun pourra examiner.

Or selon ces maximes, le flanc du Quarté fortifié est entre 16. ou 18. toises; ce qui suffit à la largeur de son Fossé, ainsi que vous l'avez pris au feuillet precedent.

Pour le Rempart, on le fait de 40. à 50. pieds de large, sans y comprendre le Parapet, auquel on donne de 18. à 24. pieds de large.


Prenez donc pour la largeur du Rempart le demy flanc N O de 6. toises, & la portez perpendiculairement sur le costé A B, comme E P & F R; puis tirez la ligne P R, que vous continuerez tout autour de la Place, parallelement à tout le premier trait; ce qu'il faut toujours observer en toutes les fortifications.

Ce demy-flanc N O sera de 8. à 9. toises, qui sont 48. ou 54. pieds: c'est pourquoy si au premier gros trait qui represente la muraille, vous prenez environ 10. pieds sur la largeur du Rempart, comme le petit trait E F, près du gros, qui est le premier; ces deux traits petit & gros représenteront le Parapet, que vous marquez tout autour de la Place sans exception, parce qu'il faut que le Parapet soit par tout, tant aux Bastions pleins, qu'aux Bastions vuides.

On reconnoist aux Plans que les Bastions des Places sont vuides, quand on voit que le Rempart est tracé tout autour, comme au Bastion A, & qu'ils sont pleins, quand le Rempart remplit la gorge, & qu'il n'y a que le Parapet autour du Bastion, comme à B.

Vous pouvez encore mettre les ruës à chaque plan, comme vous voyez S T V; le lieu pour les maisons D C; & la Place Z au milieu de la Ville, d'où l'on voit tous les Bastions, le milieu des courtines, & les portes, que vous n'oublierez pas d'exprimer, comme en G, & le pont H pour passer le Fossé, & aller travailler au chemin couvert sur la contescarpe, ainsi que vous verrez au feuillet suivant,

Pour donner le trait du Rempart,
des Parapets
& des Bastions plains, et vuides



P R A T I Q U E X X I I .

Pour tracer les dehors, & premierement le chemin couuert, sur la contrescarpe, & y prendre quelques logemens.



POUR suivre les Pratiques precedentes, je dis qu'à vingt ou vingt-quatre pieds du Fossé, on doit élever vn Parapet de six ou sept pieds de haut, pour couvrir ceux qui le gardent; ce qui luy donne le nom de chemin couuert, sur lequel on tourne autour de la Place en assurance.

Quand vous voudrez le marquer sur vn plan, prenez sur la figure la moitié de la largeur du Rempart AB, & la portez perpendiculairement sur la contrescarpe du Fossé, comme vous voyez CD, & des points D D tirez des lignes paralleles à CC, jusques à ce qu'elles coupent les capitales prolongées aux points EE. Ces lignes DE representent le Parapet, & l'espace CD le chemin couuert, qui forment vn logement F devant l'angle flanqué.

Si vous voulez faire encore vn logement devant le milieu de la courtine: il ne faut pas continuer les lignes D D jusques à se joindre en G; mais vous les arresterez à telle distance que vous voudrez, comme icy de G en H, qui est la moitié du flanc 2: puis ayant fait H K égale à G H, continuez vos lignes du chemin couuert, & vous aurez vostre logement H K I devant le milieu de la courtine. Si ce logement couvroit vne porte, vous laisseriez vn passage entre K & I, comme il est en la figure, laissé blanc,

P R A T I Q U E X X I I I .

Pour tracer des Ravelins simples, & des Demy-lunes, pieces de dehors.




P'A Y dit aux Definitions ce que c'estoit de Ravelins & Demy-lunes, leurs differences & especes, leurs vsages & vtilitez; reste à les sçavoir tracer icy sur le papier, & après sur la terre.

Pour les Demy-lunes, continuez les faces des Bastions par lignes occultes, jusques au delà de la contrescarpe, & vous aurez déjà les flancs X Y. Du lieu où cette ligne C X coupera la contrescarpe en Y, faites de l'angle flanqué P, comme centre, l'arc Y Z, qui par cette courbure donne le nom à cette piece, & la distingue du Ravelin. La ligne capitale du Bastion étant prolongée, coupera la contrescarpe au point D, duquel vous ferez D I égale aux deux tiers du pand du Bastion. Si du point I, angle flanqué de la Demy-lune, vous tirez à l'angle de l'épaulé J, ou aux points G Q, vous aurez les faces de cette Demy-lune, & toute la piece achevée, qui sera défenduë des Bastions & des Ravelins.

Pour former le Ravelin, tirez vne ligne du milieu de la courtine R, passant par l'angle de la contrescarpe S, faites S T des deux tiers du pand du Bastion; puis du point T tirez des lignes aux angles de la figure K L, lesquelles coupans la contrescarpe en V Y, donneront les faces des Ravelins T V, T V.

Toutes ces pieces doivent estre entourées d'un bon Fossé, large de la moitié du grand: on ira à ces ouvrages par des petits ponts aisez à détruire, au cas que l'ennemy s'en approche; ou si l'on ne veut point de ponts, on pourra y aller par des faulces portées dans les Fossés.





PRATIQUE XXIV.

*Pour tracer quelques pieces de dehors, qu'on nomme Ouvrages à Corne,
à Couronne, ou Contournemens.*



U premier Traité j'ay donné les définitions, & dit l'usage de ces pieces: reste icy à dire comme vous devez les tracer sur le papier.

Tous les ouvrages à Corne & à Couronne nnt toujours de grands costez, qu'on nomme Ailes, comme AB, CD; & ces costez ou ailes ne doivent jamais estre hors la portée du mousquet.

Il y a diverses opinions touchant le lieu de la défense de ces pieces: quelques-vns veulent que ce soit de la courtine, & en font tirer ces ailes perpendiculairement à quatre toises loin du flanc, d'autres des flancs, & desdus du pand des Bastions. Ces derniers ne determinent point le lieu, mais prennent cette défense selon les besoins & les necessitez, qui font donner à ces ouvrages différentes formes, comme on les voit en la figure. Je croy que ceux-cy ont raison, & que nous devons faire comme eux.

Nous commencerons à tracer ces pieces par la plus simple, qui est la Tenaille marquée 1. Quand vous aurez tiré les deux costez AB, CD perpendiculaires sur la courtine prolongée, vous leur donnerez tout longueur, depuis le pand du Bastion, la grandeur de la ligne de défense razante EF; & des extremités DB tirez une ligne droite, qui formera deux angles de 90. degrez, lesquels vous partagerez en trois, & de la premiere division tirez la ligne DG, qui donnera le pand du Bastion prolongé: faites le même de l'angle B, & vous aurez l'angle flanquant BG D, & la simple Tenaille achevée, qui o'a point d'autres défenses en son bout, que les costez DG & GB, qui se voyent l'un l'autre.

Pour l'ouvrage à Corne marqué 2. tirez les costez perpendiculaires à la courtine prolongée, & leur donnez la longueur de la ligne de défense EF, commençant au pand du Bastion, ils donneront HI: tirez une ligne droite HI, qui fera deux angles droits que vous partagerez chacun en trois, & formeront deux demy-Bastions, selon la Methode seconde de fortifier, qu'on voit en la Pratique XI.

La piece marquée 3. se fait comme la marquée 2. & a de plus deux épaulements, qui se font à la discretion de l'Ingenieur, quand il doute de la défense.

Les Tenailles à queue d'Hirondelle 4. ne se font que dans les contraintes, ou du lieu, ou du terrain, qui ne permettoit pas d'y faire autre chose: elles ont des défauts, qui sont, que les angles flanquants ne peuvent avoir au plus que 60. degrez, & encore à ce nombre de degrez l'angle flanquant est trop ouvert, & donne la défense fort difficile. Si vous voulez en tracer une, tirez ses costez, ou du centre de la Place, ou du milieu de la courtine, vns luy donerez la défense de la longueur des autres, c'est à dire, de la ligne de défense razante EF, & ferez l'angle flanquant, ou l'angle rentrant, comme à la Tenaille marquée 1.


L'autre Queue d'Hirondelle marquée 5. est de même construction que la marquée 4. hormis qu'elle a en teste deux demy-Bastions construits selon la seconde Methode, Pratique XI. ainsi que les autres marquées 2. & 3.

La Tenaille à contre-queue 6. prend son centre dans la campagne, s'élargissant du côté de la ville qu'elle couvre; sa défense se tire des Bastions, ses ailes égales à EF, & en reste vn angle rentrant.

Cet Ouvrage à couronne 7. a seulement vn Bastion entier, & deux demy: si vous voulez en tracer vn de même, tirez perpendiculairement à la courtine la ligne K L, & luy donnez la portée du mousquet; du point L faites l'angle flanqué à discretion, comme icy d'un Hexagone: faites donc deux triangles équilatéraux, dont le centre sera 7. puis des costez N L & L M vous formerez des Bastions, pands, flancs & courtines, selon la seconde Methode, Pratique XI. & enfin vous tirerez les ailes N O & M P, en sorte qu'elles aient bonne défense.

Cet Ouvrage à couronne, ou double Tenaille 8. est de la même structure que la precedente, hormis qu'il n'y a point de flancs, & que les défenses se donnent de chaque face ou pand des Bastions prolongez; ce qui le fait nommer double Tenaille, plutôt qu'Ouvrage à corne ou à couronne.

Pour tracer les Tenailles les ouvrages à cornes
et à Couronne





P R A T I Q U E XXV.

Des Flancs bas, Places basses, ou Cazemates; des Flancs hautes, ou Places hautes; & des Orillons à pands, ou ronds.



Nous les Plans que nous avons tracez jusques icy, les Bastions sont à Flancs simples & découverts, estant la façon maintenant la plus vûrte en France; neantmoins comme il y a plusieurs personnes, qui estiment ceux qui ont des Places basses, & d'autres qui font état des Orillons ou Epaules qui couvrent ces Flancs ou Cazemates, j'ay cru estre obligé de dire ce que c'est, d'en marquer quelque mesure, & de donner le moyen de les tracer & construire.

L'usage de ces Cazemates ou Flancs bas est principalement pour la défense du fossé, & pour empêcher avec le canon la traverse pour miner, qu'on pourroit mettre au pand du Bastion qui luy est opposé, & ruiner tous les travaux & machines des ennemis dans le fossé, où l'on peut aller par la sortie V V.


La longueur de ces Places basses n'est que de la troisième partie du flanc, comme E n'a de longueur que la troisième partie de tout le flanc A D, de 18. toises; donc CD n'a que 6. toises, qui est ce qu'il faut pour deux canons. Vous pourrez prendre entre 9. & 10. toises pour le cœux, tant pour les voûtes que pour les merlons: on l'avance sur la courtine environ deux toises vers D, pour faciliter le mouvement du canon, que l'on y conduit par la voûte qui passe sous le Rempart FG.

Les Places hautes H ne sont que pour suppléer aux Places basses, lorsqu'elles ne sont pas en état, ce n'est autre chose qu'un Parapet, haut de quatre pieds, & large d'environ 3. toises, posé au dessus des Cazemates, & éloigné de la muraille de 4. ou 5. pieds.

Aux grands Bastions, où les Flancs sont plus longs & plus capables, on les divise seulement en deux parties, l'une pour la Cazemate ou Place basse, l'autre pour la couvrir. Or comme il y a plus de longueur, aussi peut-on y mettre plus de canons gardant cette mesure de 3. toises pour chaque canon; aussi en voyez-vous pour 3. en la Place basse I.

Les Orillons aident beaucoup à ces Places basses ou Cazemates, & ils y sont comme nécessaires pour le conservet du canon ennemy: car l'effet de l'Orillon est de les couvrir en telle sorte, qu'ils puissent tirer à la pointe du Bastion opposé, sans estre veu de la contrescarpe, ainsi que du Flanc bas ou Cazemate K le canon peut tirer à l'angle flancqué L, sans estre veu, ni enfilé de la contrescarpe M, & encore moins de N; ce qui n'est pas de petite consideration. Et quoy-que quelques Auteurs disent, que ces ouvrages demandent vne grande dépense, parce qu'il faut que ce soit de pierre de taille, ou de briques fort épaisses, il n'est pas pourtant nécessaire de tant de frais: car ils peuvent estre faits de terre & de bons gaxons, comme les autres ouvrages, & au plus estre revestus d'une chemise de simples briques, de deux pieds d'épaisseur.

Pour la construction de ces Orillons divisez en 3. le flanc A D aux points B C, & ayant continué le pand du Bastion O A, faites A P égal à A B, & de P faites vne parallèle à A D, qui coupant la ligne tirée de C à la pointe du Bastion opposé, comme on voit dessous en K L, l'on aura l'angle Q, qui acheve de former l'Orillon à pands, qui est pour le moins aussi bon que le rond: si neantmoins vous le voulez faire rond, comme en R, faites à discretion vne arc S T. Par ce moyen-là vous pouvez mettre des Orillons où il vous plaira, que vous exprimerez comme vous les voyez icy pour les plans, & les élevez comme les autres fortifications, ainsi que nous dirons cy-après, & que vous pouvez voir au premier Traité des Définitions.





PRATIQUE XXVI.

QUATRIÈME METHODE.

Pour fortifier à la Françoisé toutes figures regulieres par les Tables supputées.



U S Q U E icy vous avez pû fortifier sans autres instrumens que la regle seule & le compas commun ; maintenant je vous donneray la maniere de fortifier par le moyen des Tables supputées. Mais vous verrez que cette Methode n'est pas plus difficile que les précédentes, & que c'est sans raison qu'on les apprehende si fort, puisqu'il n'y a point de supériorité qu'à l'imagination. Il est vray pourtant que s'il faisoit supputer ces Tables, il y auroit du travail ; mais si on vous les donne toutes supputées & toutes faites, il n'y en a point. Or puisque je vous la donne icy au haut de la Plaque, il n'y a donc plus de supériorité, si ce n'est à faire une échelle à votre volonté, de 100. ou 100. parties égales, selon que nous en avons donné les moyens en ce Traité II. Pratique V. & chacune de ces parties vaudra une toise.

Sur cette échelle vous prendrez avec le compas autant de parties que valent les chiffres de chaque figure & marquez sous chaque figure : si vous trouvez difficulté à prendre les fractions de ces chiffres, laissez-les, & prenez seulement les entiers, vous ne laisserez pas d'y trouver votre compte presque aussi-bien : car les défauts qui en peuvent arriver, sont si peu considerables, qu'ils ne valent pas la peine que l'on y prendroit.

Supposé donc l'échelle A B faite de 100. parties égales, qui vaut autant que 100. toises, Choisissez au premier rang de cette Table la figure dont vous voulez faire votre Fortification : car le 4. c'est pour un Quatre, 5. pour un Pentagone, 6. pour un Hexagone, & ainsi des autres. Ayant choisi un de ces chiffres, toute la file ou colonne de dessous la même figure, vous marquera les toises que doivent avoir chaque ligne de la Fortification que vous voulez tracer.

Par exemple, vous voulez fortifier à la Françoisé un Hexagone en six angles, voyez votre Table, & dans le premier rang des figures vous prendrez 6. qui est la marque de l'Hexagone, & tous les chiffres qui sont dans la même colonne ou file, en y mot qui sont dessous le 6. serviront par ordre à fortifier cette Place, ou le plan d'une Place à six Bastions.

1. Le second rang de la Table marque pour demy-diametre 110. toises : prenez ce nombre sur l'échelle, laissez la les fractions, qui sont ces petits chiffres auprès des gros, & de cette ouverture du compas de 110. parties, formez-en un cercle sans ancre.

2. Au troisième rang sous le 6. vous trouverez pour collé de la figure ou courtoise prolongée, encore 110. toises, qui est en cette seule figure la même que le demy-diametre ; portez encore cette ouverture de compas sur la circonférence, & vous luy prendrez 6. fois, marquée C C, que vous joindrez de lignes droites C O, qui vous donneront une figure de six angles, & autant de costez.

3. Du centre de la figure ou cercle D, vous tirerez des lignes droites C D outrepassantes les angles C C.

4. Au quatrième rang sous le 6. vous trouverez 35. $\frac{1}{2}$, prenez seulement 35. sur votre échelle avec le compas, & portez cette ouverture du compas sur la ligne D C commençant à C, qui donnera C E, c'est la ligne capitale, & E la pointe de l'angle flanqué.

5. Au cinquième rang vous trouverez 21. $\frac{1}{2}$, prenez avec le compas 21. sur l'échelle, & de cette ouverture marquez de part & d'autre de l'angle C sur les courtes prolongées C C les points F F, qui donnent la gorge, qui est l'entrée du Bastion, & le point d'où on doit élever le flanc.

6. De tous ces points F F il faut tirer des lignes occultes jusques à E, l'angle flanqué du Bastion opposé, & ces lignes F E seront les lignes de défenses razantes.

7. Finalement, de tous ces points F F il faut élever des perpendiculaires sur la courtoise prolongée C C, & ces perpendiculaires coupant la ligne E F, vous donneront les points G G, qui terminent les flancs F G, & le pand du Bastion G E, si-bien que formant de lignes fermes E G F G E, vous aurez un costé, & le premier trait de l'enceinte d'une figure de six Bastions, fortifiée régulièrement à la Françoisé ; faites de même les autres costez, & vous aurez le plan de toute la Place en bonne Fortification.

Pour avoir les plans des autres figures, il faut procéder comme nous avons fait en celle-cy, observant les chiffres qui sont marquez en leur file ou colonne dessous chacune des figures.

L'échelle vous fera connoître les longueurs de chaque piece, c'est à dire, de la courtoise, des flancs, des pands, & de la défense.


QUATRIEME METHODE

Pour Fortifier ala Francoise Par les Tables Supputees

| La Figure | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Demy diametre | 76 | 99 $\frac{1}{2}$ | 120 $\frac{1}{2}$ | 138 | 155 $\frac{1}{2}$ | 172 | 191 | 209 | 228 $\frac{1}{2}$ |
| Le Coste ou la courtine prolongee | 107 $\frac{1}{2}$ | 117 $\frac{1}{2}$ | 120 $\frac{1}{2}$ | 119 $\frac{1}{2}$ | 118 $\frac{1}{2}$ | 118 $\frac{1}{2}$ | 118 $\frac{1}{2}$ | 117 $\frac{1}{2}$ | 117 $\frac{1}{2}$ |
| Ligne Capitale | 44 | 37 $\frac{1}{2}$ | 35 $\frac{1}{2}$ | 47 $\frac{1}{2}$ | 42 $\frac{1}{2}$ | 54 $\frac{1}{2}$ | 57 $\frac{1}{2}$ | 60 | 61 $\frac{1}{2}$ |
| Ligne de Gorge | 22 $\frac{1}{2}$ | 23 $\frac{1}{2}$ | 22 $\frac{1}{2}$ | 25 $\frac{1}{2}$ | 26 $\frac{1}{2}$ | 27 $\frac{1}{2}$ | 28 $\frac{1}{2}$ | 29 $\frac{1}{2}$ | 30 $\frac{1}{2}$ |

B 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 10 A

Echelle de 200 toises



PRATIQUE XXVII.

Pour fortifier à la Holandoise, selon la quatrième Methode, par les Tables supputées.

 **E**s Tables supputées obligent en l'ordre Holandois, comme en l'ordre François, à se servir d'une échelle, où se prendront les mesures portées sur la Table gravée au haut de la figure, selon le Polygone que vous voudrez fortifier. Cette échelle est divisée en 280. parties égales, qui valent autant de toises.

Il faut supposer qu'en toutes les Fortifications Holandoises, qui sont aujourd'hui en estime, la courtine est toujours de 72. toises, le premier flanc de 18. & les pands ou faces des Bastions de 48. Les mesures des autres parties se prendront en la Table, où l'on a liberté de les prendre exactement avec les fractions. Mais pour ne point s'embarasser, je conseille à ceux qui commencent, de prendre seulement les chiffres entiers, comme il s'est fait en la pratique précédente.

Par exemple, si vous voulez fortifier un Hexagone à la Holandoise.

Prenez 6. dans le premier rang de la Table, où tous les chiffres qui sont dessous ce 6. vous donneront, les vnes après les autres, toutes les longueurs que doit avoir chaque piece.

1. Le second rang de la Table sous le 6. vous donne $118\frac{2}{3}$, prenez seulement 118. parties sur l'échelle, & de cette ouverture de compas faites un cercle du centre C.

2. Pour le costé, qui est la courtine prolongée, vous trouverez au troisième rang 118. $\frac{1}{3}$, prenez 118. parties de l'échelle, que vous porterez six fois sur la circonférence, & les marquerez D D, que vous joindrez de lignes droites.

3. Du centre du cercle C tirez des lignes occultes outrepassantes les angles D D.

4. Au quatrième rang vous trouverez 42. prenez le même nombre de parties sur l'échelle, & portez cette ouverture de compas depuis D en E, & cette distance D E, fera la ligne capitale.

5. Au cinquième rang de la Table vous trouverez sous le 6. $23\frac{1}{3}$. Prenez seulement 23. sur l'échelle, & de cette ouverture marquez de part & d'autre de D les points F F, qui seront les demy-gorges D F, D F, & F F la gorge entiere du Bastion.

6. Le sixième rang vous donne $28\frac{1}{3}$, prenez 28 sur l'échelle, & portez cette ouverture de F à G, qui sera le second flanc F G.

7. De tous ces points G G tirez des lignes au point E, & vous aurez les défenses razantes G E.



Puisque nous avons dit que tous les pands ou faces des Bastions sont de 48. toises dans cet ordre Holandois, prenez ce même nombre sur l'échelle, & portez cette ouverture sur la ligne E G, & E H sera le pand du Bastion de 48. toises, le flanc F H de 18. & la courtine de 72. suivant l'ordre Holandois.

Toutes les autres figures se fortifieront avec la même facilité que cet Hexagone, en observant l'ordre que vous y avez gardé, de prendre les chiffres marqués sous la figure que vous aurez choisie dans le premier rang de la Table.

Pour fortifier à la Hollandoise par les tables Supputées

| Figures ou Polygones | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Demy diametre | 73 $\frac{1}{2}$ | 96 $\frac{1}{2}$ | 118 $\frac{1}{2}$ | 141 $\frac{1}{2}$ | 164 $\frac{1}{2}$ | 187 $\frac{1}{2}$ | 210 | 233 $\frac{1}{2}$ | 256 $\frac{1}{2}$ |
| Cote du Polygone | 103 $\frac{1}{2}$ | 113 | 118 $\frac{1}{2}$ | 124 $\frac{1}{2}$ | 129 $\frac{1}{2}$ | 134 | 138 $\frac{1}{2}$ | 141 $\frac{1}{2}$ | 144 $\frac{1}{2}$ |
| Ligne Capitale | 43 | 42 | 42 | 42 $\frac{1}{2}$ | 42 $\frac{1}{2}$ | 42 $\frac{1}{2}$ | 43 | 43 $\frac{1}{2}$ | 43 $\frac{1}{2}$ |
| Ligne de Gorge | 16 | 20 $\frac{1}{2}$ | 23 $\frac{1}{2}$ | 25 $\frac{1}{2}$ | 26 $\frac{1}{2}$ | 28 | 28 $\frac{1}{2}$ | 29 $\frac{1}{2}$ | 30 $\frac{1}{2}$ |
| Second flanc | 14 $\frac{1}{2}$ | 21 $\frac{1}{2}$ | 28 $\frac{1}{2}$ | 32 $\frac{1}{2}$ | 35 $\frac{1}{2}$ | 37 $\frac{1}{2}$ | 37 $\frac{1}{2}$ | 39 $\frac{1}{2}$ | 40 $\frac{1}{2}$ |

Echelle de 280 Toises de Pieds



P R A T I Q U E XXVIII.

Pour tracer autour d'un simple Plan de Fortification le Rempart, le Fossé, le Chemin couvert & le Glacis, par le moyen des Tables supputées. Quatrième Methode.



A y déjà dit cy-devant, parlant des Profils, que si on décrivoit ou traçoit autour d'un Plan de Fortification toutes les lignes qui expriment les pieces qui le composent, elles apporteroient plus de confusion, qu'elles ne donneroient d'éclaircissement. C'est pourquoy nous n'en tracerons que quatre principales, le Rempart, le Fossé, le Chemin couvert, le Glacis ou Esplanade, qui ont esté supputées, pour marquer les distances des vnes & des autres, tant sur les lignes tirées du centre de la Place par les angles des Polygones, que sur celles tirées du mesme centre par le milieu des courtines.

Les mesures de chaque piece se doivent prendre au plus juste que faire se pourra sur l'échelle; je veux dire qu'on ne prendra pas seulement les chiffres entiers, mais encore toutes les fractions qui sont marquées sur la Table gravée au dessus de la figure. Par exemple, ayant tracé le premier trait du Polygone ou de la Fortification qui represente la muraille A A A A, à la Françoisé, & selon l'échelle C D, vous tirerez des lignes occultes de son centre B par les angles du Polygone A A, & encore des lignes du mesme centre par le milieu des courtines M. Or sur ces lignes, tant des angles, que du milieu de la courtine, vous porterez les longueurs qui sont destinées aux vnes & aux autres, selon le Polygone ou la figure que vous voulez fortifier.

Supposé que vous ayez choisi vn Hexagone, pour y tracer les pieces cy-dessus, vous devez commencer par le Rempart, qui se fait au dedans de la muraille. Le second rang de la premiere Table pour les lignes tirées du centre par les angles, vous donne 17. $\frac{1}{2}$; prenez donc avec vn compas ce mesme nombre de parties égales, sur l'échelle C D, & portez cette ouverture de compas de A à H; ce qu'estant marqué H, vous tirerez vne ligne H H H H, qui vous marquera le Rempart, sans qu'il soit besoin de marquer le point M sur le milieu de la courtine. Mais les autres points marquez sur le milieu de la courtine y sont nécessaires pour les ouvrages de dehors.

Pour le Fossé G I au troisième rang de la premiere Table des lignes par les angles, vous trouverez au dessous du 6. $32. \frac{1}{2}$, prenez ce mesme nombre sur l'échelle C D, & portez cette ouverture à la pointe du Balloon G sur la mesme ligne prolongée I. Mais auparavant que de tirer des lignes, vous prendrez sous le 6. en la seconde Table pour les lignes au milieu de la courtine, ce qui appartient au Fossé N O, qui est 17. $\frac{1}{2}$. Vous prendrez donc avec vn compas cette distance, & la porterez de la courtine N au point O, puis vous tirerez des lignes de I à O, & de O à I, qui vous donneront le trait du Fossé autour de la Place.

Le Chemin couvert I K se prendra de mesme sur la Table des lignes tirées des angles, qui donne 6. $\frac{1}{4}$, & sa distance I K. Prenez encore O P sur celle du milieu de la courtine & marquez P, puis tirez des lignes de K à P & de P à K; vous aurez le Chemin couvert.

Le Glacis ou Esplanade se trouvera de mesme, portant sur les angles 16. $\frac{1}{4}$, qui sera K L, & sur la courtine 10. $\frac{1}{2}$, marqué P T. Car tirant des lignes de T à L, & de L à T, vous aurez le Glacis & le dernier trait de la Fortification.

Vous trouverez le trait des mesmes ouvrages autour de quelque Polygone que ce soit, vous servant de ces Tables, & observant la Methode que je viens de donner.

Si au lieu de tirer la contrescarpe droite & aiguë devant la pointe des Balloons G, vous la voulez courbe; vous n'avez qu'à poser vne jambe du compas à la pointe du Balloon G, & l'ayant ouvert de la largeur du Fossé, faire avec l'autre jambe du mesme compas l'arc au dessous de I, qui donnera vn logement devant la pointe du Balloon.

Table Supputée pour tracer, autour d'un Plan de fortification le Rempart, le Fosse, le Chemin Couvert, et le Glacis ou Eplanade.

Pour marquer sur les lignes tirées du centre aux angles des Polygones


| Figures ou Polygones | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rempart | marque HA 21 $\frac{1}{2}$ | 18 $\frac{1}{2}$ | 17 $\frac{1}{2}$ | 16 $\frac{2}{3}$ | 16 $\frac{1}{2}$ | 15 $\frac{2}{3}$ | 15 $\frac{1}{2}$ | 15 $\frac{1}{3}$ | 15 $\frac{1}{6}$ |
| Fosse | marque GI 40 | 35 $\frac{1}{2}$ | 32 $\frac{1}{2}$ | 31 $\frac{1}{2}$ | 30 $\frac{1}{2}$ | 29 $\frac{1}{2}$ | 29 | 28 $\frac{1}{2}$ | 28 $\frac{1}{3}$ |
| Chemin couvert | marque IK 8 | 7 $\frac{1}{4}$ | 6 $\frac{1}{2}$ | 6 $\frac{1}{3}$ | 6 $\frac{1}{4}$ | 5 $\frac{1}{2}$ | 5 $\frac{1}{3}$ | 5 $\frac{1}{4}$ | 5 $\frac{1}{6}$ |
| Glacis | marque KL 20 | 17 $\frac{1}{2}$ | 16 $\frac{1}{2}$ | 15 $\frac{1}{2}$ | 15 $\frac{1}{4}$ | 14 $\frac{1}{2}$ | 14 $\frac{1}{3}$ | 14 $\frac{1}{4}$ | 14 $\frac{1}{6}$ |

Pour marquer sur les lignes tirées par le milieu des Courtines

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rempart | marque MN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Fosse | marque NO | 27 | 26 $\frac{1}{2}$ | 27 $\frac{1}{2}$ | 28 | 22 $\frac{1}{2}$ | 22 $\frac{1}{4}$ | 22 $\frac{1}{3}$ | 23 |
| Chemin couvert | marque OP | 4 $\frac{1}{2}$ | 4 $\frac{1}{4}$ | 4 $\frac{1}{2}$ | 4 $\frac{1}{4}$ | 4 $\frac{1}{2}$ | 4 $\frac{1}{4}$ | 4 $\frac{1}{2}$ | 4 $\frac{1}{4}$ |
| Glacis | marque PT | 10 $\frac{1}{2}$ | 10 $\frac{1}{4}$ | 10 $\frac{1}{2}$ | 11 | 11 $\frac{1}{2}$ | 11 $\frac{1}{4}$ | 11 $\frac{1}{2}$ | 11 $\frac{1}{4}$ |

Echelle de 200 toises à 6 pieds

D  C



PRATIQUE XXIX.

Pour tracer des Ravelins & des Demy-Lunes autour de quelque Polygone que ce soit par les Tables supputées.



'A v déjà dit autre part, quelle difference il y a entre les Ravelins & les Demy-lunes, que plusieurs confondent, prenant l'un pour l'autre; mais comme cette question de nom importe fort peu, nous ne devons pas nous en mettre beaucoup en peine: il suffit de sçavoir, que par ce mot de Ravelin nous entendons vne piece EFG, détachée de la Forteresse, qui couvre la courtine, & est défenduë des faces des Bastions.


Je suppose pour la construction, que le grand Fossé est tracé autour de la Place, & mesme, si vous voulez, le chemin couvert & le glacis, comme en la figure precedente. Si vous voulez vn Ravelin devant la courtine, tirez du centre de la Ville L la ligne IK, qui coupera la courtine en 2. parties égales, & l'angle de la contrescarpe F; cela fait, voyez vostre Table supputée pour les Ravelins, & suivant l'Hexagone, où vous travaillez. Or 6. est le caractère de l'Hexagone: il se faut donc arrêter à ce 6. & prendre dessous luy, les vns après les autres, chaque rang qui marque les mesures pour la construction de cette piece. Par exemple, pour la longueur, le premier rang sous le 6. donne 40. toises: prenez avec vn compas autant de parties égales sur l'échelle MN, & portez cette ouverture de compas sur l'angle de la contrescarpe F, & marquez FE. Au second rang sous le 6. vous trouvez 21. $\frac{1}{2}$, prenez autant de parties égales sur l'échelle, & portez cette ouverture de part & d'autre de F, & vous aurez FG demy largeur du Ravelin: des points GG tirez des lignes droites au point E, & vostre Ravelin sera construit, au moins son plan. Le troisieme rang sous le 6. donne pour le petit Fossé EH 16. $\frac{1}{2}$, prenez mesme nombre de parties sur l'échelle, & les portez sur la ligne tirée par le milieu de la courtine de E à H, puis de ce point H tirez deux paralleles à EG, que vous continuërez jusques au grand fossé. Au quatrième rang vous trouvez 6. $\frac{1}{2}$ pour le chemin couvert HI, il faut prendre ce mesme nombre sur l'échelle, & le porter de H en I. Finalement le dernier rang sous le 6. donne 16. $\frac{1}{2}$, prenez-en autant sur l'échelle, & le portez de I à K. Or de ces deux points I & K, il faut encore tirer des paralleles à EG, & vous aurez le Fossé, le Chemin couvert & le Glacis tracé autour du Ravelin.

Pour les Demy-lunes, tirez la ligne LD passant par l'angle du Polygone. Prolongez aussi par lignes oculaires les pands des Bastions OP, qui coupans la contrescarpe donneront les flancs AA: cela fait, voyez vostre Table pour les Demy-lunes, & vous trouverez au premier rang sous le 6. 40. toises, prenez autant de parties sur l'échelle MN, & portez cette ouverture sur le flanc A, & vous aurez les faces de Demy-lune AAA. Au second rang sous le 6. vous trouvez 16. $\frac{1}{2}$ pour le fossé AB, prenez ce mesme nombre sur l'échelle, & le portez de A à B, & de B tirez vne parallele à AA, qui donnera le petit fossé. Le troisieme rang donne le chemin couvert BC de 6. $\frac{1}{2}$. Ayant pris ce mesme nombre sur l'échelle, il faut le porter de B à C. Reste encore le quatrième rang sous le 6. qui donne 16. $\frac{1}{2}$ pour le Glacis ou Esplanade CD: prenez donc ce mesme nombre sur l'échelle, & le portez de C à D, puis de ces points C & D vous tirez des paralleles à AA, qui donneront le Chemin couvert & le Glacis autour de la Demy-lune, comme on voit en la figure.

Table Supputée pour tracer les Ravelins et Demy lunes autour de quelques Polygone que ce soit

| Demy lune Supputée sur la ligne tirée du centre par la pointe du bastion | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Figures ou Polyg | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Longueur AA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Fosse AB | 20 | $17\frac{2}{3}$ | $16\frac{1}{3}$ | $15\frac{2}{3}$ | $15\frac{1}{2}$ | $14\frac{5}{8}$ | $14\frac{1}{2}$ | $14\frac{1}{4}$ | $14\frac{1}{5}$ |
| Chemin couvert BC | 8 | $7\frac{1}{11}$ | $6\frac{1}{2}$ | $6\frac{1}{8}$ | $6\frac{1}{10}$ | $5\frac{53}{64}$ | $5\frac{11}{16}$ | $5\frac{23}{32}$ | $5\frac{1}{4}$ |
| Glaçis CD | 20 | $17\frac{2}{3}$ | $16\frac{1}{3}$ | $15\frac{2}{3}$ | $15\frac{1}{2}$ | $14\frac{5}{8}$ | $14\frac{1}{2}$ | $14\frac{1}{4}$ | $14\frac{1}{5}$ |
| Ravelin Supputé sur le milieu de la courtine tirée du centre | | | | | | | | | |
| Figures ou Polyg | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Longueur EF | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Demy largeur FG | $20\frac{2}{3}$ | $21\frac{2}{3}$ | $21\frac{2}{3}$ | 22 | $22\frac{1}{2}$ | $22\frac{1}{2}$ | $22\frac{3}{4}$ | $22\frac{11}{16}$ | $23\frac{3}{16}$ |
| Fosse EH | 20 | $17\frac{2}{3}$ | $16\frac{1}{3}$ | $15\frac{2}{3}$ | $15\frac{1}{2}$ | $14\frac{5}{8}$ | $14\frac{1}{2}$ | $14\frac{1}{4}$ | $14\frac{1}{5}$ |
| Chemin couvert HI | 8 | $7\frac{1}{11}$ | $6\frac{1}{2}$ | $6\frac{1}{8}$ | $6\frac{1}{10}$ | $5\frac{53}{64}$ | $5\frac{11}{16}$ | $5\frac{23}{32}$ | $5\frac{1}{4}$ |
| Glaçis IK | 20 | $17\frac{2}{3}$ | $16\frac{1}{3}$ | $15\frac{2}{3}$ | $15\frac{1}{2}$ | $14\frac{5}{8}$ | $14\frac{1}{2}$ | $14\frac{1}{4}$ | $14\frac{1}{5}$ |

Echelle de 200 toises

N  M



PRATIQUE XXX.

Pour tracer des ouvrages à Cornes sur les Courtines des Places fortifiées, selon la quatrième Methode des Tables supputées.



ET T A figure s'explique d'elle-mesme, teste seulement à dire que pour toutes ces toises & mesures portées sur la Table, on doit prendre autant de parties égales sur l'échelle D O, qui est la mesme dont l'on s'est servi pour tracer le demy-Hexagone de dessous, selon la Methode des Tables supputées.


J'ay mis les ailes, ou le grand costé de cette Tenaille, ou ouvrage à Cornes A B sur la Courtine, à quatre toises proche du flanc, pour tirer sa défense razante de la Courtine, quoy-qu'il y ait encote des Auteurs plein de vie, qui mettent cette défense sur le pandu du Bastion, & font ce costé A B comme vne ligne du flanc prolongée; d'autres les serrent en queue d'Hirondelle, & d'autres les ouvrent en contrequeue: en vn mot, on les accommode selon la necessité, comme j'ay dit ailleurs. Mais toujours ces costez ne doivent pas estre plus longs que la portée du mousquet, qu'on tient estre de 120. toises.

L'ngle flancqué du demy-Bastion B se doit partager en deux, comme il a esté enseigné au commencement de ce second Traité, & produire au dehors cette ligne B I qui le partage, pour y marquer le Fossé, le Chemin couvert, & le Glacis ou Esplanade, par les points G H I, desquels il faut tirer des paralleles au costé A B, & encore des mesmes points aux divisions marquées L M N sur la ligne tirée par le milieu de la Courtine; ainsi qu'on voit en la figure, qui n'a pas besoin d'autres instructions, puisque tout y est assez clair.

Pour tracer vn Ouurage à Cornes,
selon la 4^{me} Methode.

Les ailes AB sont prises à 4 toises des flancs, et perpendic.
sur la Courtine, leur longueur AB est de 120 toises.
L'Angle des demy Bastions B, est de 60 degrez la face CB 20 toises
Les Flancs EF, de 10 toises perpendiculairs sur la Courtine.
Mesures supprimees à la pointe du Bastion. Mesures supprimees sur le milieu de la Courtine
Fosse BG 20 toises. Fosse KL 14 $\frac{1}{2}$ toises.
Chemin Couvert GH. 8 toises. Chemin couvert LM 4 $\frac{1}{2}$ toises.
Glasfis ou Esplanade HI 20 toises. Glasfis ou Esplanade MN 10 $\frac{1}{2}$ toises
Echelle de 200 toises

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 D





PRATIQUE XXXI.

CINQUIÈME METHODE.

Pour fortifier sur un costé des Polygones par une Table supplee.



ETTE Methode n'est pas moins estimée que la precedente, quoy-qu'elle n'exige pas tant d'exactitude en la construction de ces Fortifications. Aussi est-ce la raison qui la fait approuver, & suivre par des personnes qui s'entendent en ces ouvrages. Ce que l'on peut connoître en ce Pentagone, qui étant des moindres figures, donne pourtant son angle flancqué de 75. degrez, le flanc de 18. toises, la gorge de 48. la défense dessus la courtine, & la ligne ou défense razante I H de 110. toises.

Pour la pratique de ces Fortifications, je suppose qu'on a fait la figure, comme icy le Pentagone, selon que je l'ay enseigné; & que du centre A l'on a tiré des lignes infinies passant par les angles.

Cela fait, prenez avec vn compas la longueur d'un des costez B C, pour servir d'échelle, que vous transporterez autre part, comme on voit en D E, que vous diviserez en 120. parties égales. Sur cette échelle vous prendrez, les vnes après les autres, toutes les toises que vous trouverez tous le 5. de la Table. Par exemple, le premier rang sous le 5. marque vingt-quatre toises pour la demy-gorge: prenez donc ce mesme nombre de parties sur l'échelle D E, & portez cette ouverture de compas sur la courtine prolongée B C, mettant une jambe du compas en C, l'autre vous donnera le point F, & C F sera la demy-gorge, B F en sera une autre, & ainsi sur tous les costez. De ces points F F il faut faire sur B C des perpendiculaires en dehors, sur lesquelles vous porterez 18. toises, que vous donne pour le flanc F G le second rang de la Table: reste encore 42. toises, que donne le troisième rang de la Table pour la ligne capitale. Les ayant pris sur l'échelle, vous les porterez sur chaque angle de la figure, comme de C à H, & de B à H. Tous ces points étant marquez, tirez des lignes fermes de H à G pour les pands des Bastions, de G à F pour les flancs, & de F à F pour la courtine; ce qui vous donnera tout un costé fortifié. Faites le mesme aux autres costez, & vous aurez un Pentagone dans la défense.



Tous les autres Polygones ou figures se fortifieront avec la mesme facilité, pourveu que vous suiviez l'ordre que nous venons de donner, & les mesures prises sur la Table gravée au dessus de ce Pentagone.

Cette methode de fortifier est dans la juste défense entre la grande portée de 120. toises, & la petite de 100.

CINQUIEME METHODE
Pour Fortifier Selon les Tables Supputées sur vn
des Costez des Polygones

| Le Polygone | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| La Gorge | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| Le Flanc | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| La ligne Capitale | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 |

Echelle de 120 toises



VI.^e Metho de
Pour Fortifier selon les

Tables Supputées

tant F.

Les portées
Holland.

Les autres

En


se servant

du Compas de

Proportion

Table
supputée à la Francoise

| La Figure | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Diam ^{re} diam | 76 | 99½ | 122½ | 152 | 184½ | 217½ | 261 | 309 | 362½ |
| Le Cylle | 107½ | 137½ | 170½ | 209½ | 254½ | 305½ | 362½ | 427½ | 500½ |
| Ligne Capitale | 44 | 57½ | 73½ | 92½ | 114½ | 140½ | 171½ | 208½ | 252½ |
| Ligne de gorge | 22½ | 29½ | 37½ | 47½ | 59½ | 73½ | 89½ | 108½ | 131½ |



Les piquets sont représentés par des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, et par des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

PRATIQUE XXXIV.

Pour tracer sur terre telle Fortification qu'on voudra.



A Place estant teguliete, l'on se conduira pour la tracer sur terre, par les Tables supputées, comme pour les dessigner sur le papier; avec cette difference, qu'au lieu des petites parties de l'échelle, qui representent des toises, vous vous servirez de toises effectives, marquées sur de grands cordeaux ou chausnettes, par le moyen desquelles il est aisé de lever vn plan en la campagne.

Par exemple, ayant dessein de tracer sur terre le plan d'un Pentagone à la Holandoise, vous disposerez trois cordeaux. Le premier de 96. toises pour le demy-diametre, auquel vous pourrez encore adjouter 41. toises pour la ligne capitale. Le second cordeau sera divisé en 113. toises pour le costé de la figure ou courtine prolongée, & sur cette longueur vous rabattez à chaque bout 10. toises & demy, où vous ferez vne marque pour les demy-gorges. Le troisième cordeau sera pour le pand du Bastion de 48. toises, & pour le flanc de 18. toises, qui font ensemble 66. toises.

Ces cordeaux disposez, & environ vne douzaine de bons piquets, qui ne sont autre chose que de petits pieux longs de deux pieds, & gros comme le bras, épinglez par vn bout, qu'on enfonce dans terre avec vn gros maillet, vous vous transporterez en quelque raze campagne, où ayant choisi le centre de la Place, vous y planterez vn piquet A, & y attacherez le cordeau du demy-diametre, que vous banderez; & planterez vn second piquet B, & A B sera le demy-diametre: vous en mettrez encore vn sur le mesme cordeau pour la ligne capitale C ou B C: vous laisserez ces trois piquets A B C, & levez le cordeau de B & de C, estant toujours attachée en A.

Vous attacherez vn bout du second cordeau, qui est pour le costé, au piquet B, & en mesme temps, quelque autre personne transportera le cordeau du demy-diametre vers D, qu'il bandera, comme vous celuy du costé, jusques à ce que les bandant tous deux, celuy du costé se rencontre avec le demy-diametre, & là vous planterez vn piquet D, & de suite vn autre en H pour la ligne capitale. Souvenez-vous des deux marques que vous avez faites sur le cordeau du costé, où vous mettrez deux piquets pour les demy-gorges E F.

Du troisième cordeau vous en attacherez vn bout au piquet H & l'autre bout au piquet E, sans que le cordeau soit bandé; mais prenant 118. toises pour le flanc sur ce mesme troisième cordeau; vous le banderez à lors, & mettrez vn piquet G pour le flanc E G, qui laissera 48. toises pour le pand du Bastion G H. Relevez ce troisième cordeau, & allez attacher ses bouts en C & F, sans le bander; mais quand vous mettez le piquet I à 18. toises de ce cordeau, vous tirerez le plus que vous pourrez, & vous aurez le pand I C de 48. toises, & toute la Fortification tracée sur le costé B D. Si vous transportez vos cordeaux aux autres costez, & que vous les bandiez, comme vous venez de faire à celuy-là, vous aurez la mesme Fortification sur le costé D K, & ainsi sur tous les autres K L, L M, M B.

Par cette mesme methode vous tracerez sur terre telle Fortification qu'il vous plaita, sans beaucoup de peine, en vous servant de la Table que j'ay mise icy tout à dessein.

Je vous conseille, pour vous apprendre plus aisément, de diviser vos cordeaux de pied à pied, de douze poncez chacun, que vous ferez valoir vne toise, & prendre vos piquets plus petits; & après vous en estre exercé de cette façon-là, vous leur donnerez les toises entieres, & travaillerez plus hardiment & facilement.

Quand vous serez obligé de tracer promptement quelque Reduit pour estre en asseurance dans la campagne, les mesches des Mousquetaires peuvent servir de cordeau, s'il n'y en a point d'autre.



PRATIQUE XXXV.

Pour tracer sur terre une Fortification autour de quelque Place occupée.



A Pratique precedente suffit pour tracer sur le terrain telle Fortification que vous voudrez, par le moyen des cordeaux mesurez. Mais comme elle suppose vne Place toute libre, vne personne qui ne sçavoir que celle-là, se trouveroit en peine, s'il luy falloit fortifier quelque Place occupée, comme seroit vne Ville ou quelque grand Chasteau, &c.

Cette Pratique-cy vous donne la methode de fortifier par rour, où le lieu sera capable d'une Fortification reguliere. Pour ce qui est des irregulieres, nous en parlerons au Traité III.

Soit donc le lieu à fortifier A, que vous aurez mesuré à peu près par son diametre; & l'ayant reconnu capable d'un Hexagone, fortifié à la Françoisé, sur cette connoissance vous disposerez vn cordeau de 120. toises pour le costé ou courtine prolongée de l'Hexagone, comme on le voit en la Table supputée. Avec ce cordeau & des piquets vous vous transporterz sur le lieu; & y ayant choisi où vous voulez vn Bastion, vous planterez le premier piquet B, qui doit estre vn angle du Polygone, c'est à dire, la rencontre de deux courtines prolongées. C'est pourquoy vous attacherez vn bout de vostre cordeau divisé à ce piquet B, & tenant l'autre bien bandé, vous l'attacherez au piquet C, que vous aurez planté au bout de 120. roises. Or sur ce cordeau B C vous prendrez vers chaque bout 22. toises pour les demy-gorges, où vous planterez des piquets D E.

Cela fait, vous releverez le cordeau, & le transporterez vers F, laissant toujours vn bout du cordeau attaché à B, duquel ayant fait l'angle C B F de 120. degrez, ainsi que je vous ay dit en la Pratique VI. Traité II. vous banderez le cordeau, & mettez vn piquet F à la distance de 120. roises, & deux autres G H pour les demy-gorges. Puis vous détacherez le cordeau du piquet B, le transporterez vers I, laissant vn bout attaché à F, & ferez encore l'angle B F I de 120. degrez; & F I de 120. toises, & planterez deux piquets K L pour les demy-gorges de 22. toises chacune. Quand vous aurez transporté F I vers I M, & fait l'angle F I M de 120. degrez, & finalement l'angle M N C du mesme nombre de degrez, vous aurez les six courtines prolongées, & l'Hexagone parfait. Vous partagerez chaque angle du Polygone en deux, comme je l'ay enseigné cy-devant Traité II. Pratique III. pour tirer la ligne capitale B O F P C Q de 35. toises. Cela fait, de tous les points des demy-gorges D E, H G, K L vous ferez de petites perpendiculaires sur les courtines pour les flancs, qui seront terminés par le cordeau tiré de G, angle du flanc, à la pointe du Bastion O: il donnera H R pour le flanc, & R O pour le pand ou face du Bastion. Ce cordeau étant transporté de H à P, donnera G S pour flanc, & S P pour le pand.

Faires sur les autres costez ce que vous venez de faire sur B F, & vous aurez vostre Hexagone fortifié à la Françoisé, ayant l'angle flancqué de 90. degrez, & aussi celui du flanc sur la courtine de 90. degrez.

Par cette Methode vous pourrez fortifier tel Polygone qu'il vous plaira, si occupe que soit la Place. Et pour vous en faciliter la pratique, je vais vous donner en l'autre feuillet suivant vne Table où j'ay supputé tous les angles d'une Fortification reguliere à la Françoisé, sur quelque Polygone que ce soit, depuis 3. jusques à 24. Bastions. Pour les lignes, vous en sçavez assez les longueurs; si vous ne vous en souvenez pas, vous verrez les Tables supputées qui sont cy-devant, ou les suitendans du Traité III.



P R A T I Q U E XXXVI.



Table supputée de tous les Angles des Polygones fortifiez, à la Françoisé.



ETTE Table porte son explication; je n'ay autre chose à dire, sinon que ceux qui désireront travailler par la connoissance des angles, pour tracer des Fortifications Françoises sur terre, ou sur le papier, trouveront en cette Table tout ce qui leur est nécessaire: car il n'y a aucun angle aux Fortifications regulieres, qui n'y soit compris, & ce que chaque angle contient de degrez.

Si quelqu'un est curieux d'apprendre à trouver ces angles, je luy en donne le moyen au feuïller suivant, & il pourra continuer depuis vne Place de 24. Bastions, où je finis, jusques à quel nombre il luy plaira. Je ne donne point icy les longueurs des lignes, on doit les avoir apprises par les Pratiques precedentes.

Pour construire les pieces qui font la Fortification



PRATIQUE XXXVII.

Pour connoître la grandeur des angles de tous les Polygones fortifiez à la Françoisse.



E croy que vous ne serez pas marry d'avoir cette Pratique, pour vous divertir, & contenter vostre curiosité en la connoissance de la valeur des angles, & de combien ils sont de degrez; & encore plus de ce qu'on vous donne le moyen de les trouver de vous-mesme, supposé que vous sçachiez les quatre premieres regles d'Arithmetique.

L'angle du centre se trouvera par vne regle de division. Vous prendrez pour diviser le nombre des costez du Polygone, & pour la somme à diviser 360. Par exemple, soit à connoître l'angle du centre d'un Octogone, le nombre 8 ayant divisé 360. le quotient vous donne 45. degrez, qui est ce que vous demandez.

L'angle du Polygone se trouvera, ostant l'angle du centre de 180. car le reste sera ce que vous demandez. Exemple, l'angle du centre de l'Octogone est de 45. qui estant osté de 180. reste 135. degrez que doit avoir l'angle de ce Polygone de huit costez.

J'ay déjà dit autre part, que la raison pourquoy on prend le nombre de 180. pour soustraire en routes sortes de Polygones, c'est que tous triangles, quels qu'ils soient, ont en leurs trois angles la valeur de deux angles droits, & deux droits font 180. deg.

L'angle de base ou de costé se trouvera, ostant l'angle du centre de 180. & divisant le reste en deux parties égales. Par exemple, l'angle du centre de l'Hexagone est 60. qu'il faut oster de 180. reste 120. dont la moitié est 60. pour l'angle de base.

L'angle flancqué, aux Fortifications Françoises, est toujours droit ou quarré, c'est à dire, de 90. degrez, hormis au Triangle, Quarré & Pentagone, qui les ont aigus.

L'angle flancquant, en tous Polygones, contient la valeur de celui du centre & du flancqué, si-bien qu'ayant l'angle du centre & le flancqué, l'on a trouvé le flancquant. Exemple, l'angle flancqué de l'Hexagone est de 90. degrez, & celui du centre de 60. donc le flancquant sera de 150.

L'angle de l'épaule se trouve, ajoutant 90. à l'angle diminué, & ostant ces deux nombres de 180. puis vous osterez vne seconde fois le reste de cette premiere somme de 180. & ce qui restera de cette derniere operation, sera l'angle de l'épaule que vous desirez. Soit, par exemple, un Enneagone, dont l'angle diminué est 25. qui ajouté à 90. donne 115. qu'il faut oster de 180. & restera 65. qu'il faut oster encore vne fois de 180. & vous aurez 115. pour l'angle de l'épaule.

L'angle diminué se trouvera, lorsque de l'angle de base l'on otera la moitié de l'angle flancqué, puisque l'angle diminué n'est autre chose que ce reste. Exemple, l'angle de base de l'Hexagone est de 60. deg. la moitié de l'angle flancqué est 45. par consequent l'angle diminué sera de 15. degrez: car ostant 45 de 60. reste 15. pour l'angle que vous desirez.


L'angle de la ligne de défense raziante & du flanc se trouve en soustrayant l'angle diminué de 90. le reste sera ce que vous desirez. Exemple, l'angle diminué de l'Hexagone est 15. si vous ostez 15. de 90. il vous restera 75. qui est ce que doit avoir l'angle que vous desirez.

L'angle de la ligne capitale & de la gorge se trouve en soustrayant l'angle de base de 180. le reste sera pour l'angle que vous demandez. Exemple, l'angle de base de l'Hexagone est de 60. deg. si vous soustrayez 60. de 180. il vous restera 120. degrez pour l'angle proposé.

Voilà les angles principaux & necessaires à la Fortification, que vous connoistrez aisément en la figure où ils sont marquez par lettres capitales, & vous vous souviendrez que des trois lettres qu'on met pour les angles, la lettre du milieu est celle qui donne l'angle. Par exemple, pour l'angle du centre on met BAD; c'est A qui fait l'angle du centre, & ainsi de tous les autres.

Pour connoître les Angles
D'une Fortification

BAD, Angle du Centre .
BDH, Angle du Polygone ,
ABD, Angle de Base extérieur.
ABC, Demy Angle Flanqué.
BED, Angle Flanquant .
BIK, Angle de l'Espaule,
DBI, Angle Diminué.
KIC, Angle de la défense razzante et du Flanc
BOK, Angle de la ligne Capitale et de la gorge.



PRATIQUE XXXVIII.

Pour construire les pieces qui font la fortification autour d'une Place.

E tracement d'une fortification sur le terrain est aussi inutile à défendre une Place, que celle qui avoit esté faite sur un morceau de papier. C'est pourquoy tout ce que nous avons fait jusques icy, seroit peu considerable sans la suite, n'ayant esté que pour arrêter nos pensées, & nous aider à former un dessein de nous fortifier, nous couvrir contre les forces de l'ennemy, & résister vigoureusement à ses attaques, par le moyen de quelques matereaux, & particulièrement de la terre, que nous fournira le fossé.

Or avant que de remuer la terre, il faut que vous ayez arrêté la figure que vous voulez fortifier, & en faire le premier trait sur le terrain, comme cette partie d'Hexagone ABC, se servant de l'échelle DE.

Pour tracer autour de cette Place le Rempart, le Relais, le Fossé, le Chemin couvert & le Glacis, vous vous réglerez sur les mesures qu'on donne au profil: si vous vous en estes oublié, vous les verrez en gros sur ce petit FG au dessus du plan, & vous prendrez les toises qu'il vous donne sur l'échelle commune DE, & les porterez sur une ligne HI tirée sur le milieu du pand du Bastion. Par exemple, tout le bas du Rempart est de 15. toises, vous prendrez ce nombre sur la petite échelle DE, & porterez cette ouverture en dedans du trait de la fortification, comme est KL, il n'y a que cela en dedans: vous produirez cette largeur tout autour de la Place parallele au premier trait.


En dehors vous donnerez une toise LM pour le Relais, qui doit estre parallele à tout le tour de la Place; puis vous prendrez encore 20. toises pour la largeur du fossé MN: de ce point N vous tirerez des paralleles aux pands des Bastions, & ferez des arcs devant les angles flanequez, comme en B. Vous donnerez de plus quatre toises pour le Chemin couvert NO, & 10. toises pour le Glacis OP: de ces deux points O & P tirez des paralleles aux pands des Bastions, ou à N, ou à B, quoy-qu'il ne seroit pas necessaire de tirer le fond du Glacis PQ, parce qu'il ne peut pas garder cette largeur si juste pour l'inégalité de la Campagne; mais pour tous les autres ouvrages il y faut garder le niveau, autant qu'on pourra, à mesure qu'elles s'eleveront de terre.

Toutes ces pieces & leurs mesures étant marquées sur le terrain par un coup de besche donné tout au long de ces lignes, vous commencerez à faire travailler à la terre, comme nous dirons en la figure suivante.

Et pour ce qui est des murailles de pierre & de brique, il faut traiter avec un Maçon ou Entrepreneur, qui suivra ce que vous luy aurez marqué, & ne doit rien faire que par vos ordres.

Table des Angles principaux des Fortifications Fran

| Polygone | Angle du Centre | Angle du Polygone | Angle de Base | Angle Flanqué | Angle Flanquant | Angle de l'Epaule | Angle diminué | Angle de la dépression et de l'horizon | Angle de la dépression et de la gorge |
|----------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| 3 | 120 | 60 | 30 | 45 | 165 | 97½ | 7½ | 82½ | 150 |
| 4 | 90 | 90 | 45 | 60 | 150 | 105 | 15 | 75 | 135 |
| 5 | 72 | 108 | 54 | 78 | 150 | 105 | 15 | 75 | 126 |
| 6 | 60 | 120 | 60 | 90 | 150 | 105 | 15 | 75 | 120 |
| 7 | 51½ | 128¼ | 64¾ | 90 | 141¾ | 109½ | 19½ | 70½ | 115½ |
| 8 | 45 | 135 | 67½ | 90 | 135 | 112½ | 22½ | 67½ | 112½ |
| 9 | 40 | 140 | 70 | 90 | 130 | 115 | 25 | 65 | 110 |
| 10 | 36 | 144 | 72 | 90 | 126 | 117 | 27 | 63 | 108 |
| 11 | 32½ | 147½ | 73¾ | 90 | 122¾ | 118 | 28 | 62 | 106¾ |
| 12 | 30 | 150 | 75 | 90 | 120 | 120 | 30 | 60 | 105 |
| 13 | 27½ | 152¼ | 76¾ | 90 | 117½ | 116¾ | 31½ | 58½ | 103½ |
| 14 | 25½ | 154½ | 77¾ | 90 | 115¾ | 118¾ | 32 | 58 | 103 |
| 15 | 24 | 156 | 78 | 90 | 114 | 114 | 34 | 56 | 102 |
| 16 | 22½ | 157½ | 78¾ | 90 | 112½ | 112½ | 34½ | 55½ | 101½ |
| 17 | 21½ | 158½ | 79¾ | 90 | 111¾ | 111¾ | 34¾ | 55¾ | 100¾ |
| 18 | 20 | 160 | 80 | 90 | 110 | 110 | 35 | 55 | 100 |
| 19 | 19½ | 160½ | 80½ | 90 | 109½ | 109 | 36 | 54½ | 99½ |
| 20 | 18 | 162 | 81 | 90 | 108 | 108 | 36½ | 53½ | 99 |
| 21 | 17½ | 162½ | 81½ | 90 | 107½ | 107½ | 36½ | 53½ | 98½ |
| 22 | 16½ | 163½ | 81¾ | 90 | 106¾ | 106¾ | 37 | 53 | 97¾ |
| 23 | 15½ | 164½ | 82½ | 90 | 105½ | 105½ | 37½ | 52½ | 97½ |
| 24 | 15 | 165 | 82½ | 90 | 105 | 105 | 37½ | 52½ | 97½ |



PRATIQUE XXXIX.

Pour élever le Rempart & le Parapet de pierre, & le Glacis de terre tiré du Fossé.

SUPPOSEZ que vous ayez tiré les lignes qui marquent le lieu & la largeur de chaque ouvrage, comme en la figure précédente, & que vous fassiez la première enceinte de pierre ou de brique, de trois toises d'épaisseur par le pied A, & de deux toises par le haut; cette épaisseur étant de pierre ou de brique, peut servir pour le Parapet B. Cela étant, il ne restera qu'à garnir le derrière de la muraille avec la terre que vous tirerez du Fossé, & faire le Rempart haut de 13. 14. ou 15. pieds, & large par dessus de 30. 36. ou 40. pieds C D. Sans cet espace il y pourroit avoir de l'embarras au passage des Canons, des soldats & du bagage qu'on y porte pendant un siège.


Si vous ne voulez pas élever vos murailles que jusques au cordon D, qui est ordinairement la hauteur de la Campagne, il vous faudra faire le reste de terre, comme le Rempart & le Parapet E F aussi de terre, ainsi que vous le voyez en la seconde figure.

Quand les murailles sont faites de pierre, & de l'épaisseur que j'ay dite, ainsi qu'il se voit en la première figure, toute la terre du Fossé ne peut pas estre employée au Rempart, quoy-que ce Fossé soit plus étroit; mais elle servira vtilement à faire le Glacis G H, qui est haut de six pieds pardevant, & va se perdant à rien dans la Campagne. Le devant de ce Glacis ou Esplanade G I sera meilleur étant fait de pierre, que de gazon, parce qu'il doit estre presque à plomb, & la terre a peine de s'y tenir sans s'ébouler, principalement au dégel: cette terre tombée met en desordre la banquette, & tout le chemin couvert; ce qui n'arrivera pas étant de pierre, & couvert de bonnes tablettes. Ce chemin couvert doit estre un peu élevé vers I, & en pente vers K, pour décharger les eaux dans le fossé, & tenir toujours ce chemin sec, & couvert d'un gros sable. *Vous remarquerez qu'aux murailles de pierre comme celles-cy, on ne fait point de Relais, n'y étant point nécessaire, comme aux Fortifications qui ne sont que de terre, où il y en doit avoir pour les raisons qui ont esté dites.*

Si le Prince se veut fortifier davantage, & n'y rien épargner, on pourra faire des fausses-brayes, & des doubles parapets, comme vous avez veu aux profils que j'ay mis cy-devant, des Demy-lunes, des Ravelins, & autres ouvrages, soit de pierre, soit de brique; en un mot, l'Ingenieur doit luy donner son contentement. Il aura aussi le soin de tracer tout, & de donner ses ordres aux Maçons & Entrepreneurs, sans toutefois leur abandonner absolument la conduite; mais il aura souvent l'œil sur leur ouvrage, & considérera s'ils suivent ses intentions.


Pour Fortifier à muraille & Parapet de pierre

Premiere figure



Pour Fortifier de pierre, ou de briques, et de terre

Seconde figure



PRATIQUE XL.

Pour élever les Remparts, les Parapets & les Glacis de simple terre.



Es Fortifications s'élevent de divers matereaux, selon les lieux où on se trouve. Nous venons de dire comme les murailles se font de pierre & de brique, pour soutenir la terre du Rempart, & quelquefois celle que l'on met derrière le Parapet, quand la muraille n'est pas assez forte pour résister au Canon ennemy. Celles-là (je veux dire les murailles de pierre) se font avec grande dépense, & ne sont pas approuvées de plusieurs, parce que dans vn siege, les éclars & fragmens que le Canon des assiegeans fait sauter, blessent & tuent ceux de dedans, & en s'ébouillant font grande brèche, & leurs ruines aident l'ennemy à monter. Celles de brique sont meilleures, parce qu'elles prestent au boulet, qui n'y fait que son trou sans rien ébranler; au contraire y entant aisément, il a moins d'effet. Celles de terre simple & de gazons sont encore meilleures, d'autant qu'elles ont les avantages de celles de brique, où les balles entrent aisément, & sont moins sujettes à s'ébouler. C'est pourquoy ayant parlé de celles de pierre au feuillet précédent, nous parlerons icy de celles de terre, de gazons, &c.

Je suppose, comme vous voyez en la seconde figure, que vous avez marqué sur terre tant le trait de la premiere enceinte, que de tous les autres ouvrages, comme nous avons dit en la Pratique precedente. Cela étant, nous commencerons à travailler par le Rempart, où vous ferez creuser de huit poudes de profond, le long des lignes K & L, & large chacun d'un pied & demy, pour y poser le premier gazon, qui servira de fondement, & chaque gazon sera attaché à la terre, avec vne bonne cheville de bois. Dessus ce premier lit de gazons vous en mettrez vn second, & sur celuy-là vn autre, jusques à la hauteur du Rempart, en telle sorte que le second lit de gazons couvre tous les joints du premier, & le troisième ceux du second, & ainsi des autres, & à tous de bonnes chevilles, y gardant le talu comme en la figure C, en quoy vous pourrez vous servir du niveau ou plomb marqué D. Le vuide qui se trouvera entre ces rangs de gazons K & L, doit estre rempli de la terre tirée du fossé, foulée & bien battuë.


De deux pieds en deux pieds, ou de trois entrois rangs de gazons, vous mettrez des branches de fascines vertes, qui auront leur gros bout fiché dans les gazons de devant, & en percera deux, & le reste de la branche fera couché sur la terre, comme en la cartelle A B; ce qui entretiendra tout le Rempart, & empêchera que rien ne s'éboule.

Quand le Rempart sera achevé, & la terre ferme & bien barué, vous y élevez vn Parapet comme en la 2. figure E F, de six pieds pardevant F, & quatre au derrière E, & doit avoir des gazons de part & d'autre, & des branches de deux en deux pieds. Pour couvrir le dessus de ce Parapet, vous y pourriez mettre des gazons; mais il sera mieux d'y semer de la graine de foin, ou autres herbes, qui ne croist pas bien haut. Voilà ce qui doit estre dans le trait de la premiere enceinte, allons au dehors.

Vous prendrez garde de laisser vn espace de terre entre le Rempart & le Fossé de 6. ou 8. pieds pour le Relais: il sert pour affermir le Rempart, & recevoir la terre qui en peut tomber, qui autrement tomberoit au fossé, & le gasteroit. Quand les murailles sont de pierre, on ne fait point de Relais.

Vous ferez les talus du fossé tous les derniers, pour n'estre point rompus pendant le travail, & leur terre se doit porter au Glacis, éloigné de 24. pieds du fossé. Ce Glacis doit estre haut de six pieds par devant, où les gazons doivent estre presque à plomb, & au bas vne banquette d'un pied de haut, & de trois de large.

Je croy que ces connoissances sont nécessaires à vn Prince, à vn Gouverneur, à vn General, à vn Capitaine, &c. mais la pratique doit estre à l'Ingenieur, & à ses Entrepreneurs & Ouvriers, qui doivent sçavoir comme on leve les gazons, comme on les coupe, tant pour les lignes droites, que pour les angles, comme on dresse vn talu, & comme l'on conduit le reste de ces ouvrages.





PRATIQUE XLI.

Pour poser les Fraises & les Palissades aux Fortifications.




L y a peu de personnes de ceux qui se meslent de la guerre, qui ne sçachent qu'en matiere de fortification les Fraises sont des pieces de bois, ou petits chaisneaux, longs de dix ou douze pieds, & gros d'un demy-pied de diametre, ayant vn bout éguisé en pointe par dehors, qui doivent estre posez tout l'un contre l'autre, au niveau du Rempart, laissant tout le Parapet au dessus, comme vous le voyez en la figure A, qui est la façon la plus commune de les poser, quoy-qu'elle ne soit pas la plus vtile, parce que ces pieux, dont se font ces fraises, estant posez comme en A, de niveau au Rempart, la moitié qui sort dehors, estant droite, donne commodité à l'Ennemy d'y attacher des échelles, & aide à monter; estant dessus on y peut marcher librement; & les feux que l'on jette, comme grenades, bombes & lances à feu, s'y peuvent arrester. Mais si vous les posez la pointe en bas, comme en la figure B, outre que vous éviterez tous les defauts que je viens de marquer, vous les mettrez en meilleure défense, & duretont davantage, ne tétant point les eaux ni les neiges, qui les font pourrir dehors & dedans la terre. On ne mer point de fraises aux Fortifications faites de pierre, parce qu'elles sont escarpées, & moins sujettes à escalade.

Pour les palissades, elles servent en toutes Fortifications, & sont toujours vtils & de bonne défense en quelque part qu'elles soient: car estant fortes & bien serrées, il y faut perdre beaucoup des meilleurs soldats, pour y faire jour ou passage: ce qu'estant connu des bons Ingenieurs, ils en mettent pour arrester l'Ennemy, au default du Glacis C, sur le Parapet du chemin couvert D, au milieu du fossé E, & sur le Relais F. Au lieu de ces Palissades, vous pouvez mettre de bons gros pieux dans le fossé, & mesme en ceux où il y a de l'eau, pour empêcher l'approche des batteaux. Tous ces pieux & palissades peuvent estre armez & garnis de pointes & crochets de fer, qui rendront tres-difficiles leurs approches & enlevemens.

Puisque nous sommes sur les pieux, il faut que je vous dise vne des bonnes façons de s'en servir pour garder de miner les murailles, qu'après avoir fait vne tres-grande perte d'hommes. Je dis donc, qu'il faut que vous fassiez couper des pieces de bois, les plus droites que vous pourrez, & hautes au moins de douze pieds, & d'un pied ou dix poudes de diametre, que vous ferez enfoncer dans terre, jusques à ce qu'il n'en reste que cinq ou six pieds hors de terre, le plus près l'une de l'autre & de la muraille que vous pourrez, & en ligne droite, comme en la figure GH. Or jugez en quelle peine se trouvera vn mineur, & tous les assiegeans. Vous me direz que cela est bon pour vn chasteau, mais que pour vne grande Place, de dix ou douze Bastions, cela seroit de trop grande dépenf. Je suppose que le Prince peut fournir à ces frais. Si c'est aux dépens de la Ville, il faudra en faire autour d'un Bastion en vne année, & autant en vne autre, & ainsi vous viendrez à bout de tout; mais commencez à travailler à l'endroit que vous croirez le plus foible de la Place, pour estre conservé par cette Fortification.

Si vous mettez en pratique tout ce que j'ay dit jusques icy, vous serez assez sçavant pour fortifier vne Place reguliere. Pour les irregulieres, nous en parlerons au Traité suivant.



P R A T I Q U E X L I I .

Pour tracer les Fausſes-brayes autour d'une Fortification, & à quoy elles y ſervent.


A'Y dit aux Definitions ce que c'est de Fausses-brayes, & leurs vsages; il faut seulement sçavoir icy, que je parle de deux, qui se font plus ordinairement, quand on veut s'en servir pour la défense du fossé. Leur place est au pied de la muraille pour toutes deux; mais l'une plus élevée que l'autre: comme vous voyez au premier profil, que cette Fausse-braye & son Parapet sont sur vne terrasse A, élevée en sorte que le Parapet B soir au niveau de la Campagne tout autour de la Place.

Au second profil, ce Parapet C est fait dans le fossé, parallèle à toute la muraille, haut de six pieds, & large de vingt-quatre. Il est vray que quelques-uns se contentent de les mettre devant les courtines dans le fossé.

Ces Parapets, quoy-qu'ils soient dans le fossé, ou élevez sur des tertasses, il faut toujours les éloigner de six toises pour le moins de la muraille, pour n'estre pas rendus inutiles par les éclats de pierres, ou quantité de terre qui en peut tomber, estant battus des Ennemis.

L'on exprime les Fausses-brayes sur les Plans par vn trait DDD, éloigné de la muraille ou Parapet de la Place EEE de dix roises, ainsi que vous le voyez autour du plan d'un Qarré en la figure.

Je n'ay point mis ni tracé de ces Fausses-brayes en routes nos figures ou plans precedens, en partie pour éviter l'embaras de tant de lignes, pour faire voir vos pratiques plus nettes, & parce que plusieurs ne les approuvent pas, & n'en veulent point. Il vous est libre de les y tracer, quand il vous plaira, estant aussi aisé de les marquer autour d'un Octogone ou autres, qu'à celle d'un Quatre.





TRAITE' III. DE L'ART UNIVERSEL DES FORTIFICATIONS,

Où sont données les Methodes de fortifier
routes sortes de Places Regulieres-Irregulieres,
comme sont les Triangles, & celles qui
sont en tout Irregulieres.



*L'Art de mettre en defense et faire des dehors, Et sur tout le secret de construire des Forts,
Se trouue icy de toutes les manieres: Sur des places Irregulieres.*





ENTRETIEN SUR LE TRAITE' III.

LE croy que vous vous souviendrez de ce que j'ay dit autre part, qu'il y avoit des Fortifications de trois genres. Premièrement, la-reguliere & circulaire, dont nous venons de parler au Traité II. où j'ay donné diverses Methodes pour se bien couvrir contre les attaques des Enne-

mis. Après ces Regulieres en tout, le second genre est des Regulieres-Irregulieres, qui sont pieces, où les loix fondamentales & les maximes generales d'une bonne Fortification ne sont pas gardées, ayant ou les angles flanquez trop aigus, ou les flancs trop petits, ou les costez trop longs, ou tout cela ensemble, comme il se trouve au Triangle Equilateral fortifié.

Erad met encore au nombre des Irregulieres, le Quarré & le Pentagone, parce que ces trois Polygones 3. 4. & 5. ont leurs flancs trop courts, les lignes de défense trop longues, les angles flanquez trop aigus, & les flancquans trop ouverts; neantmoins ces deux derniers ont esté assez approuvez par l'usage, puisque la plupart des Citadelles sont de l'une ou de l'autre de ces figures, & ne sont pas si defectueuses, qu'elles ne se défendent bien. S'il s'y rencontre des costez ou défenses trop longues, on y peut remedier par quelques pieces qu'on y ajoutera, & par ce moyen on les mettra en état de tenir bon.

Le troisiéme genre sont les Places Irregulieres en partie ou absolument, qui ont tous les costez & les angles inégaux. Or

T

c'est en ce genre de Fortification, que l'Ingenieur doit montrer son jugement, sa science, son art & son experience à les bien fortifier: car elles sont plus difficiles que toutes les Regulieres; & sont neantmoins plus necessaires, dautant qu'on fait rarement des Villes routes nouvelles, où l'on puisse garder tout ce qui s'est dit des Places Regulieres, quoy-que veritablement il y en ait. Mais on voit tous les jours que chaque Prince veut se mettre en assurance & fortifier ses villes, qu'il juge estre les plus foibles, sans abatre la vieille enceinte, ni incommoder ses sujets en beaucoup de dépenses, ou à ruiner leurs logis. Il peut aussi les conserver & leurs maisons, abandonnant toutes les murailles & la campagne à la volonté de l'Ingenieur, qui promet de luy rendre sa ville dans vne fortification parfaite & reguliere de tous points. Que si la disposition de la ville ou la situation ne souffre pas vne figure Polygone Reguliere, il faut rascher de l'y accommoder au plus près qu'il se pourra; si ce n'est du tout, que ce soit au moins en partie, le plus qu'il sera possible, estant très certain que tant plus les ouvrages approcheront des Regulieres, tant mieux vaudront-ils. En ce Traité III. je vous donneray les moyens de vous acquiter de l'une & de l'autre façon, quoy-qu'il soit presque impossible de n'y rien oublier, veu la diversité des plans, des situations & du terrain. Mon dessein est en ce Traité III. de faire voir la façon de bien fortifier le Triangle, en toutes les manieres qu'il le peut estre, pour le rendre meilleur. Vous verrez aussi quelques moyens de rendre le Quarré plus fort, & de remedier aux defauts des costez trop longs, qui se corrigent aisément, comme on verra. Car pour le Quarré ordinaire & le Pentagone, nous en avons assez dit au Traité precedent. Par toutes ces Pratiques vous pourrez rendre les Fortifications de ces figures autant Regulieres qu'elles le peuvent estre, quoy-qu'elles passent pour Irregulieres.

Vous trouverez puis après les Forts de Campagne, qu'on nomme Fortins, qui se font ordinairement aux circonwalla-

tions, ou pour la garde de quelque passage, pour arrester vne armée, &c. Je leur ay donné cette place, parce que la plupart de leurs figures, quoy que Circulaires, sont que toutes Irregulieres & defectueuses en quelque chose; ainsi ne les fait-on que pour vn temps.

Je donne ensuite ce qui est des Plans, soit Reguliers, ou Irreguliers, comme ils se mesurent & arpentent, & comme ils se levent de plusieurs methodes, pour les rendre sur le papier, comme ils sont sur terre, avec des manieres de les reduire de grand en petit, & au contraire de petit en grand. Après ces Plans vous verrez les Soûtendantes de toutes les figures Polygones, avec le nombre des toises qu'elles portent, tant pour leur donner leurs défenses à la portée du mousquet, qu'à la portée du fusil, soit que l'on fortifie en dehors, soit que l'on fortifie en dedans, avec quelques pratiques pour s'en servir utilement à la Fortification des Places Irregulieres, pour lesquelles j'ay mis la maniere de se servir des Bastions plats sur les grands costez, & d'autres des communs, selon la capacité des angles, soit saillans, soit rentrans & retirez; sans avoir oublié ce qui appartient au dehors & aux pieces détachées, qui toutes servent à fortifier les Places Irregulieres, comme l'on verra par quelques-vnes que j'ay mises sur la fin, qui sont suffisantes pour faire connoître qu'il n'y a point de Places, qu'on ne puisse fortifier. Et finalement vous trouverez la Methode d'élever toutes les Fortifications, & comme elles se doivent ombrer pour les faire paroître comme elles sont en effet basties sur terre.

Relisez les maximes generales d'une bonne Fortification, qui sont à la fin du premier Traité page 45.



P R A T I Q U E I

Pour fortifier le Triangle ou Triangle selon la seconde Methode des autres Polygones regnliers.



Ous commencerons le Traité des Fortifications des Places irregulieres par le Triangle, puisqu'il passe pour tel, à raison de quantité de manquemens qui se rencontrent en la fortification, qui ne peut estre si bonne, quelque étude qu'on y apporte, qu'il n'y ait beaucoup de fautes contre les maximes que vous venez de voir; on peut pourtaut le mettre en état d'estre disputé, & bien défendu.

Je vais vous donner quatre ou cinq façons de le fortifier: celle-cy sera la premiere, dont je me suis servi en la seconde Methode pour fortifier les Places regulietes avec la seule tegle & le compas commun.


1. Faites à discretion vn Triangle A B C equilateral & equiangle.
2. De son centre D tirez deux lignes droites D A & D B.
3. Partagez en trois l'angle de bale D B A. Pour trouver cette division, mettez vne jambe du compas en B comme centre, & de l'autre faites vn arc E F à discretion, que vous diviserez en trois parties égales; & par des points G & H vous tirerez les lignes B G K & B H I.
4. Transporrez ces deux points I & K du rayon D A sur le rayon D B, qui seront les points L & M; puis du point A tirez les lignes A L & A M.
5. Posez vne jambe du compas au point N, qui est la section des deux lignes A M & B K, & de l'autre jambe prenez la section de A M avec B I, qui est O, & faites O Q pour vn flanc, transporrez la mesme ouverture du compas en P R pour l'autre flanc sur la courtine O P.

6. Tirez des lignes fermes B Q pour pand du Bastion, Q O pour vn flanc, O P pour la courtine, P R l'autre flanc, & R A l'autre pand, qui vous donnent le costé A B fortifié passablement, & dans vne défense raisonnable: faites de mesme des costez A C, B C.

Si vous voulez sçavoir la longueur de chaque ligne, donnez dix toises au flanc O Q ou P R, & de cette mesure mesurez le reste, vous connoistrez que la ligne de défense n'est pas au plus que de 120. toises, la courtine de 60. & le pand d'environ 55.

Si vous y ajoutez vn Ravelin devant la Courtine, comme au costé A B, vous rendrez ce Triangle plus fort: car il est capable de couvrir la courtine, & vne partie des flancs, & d'aider à défendre les pands des Bastions. Pour la construction de ce Ravelin, il faut du rencontre des contrescarpes S tirer la ligne S T perpendiculaire à la courtine, & luy donner trois fois la longueur du flanc. Puis du point T vous tirez au rencontre des courtines prolongées V, & vous aurez ses pands T X. Faites les autres costez A C & B C de mesme, & autour vn petit Fossé de la moitié du grand.

Vous pourriez encore faire vne Demy-lune aux pointes des Bastions, comme Y; la Place en vaudra mieux. Sa capitale égale au Ravelin, & ses pands A C se rient du milieu du Ravelin D, d'où elle sera défenduë.



T iij



PRATIQUE II.

Pour fortifier un Triangle avec des Bastions compez.



A foiblesse du Triangle fait chercher des inventions, pour luy donner les moyens de rendre sa fortification meilleure; vous en pourrez juger dans la diversité; car outre celle que je viens de vous faire voir, je vais vous en donner seulement quatre différentes en routes choses, quoy-que ce nombre se pourroit doubler; mais je croy que ce peu suffira.

Celle que je viens de vous faire voir au feuiller precedent, passera pour la premiere; la seconde sera celle-cy. Pour le fortifier par des Bastions coupez posez à chaque point de la figure. La pratique.

1. Faites vn Triangle équilatéral A B C, comme il n'est enseigné cy-devant.
2. Divisez vn costé B C en huit parties égales, desquelles vous en donnerez deux pour le collet D B, & autant à E C; vous en donnerez vne au flanc D F, & autant à E G, perpendiculaires sur B C.
3. Faites encore B I & C H perpendiculaires à B C, & indéterminées.
4. Des points D & E, qui sont les rencontres des flancs sur la courtine, tirez des lignes passant par G & par F, ce seront les défenses razantes, qui donnant les Pans FI & G H, acheveront la fortification du costé B C. Faites-en autant sur les deux autres costez, & vous aurez le Triangle dans vne bonne défense. Vous voyez bien que les costez de l'angle coupé, ou angle rentrant I B, se défendent l'un l'autre, & sont capables de se soutenir.

Donnez 15. toises au flanc, la défense se trouvera dans la petite portée de 90. toises




PRATIQUE III.

Pour fortifier le Triangle par Demy Bastions.



VOY-QUE cette Methode de fortifier soit vne des moindres, elle n'est pas pourtant à négliger; car il pourroit se rencontrer quelque lieu, où on ne pourroit faire autre chose. Si cela vous arrive, faites vn Triangle équilatéral K L M, partagez le costé L M en dix parties égales, & donnez-en deux au collet L N, & vne au flanc N O perpendiculaire sur la courtine L M; puis de la cinquième partie P vous tirez vne ligne, qui passant par O donnera le pand du Bastion O R, & la ligne de défense P R, que vous terminerez en continuant le costé K L jusques en R. Vous ferez le même sur les costez K L & K M, qui vous donneront le Triangle fortifié, le flanc N O étant de 12. toises, tout le costé M N sera de 120. qui est la plus grande longueur qu'on luy peut donner, pour estre défendu du mouquet.





PRATIQUE IV.

Pratique pour fortifier un Triangle par des Bastions plans.



ETTE Methode pour fortifier un Triangle ne cede rien aux precedentes ; comme vous voyez en la figure, que les Bastions sont plus capables de bons retranchemens, leurs angles flanquez sont droits, & les defences plus courtes ; c'est pourquoy elle doit estre plustost suivie que les autres, pourveu que la Place le permette. Or la pratique en est plus facile, comme vous verrez.

Le Triangle à fortifier soit ABC, vous diviserez le costé BC en dix parties égales, les deux du milieu seront pour le collet du Bastion DE, & donnerez vne de ces parties aux flancs EF & DG perpendiculaires sur BC ; puis des troisièmes parties H & I vous tirerez des lignes HF & IG, qui à leur rencontre donneront l'angle flanqué K, & seront les pands du Bastion KF & KG, & la defense razante IK ; ce qui donnera le costé BC fortifié. Faites le mesme sur AC & AB, & vostre Triangle sera en estat de se defendre. Le flanc DG sera de 16. ou 20. roises, & mesurerez le reste selon cette mesure qui se trouvera dans la petite defense.




PRATIQUE V.

Pour fortifier un Triangle par un ouvrage à Corne ou Tenailles, sur les angles.



ICI y la cinquième Methode de fortifier un Triangle, qui le met dans vne meilleure defense que toutes les autres ; mais aussi elle coustera plus, & occupe beaucoup de terre, outre qu'il sera de plus grande garde : l'vne de ces trois choses est pour détourner du dessein qu'on pourroit avoir de s'en servir ; neantmoins comme il se peut faire qu'un Prince, sans regarder à toutes ces choses, le voudroit ainsi, voicy la pratique.

Faites le Triangle equilateral ABC, & du centre D tirez la ligne DA sur l'angle A ; faites vne perpendiculaire EF & égale à DA : cette ligne EF sera comme vne courtine prolongée, que vous diviserez en six parties égales, l'vne desquelles vous donnerez au collet ou demy-gorges G & H, & autant au flanc GI & HK perpendiculaires sur la courtine. Puis vous tirerez vne ligne du point G passant par K, & donnerez à KL, qui est le pand du Bastion, deux des parties de EF, & ferez IM égale à KL : vous ferez les angles EMI & FLK de 60. degrez, comme l'arc IE & KF, & tirerez des lignes de L par F, & de M par E, qui seront les ailes de la Tenaille, qui iront tomber sur les costez du Triangle aux points N & O. Le flanc de 15. roises servira à mesurer tout le reste qu'on trouvera dans la petite defense. Faites sur les angles B & C ce que vous avez fait en A, & vous aurez tout le Triangle dans vne bonne defense.



PRATIQUE VI.

Pour fortifier un Quarré plus long que large avec des Bastions plats.

POUR la fortification du Quarré parfait, c'est à dire, qui a les quatre costez égaux & circulaires; l'usage qu'on en a fait, & qui se pratique encore tous les jours avec estime, m'a comme obligé de luy donner place entre les pieces regulieres, quoy-qu'en puissent dire quelques scrupuleux, à qui j'en fais voir cinq ou six Methodes dans le second Traité precedent.


Mais si l'on vous donne pour fortifier vne figure qui ait quatre angles droits, & non pas les costez égaux, qu'on nomme oblong, ou parallelogramme, comme A B C D, qui a 200. toises aux petirs costez A B & C D, & 250. aux grands A C & B D, & que l'on vous prie de les mettre dans vne défense passable & à peu de frais, sans augmenter ny diminuer rien de la Place, que ferez vous ? Si vous mettez des Bastions sur les angles, vous voyez bien qu'ils ne se pourront défendre du mousquet : car le plus petit costé ne peut donner vne ligne de défense moindre que de 150. toises, & le grand plus de 200. ce qui est contre les maximes : je croy que vous ne sçauriez mieux faire, que de mettre vn Bastion plat au milieu de chaque costé. Venons à la Pratique.

Divisez en 8. parties égales le petit costé A B, laissez les deux du milieu pour le collet du Bastion E F, & donnez-en vne de hauteur au flanc E G ou F H perpendiculaire sur A B, puis de la seconde partie I tirez vne ligne passant par G, & vne autre de K passant par H ; leur section L fera l'angle flancqué, qui terminera les spands du Bastion G L & H L, & donnera le Bastion achevé.

Faites-en autant aux autres costez, donnant les mesmes mesures & capacité aux Bastions. Les flancs étant de 25. toises, la défense du plus grand costé, comme M C, ne sera que de 97. toises au plus, & celle du petit costé F A de 75. toises. La défense razante commence à I, & I A sert de flanc, qui se trouve plus grand aux plus grands costez.

Si les costez de la figure se trouvoient plus grands que ceux-cy, outre ces Bastions plats, sur le milieu, vous pourriez en mettre à l'ordinaire sur les angles A B C D. Ce qui dépend du jugement de l'Ingenieur ; car au lieu de Bastions entiers, s'il y avoit quelque empeschement, il y en faudroit faire des demis. Je croy que cecy suffit pour des figures semblables.

La raison veut qu'ayant donné place au Quarré parmy les pieces regulieres, le Penragone jouisse du mesme privilege, quoy-que veritablement il ait des defauts. Au second Traité vous aurez veu les Pratiques de le fortifier par diverses Methodes.



P R A T I Q U E V I I.

Pour construire les Forts de Campagne, qu'on nomme ordinairement Fortins.



E vous ay dit au premier Traité, que ces pieces se font promptement, en temps de guerre, dans vne circonvallation, pour occuper vn passage, pour arrester vne armée, ou la retrancher, pour garder vn pont, pour bloquer vne Ville, pour couper & empêcher vn chemin, &c.

On ne les fait ordinairement que de terre, & leurs Remparts, leurs Parapets & leurs Fosses doivent estre comme ceux des Demy-lunes & des Ravelins, & autres pieces détachées.

Pour leurs figures, vous les ferez selon la capacité du lieu, & selon la nécessité ou besoin que vous en aurez, cela estant à la discretion & prudence de l'Ingenieur. On peut aussi se servir d'une piece reguliere, comme d'un Quarré, d'un Pentagone, & autres, qui sont au second Traité, hormis qu'on les fait moins capables, les flancs plus petits, comme depuis 8. jusques à 12. toises, la défense de 60. 80. & 90. toises: c'est à dire que si la figure est grande, vous augmenterez les bastions, les flancs & la défense. Si elle est petite, vous les ferez moindres: ce que vous observerez en quelque figure que ce soit. De quoy je veux vous donner quelques exemples pour les irregulieres, quoy-que quelques-vnes soient circulaires.

Quand vous voudrez fortifier à demy-bastions, comme aux figures marquées 1. 3. 5. qui sont Triangle, Quarré, Pentagone, vous paragerez en dix parties égales le costé AB. Vous en laisserez deux pour le collet AC, & vne pour le flanc CD perpendiculaire sur le costé AB; puis de la cinquième partie E vous tirerez vne ligne, qui passant par le point D ira couper le costé prolongé FA au point G, qui formera le demy-bastion ACDG: faites le mesme sur les autres costez. Si le flanc CD est de 8. toises, le collet sera de 16. & la grande défense de 70.

Des autres figures, qui ont vn bastion plar au milieu du costé, comme la figure 2. vous diviserez le costé HI en dix parties égales, vous en donnerez deux au collet KL, & vne à chaque flanc MK & LN perpendiculaire sur l'autre costé HI; puis des points OP, troisième partie, vous tirerez des lignes PM & ON, qui à leur section donneront l'angle flanqué R: vous ferez le mesme sur les autres costez. Si le flanc a 8. toises, le collet sera de 16. & la défense de 24.


Aux figures à doubles demy-bastions sur les bours, comme celle 4. vous diviserez le costé ST en 6. parties égales, vous en donnerez vne pour le collet SV ou TX, & vne autre au flanc YV perpendiculaire sur ST; puis du point V vous tirerez vne ligne, qui passant par Z ira couper le costé prolongé TB, & de mesme XYA, & feront les angles flanquez AB; vous ferez les autres costez, comme celuy-cy.

Pour les figures en étoilées ou angles reutrans, comme les marquées 6. & 7. les angles flanquez BCD sont de 60. degrez, & les flancquans EF de 120. degrez; les costez BF, FD, DE, EC, se feront de 20. 25. ou 30. toises, selon la capacité du lieu.

La figure 8. se fortifie en divisant en 6. parties égales le costé ST, & vous en laisserez vne pour la demy-gorge, autant pour le flanc, & tout le reste, comme vous avez fait en la figure 4.

Les simples Redoures, comme sont les figures 9. sont sans défenses, & aussi sans mesures, l'Ingenieur leur en donne telles qu'il luy plaist.

Vous voyez que les figures 7. & 8. ont la ligne SSS sans défenses, & le doivent estre, supposé que telles pieces ne sont que pour estre mises sur quelque bord de met ou de riviere, ou de quelque montagne & rocher escarpé, de qui la Fortification est naturelle: car pour lors il n'est pas besoin de faire d'autres ouvrages; il suffira d'y élever vn simple Parapet,





DES PLANS,

COMME ILS SE DOIVENT PRENDRE
OU LEVER

Par diverses Methodes.


LA MANIERE DE LES ARPENTER

Et mesurer, pour sçavoir ce qu'ils contiennent:

ET


POUR LES REDUIRE DE GRAND
EN PETIT,

OU DE PETIT EN GRAND.




Echelle de 130 toises

L K



3 figure



P R A T I Q U E I X.

S E C O N D E M E T H O D E.

Pour lever les plans des Villes & d'autres Places.



N cette seconde Methode je suppose encore la mesme Place vuide, de laquelle vous leverez le plan par les Triangles, dont la prarique n'est pas plus difficile que la precedente. Il vous faut mesurer tous les pands ou costez de la Place, & marquer la longueur de chacun sur vn papier ou sur des tablettes, où vous tracerez à peu près le dessin de la Place, comme vous voyez en la 2. figure.

Ayant donc en main vne toise, ou vn cordeau, ou vne chaisnette divisée par toises ou par pieds, vous mesurerez le pand AB de la 1. figure, & y ayant trouué 55. toises, vous les marquerez en *a b* de la 2. figure; mesurez encore le costé BC aussi de 55. toises, que vous marquerez entre *b c* de la 2. figure. Prenez CD de 45. DE de 50. EF 32. FG 50. GH 70. HI 50. & IA de 25. que vous marquerez tous sur vostre papier representé en la 2. figure.

Quand vous aurez marqué toutes les toises du contour de la Place sur le papier, comme en la 2. figure, vous la partagerez en Triangles, tirant des lignes d'un angle à vn autre, comme de *e* à *c*, de *c* à *f*, à *g*, à *b*, puis de *b* à *b* & à *a*. Ayant mesuré routes ces lignes, & marqué leurs longueurs sur le papier, vous pourrez tracer vostre plan fort exactement. Mais souvenez-vous de faire vne échelle à vostre discretion, de 120. ou 130. toises pour y prendre toutes les mesures marquées sur la 2. figure, allans de suite.

1. Ayant tité vne ligne comme 1. 2. de la 3. figure, vous luy donnerez 25. parties de l'échelle.

2. Prenez avec le compas 60. parties de l'échelle, & portez vne jambe du compas ainsi ouvert au point 1. & de l'autre jambe vous formerez vn arc vers 9.

3. Prenez 50. parties de l'échelle, & ayant mis vne jambe du compas au point 1. de l'autre vous ferez vn arc, qui coupera le premier au point 9. & tirerez la ligne 9. 1. & 1. 2. comme HI & IA 1. figure.


4. Vous prendrez encore 55. parties de l'échelle, & porterez vne jambe à 2. & de l'autre ferez l'arc 3.


5. Prenez 85. parties, & mettez vne jambe du compas en 9. de l'autre vous ferez vn arc qui coupera l'autre point 3. d'où il faut tirer la ligne 2. 3. representant AB de la Place.

6. Si vous prenez 70. parties, & mettez vne jambe en 9. de l'autre vous ferez l'arc 4. Prenez encore 55. & mettez vne jambe à 3. de l'autre coupez l'arc 4. & tirez la ligne 3. 4. semblable à BC 1. figure.

7. Ayant ouvert le compas de 65. parties, posez vne jambe sur 4. & de l'autre faites l'arc 8. prenez 70. & portez vne jambe sur 9. l'autre coupera l'arc 8. & tirez la ligne 8. 9. qui est pour GH de la Place.

8. Achevez le reste par la mesme Methode, en observant les mesures de vostre petit papier ou 2. figure, & vous aurez le plan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. semblable en tout au contour de la Place ABCDEFGHI; & ainsi pouvez-vous faire de quelque figure que ce soit. Si vous voulez sçavoir ce que contient le dedans de la Place, il vous sera facile en supputant les Triangles, comme nous ditons cy-après.





PRATIQUE XI.

QUATRIÈME METHODE.

Pour lever le plan d'une Place par dedans ou par dehors avec la Boussole.




L'EXPERIENCE m'a fait connoître que la Boussole est l'instrument le plus propre & le plus expeditif de tous pour lever vn plan, soit en dedans, soit en dehors: car on n'y mesure point d'angles; & je m'assure que quand vous vous en ferez servi, vous aurez le même sentiment. Mais comme vous ne sçavez pas ce que c'est qu'une Boussole, je m'explique, & dis que c'est vn cercle divisé en 360. parties égales, au milieu duquel il y a vne éguille aimantée, qui raze & touche presque les degrez de ce cercle; les plus grandes éguilles sont les meilleures Boussoles. Pour l'ordinaire elles sont montées sur vn morceau de bois parfaitement quarré, comme A B C D. Celles qui sont faites pour lever les plans, sont montées express sur vn bois, qui a vn côté fort long E F, que l'on pose contre le mur de la Place, dont on veut avoir le plan.

Par exemple, pour avoir le plan de la Ville A B C D E F G H, mesurez tous les costez, & en marquez le nombre des toises sur vn papier, où vous ferez à peu près le dessin du contour. Puis vous poserez devant chaque pand de muraille le grand côté de la Boussole, comme vous le voyez en A B, & prendrez garde sur quel nombre s'arreste l'éguille; comme au premier côté A B elle s'arreste sur 110. degrez, que vous marquerez séparément des longueurs sur vostre petit dessin, ou sur vn petit billet, où vous mettrez de suite le côté, le nombre des degrez qui s'y sont trouvez en la Boussole, & la quantité des toises de chaque côté, ainsi qu'ils sont d'ordre sur le petit billet K.

Quand vous voudrez tracer vostre plan, il faudra attacher vostre papier avec vn peu de cire sur vne table, en telle sorte qu'il ne puisse se mouvoir, & ferez vne échelle; puis vous poserez vostre Boussole sur le papier, & la tournerez jusques à ce que l'éguille vous marque les 110. degrez qui se sont trouvez sur la Boussole estant posée contre le premier côté du mur A B; & la tenant ferme, vous tirerez vne ligne M N, à laquelle vous donnerez 400. toises de l'échelle trouvée à ce premier côté A B. Pour avoir le 2. côté A H, vous mettrez vn bout de la Boussole au point M, & la tournerez jusques à ce que l'éguille marque 130. degrez, qui sont pour le second côté: y estant, tirez vne ligne du long de la Boussole, & donnez 120. toises de l'échelle à cette ligne M T qui represente le 2. côté A H, & l'angle T M N égal à H A B; remettez encore vostre Boussole au point T, & tournez-la jusques à ce que l'éguille soit au 110. degré, où vous l'arresterez pour le troisième côté S T, auquel vous donnerez 83. toises trouvées en G H; l'angle S T M sera égal à G H A; continuez de même les autres costez S R, R Q, Q P, P O & O N, vous aurez sur le papier vn plan égal en tout, soit aux angles & aux longueurs des costez, à la Place d'où il a esté levé par dedans.

Les plans que l'on leve par le dehors avec la Boussole, se mesurent & se tracent sur le papier, comme ceux qui sont pris en dedans; c'est pourquoy je ne vous en entre-tiendray pas davantage.

Il vous faut avertir, que si après toutes vos operations faites, vous ne revenez pas justement au point où vous avez commencé, il faudra ouvrir ou fermer vn peules angles que vous verrez y devoir contribuer, jusques à ce que vous le fermiez entièrement. Ce que vous observerez en toutes les pratiques de lever des plans, où il est presque impossible d'y arriver parfaitement de premier abord.





P R A T I Q U E X I I.

C I N Q U I E ' M E M E T H O D E.

Pour prendre ou lever les plans avec l'Astrolabe ou le cercle divisé.




N l'vne des faces de l'Astrolabe il y a vn cercle divisé en 360. degrez ou parties égales, & sur ce cercle deux guides, qui porrent chacune deux pinules ou pointes, pour diriger le rayon visuel: l'vne de ces guides ou lidares est fixe, & l'autre mouvante; faute d'Astrolabe on aura bien-tost fait de diviser vn cercle, & y mettre deux guides & quatre pinules, qui forment vn instrument comme 1. 2. 3. 4.

Supposé cét instrument, quand vous voudrez prendre le plan d'vne Place par le dedans, vous vous determinerez deux stations, l'vne A, & l'autre B. Estant en A, & ce cercle arresté sur quelque chose immobile, vous regarderez la station B par les pinules fixes 1. 2. & ne roucherez plus à rien qu'à la guide mouvante, qui porte les pinules 3. 4. par lesquelles vous regarderez tous les angles, les vns après les autres, commençant en L, & finissant à C; & remarquez combien il y a de degrez de l'vn à l'autre: ce que vous mettrez par memoire, les ayant tous pris. Vous partirez de A pour aller à la station B, mesurant par pas ou par toises, combien il y a de l'vne à l'autre station: étant arrivé à B, vous établirez vostre cercle, comme vous avez fait A, en regardant A, comme vous avez regardé B par les pinules immobiles; & quand tout sera bien arresté, vous regarderez encore vne fois tous les angles les vns après les autres, commençant en L, & comptant toujours les degrez de l'vn à l'autre jusques à C. Et quand vous aurez tout compté & marqué sur vostre memoire, retirez-vous en quelque lieu, où ayant établi vostre papier sur vne table, vous y ferez vn point pour la premiere station A, & autour de ce point vn cercle, sur lequel vous marquerez le nombre des degrez; & du centre de ce cercle A vous tirerez des lignes infinies par tous ces points.

Ce qu'estant fait, vous tirerez vostre ligne de station de A à B, & donnerez autant de parties égales de l'vne à l'autre, que vous aurez trouvé de toises effectives, au bout desquelles vous ferez vn point B, & autour de ce point vn autre cercle, où vous marquerez des points selon les degrez de vostre memoire. Puis du centre vous tirerez des lignes par ces points de la circonférence, qui coupant les premieres tirées de A, il faudra y faire vn point notable à chaque rayon que vous tirez, qui determineront autant d'angles; les ayant tous marquez, vous n'aurez plus qu'à tirer des lignes d'vn point à vn autre point, & ces lignes vous donneront le plan que vous desirez.

Si par cete Methode vous voulez prendre le plan de quelque Ville, vous pourrez vous servir de deux tours ou de deux clochers pour vos stations, qui vous donneront le mesme effet que donnent icy A & B.



PRATIQUE XIII.

SIXIÈME METHODE.

Pour prendre le plan d'une Ville par dehors avec le Graphometre ou demy cercle divisé.



UAND vous voudrez avoir le plan d'une Ville, d'où l'on n'oferoit approcher sans danger, determinez quelques lieux autour, d'où vous puissiez découvrir tous les angles de la Place, & alors vous pourrez en toute aiséance prendre son plan aussi exactement qu'il est possible.


Ayant pris A pour vostre premiere station, il y faut accommoder vostre demy cercle, & par les pinules immobiles 1. 2. regarder la 1. station B; puis par les pinules mobiles 3. & 4. regarder l'angle le plus éloigné qu'on puisse découvrir, comme icy E, & marquer quel degré il donne: après ce loy-là regardez tous les autres F G H I K, & n'en pouvant plus découvrir, & ayant marqué tous les nombres de ceux que vous avez vus, vous partirez de A pour aller à la 1. station B, comptant les pas ou les toises qui se trouveront de l'une à l'autre. Estant à B vous regarderez par les pinules fixes A, d'où vous estes parti, & par les pinules ou guides mouvantes la 3. station C, où vous devez aller, & marquez de combien de degrés sont les angles des stations, comme tous ceux-cy sont de 90. Car faute de ces angles des stations on ne fait rien qui vaille. L'instrument étant donc arrêté à B, vous parcourrez tous les angles qui se peuvent voir, comme à la premiere station, commençant par le plus éloigné, marquant exactement tous les degrés qui sont de l'un à l'autre; n'en découvrant plus, vous irez à la 3. station C, & y ferez le même que vous avez fait à A & à B; & de C à D, tout de même qu'aux autres.

Puis ayant pris par memoire les stations, & le nombre des angles qu'on y a vus, & de combien ils declinent les uns des autres, il faut vous retirer pour faire vostre plan.

Vostre papier étant établi sur une table, vous ferez un point, où vous voulez commencer la station A; & de ce point A vous tirerez une ligne, sur laquelle vous poserez autant de parties égales, qu'il se sera trouvé de pas ou de toises de A jusques à B, & au bout du nombre ce sera la 1. station B, où vous ferez un angle d'autant de degrés que vous en aurez trouvé, qui est de 90. De cet angle B vous tirerez une ligne, sur laquelle vous mettrez autant de parties égales, qu'il se sera trouvé de toises de B à C; & au bout un angle d'autant de degrés qu'en a donné la station C. De C vous irez à D; & de D à A, en faisant les mêmes observations.

Ayant ainsi vos quatre stations A B C D, vous ferez à chacune un demy cercle ou quart de cercle, & dessus vous marquez le nombre des degrez de vos angles avec des points: puis du centre A par ces points du quart de cercle vous tirerez des lignes, comme lignes petües, & où celles des autres stations couperont celles-cy, il y faudra faire des points, & de ces points tirer des lignes pour les joindre, & par cette jonction former le plan que vous desirez.

Pour vous faire toucher au doigt cette pratique, supposez que nous sommes en la station A, où le quart de cercle est marqué des degrez qui ont esté trouvez en cette station-là. Par le premier point tirez une ligne petüde, qui sera pour l'angle E, qui est le premier qu'on a pu découvrir; après du même centre A & par le second point tirez une autre ligne pour l'angle F; par le 3. point une autre ligne pour G; du 4. pour H; du 5. pour I; & du 6. pour K, qui est le dernier qu'on puisse voir de cette station-là. Cela fait il faut aller à B faire le même qu'en A, & se souvenir que le premier angle qui en a esté vu, est I. C'est pourquoy, où la premiere ligne tirée de B coupe la 5. tirée de A, il faudra faire un point I: la 2. coupant la 6. il faut encore faire un point K, les autres lignes se produiront à l'infini, devant estre coupées par celles des autres stations, & ainsi il faudra proceder comme à A & B: & par tout où se feront les sections sur les lignes des angles, il y faudra faire des points, & de ces points tirer des lignes, & ces lignes formeront le plan semblable à la Place d'où il a esté levé.





PRATIQUE XIV.

DE LA PLANIMETRIE,

Qui est l'art d'arpenter & mesurer les plans.



VANT que de parler de l'art d'arpenter & mesurer, soit plans de Villes, Champs, Vignes, Prez, Bois, Etangs, &c. il faut convenir des mesures. En France nous en avons trois communes, dont on se sert pour mesurer toutes les longueurs, toutes les hauteurs, & toutes les profondeurs.

La première & l'origine des autres, est le pied de Roy, qu'on divise en douze parties égales, qu'on nomme pouces, & chaque pouce se divise encore en douze parties égales, qu'on nomme lignes.

La seconde est la toise, qui contient six pieds de Roy. Cette mesure est la plus ordinaire dont on se sert aux Bastimens & aux Fortifications.

La troisième est la perche, qui contient ordinairement vingt pieds de Roy, quoy-qu'en quelques pays elle soit plus courte, ou plus longue: on s'en sert à arpenter. Cent de ces perches font un arpent.

Nous commencerons à mesurer par les Triangles, puisque par eux on peut connoître la capacité de quelque Place que ce soit. J'ay dit cy-devant les noms de tous les Triangles, dont le premier est le Rectangle, pris d'un angle droit ou quarré.

Pour sçavoir la capacité d'un Quarré, comme ABCD, il n'y a qu'à multiplier un costé par l'autre. Par exemple, multipliez le costé AC, qui a dix toises, par le costé CD, aussi de dix toises le produit vous donnera 100 toises pour la capacité de ABCD. Si c'estoit des perches, ce Quarré seroit un arpent.

Si dans un Quarré vous tirez une diagonale EF, vous aurez le Triangle rectangle EGF. Or pour sçavoir sa capacité, multipliez le costé FG de dix toises par la moitié du costé EG de 5. toises, le produit vous donnera 50. toises pour le Triangle EGF. moitié du Quarré ABCD de 100. toises.

Si l'un des costez est impair, comme HI perpendiculaire d'onze toises, & IK base de 24. toises, il faut multiplier la perpend. 11. par 7. qui est la moitié de la base, & le produit donnera 77. pour HIK.









Que si tous les deux costez sont impairs, comme LM de 15. toises, & MN de 19. il faut multiplier tout un costé par l'autre, qui est 19. par 15. & la moitié du produit 142 $\frac{1}{2}$ sera la capacité de LMN.

Tous les autres Triangles qui ne sont pas à angles droits ou rectangles, se mesurent comme le Triangle OPQ, qui est que du plus grand angle, comme de P, il faut faire tomber une ligne perpendiculaire sur le plus grand costé OQ, qui se nomme base. Or si cette base OQ est de 10. toises, & la perpendiculaire PR de 8. vous mesurerez l'un par la moitié de l'autre, & le produit vous donnera 80. pour la capacité du Triangle OPQ.

Si on vous donne à mesurer la figure STVX, dont les costez opposés sont égaux & parallèles, faites une perpendiculaire TY sur VX, & multipliez VX de 10. toises par TY de 12. toises, le produit vous donnera 120. toises pour la capacité de STVX.

Pour mesurer la figure abcd, ab de 18. toises, cd 24. toises, & bc de 15. toises, vous mettrez ensemble 18. & 24. qui font 42. que vous multipliez par la perpendiculaire, qui est 15. & du produit qui est 630. vous en prenez la moitié 315. pour capacité de abcd.

S'il se présente des figures à costez inégaux, comme celles fgh, hi, & qu'on vous prie de les mesurer, vous les divisez en deux Triangles, tirant une diagonale fh, & puis vous mesurerez chaque Triangle en particulier, comme nous venons de dire, & ils vous donneront ce que vous desirez. Exemple, hi est de 24. toises, & le costé fi de 14. multipliez 24. par 7. vous aurez 168. pour le Triangle hif, pour l'autre hgf faites tomber la perpendicule gk sur hf de 28. toises, & la perpendicule de 6. multipliez 28. par 3. vous aurez 84. qui ajoutez à 168. font 252. toises pour la capacité de la figure fghi.



PRATIQUE XV.

Suite de la Planimetrie, ou Methode d'arpenter & mesurer les plans.



E ce que nous avons dit en la dernière figure du feuillet précédent, vous devez inferer, que quelque figure que ce soit, qui ait plusieurs costez, comme $ABCDEFG$, se peut diviser en plusieurs Triangles, qui estant tous mesurez en particulier, & les sommes mises ensemble, vous donneront le contenu de la Place autant exactement qu'il se peut.







Les figures regulieres & Polygones se mesurent aussi par les Triangles. Par exemple, $HIKLMN$ Hexagone se divise en six triangles égaux; mesurez-en vn, & multipliez son produit par 6. la somme qui en viendra, sera le contenu de la Place $HIKLMN$, ou d'une autre façon. Multipliez le demy courrou de la Place comme $STOP$ par la perpendiculaire ou demy diametre VX . Exemple, les trois costez $STOP$ de 10. toises chacun, font 30. toises, qui multipliées par VX . de 8. toises, donneront 240. toises pour tout le contenu de la Place Hexagone $OPQRST$.

Si le lieu que vous voulez mesurer, est occupé, comme vne Ville l'est de maisons, vne forest d'arbres, &c. prenez le plan par dehors, & le reduisez en Triangle, ainsi que nous venons de dire. Ou comprenez ce lieu de quatre lignes quarrées, ou parallelogrammes $abcd$, dont vous mesurerez le contenu, & en particulier les Triangles qui sont hors de la Place: si vous soustrayez la somme que donnent ces Triangles de la somme totale de $abcd$, le reste sera le contenu de la figure ou Place irreguliere occupée.

Quand vous voudrez sçavoir la longueur d'une diagonale fg , d'une figure rectangle feg , l'échelle, dont vous avez mesuré les autres costez fe ou eg , vous la donnera; & ainsi toutes les lignes soit tendantes, puisqu'en chaque plan qu'on propose, il y doit avoir vne échelle pour le mesurer.

Cette Planimetrie doit vous servir pour mesurer & arpenter vn bois, vn champ, vne vigne, vn étang, vn pré, & tout ce qu'il vous plaira, puisqu'il n'est pas plus malaisé de lever le plan d'une terre (où l'on aura mis des piquets à tous les angles, ou quelques autres marques qui terminent) que le plan d'une Ville. Et l'on peut dire de l'un, comme de l'autre, combien elle contient de toises, de verges ou d'arpens, les mesurant comme nous avons dit, reduisant les roises de six pieds en perches de vingt pie ls, & donnant cent perches, qui font dix perches quarrées pour l'arpent.

Par le moyen de ces mesurages & arpentages, chaque Seigneur peut faire vn Trier, que l'on nomme encore Tibériade, où sur vn papier il verra toute sa seigneurie & tout son bien, jusques à vn pied de terre.



PRATIQUE XVI.

Suite de la Planimetrie, pour arpenter & mesurer les lignes courbes, qui se rencontrent souvent dans les plans de Villes, de Prez, de Vignes, de Bois, d'Etangs, de Champs, &c.



P R E's avoir parlé des figures de lignes droites, & de la methode de les mesurer, j'ay creu qu'il estoit necessaire, de dire quelque chose des figures de lignes courbes, & des moyens de les mesurer; parce qu'il peut s'en rencontrer aux plans qu'on veut prendre.

Vous vous souviendrez, que j'ay dit aux Definitions, que le cercle avoit en soy la circonference $A B C D$, le diametre $A B$, & le centre E .

Quand il n'y a qu'une partie du cercle & une ligne tirée d'un bout à l'autre, on nomme cela *Segment*. La ligne courbe $A C B$ se nomme *Arc*, la ligne droite $A B$ se nomme *Corde*, & la ligne $C D$ à plomb sur $A B$ se nomme *Fleche*; ce qu'il falloit sçavoir.

Pour sçavoir la superficie & contenu d'un cercle, la circonference & le diametre estant donnez. Il faut multiplier la demy-circonference par le demy-diametre. Par exemple, soit le cercle donné $F G H I$ de 36. toises de circonference & de 12. toises de diametre; multipliez 18. qui est la demy-circonference par 6. qui est la moitié du diametre $F K$, le produit vous donnera 108. toises pour le contenu & superficie du cercle $F G H I$.


Pour mesurer le demy-cercle. Il faut multiplier la demy-circonference $L M N$ par le demy-diametre $L O$. Exemple, l'arc $L M N$ est de 18. toises, & le diametre $L N$ de 12. toises, multipliez 9. moitié de l'arc par 6. moitié de la corde, vous aurez 54. toises pour superficie.

Pour mesurer un Segment, qui est une partie d'un cercle. Si le Segment est petit, comme $P Q R$, multipliez la fleche par la moitié de la corde, augmentée des deux tiers de la fleche. Par exemple, la corde $P R$ est de 10. toises, la moitié $P S$ de 5. toises, la fleche $S Q$ de 3. toises: quand vous aurez ajouté les deux tiers de la fleche, qui sont 2. toises, à 5. toises de la demy-corde, vous aurez 7. lesquelles multipliées par 3. qui est la fleche, vous aurez 21. toises pour le contenu ou superficie du Segment $P Q R$.

Si le Segment passe le demy-cercle, comme celui $T V X$, il faut dedans tirer quelque figure, comme icy un trapeze, lequel estant mesuré, ainsi que nous avons dit, restera seulement les trois petits Segmens $V Y Z$, qui se mesureront, comme nous venons de faire, & leur produit estant ajouté à celui du trapeze, on aura la superficie, & le contenu total.

Or quand il se rencontrera des demy-ronds, ou seulement des Segmens, dans l'enceintes plans, comme K en celui-cy $A B C D E$, il faut tirer tout le costé $A B$ comme une ligne droite, & ayant mesuré tout le plan, selon la methode que j'ay donnée, vous mesurerez ce segment K , que vous diminuerez de la somme du plan.

S'il vous est présenté des plans bizarres, comme il s'en trouve quelquefois; par exemple, le plan $F G H I$, où le costé $G H$ est dentelé, & le costé $H I$ ondulé: en ce cas-là il faut tirer une ligne $G H$ par le milieu des redents, & de même par le milieu des ondes la ligne $H I$, & supputer ce qui est enfermé de ces lignes $F G H I$, comme si le plan estoit plein, puisque ce qui en est dehors, se peut prendre pour le vuide, en quoy il y aura peu d'erreur, si on y prend garde.





PRATIQUE XVII.

Methodes d'aggrandir ou de diminuer les plans & les desseins à telles proportions qu'on voudra.



E mets cette Pratique pour vous soulager de la peine où vous seriez, si l'on vous prioit de tracer les fortifications, que vous jugeriez necessaires, sur vn petit plan qu'on vous mettroit en main: car je croy que ce ménage de papier ne vous plairait pas; mais sçachant les myens d'en faire vn raisonnablement grand avec vn petit, ou d'en trop grand en faire vn mediocte, vous n'apprehendez rien de, ce qui peut arriver en cette matiere-là.

Cela se fait aisément avec vn compas de proportion; mais comme il ne s'en trouve pas par tout, je veux vous donner vn angle qui supplera à son defaut, & portera son nom, estant vn angle de proportion, qui vous donnera celles qui sont necessaires pour aggrandir ou diminuer toutes les figures.

Premiere Methode pour diminuer ou augmenter vne figure.

Soit donné le Triangle 1. 2. 3. l'on vous en demande vn qui luy soit égal, mais deux fois plus grand: faites A C double de 1. 3. & C B aussi double de 2. 3. il n'y a qu'à tirer A B, & A B C sera double de 1. 2. 3.

Dans ces proportions-là l'aggrandissement ou diminution des figures seroient bien faciles. Mais supposez qu'on vous donne vne figure ou vn plan, comme A B C D E F G, que l'on vous en demande vne semblable, mais moindre, & à telle proportion que la ligne H I est à K L.

Seconde Methode,


L'angle de proportion vous facilitera cette proposition par la pratique. Tirez à part vne ligne égale à H I, comme M N, ayant encore vne jambe du compas en M, de l'autre élevez vn arc du point N, sur lequel vous porterez la petite longueur K L, qui vous donne N O; puis tirez encore M O, & cet angle N M O donnera toutes les mesures du plan ou de la figure qu'on vous demande, & vous fera trouver les principaux points pour tracer le plan que vous desirez.

Par exemple, pour avoir sur K L vn point qui vous represente C, queist sur H I, prenez avec vn compas la distance H C, & portez cette ouverture sur la ligne M N, qui vous donnera M P, & faites l'arc P Q; ayant pris cette ouverture P Q, posez vne jambe du compas en L, & de l'autre faites l'arc 4. Du point I prenez encore vne fois le point C, & portez cette longueur I C sur M N, elle vous donnera M R, & faites encore l'arc R S; avec cette ouverture R S posez vne jambe du compas en K, & de l'autre coupez l'arc 4. cette section sera le point qui represente C.

Pour avoit encore vn autre point sur K L, qui represente A, prenez H A, & portez cette distance sur M N, vous aurez N T & l'arc T V: de cette ouverture T V portez vne jambe du compas en L, & de l'autre faites l'arc 5. prenez encore I A, & portez cette longueur sur M N, elle vous donnera M X & l'arc X Y, le compas estant ouvert de X Y, posez-en vne jambe en K, & de l'autre coupez l'arc 5. & cette section sera pour le point A. Si vous prenez encore les distances H B & I B, & que vous operiez, comme nous avons fait pour A & C, vous aurez le point 6. representant B, & ces trois points 4. 5. 6. vous représenteront les costez A B, B C, & l'angle 5. 6. 4. sera égal à A B C. Continuez à faire le reste du plan de la mesme Methode: car cela seroit ennuyeux de tant repeter; & vous aurez le petit plan égal au grand.

Il y a encore vne autre Methode pour mettre les plans de grand en petit, & de petit en grand par deux échelles, l'une grande, l'autre petite, selon les plans, portans mesme nombre, & selon ces mesures on fait les costez des figures. Par exemple, pour faire le petit plan *a b c d e* de la grandeur de celui *f g h i k*, del'un des costez du petit, comme *d e*, faites vne échelle de 50. parties égales ou toises, *l m*, & vne autre plus grande de mesme nombre 50. parties égales ou toises *n o*. & de cette longueur vous ferez le costé de vostre plan *i k*. Par le rapport de ces échelles vous aurez grande facilité à trouver les autres costez du plan: car si le costé *e a* est de 25. toises de la petite échelle, prenez-en 25. de la grande, & vous aurez le costé *k f*. Pour trouver les points ou les angles qui donnent la mesme figure aux plans, il faut vous servir des Triangles, comme au plan *c y* dessus, ou bien de la Pratique que j'ay donnée au commencement du Traité II. de transporter les angles, qui est que d'une mesme ouverture de compas on fait des portions de cercle en tous les angles, qui se transportent à l'autre plan, selon leur ouverture & capacité.

Toutes les opérations qui se font avec le compas commun sur le papier, se peuvent faire sur terre avec vne corde, ou il y aura deux piquets; ce qui donne vne grande facilité à transporter les angles; & à les faire tels que l'on voudra.



Z ij

Les Soûteudantes, ce que c'est, & leur utilité pour fortifier en dehors les Places irregulieres.

P R A T I Q U E X V I I I.

Des Soûteudantes, ce que c'est, & leur utilité pour fortifier en dehors les Places irregulieres.

E liens les Soûteudantes si utiles & si nécessaires aux fortifications des Places irregulieres, que je croy presque impossible d'y bien réussir, si l'on n'en sçait l'usage. Au contraire, ceux qui possèdent cette science, en voyant un plan, & mesme en prenant ou levant le plan d'une Place, dessignent déjà en leur esprit ce qu'il faut faire, selon les longueurs de chaque muraille ou costé, & les ouvertures des angles. C'est pour cette raison que je les fais preceder toutes les autres Pratiques des Places irregulieres, puisqu'elles en doivent estre plus faciles.

Vous sçavez que j'ay dit aux Definitions, que ce qu'on nomme Soûteudante, est une ligne qui soûtient deux, trois, quatre, cinq ou plusieurs costez d'un Polygone, comme icy la ligne DB est Soûteudante de deux costez d'un Hexagone; DC est un costé, & CB l'autre. Et plus bas, la ligne EF est soûteudante de trois costez, & EO de cinq d'un Dodecagone. En un mot, toutes les lignes qui soûtiennent divers costez, sont des soûteudantes, & mesme le diametre, comme AD, est soûteudante de trois costez d'un Hexagone; ainsi des autres.

Chaque soûteudante pour les fortifications Françaises, est supputée de deux façons: l'une pour fortifier selon la ligne de défense de 120. toises; l'autre pour celle de 100. toises. Quand vous voudrez fortifier selon la défense de 100. toises, vous prendrez les chiffres de dessus la ligne, comme 174. $\frac{1}{4}$ de la ligne DB, & la défense estant de 120. vous prendrez ceux de dessous la mesme ligne DB 208 $\frac{1}{4}$, & ainsi des autres soûteudantes, où les chiffres de dessus sont toujours moindres que ceux de dessous.

En toutes les figures j'ay marqué quatre choses; le nom de la figure, l'angle de son centre, comme AHB; le demy-diametre AH, & la courtine prolongée ou costé interieur AB. Ces demy-diametres sont aussi de deux sortes de chiffres, dont le premier est pour la petite défense de 100. toises, & le dernier pour la grande de 120. toises.

Vous voyez bien déjà, que la connoissance de ces soûteudantes est tres-utile, en ce que si vous avez une longueur à fortifier, elles vous font voir incontinent ce qu'il y faut de bastions & de courtines, soit que vostre nombre se rencontre avec celui des soûteudantes, ou qu'il en approche.

Par exemple, si vous avez une longueur de 170. toises à fortifier par dehors, & que vous vouliez que ce soit à la petite défense de 100. toises, vous chercherez ce nombre parmi les soûteudantes, & vous trouverez au Dodecagone que la soûteudante de trois costez porte 168. $\frac{1}{16}$ de toises: prenez celle-là, puisqu'elle approche de 170.

Ayant donc fait en un lieu separé la ligne AR de 170. toises, selon l'échelle de vostre plan, (car je suppose que vous aurez tout mesuré les costez de vostre Place avec une échelle de toises de 6. pieds) sur cette mesme échelle vous prendrez avec un compas 189. toises, qui est le demy-diametre du Dodecagone; & le compas ainsi ouvert, vous mettrez une jambe en A, & de l'autre vous ferez un petit arc vers Q; vous en ferez autant du point R, & de la section de ces deux arcs au point Q, comme centre, vous ferez une portion du cercle passant par A & R, comme APSR, que vous diviserez en autant de parties égales qu'il y a de costez en la soûteudante.

Or la soûteudante EF estant de trois costez, vous partageriez l'arc AR en trois parties égales, & de chacune vous tirerez des lignes, comme AP, pour courtines prolongées, sur lesquelles on fortifie & on fait les bastions. Si vous tirez des lignes de ces points APSR au centre Q, l'angle AQR contiendra autant de fois l'angle du centre du Polygone, qu'il y a de costez sur la ligne AR. L'angle du centre du Dodecagone est de 30. degrez, aussi l'angle AQR est de 90. degrez, qui est trois fois 30. Nous acheverons la fortification en l'autre costé.



PRATIQUE XIX.

Pour fortifier à la Françoisse les Places irregulieres par les Soutendantes en dedans.



Ous avez veu au feuillet precedent la pratique des soutendantes pour fortifier en dehors; c'est à dire que les costez, que soutiennent ces soutendantes, servent de courtines prolongées ou costez interieurs des Polygones en celles-là, & la fortification se fait en dehors. Or si des pointes ou des angles flancuez des Bastions vous rirez des lignes d'un Bastion à l'autre, ces lignes seront les costez extérieurs, ou distances des pointes, qui enferment le Polygone rour fortifié: si bien que la ligne capitale fait la distance & éloignement de ces costez interieurs & extérieurs; d'où il faut conclure, que les soutendantes pour fortifier en dedans, comme sont celles-cy, sont plus longues que les precedentes, des toises que doivent avoir les lignes capitales de chaque Polygone.

Suivant cette regle, il vous sera facile d'achever la fortification de la soutendante A R commencée en la page precedente: car vous n'avez qu'à prendre avec vn compas (sur la mesme échelle dont vous vous estes servi en la figure precedente) 341. toises que donne icy la ligne E F du Dodecagone, & vous porterez cette ouverture de compas de Q en T, & ferez l'arc T V, qui terminera les angles flancuez & les lignes capitales, comme R T A V. Vous n'aurez plus qu'à faire un angle de 45. degrez au point T, qui vous donnera le point du flanc X: & si vous faites S Y Z encore de 45. degrez, la ligne X Z sera la courtine, & vous aurez toute la tenaille T Q Y fortifiée à la Françoisse. Faites le mesme des autres costez, & vostre soutendante A R sera dans la défense.

Vous remarquerez icy, & pour routes les figures, que les soutendantes fortifiées doivent avoir autant de Bastions qu'elles soutiennent de costez. Par exemple, A R soutient trois costez, aussi a-t-elle deux Bastions entiers P & S & deux demy A & R. Si elle n'enferme que deux costez, comme A B de l'Hexagone, elle aura deux demy-bastions aux deux bouts A B, & vn entier C.


Vous ne devez pas vous mettre en peine des fractions qui se rencontrent après les chiffres entiers, presque en chaque soutendante: car elles n'y ont esté mises que pour monter l'exactitude des supputations; mais dans l'usage, il ne s'y faut pas arrester, puisque dans la pratique, on peut prendre un peu plus, ou un peu moins de toises, que n'en ont ces soutendantes. Car si une longueur donnée, qui doit servir de soutendante à deux ou à plusieurs costez d'un Polygone, ne tombe point dans les nombres qui sont cotrez; & qu'il n'y ait qu'un peu plus ou un peu moins, il ne faut pas laisser d'operer, comme si elle vous donnoit vostre nombre juste; mais si vous voulez estre plus exact, servez-vous d'une Regle de trois, mettant au premier terme le nombre de la soutendante du Polygone, suivant lequel vous voulez fortifier; au second terme le demy-diametre du mesme Polygone; & au troisième terme la longueur proposée servant de soutendante au mesme Polygone, le quatrième terme vous donnera le demy-diametre du mesme Polygone, suivant lequel il faudra fortifier.

Par exemple, vous voulez sçavoir de combien est le demy-diametre du Decagone, dont vous voulez donner à la ligne qui soutient trois costez, 340. toises. Je dis: Si la soutendante de trois costez qui porte 334. donne 207. pour demy-diametre, que donneront 340. que vous avez? L'operation faite, vous aurez pour quatrième terme 210. pour le demy-diametre du Decagone que vous cherchez, selon lequel il faudra fortifier cette soutendante de trois costez, comme nous avons fait celle A R.


Vous ferez le mesme des autres, quelque nombre de toises que vous ayez.

Soutendantes suplees Pour Fortifier a la Francoise par dedans


Heptagone
Angle du Centre 51 3/4 degrez




Hexagone
Angle du Centre 60 degrez




Enneagone
Angle du Centre 40 degrez




Octogone
Angle du Centre 45 degrez





Endecagone
Angle du Centre 32 1/2 degrez



Decagone
Angle du Centre 36 degrez



Dodecagone
Angle du Centre 30 degrez



A La Francoise La Ligne de defense de 20 toises

| Polygones ou Figures | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Soutendantes de 2 costez Inter | 174 | 179 | 182 | 185 | 187 | 189 | 189 |
| Soutendantes de 2 costez Exter | 225 | 230 | 241 | 243 | 245 | 243 | 242 |
| Soutendantes de 3 costez Inter | | 223 | 238 | 249 | 257 | 261 | 268 |
| Soutendantes de 3 costez Exter | | 295 | 315 | 327 | 334 | 336 | 341 |
| Soutendantes de 4 costez Inter | | | | 283 | 302 | 316 | 328 |
| Soutendantes de 4 costez Exter | | | | 372 | 393 | 407 | 418 |
| Soutendantes de 5 costez Inter | | | | | | 344 | 366 |
| Soutendantes de 5 costez Exter | | | | | | 443 | 466 |
| Demy diametre par dehors | 100 | 114 | 129 | 144 | 159 | 174 | 189 |
| Demy diametre par de dans | 130 | 151 | 170 | 189 | 207 | 224 | 241 |
| Courtines prolongees ou Coste Inter | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Coste Exterieur ou dist des points | 130 | 131 | 130 | 129 | 127 | 126 | 125 |

A La Francoise La Ligne de defense de 20 toises

| Polygones ou Figures | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Soutendantes de 2 costez Inter | 208 | 215 | 219 | 222 | 224 | 227 | 227 |
| Soutendantes de 2 costez Exter | 270 | 283 | 289 | 291 | 291 | 292 | 289 |
| Soutendantes de 3 costez Inter | | 268 | 285 | 292 | 302 | 313 | 321 |
| Soutendantes de 3 costez Exter | | 354 | 378 | 393 | 401 | 403 | 409 |
| Soutendantes de 4 costez Inter | | | | 340 | 362 | 379 | 394 |
| Soutendantes de 4 costez Exter | | | | 447 | 472 | 489 | 501 |
| Soutendantes de 5 costez Inter | | | | | | 413 | 439 |
| Soutendantes de 5 costez Exter | | | | | | 532 | 559 |
| Demy diametre par dehors | 120 | 137 | 155 | 173 | 191 | 209 | 228 |
| Demy diametre par de dans | 156 | 181 | 205 | 227 | 248 | 269 | 289 |
| Courtine prolongee ou Coste Inter | 120 | 119 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 |
| Distance des points au Coste Exter | 156 | 157 | 156 | 155 | 153 | 151 | 150 |



PRATIQUE XXI.

Autre Table plus abrégée pour fortifier les Places Irregulieres à la Françoisé.




Or c y encore vne petite Table, où vous verrez plustost que par les precedentes le nombre des bastions que doit avoir vne longueur depuis 205. toises jusques à 386. Vous remarquerez que les roises qui sont au premier rang, se fortifient à la Françoisé exactement, selon les grands chiffres des autres rangs, & moins exactement par les petits. Je m'explique. Par exemple, la premiere longueur de cette Table est de 205. & en l'autre rang dessous c'est vn 2. qui signifie que ce nombre de toises aura deux courtines prolongées dessous ce 2. au troisieme rang, il y a encore 2. qui veut dire qu'elle aura deux bastions; c'est à dire, vn entier au milieu, & deux demy aux deux bouts, qu'on nomme aussi épaulements. Or ce qui doit estre expliqué, c'est qu'au quatrième & dernier rang, vous trouvez dessous 205. vn 6. & à ses costez deux petits 7. & 8. ce grand 6. vous fera connoistre, que vous ferez exactement vostre fortification, si pour cette longueur de 205. toises vous prenez deux courtines prolongées d'un *Hexagone*; & moins exactement, si vous prenez deux courtines d'un *Heptagone*, ou deux d'un *Octogone*, ce qui est pourtant à vostre liberté. Voilà ce que signifient ces petits chiffres, que vous voyez à costé des grands dans cette Table.

Je vous ay déjà dit deux fois, comme vous tracerez aisément les bastions sur ces courtines prolongées, en vous servant des demy-diametres supputez; mais si vous voulez vous servir d'un compas de proportion, vous aurez aussi-roist fair: voicy comme il s'y faut conduire. Quand vous aurez trouvé sur la Table la longueur de vostre ligne AB, comme icy 205. au premier rang, & veu au dernier quel Polygone il vous donne, par exemple, les deux costez d'un *Hexagone*; vous multiplierez les degrez des angles du centre par le nombre des costez: icy ce sont deux fois 60. qui font 120. Prenez ce nombre sur l'échelle EF avec vn compas commun, & portez cette ouverture du costé des degrez du compas de proportion, que vous ouvrirez en sorte que vostre longueur soit au nombre de 120. Puis le compas de proportion demeurant ferme dans cette ouverture, vous prendrez avec le compas ordinaire, l'ouverture de 60. qui sera le demy-diametre. Vous porterez vne jambe du compas au bout de la ligne A, & de l'autre vous ferez l'arc C. Faites le mesme du point B, & leur section sera le centre, d'où & de la mesme ouverture de compas, vous ferez la portion de cercle ADB, que vous partirez en deux D, C, & tirerez les courtines prolongées AD, DB, sur lesquelles vous tracerez les bastions, comme aux pieces regulieres. Vous ferez le mesme des autres longueurs; si elles ne se trouvent pas justement dans la Table, prenez celles qui en approchent, & ne laissez pas de tracer tout le reste de la maniere que nous venons de faire.

Table abrégée pour fortifier ala Francoise

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| Toises donnees | 205 | 215 | 219 | 222 | 224 | 237 | 268 | 286 | 299 | 309 | 310 | 340 | 363 | 385 |
| Courtes Polignes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 $\frac{1}{2}$ | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Bastions | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Polygones | 6 $\frac{1}{2}$ | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |



Echelle de 220 toises





PRATIQUE XXII.

Des sôutendantes supputées pour fortifier à la Holandoise par dehors.







'A v voulu vous donner encore les sôutendantes supputées pour les fortifications Holandoises, après celles que vous venez de voir pour les fortifications Françoises. Conferant les vnes avec les autres, vous y trouverez quelque peu d'inégalité pour les supputations ; mais pour ce qui est de l'usage dans la pratique, c'est la mesme chose en celles-cy, que ce que j'ay dit pour celles-là, horsmis ce qui est de l'angle flancqué, qui est droit à la Françoisse, & ne l'est pas en celles-cy ; ce que je feray voir incontinent, & je donneray les moyens d'appliquer à chacune ce qui luy appartient.

J'ay mis deux sortes de défenses aux fortifications Françoises, l'une de 120. toises, qui est la portée ordinaire du mousquet, l'autre de 100. toises, qui est celle de l'arquebuse ou du fusil. Ce qui est aisé à conuoistre par les chiffres que j'ay esté obligé de mettre differens en chaque ligne sôutendante, pour satisfaire à ceux qui veulent des défenses plus courtes que de 120. toises, qui sont pourtant le plus en usage. Aussi sont-elles icy toutes de cette défense de 120. toises ; c'est pourquoy il n'y a qu'un chiffre à chaque sôutendante.

De plus aux Françoises, le diametre est divisé en deux ; & en celles-cy, il est entier, seulement pour diversifier : car pour la pratique, c'est la mesme chose, estant aussi aisé de partir une ligne en deux que de la doubler.

J'ay déjà dit & fait voir suffisamment, que fortifier par dehors c'est tracer les fortifications sur les costez interieurs des Polygones qui servent de courtines prolongées,

| Soutendantes suplées pour fortifier à la Hollandoise par dehors | |
|---|---|
| <p>Hexagone
Angle du Centre 60 degrez</p>  <p>Diametre Inter 410
Courtine prolongee 118 $\frac{1}{2}$</p> | <p>Pentagone
Angle du Centre 72 degrez</p>  <p>Diametre Interieur 365
Courtine prolongee 113 $\frac{1}{2}$</p> |
| <p>Octogone
Angle du Centre 45 degrez</p>  <p>Diametre interieur 648
Courtine prolongee 125 $\frac{1}{2}$</p> | <p>Heptagone
Angle du Centre 51 $\frac{1}{2}$</p>  <p>Diametre interieur 550
Courtine prolongee 122 $\frac{1}{2}$</p> |
| <p>Decagone
Angle du Centre 36 degrez</p>  <p>Diametre interieur 640
Courtine prolongee 129 $\frac{1}{2}$</p> | <p>Enneagone
Angle du Centre 40 degrez</p>  <p>Diametre interieur 748
Courtine prolongee 128 $\frac{1}{2}$</p> |
| <p>Dodecagone
Angle du Centre 30 degrez</p>  <p>Diametre interieur 848
Courtine prolongee 132 $\frac{1}{2}$</p> | <p>Endecagone
Angle du Centre 32 $\frac{1}{2}$</p>  <p>Diametre interieur 932
Courtine prolongee 131 $\frac{1}{2}$</p> |



PRATIQUE XXIII.

Des sôutendantes supputées pour fortifier à la Holandoise par dedans.



UAND les sôutendantes sont supputées pour fortifier par dedans, comme sont celles-cy, alors les costez extérieurs des Polygones servent pour les distances des pointes des bastions; ainsi que les costez intérieurs, pour fortifier en dehors, servent pour les courtines prolongées. Et entre l'un & l'autre de ces costez, il n'y a de distance, que ce qu'on donne ordinairement aux lignes capitales des bastions, c'est à dire, depuis l'angle de la figure où se rencontrent les courtines prolongées, jusques à l'angle flancqué. Ce qui avance beaucoup la pratique, comme je l'ay mis aux sôutendantes Françoises pour fortifier en dedans. Vous pourrez le voir là, & cy après, où je le mettray encore en vſage.

Chaque sôutendante doit avoir autant de bastions, qu'elle sôutient de costez, vn desquels bastions sera divisé en deux pour les bouts de la sôutendante, qui ne peut avoir d'avantage, ainsi que vous avez veu, & que la pratique vous enseignera.

Soutendantes suputées pour Fortifier la Hollandoise par dedans


Hexagone

Angle du Centre 60 degres

Diametre extérieur 555 $\frac{1}{2}$
Côté extér. ou distance des pointes 160 $\frac{1}{2}$

Pentagone

Angle du Centre 72 degres

Diametre extérieur 526 $\frac{1}{2}$
Côté extér. ou distance des pointes 162 $\frac{1}{2}$

Octogone

Angle du Centre 45


Diametre extérieur 645 $\frac{1}{2}$
Distance des pointes ou côté extér. 158 $\frac{1}{2}$

Heptagone

Angle du Centre 51 $\frac{1}{2}$ Diametre extérieur 714 $\frac{1}{2}$
Côté extér. ou distance des pointes 159 $\frac{1}{2}$


Decagone

Angle du Centre 36

Diametre extérieur 818 $\frac{1}{2}$
Côté extérieur 156 $\frac{1}{2}$


Enneagone

Angle du Centre 40


Diametre extérieur 904 $\frac{1}{2}$
Côté extérieur 157 $\frac{1}{2}$

Dodecagone

Angle du Centre 30

Diametre extérieur 1038 $\frac{1}{2}$
Côté extérieur 155 $\frac{1}{2}$

Endecagone

Angle du Centre 32 $\frac{1}{2}$ Diametre extérieur 1094 $\frac{1}{2}$
Côté extérieur 155 $\frac{1}{2}$

PRATIQUE XXIV.

Pour se servir des Soûrendantes en la fortification des Places irregulieres à la Holandoise, où les flancs sont de 18. toises, les pands de 48. & les courtines de 72.



'A y faire cette Table pour les fortifications irregulieres à la Holandoise de mesme disposition que celle pour les Françoises, & la pluspart de ce que j'ay dir pour la pratique de celle-là, doit'estre observé en celle-cy.

Comme de faire les portions de cercles des deux demy-diametres, c'est à dire, l'un pour les costez interieurs ou courtines prolongées, & l'autre des costez extérieurs ou distances des pointes. Mais les Bastions n'ayant pas rous l'angle flanqué droit à cét ordre-cy, comme à la Françoisé, vous pourriez estre en peine de les donner à chaque Polygone, comme il doit l'avoir dans son ordre. Pour cela j'ay ajoûré à cette Table des Soûrendantes, les demy-gorges, n'y ayant que cela de necessaire, puisque pour le reste se peut prendre sur l'échelle que je suppose estre celle du plan.

Pour vous rendre la pratique plus aisée, je vais vous en donner vn exemple. Si l'on vous donne vne longueur de 240. toises, pour estre fortifiée à la Holandoise, vous trouverez sur la Table qu'elle peut avoir deux costez interieurs ou courtines prolongées d'un *Enneagone*; c'est pourquoy vous chercherez son diametre, qui vous donne 374. toises, dont la moitié est 187. toises, que vous prendrez avec vn compas sur l'échelle, posant vne jambe de ce compas ainsi ouvert au point C, de l'autre jambe vous ferez vn arc E; vous ferez autant du point D, & de leur section E comme centre, & de la mesme ouverture du compas vous ferez la portion de cercle, passant par les points CD, & la diviserez en deux parties égales par la ligne FE, & tirerez les courtines prolongées CF, DF. Prenez encore sur l'échelle le demy-diametre extérieur de 229. toises, & ayant mis vne jambe du compas au centre E, vous ferez encore la portion de cercle GH, qui terminera les lignes capitales DHFICG, & donnera le lieu des angles flanquez GIH.

Pour achever la fortification, vous donnerez 28. toises aux demy-gorges DKLFFM, & NC, sur ces points KLMN, vous ferez des perpendiculaires sur CF, DF, auxquelles vous donnerez 18. toises pour les flancs NO, MP, LQ, KR, vous n'avez plus qu'à tirer les pands des Bastions HR, IQ, IP, GO, & vous aurez vostre ligne CD fortifiée à la Holandoise comme vous la desiriez.

Vous voyez en cecy, qu'avec l'aide de cette Table il est fort aisé de tracer vne fortification Holandoise sur quelque longueur que ce soit.



PRATIQUE XXV.

Des Bastions plats & autres, propres aux Fortifications irregulieres.



NRE les connoissances, qui doivent preceder la Pratique des Fortifications pour les Places irregulieres, celle qui appartient aux Bastions plats, ne doit pas estre oubliee, pour y estre non seulement utile, mais absolument necessaire dans plusieurs besoins qu'on en a, soit pour mettre sur des longueurs excessives, ou pour renforcer les Places, dont on veut conserver les vieilles murailles.

J'ay déjà dit la difference qu'il y a des Bastions plats aux ordinaires, qui est que les ordinaires se posent aux angles des Polygones, & les plats dessus des lignes droites. En ceux-là l'entrée des Bastions se nomme Gorge, & en ceux-cy on la nomme Collet, & est toute droite.

Quand on sera obligé de mettre plusieurs Bastions plats sur vne mesme ligne droite, comme celle-cy AB de 250. toises, vous prendrez garde que la distance des pointes de l'un à l'autre CD ne soit que de 125. toises, ou 130. au plus. La ligne capitale GD ne doit pas estre moindre de 30. toises, & autant au Collet EF; le flanc EH de 15. Si vous donnez 40. toises à la capitale, le collet en aura autant, & le flanc 20; mais toujours l'angle flancqué droit, si ce n'est que vous vouliez tirer les défenses razzantes KL du point du flanc K: car pour lors l'angle flancqué ne sera plus droit; mais le Bastion N n'en sera pas moindre, puisque les flancs en sont plus grands, & tout le Bastion plus capable de retranchemens: l'un & l'autre sont bons.

Pour les autres Bastions ordinaires, tant à la Françoisé, qu'à la Holandoise, vous vous en servirez aux angles qui se trouveront, ou selon les Polygones reguliers, ou en approchant. Par exemple, vn angle qui se trouvera de 90. ou environ, comme M, doit estre fortifié & couvert d'un Bastion semblable à vne figure quarrée; vn de 108. degrez d'un Bastion de Pentagone, & ainsi des autres, selon qu'ils se rencontreront dans la Table gravée sur la figure, où les chiffres du premier rang montrent les degrez des angles des Polygones qui sont marquez au second rang. Quand les angles des Places se rencontrent vn peu plus, ou vn peu moins grands, vous ne laisserez pas d'y adapter & construire les mesmes Bastions, que s'ils s'y rencontroient parfaitement.

Pour les angles qui sont moindres que de 90. degrez, la Pratique du feuillet suivant vous donnera les moyens de les fortifier de plusieurs façons

Des Bastions Plats





Table des angles des Polygones

| Degrez des angles des Polyg. | 90 | 108 | 120 | 128 $\frac{1}{2}$ | 135 | 140 | 144 | 147 $\frac{1}{2}$ | 150 |
|------------------------------|----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|
| Polygones ou figures | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |





P R A T I Q U E X X V I.

*Pour fortifier les angles obtus & aigus, tant saillans, que rentrans;
aux Places irregulieres.*



E T R a page servira encore à vous entretenir sur les moyens de fortifier les angles obtus, aigus & rentrans aux Places irregulieres.

Je vous diray donc que quand les angles saillans ont moins que de 90. degrez, au lieu d'y mettre des Bastions pour les couvrir, il est mieux de les laisser decouverts; mais il y faut ajoûter quelques pieces voisines, pour les conserver & les défendre, comme vous voyez l'angle A B Cestre souvenu & défendu de deux demy-Bastions, dont la capitale D E est de 30. toises, la gorge D F de 20. le flanc F G de 20. & la défense A E de 120. toises, ou environ.

On peut aussi les conper & ouvrir en tenailles simples, comme l'angle A H I coupé en K L, donnant 40. toises aux costez M K & M L, ayant les angles K L de 60. degrez.

Ces angles coupez, comme C M S, se fortifient encore par demy-Bastions ou Bastions irreguliers, comme ceux N O, dont les flancs sont de 20. toises, les gorges Q R de 20. toises, la courtine R R de 50. toises, la défense razante R P & S P à la petite portée.

Pour les rentrans, soit obtus, ou aigus, il y a plusieurs methodes de les fortifier: la premiere, par tenailles renforcées, comme l'angle T V X, dont les flancs sont de 20. toises, la courtine de 40. & les défenses de 100. toises, ou environ.

La seconde methode, par vne plate-forme, comme X Y Z, dont les flancs 1. 2. sont de 20. toises, perpendiculaires sur la courtine ou costez Y Z & Y X, éloignez de Y de 40. toises Y 1. Y 2.


Troisième methode, par simples tenailles, comme celui, Z à b, dont les flancs sont de 20. toises; mais la portée est grande de 130. toises, en la défense de a à Z.

Quatrième methode, par vne portion de cercle, dont le centre est la pointe de l'angle T g d, & son rayon ou demy-diametre de 20. toises, qui sert de flancs, pour défendre les grands costez g T, & g d d'environ 120. toises.

Les angles & les lignes, où l'on ne peut faire de grands ouvrages, comme aux precedens, soit pour le peu de place ou autres inconveniens, pourront estre fortifiez par des Epaulemens ou Redens, donnant 18. ou 20. toises aux flancs c f, c f, perpendiculaires sur les lignes, & les faces f h, qui se font à discretion & dans la défense.

Les Demy-lunes, les Ravelins, les Tenailles, les Couronnemens, & autres ouvrages, sont encore de service aux Places irregulieres, & dans les besoins vous devez vous en servir, suivant les mesures que vous trouverez aux Pratiques que j'en ay données au II. Traité, pour fortifier les Places regulietes.





PRATIQUE XXVII.

Pour fortifier les Places irregulieres, quand elles approchent des regulieres.



Nous serions entrez dans la forrification des Places irregulieres dès le commencement de ce troisieme Traité, sans vne reflexion qui m'arresta & fit penser que vous vous y trouveriez embarrassé d'abord, par la rencontre de divers costez inégaux, qui demandent divers ouvrages differents, & que pour vous soulager, il falloit faire passer devant quelques Pratiques, qui vous facilitassent celles-cy, comme la Planimetrie, pour les plans qui y sont nécessaires; l'usage des soûtendantes, pour l'inégalité des costez; & des Bistions, tant plans que autres, pour les lignes & les angles extraordinaires.


L'adresse de l'Ingenieur se fait connoître au bon vſage qu'il fait de ſes Pratiques, principalement ſi par ſon induſtrie il rrouve le moyen de rendre vne Place irreguliere dans vne fortification entierement reguliere. Ce doit eſtre vne de ſes études, s'il reconnoiſt par la figure du plan, que cela ſe puiſſe faire; que ſi ce n'eſt du rour, qu'il le ſoit au moins en partie, à quoy on ſera bien aidé par les Tables des Sôûrendantes, où l'on pourra voir ſi le diametre du plan à quelque rapport à ceux des Polygones, ou du moins à quelques ſôûrendantes de plûſieurs coſtez.

Prenez pour exemple le plan A B C D E, qui vous est presenré pour estre fortifié, ayant cinq costez; quoy-qu'ils soient inégaux, il doit vous donner la pensée de voir s'il ne pourroit pas estre fortifié regulierement, s'il y a de la place. Pour le mieux connoistre, mesurez son diametre, ou la plus grande diagonale D A; l'ayant rrouvée de 195. toises, & celuy d'un Pentagone estant d'environ 100. concluez que ce plan doit estre fortifié en *Pentagone regulier*.

C'est pourquoy du centre de ce plan vous ferez vn cercle, dont le demy-diametre ZY sera de 200. toises, avec lequel vous enfermerez le plan GHIKL. égal à ABCDE, & vous y tracerez les costez, ou courrines prolongées, en telle sorte qu'ils s'ajustent autant que faire se pourra aux costez du plan.

Pour le trait de la fortification, vous diviserez en cinq parties égales le costé MK, & donnerez vne de ces parties aux demy-gorges KO & MP, vne autre aux flancs PQ & OR; puis vous tirerez les défenses razzanes OT, PS, qui vous donneront les pands RS & QT, & tout le costé MK fortifié, & dans vne bonne défense: faire les autres costez de mesme, & vostre plan sera fait regulier, sans augmenter, ni perdre beaucoup de terrain. En rous les plans qu'on vous presentera, faites la mesme diligence pour essayier à les mettre reguliers autant que vous pourrez.

Je vous ay mis en deux mots, que du centre de la Place il faut faire vn cercle, &c. Je suppose que vous sçachiez comme se prend ce centre dans vn plan, irregulier; qui est que des trois poinrs les plus éloignez d'un plan vous vous en seruez, comme des centres 1. 2. 3. vous en fairez trois cercles d'un mesme diametre, comme vous voyez au petit plan, semblable au grand; les lignes tirées par les sections de ces cercles s'enrecoupons l'une l'autre, donnent le centre 4. le cercle fait de l'intervalle 4. 3. enfermera les trois angles 1. 2. 3. &c tout le plan.





PRATIQUE XXVIII.

Pour fortifier les Places irregulieres par les Soutendantes de Polygons differens.



E que je vous ay fait voir dans les Pratiques des Soutendantes, pour fortifier vne ligne donnée, pouvoit suffire pour vous faire fortifier les plans, vous disant seulement les longueurs des lignes; je croy neanmoins que vous ferez bien aise d'en voir la Pratique sur vn Plan.

Soit donc le plan A B C D E F G H I K. Ayant trouvé selon l'échelle, que le costé A B est de 120. toises, que je suppose ne pouvoit pas estre avancé comme les autres costez, qui sont en plain terrain, & tous inégaux. Or pour les mettre tous dans quelque égalité, & vous donner le moyen de les fortifier raisonnablement, tirez dans ce plan quelques lignes, & les ayant mesurées, elles vous feront connoître à quelles soutendantes elles se rapportent, & ces soutendantes donneront le nombre des bastions que vous y devez poser.


Par exemple, tirez la ligne B D, qui étant mesurée donne 140. toises. Regardant sur les Tables des soutendantes supputées, Pratique X X. Tirée III. vous trouverez que ce nombre approche de la soutendante de trois costez intérieurs d'un *Octogone*. C'est pourquoy ayant pris sur l'échelle le demy-diametre intérieur de l'*Octogone* marqué sous le 8. de 129. toises, le compas étant de cette ouverture, vous en arresterez vne jambe en B, & de l'autre vous tracerez l'arc L: transportez le compas en D, & de l'autre jambe faites encore vn arc, qui coupera le premier en L; puis de cette section L, comme centre, & de la mesme ouverture du compas, vous tracerez en blanc la portion de cercle B D, que vous partagerez en trois parties égales aux points M N, par lesquels vous tirez des lignes occultes du centre L, & ensuite tirez des lignes de B à M, de M à N, & de N à D, qui feront les courbes prolongées, sur lesquelles vous prendrez les demy-gorges B O, M O, N O & D O de 20. toises, desquels points O vous élevez des perpendiculaires sur ces costez, qui seront pour les flancs, que vous terminerez en tirant les défenses razantes. Mais il faut premierement prendre sur l'échelle 170. toises que donne le demy-diametre extérieur, ou distances des pointes que la Table marque sous le 8. puis de cette ouverture mettez vne jambe du compas en L, comme centre, & de l'autre faites en blanc vne portion de cercle, qui coupera les lignes L B, L M, L N, L D prolongées, donnera les pointes ou angles flanquez des bastions P P P P, auxquels vous tirez les défenses razantes O P, qui termineront les flancs O R, & vous donneront les pands R P, & toute la soutendante B D dans vne bonne fortification.

Vous ferez le mesme pour la soutendante A H de 160. toises, qui est de trois costez d'un *Décagone*; vous trouverez en la Table sous le 10. 119. toises pour son demy-diametre intérieur, & 107. toises pour l'extérieur: vous les tracerez tous deux du centre X, que vous aurez trouvé, comme vous avez fait L, & travaillerez pour tout le reste, comme vous avez fait pour B D: ce qui seroit ennuyeux de repeter.

Il faudra encore faire le mesme pour la longueur D H, de 316. toises, qui est pour quatre costez d'un *Endecagone*. La Table donne 174. toises pour son demy-diametre intérieur, & 214. pour l'extérieur. Sous le chiffre 11. vous en tracerez les portions de cercle du centre Y, & ferez tout le reste, comme à B D, aux vnes & aux autres: toutes les demy-gorges sont de 20. toises.

Pour le costé A B de 120. toises, ayant fait les demy-gorges de 20. toises, & élevé les flancs S T perpendiculairement sur A B, vous tirerez les défenses razantes S P, T V, & vous acheverez de fortifier tout le tour du plan.

Il faut vous donner vn avis, qui est, que quand deux soutendantes concourent à mesme point, & se rencontrent en mesme angle, comme icy B D & H D au mesme angle D, il faut partir l'angle en deux, selon nos Pratiques precedentes; & cette ligne qui le partagera, servira de capitale pour y prendre l'angle flanqué, comme la ligne Z P donne la capitale B P: autrement les demy-bastions de la ligne 140. & de celle de 316. ne pourroient s'accommoder, comme ils s'accommodent en B, en D, & en H.





PRATIQUE XXIX.

Pour fortifier une Place irreguliere approchant en partie à une reguliere.



U A N D vne Place est tellement disposée, qu'une partie approche d'une reguliere; pour lors il faut fortifier cette partie-là, comme vne reguliere, & le reste en telle sorte qu'elle soit dans vne bonne défense, & autant qu'il se peut, reguliere dans son irregularité.

Par exemple, vous étant donné le plan A B C D E F pour fortifier, vous remarquerez, que les quatre costez G C, C D, D E, E F approchent fort d'une figure reguliere, les autres costez G B, B A & A F étant murailles déjà faites en lignes droites, que l'on veur conserver & fortifier autant que l'on pourra.


Mesurez la plus grande diagonale ou diametre F G, que vous trouverez de 159. toises, & D H de 129. qui est selon les Tables des soutendantes supputées, le demy-diametre d'un *Ostogone*, pour fortifier par dehors à la petite portée de 100. toises. C'est pourquoy du point H comme centre, vous ferez le demy-cercle F D G, & achèverez toute la fortification autour, comme nous avons dit au feuillet precedent.

Le petit costé B G de 35. toises ne peut servir mieux qu'à ouvrir davantage le demy-bastion G, & luy donner vn épaulement.

Sur la grande muraille A B, vous ne pouvez rien mettre de plus vtile pour la défendre, que deux bastions plats, ayant 40. toises de collet, autant pour la capitale, & 20. pour les flancs qui défendent les angles & les bouts des murailles A & B,

Pour le costé A F de 132. toises, vous y prendrez vne demy-gorge, qui achèvera le Bastion F, & sur le milieu du reste vous ferez vn demy-bastion plat K de 30. toises de collet, 20. de flanc, & 40. de capitale, qui défendra le pand K A.

Par les Bastions plats & par les ordinaires vous mettrez vostre plan dans vne bonne fortification, dont la défense sera à la petite portée de 100. toises.



P R A T I Q U E X X X .


Pour mettre une Ville encinte de vieilles murailles dans une fortification moderne.



UAND vous voudrez mettre dans vne bonne fortification vne Ville mal disposée pour cela, en laquelle on vous prie de conserver les vieilles murailles, n'ayez point égard aux petites tours qui sont à l'entour, qui du passé sembloient donner de la terreur aux Ennemis, & estre la conservation des peuples; mais depuis l'invention des poudres, des canons, des fourneaux & des mines, elles sont dans le mépris, & nuisent plus qu'elles ne servent, parce que leur figure ronde donne lieu à l'Ennemy pour se couvrir, sans pouvoir estre veu des murailles de la Ville. Ce qui est contre la règle d'une bonne fortification, de n'avoir aucun lieu autour de la Place, qui ne soit vu, & d'où l'on ne puisse estre tiré d'un ou de plusieurs endroits. C'est pourquoy, au lieu de ces tours & Boulevards ronds, l'on a inventé des Bastions, qui sont corps de terre, avancez dans la Campagne, capables de résister aux armes des Ennemis, dont les plus considérables & dommageables, sont les Canons. Ces Bastions flanquent & sont flanquez de telle sorte, qu'il n'y a pas un lieu en tout le circuit d'une Ville, qui ne soit découvert de plusieurs endroits. D'où s'ensuit que quand vous aurez à fortifier une Place irrégulière en sa figure, vous vous réglerez sur son plan, & vous verrez si elle approche en tout ou en partie d'une régulière.

Si elle n'en a rien, & qu'on desire que les murailles déjà faites servent; mesurez tous les costez, & donnez-leur leurs longueurs selon l'échelle, comme vous voyez que A B est de 250. toises, B C de 90. & ainsi des autres D E F G H. Par après au lieu de ces tours qui sont aux angles, tracez-y des Bastions qui aient 20. toises de demy-gorge, & autant pour les flancs, perpendiculaires sur chaque costé. Quand les costez sont trop longs, comme A B, A H, H G & E D, vous y mettrez des Bastions plats; ayant égard à leurs distances, à ce que les défenses ne soient pas plus longues que de 120. toises, autant que faire se pourra. Si un costé est trop long pour deux Bastions, & trop court pour en avoir un plat sur le milieu, comme sont les costez F G & G H; il faut accommoder un Bastion en partie ou tout entier en forme de Bastion plat, ayant un flanc sur l'angle, comme en G, ou prendre la gorge plus d'un costé que de l'autre, comme en C. L'ouvrage qui est sur l'angle retiré D, est une place-forme qui défend, & est défendue des Bastions C & K: si elle eust esté au milieu de l'angle, elle se fust trouvée trop près de K, & trop loin de C; ce qui a obligé à la poser où elle est.

Toutes les tours qui se rencontrent dans les courtines, doivent estre razées de haut en bas; & les autres qui se trouvent enfermées dans les Bastions, serviront de contre-mines, ou seront remplies de terre, & rendues uniformes & de niveau au terrai. Par ces moyens vous aurez votre Place dans une bonne fortification.





PRATIQUE XXXI.

Pour fortifier une Place irreguliere par un angle directeur.

'A v déjà donné la maniere de fortifier vne Place irreguliere, par le moyen d'un angle directeur, dont j'ay parlé en la troisiéme Methode du Traité II. où pour abregé j'ay dit, que cet angle EAH est de 20. degrez, & celui GHA de 11. $\frac{1}{2}$. C'est sur cet angle divisé en deux parties inégales, que se prennent les mesures pour fortifier toute sorte de Places.

Par exemple, soit donné le plan de la Place irreguliere E, pour fortifier à flanc razant.

1. Vous partagerez, en deux chaque angle du plan par vne ligne occulte, pour y prendre au dehors la capitale CD.

2. Vous porterez la longueur de chaque costé sur l'angle directeur ou ligne AH, comme par exemple, le costé IK, qui donnera L; du centre A vous ferez l'arc LM. Cette longueur LM se transportera sur les lignes tirées par les angles, & fera la ligne capitale KO & IQ.

3. Prenez la distance LN pour la demy-gorge, & la portez de I à P, & de K à P, & de ces points PP faites des perpendiculaires sur IK qui seront pour les flancs, que vous terminerez par les défenses tirées de P à O, & de P à Q, & donneront les pans des Baffions, & tout le costé IK fortifié.

4. Ce costé étant fait, prenez celui d'après IB, & portez sa longueur sur l'angle directeur, vous aurez AR, qui servira aussi pour le costé BC, égal à BI. C'est pourquoy la capitale RS sera pour BT & CD: celle IQ étant déjà trouvée, comme celles CD & KO serviront aussi, quand on travaillera aux costez CY & KZ. Ayant donc marqué ces capitales BT CD, prenez RV pour demy-gorge, XB, XI, CX: de ces points XXXX vous élevez des perpendiculaires sur les costez pour les flancs, & riterez des mesmes points XX les lignes de défenses XQ, XT & XD; ce qui donnera la fortification parfaite aux costez KI & IB.

5. Transporrez la longueur du costé YC sur l'angle directeur, vous aurez A 1. qui donnera 1. 2. pour capitale, & 1. 3. pour demy-gorge.


Le costé YZ donnera A 4. 5. pour capitale, & 4. 6. pour demy-gorge.

Le costé ZK donnera A 7. 8. pour capitale, & 7. V pour demy-gorge.

Vous fortifierez tous ces costez, comme vous avez fait les autres, IK, IB, IC.

Vous remarquerez, que si tous les costez sont inégaux, il y aura autant de sections ou arcs sur l'angle directeur pour les capitales & pour les demy-gorges.

Notez encore, que le costé où l'on travaillera le dernier, aura déjà ces capitales de part & d'autre. Par exemple, si on fortifie IB le dernier, le costé IK auroit donné IQ, & l'autre costé BC auroit aussi donné BT: ainsi il n'y auroit plus qu'à prendre les demy-gorges RV, qui donneront les points XX, d'où vous élevez des perpendiculaires sur le costé, & riterez les défenses XQ, XT, le reste comme aux autres costez. Et ainsi de tous les plans, pour irreguliers qu'ils puissent estre.





PRATIQUE XXXII.

Où se continue la maniere de fortifier par le moyen de l'angle directeur.




OUR vous éclaircir davantage sur cette maniere de fortifier, il faut vous avertir que quand vous trouverez des plans irreguliers, où quelques costez auroient trop de longueur pour estre bien défendus des deux Bastions sur les angles qui se trouveroient trop éloignez, vous ne devez pas porter cette grande longueur sur l'angle de direction, parce qu'il vous donneroit vne capitale trop longue, & vne demy-gorge trop large. Mais vous pourrez vous servir d'un des costez, qui dans sa longueur vous donne vne défense raisonnable, & par consequent vne capitale & vne demy-gorge propre à tout le plan.

Par exemple, au plan irregulier A B C D E F il y a six costez vous inégaux: vous ne prendrez pas le plus long C D de 220. toises, ni le plus petit D E de 100. toises; mais vous pouvez prendre A B de 125. toises, qui donne la défense razante de 120. toises. Ayant pris cette longueur A B, vous la porterez sur la ligne H I, & tenant ferme vne jambe du compas en I, de l'autre vous ferez l'arc L M, cette longueur L M se doit transporter sur toutes les lignes tirées par le milieu des angles du plan en dehors, où elle donnera les capitales A O, B O, C O, D O, &c. Toutes ces capitales, estant marquées, vous prendrez la longueur L N pour la demy-gorge, que vous transporterez sur les costez de part & d'autre de chaque angle, comme vous voyez A P, B P, C P. De tous ces points P P vous élevez des perpendiculaires sur les costez pour les flancs; puis de ces points P P tirez des lignes de défense P O, P O, elles vous donneront les flancs P Q, & les pans des Bastions Q O, Q O, & tout le costé A B fortifié à flanc razant: vous en ferez autant des costez A F & D E.

Mais pour les costez C D & E F, où les Bastions des angles C D E F ne peuvent pas se défendre l'un l'autre, pour estre trop éloignez, vous y ferez vn Bastion plat sur le milieu, auquel vous donnerez 40. toises de capitale, autant pour le colier, & 20. pour les flancs: pour les défenses, vous les tirerez razantes, aussi-bien aux Bastions plats, qu'à ceux qui sont sur les angles.

Si les longueurs estoient plus grandes que celles-cy, vous y feriez davantage de Bastions plats entre ceux des angles.





PRATIQUE XXXIII.

Pour fortifier une Ville reguliere ou irreguliere, quand la riviere en occupe un costé.




Les grandes rivieres, qui rendent le commerce plus aisé par la quantité de bateaux qui vont & viennent, ont aussi fait que les Villes se sont approchées d'elles, & de si près, qu'en quelques-vnes elles en sont toutes occupées d'un costé. Or comme ces Villes sont ordinairement remplies de personnes considerables, & de bons Marchands, elles ont besoin d'estre fermées, & couvertes aux ennemis, qui autrement y feroient de grands degâts par leurs courses ordinaires. Ce qui fait que l'on se met en devoir de les fortifier, pour se maintenir durant la paix, & se garder & défendre pendant la guerre.

Si la Place permet une figure reguliere, comme celle A B C D E F G, avisez sur le plan, & par les mesures du grand costé A G, quel Polygone y viendra le mieux, & l'y tracez, en sorte qu'il y ait deux demy-bastions aux bouts, qui occupent toute la terre, supposé que l'eau barte tout le long du costé A G : car pour lors c'est une bonne défense naturelle. S'il est besoin d'en ajouter d'artificielles, vous y pourriez mettre des épaulemens M M, & au milieu un Bastion plat ou plate-forme N. Ce qui rendroit tout le costé K L dans une bonne défense, outre celle de la riviere, comme vous voyez en la 1. figure.



Si au delà de l'eau & du Pont, il y a des maisons de bourgeois en assez bon nombre, vous les pourrez fortifier par un ouvrage à couronne O P Q, tant pour conserver les habitans, que pour garder le Pont R S.

S'il n'y a ni habitans, ni maisons au delà du Pont, vous y ferez seulement un bon Ravelin T pour la garde du Pont T V, qui n'est pas tant à craindre pour la force qui est du costé de l'eau K L en la seconde figure ; ce qui n'est pas de mesme force au costé A G de la premiere figure.

Je ne mets point les mesures des roises pour chaque piece particuliere, vous devez maintenant estre assez sçavant pour les donner vous-mesme.



D d ij

Premiere figure*Seconde figure*

D d iij





TRAITE' IV.
DE L'ART UNIVERSEL
DES FOETIFICATIONS,

Qui donne la Methode pour élever les Plans
des Fortifications, & les faire paroître sur
le papier, comme elles sont en effet
sur la terre.

TRAITE IV.
DE L'ART UNIVERSEL
DES FORTIFICATIONS

Qui donne la vraie
PERSPECTIVE MILITAIRE
sur les Plans
Géométriques.



I. le Peintre.

Cette Perspective nouvelle, Est d'une rare Invention,
Ou vous voyez ce plan sans diminution, Pallas, pour vous en faire voir le modèle.





ENTRETIEN SVR LE TRAITE' IV.

QUOY-QUE dans l'Art de la Fortification les sçavans demandent plutôt les plans, que les élévations des Places, pour en porter leur jugement; il faut pourtant avouer que les élévations donnent autant de satisfaction aux yeux des intelligens, qu'à ceux qui le sont moins; & ceux qui ne connoistroient rien en vn plan simple, le comprennent fort bien, quand il est élevé, & y distinguent toutes les pieces en particulier. Ce qu'estant ainsi, je conclus que pour bien faire, il faudroit toujours donner les élévations des Places fortifiées, plutôt que les simples plans, puisque tout le monde comprend les élevez, & qu'il n'y a que les doctes qui entendent le simple trait.

Comme j'insistois sur ce point en fort bonne compagnie, il n'y a pas long-temps, vn des plus considerables me dit, que la raison pour laquelle on aimoit mieux voir les plans, que les élévations des Places; c'estoit que la perspective réglée corrompoit tous les plans, & que ceux qui ne sçavoient pas, ni les secrets de cette science, ni ses effets, croient qu'une figure quarrée fust vn Trapeze; & vn Polygone bien regulier leur paroissoit vne Place toute irreguliere, où tous les Bastions sont estropiez & sans défenses; ceux du fond trop petits, au respect de ceux du devant; en vn mot, que plus de la moitié du monde n'y connoissoit rien.

Ee ij

Je luy accorday que ce qu'il disoit estoit vray ; mais que ces pieces élevées selon les regles de la perspective, n'estoient pas des ouvrages pour des yeux ignorans ; qu'elles devoient estre mises aux cabinets des curieux & connoissans aux Mathematiques, qui sçavent faire état de ces beautez, qui coustent beaucoup de temps & de peine à ceux qui veulent y travailler. Il en convint avec moy, & ensuite me demanda, s'il n'y avoit point de moyen de donner satisfaction aux vns & aux autres.

Il fut bien aise de m'entendre dire ouy, & qu'il y avoit vne autre façon d'élever quelque objet que ce soit, & y faire voir ce qui peut estre veu, sans rien changer de la figure de son plan Geometral, que la piece élevée retenoit tout entier, & ce qui augmenta sa joye, fut d'entendre, que mesme les plans des Fortifications s'y élevoient aussi-bien & avec autant de facilité, que celui d'un simple Quarré; ce qu'il avoit peine à croire tenant cela pour impossible, à cause de la quantité des angles. Mais luy ayant assuré que cela estoit veritable, il se montra si desirieux de voir vn de ces miracles, (ainsi nommoit-il vne Fortification élevée de cette Methode) qu'il me fit promettre de luy en faire vne; & l'ayant veüe, selon ma promesse & son desir, il m'obligea à luy donner quelques commencemens de cette Pratique, qu'il conceut incontinent, & dans peu d'heures il fit voir qu'il l'entendoit tres-bien, estant fort adroit, & ayant la main aussi bonne que l'esprit. L'alliance de ces deux pieces est tres-necessaire à vn homme comme luy, qui est dans l'estime, & tenu pour vn des braves & des plus sçavans Ingenieurs qui soit en France.

La rencontre de cet honeste homme, & les prieres qu'il m'a faites, il y a plus de trente ans, de donner au public vne si agreable invention, a contribué beaucoup à mettre au jour ce petit Traité de peu de feuilles, qui sont pourtant suffisantes, pour y connoistre la pratique d'élever de dessus les plans Geometraux tels corps que vous voudrez, & pour leur donner les

jours & les ombres égales, & semblables à ceux que donnent les pieces effectiues.

Suivant ces pratiques, vous pourrez élever tout ce qu'il vous plaira; & mesme, si vous voulez vous divertir à faire la Topographie de quelque lieu, elles vous aideront à élever les maisons, telles qu'elles se presenteront à vos yeux, estant aussi aisé à faire paroistre vn Village & vne Ville, qu'un simple Chasteau & vne Forteresse.





LA PERSPECTIVE
MILITAIRE,
POUR FAIRE VOIR
LES FORTIFICATIONS ELEVEES,
Sans changement du plan Geometral.



PRATIQUE I.

Methode pour élever des apparences de murailles sur des plans, & leur donner quelque espece de Perspective.



E croy qu'on ne sera pas marry de trouver icy la Methode d'élever vne muraille, vn tempart & tout ce que contient vne Fortification, sur le plan Geometral d'une Place, sans s'étudier beaucoup aux regles de Perspective, qui se trouvent plus difficiles que celles-cy; où qui que ce soit, qui sçaura tracer vn trait de plume, & tracer vn plan, pourra facilement faire son élévation, & luy donner son jour & ses ombres, en observant cette Pratique, & les suivantes.


Pour la rendre plus aisée, nous commencerons par vn simple plan Quarré $ABCD$ de 10. toises de chaque costé, & vne toise de large. Des angles du plan $EFGH$, égal à $ABCD$, vous élevez des lignes à plomb, auxquelles vous donnerez quatre toises, comme EI, FK, GL, HM . Elevez encore des lignes à plomb, des angles de l'épaisseur $NOPQ$, & leur donnez la mesme hauteur de quatre toises, NR, OS, PT, QV ; puis joignez de lignes droites $IKLMI$, & leur tirez des paralleles $RSTVR$. Par ce moyen vous aurez vn Quarré de murailles de quatre toises de haut, élevées sur vn plan égal à $ABCD$.

Je crains que ces lignes élevées pour la largeur du plan ne vous embarrassent; c'est pourquoy je serois d'avis que vous füssiez le simple trait du plan, comme $VXYZ$ égal à $ABCD$, & que des angles $VXYZ$ vous élevasiez des lignes à plomb hautes de quatre toises, comme $V1, X2, Y3, Z4$. Puis ayant joint de lignes droites ces points 1. 2. 3. 4. 1. elles vous feront vn Quarré. Donnez vne toise pour l'épaisseur du Quarré 5. 6. 7. 8.

Vous prendrez garde que des angles qui paroissent en dedans, comme 6. il faut faire tomber vne ligne à plomb, & luy donner la mesme hauteur qu'à celles de dehors, qui est icy quatre toises pour 6. 9.: de ce point 9. vous ferez des paralleles à 5. 6. & 6. 7. & ainsi des autres, s'il s'en voit davantage, & vous aurez la figure parfaite, comme celle qui est marquée †.

De cette dernière methode vous pourrez tracer ce qui paroist enfoncé dans terre, comme sont les Fosses, & ce qui est escarpé. Par exemple ayant fait sur terre le trait d'un Quarré $abcd$, si vous voulez le faire paroistre creux de trois toises, faites tomber à plomb des lignes occultes de chaque angle, & leur donnez trois toises ae, bf, eg, dh , que vous joindrez de lignes droites paralleles aux costez, comme sont ef, fg, gh & he , qui vous marqueront tout le fond du Quarré, dont on ne voit qu'un angle f : étant achevé il vous paroistra comme la figure K .

Au fenillet suivant je vous diray comme se doivent prendre les jours, & donner les ombres à ces plans, pour les faire mieux paroistre.





P R A T I Q U E II.


Pour prendre les jours, & donner les ombres aux objets & ouvrages tracez sur le papier, comme la nature les donne en effect.

DA NS les Livres de Perspective d'un Jesuite, vous trouverez des regles pour marquer ces ombres, selon la lumiere qui eclaire les corps: car les ombres sont autres, provenant de la lumiere du soleil, que celles qui sont d'un flambeau ou d'une chandelle; comme ces clartez sont differentes, les ombres & projections des corps le sont aussi.

Mais ni moy, ni mes semblables, nous n'avons pas assez de patience pour nous assujettir à ces regles; c'est pourquoy il faut trouver quelque moyen plus prompt & plus aisé, pour donner ces jours & ces ombres, non pas dans l'exactitude, mais passablement pour contenter l'œil. Je vous diray la methode dont je me sers; si vous en trouvez une qui vous contente plus, vous vous en servirez. Il est vray que l'imagination est une des meilleures pieces, puisqu'elle nous represente sur le papier les elevations des objets, comme ils sont effectivement sur la terre. Or si le soleil eclaire un costé de ces objets, le costé opposé est assurément dans l'ombre, & ainsi il doit estre ombré sur le papier.

Il faut que je vous dise tout. Avant que je me fusse formé cette imagination pour trouver comme je devois donner ces ombres, je mertois devant moy un livre, ou un morceau de bois quarré, en mesme situation que la figure, & selon que je voyois les ombres du livre, je les faisois en la figure. Par exemple pour ombrer la figure quarrée A B C D, je mertois un livre sur la table situé ou tourné comme la figure, ainsi que vous voyez le livre E F G H, toutné à peu près comme la figure A B C D. Il est assuré que si le jour ou le soleil vient du costé gauche, les costez H E & E F seront eclairez; par consequent les deux autres costez F G & G H seront dans l'ombre: ce qui vous montre qu'il faut ombrer le costé C D de vostre figure, & non pas A D qui à le jour. Outre que le costé opposé au jour, comme C D, est dans l'ombre, le corps opaque fait donner encore une autre ombre sur terre, qui ordinairement rend la forme du corps, & cette ombre doit estre plus forte que celle du costé ombré, parce que le costé ombré reçoit quelques reflexions de la lumiere qui est à l'entour de l'objet, & l'autre n'en reçoit point du costé ombré.

Servez-vous de ces moyens, tant que vostre imagination soit bien formée, & vous donnerez toutes les ombres avec raison, & sans difficulté, à quelque corps que ce soit, solide, comme A B C D; ou creux, comme I K L M; & à plusieurs faces, comme N O P Q R S; en un mot, à quoy que ce soit. Vous vous souviendrez que quand une muraille, comme I K, est eclairée d'un costé, l'autre costé L M doit estre ombré. De plus, aux figures qui ont divers pands, il faut que quelques costez ayent les ombres plus douces que les autres: car si le jour donne au costé N S, le costé Q R aura l'ombre forte; mais le costé R S, qui est entre le grand ombre & le jour, doit estre aussi moins ombré. En voilà assez pour vous y faire grand maistre,



Ff ij

P R A T I Q U E I I I .

Pour élever des murailles avec des talus.



Es ombres nous ont fait faire vne digression, au dessein des élévations, que nous reprendrons, s'il vous plaist, & donnerons des talus aux murailles que nous avons élevées à plomb en la premiere Pratique,

Dans le Traité premier des Définitions, vous aurez veu ce que j'ay dit des talus, ce que je ne repeteray pas icy, où il seroit ennuyeux; si vous vous en estes oubliez, vous prendrez la peine de l'y voir encore vne fois.


Vous avez veu en la premiere Pratique de ces élévations, que pour élever des murailles droites sur vn plan, il ne faut qu'élever des angles du plan des lignes à plomb, comme le marqué A vous fait voir. Si l'on vous demandoit le profil de cete muraille, vous ne pourriez donner autre chose que le profil dessous le plan A, où B C donne la hauteur & la largeur de la muraille, dont est élevée la figure D.

Vous estant donné vn second profil, qui outre la muraille droite E F a encore vn talus F G, vous ferez vostre plan comme le premier A, donnant E F pour la largeur de la muraille, & pour le talus en dehors vous tracerez autour de la ligne I, faisant F I égale à F G du profil dessous le plan H; ce qui vous donnera le plan H pour prest à estre élevé.

Si vous avez fait vostre élévation de muraille à plomb, comme K, & que vous vouliez luy donner vn talus; marquez ce talus de la distance F G du second profil par des paralleles aux costez, & vous aurez la ligne L L tout autour de la figure, d'où & des angles de ces lignes du plan L, vous tirerez des lignes aux angles de la muraille élevée M M M, & L M sera le talus de dehors, comme vous voyez en K.

Le troisieme profil vous fera voir vn talus dedans, & vn autre dehors la muraille, que l'on desire estre fait tout autour de la Place. Vous en ferez donc le plan, comme celui R, où les mesures N O P Q sont comme au troisieme profil. La distance N O est pour la muraille, & P & Q sont pour les talus.

Si les murailles sont élevées à plomb, comme au plan S, & que vous vouliez leur donner des talus en dedans & en dehors, vous en marquerez les distances par des lignes paralleles, & des angles qu'elles feront T, vous en tirerez des lignes à ceux de la muraille élevée V V, comme T V en la figure S sur le plan R, & selon le profil P O N Q.





PRATIQUE IV.

Pour élever autour d'une Place un Rempart & un Parapet avec leur talus.



A Pratique precedente, que nous venons de quitter, doit vous rendre celle-cy bien aisée, y ayant beaucoup de rapport, mais vn peu davantage de travail; aussi en aurez-vous plus de satisfaction, puisque vous y apprendrez à tracer presque tout ce qui se fait aux ouvrages des fortifications entieres que je ne vous donneray pas encore en cette Pratique-cy. Pour ne vous point embarrasser dans la quantité des angles qui sont nécessaires en celle-là, je vous donne seulement vn Quarré; quand vous le sçavez élever, vous viendrez bien à bout d'une fortification entiere.

Que le plan soit *ABCD*, autour duquel vous voulez élever vn Rempart & vn Parapet selon les largeurs & les hauteurs du profil *E*. *Ce profil est plus haut & plus large qu'il ne faut pour la Place; mais je l'ay fait ainsi tout exprés, pour vous y faire voir plus aisément la Pratique.* Vous transporterez la base de ce profil *FGHIO* perpendiculairement sur le costé *DA* du plan, & des points *K O L M N* vous en ferez des paralleles à tous les costez du plan, qui marqueront les fondemens de ce qui doit estre élevé.

Des angles de ces paralleles, qui sont icy les angles de ces Quarrés, vous élevez des lignes à plomb, auxquelles vous donnerez les hauteurs de celles du profil. Les lignes *TV, SX & RZ* sont égales à *OQ, HP & IB*: du point *a* tirez à *Z*, & vous aurez le talus interieur, & *bV* pour le talus exterior.

Sur la ligne *SX* vous porterez la distance *Xc* égale à *Pa*, & des points *cc* vous tirerez vne parallele à *XX*, qui sera pour la hauteur du Parapet qui achevera l'ouvrage, comme vous le voyez en la seconde figure, où vne moitié est élevée, & l'autre comme en fondement au rés de la terre.

Le petit morceau de profil élevé marqué *W*, n'est autre chose que celuy *E*, prolongé dans ses mesures, pour en faire connoître l'effet.

Les figures de ce plan sont les mêmes que celles du plan de la figure précédente, mais elles sont ici représentées d'une manière plus simple et plus claire.

P R A T I Q U E V.

Pour faire paroître un Fossé creusé autour d'une Place.


LA Place marquée A toute élevée, est la même que celle que nous venons de quitter en la Pratique précédente, où elle est élevée seulement à moitié, à dessein de vous y faire comprendre aisément la belle methode d'élever ces ouvrages sur des plans geometraux, selon le profil que vous vous donnez, comme icy le profil B.

Pour trouver les apparences d'un fossé autour de la Place sur un plan. Vous sçavez qu'on l'exprime ordinairement, comme plein d'eau, ainsi que je l'ay mis en la moitié du plan marqué C au haut de la figure, pour plus grande distinction.

Mais pour le faire paroître creusé autour d'une Place, il faut en tracer la largeur, selon celle du profil D E, laissant un petit espace entre le talu du Rempart de la Place, & l'escarpe du fossé, que j'ay dit estre le relais, pour contenir & recevoir les terres qui tombent du Rempart. Après ce relais, qui peut estre d'une toise, vous marquerez la largeur du fossé égale à D E du profil, qui vous donnera le trait de la contrescarpe F G H I : de ces mêmes angles F G H I faites tomber des lignes à plomb, égales à la hauteur de D K ou E L du profil ; ces lignes seront F M, G N, H O, I P. Joignez ces points M N O P par des lignes occultes & paralleles aux costez, & vous aurez un fossé escarpé à plomb, comme est une moitié de celui-cy du costé F G.

Si vous le voulez en talus, comme il se fait ordinairement, prenez sur le profil la distance L Q, & l'ayant portée au fond du fossé, vous tirerez des paralleles à celles N O, O P, P M & M N ; puis des angles de ces dernières lignes, qui sont icy R S, tirez des lignes aux angles du haut G H, & vous aurez le trait pour faire paroître le fossé creusé en talus, ou à plomb, comme il vous plaira.

Pour abréger, il faut vous dire, que pour les talus du fossé il faut faire ce que vous avez fait pour les talus des murailles, aux Pratiques III. & IV. de ce Traité-cy.






PRATIQUE VI.


Pour faire voir la Fortification d'une Place élevée sur un plan Geometral.

I'A y voulu mettre cette figure toute achevée en la Fortification, pour vous y faire voir l'effet des Pratiques precedentes, que je n'ay données à autre dessein, que de vous y faire pratiquer celle-cy, & par la mesme Methode de tous les autres ouvrages qu'on pourroit vous presenter, estant aussi aisé de faire paroistre vn Dodecagone tout élevé, selon tel profil que vous voudrez, qu'un simple Quarré ou vne Redoute avec vn Rempart & vn Paraper, puisque la pratique est toujours de mesme; mais il y a vn peu de travail à élever vn plus grand nombre de lignes.

Je m'assure que vous aurez du contentement, quand vous vous y voudrez exercer, pourveu que vous preniez garde à ne vous point tromper dans la quantité des points & des lignes: car si vous me promettez de ne vous y point abuser, je vous promets bien aussi que vous aurez du plaisir à voir vos ouvrages, & à y travailler pour vous & pour vos amis.



Gg ij



G g iij



PRATIQUE VIII.

Pour élever quelque objet que ce soit dessus son plan Geometral.




O U T ce que je vous ay donné jusques-icy de cette Methode d'élever, n'a paru que pour les ouvrages de fortification; & il sembleroit qu'elle ne seroit que pour eux, si je ne vous donnois quelque autre piece, où vous verrez qu'on s'en peut servir en d'autres occasions, comme par exemple, pour représenter des Tours rondes, des Tours quarrées ou à pands, des Maisons, des Châteaux, & mesme des Villes, si vous voulez, y observant la mesme maniere d'élever sur des plans.

Le plan A est pour élever vne Tour ronde; le marqué B pour vne Tour quarrée veuë de front; le marqué C pour vne quarrée veuë de l'angle; & le marqué D pour vne à plusieurs pands.

Pour les élever, & en faire paroistre autant de corps solides, il faut de tous les angles de ces plans, & du diametre des ronds, élever des lignes à plomb, & leur donner telle hauteur que vous voudrez, comme icy la hauteur EF: cette hauteur estant marquée sur routes les lignes élevées & jointes de lignes droites & paralleles aux plans, elles vous donneront en haut la mesme figure de leurs plans, & seront comme les apparences de pieces solides. Si vous voulez que ces corps paroissent vuides & creux, vous n'aurez qu'à marquer vne épaisseur en haut, & la tirer parallele aux plans, & aux ronds faire vn plus petit cercle, comme vous voyez FG.

Si vous voulez les couvrir & leur donner vn toit, il faut du centre de chaque figure élever vne ligne à plomb, & luy donner pour sa hauteur HI le diametre ou la largeur de la piece; puis du point I faire descendre des lignes par tous les angles, comme IK. Aux pieces rondes, les lignes du point I ne feront que toucher le cercle, comme IL; & de cette maniere vous pourrez faire des Pyramides de toutes façons, comme sont celles HI, que vous pourrez élever davantage, en donnant plus de hauteur à la ligne du milieu ou plus basses, si vous ne voulez pas qu'elles soient si hautes. En vn mot, vous pouvez donner telle forme qu'il vous plaira à ces toits. Ceux qui sont sur les pieces MNOP, sont faits par la pratique de ceux de dessous, qui paroissent comme en l'air au dessus des pieces EF, desquelles vous vous servirez aux occasions.





PRATIQUE IX.

Pour élever un Chasteau de dessus un plan Geometral.




Le Plan marqué A est celui d'un Chasteau, qui a pour donjon une Tour carrée, & des Tours rondes aux quatre coins de la court, fermée de murailles.

Le plan B est celui d'une grosse Tour ronde.

Vous élevez l'un & l'autre de telle hauteur qu'il vous plaira, & les couvrirez selon la Pratique précédente qu'il n'est pas besoin de repeter icy, puisque vous l'avez bien comprise. Ce qui me fait croire que vous n'aurez point de peine à faire un Chasteau, comme le marqué C, & ensuite beaucoup d'autres beaux ouvrages.










TRAITE' V:
L'ART D'ATTAQUER
LES PLACES FORTIFIEES.
PAR LES SURPRISES
ET
PAR LA FORCE.

Hh

TRAITE V.
L'ART D'ATTAQUER
LES PLACES FORTIFIEES
Soit par surprise soit par force.



L'Attaque fait regner les Heros dans les cieux, Et si vous en jugez, du trait de cette Image;
Elle veut de l'adresse Elle veut du Courage, Il, portez la lumiere et le feu dans les yeux.
A. pais chez, l'aquer du bruit au mont J. Mieux garde le pui Lestam.







ENTRETIEN

SUR LE TRAITE V.

DES ATTAQUES.



QUAND par la faute & la negligence des habitans, les Villes sont sans fortifications, & sans défenses, il n'est pas necessaire pour s'en rendre le maistre, d'vser de surprise, d'escaler des murailles, ni de petarder des portes; & encore moins de former vn siege pour les prendre: puisque l'on y peut entrer de tous costez, & sans résistance, pour s'en faire le Possesseur absolu, malgré tous les Bourgeois, de qui la lascheté merite vn esclavage & servitude miserable.

D'autres plus avisez que ceux-là, & qui veulent conserver leurs biens en se maintenant dans la fidelité qu'ils ont pour leur Prince, se sont estudiez en l'Art de fortifier les Villes, & de tout ce qui est des Places plus considerables pour la conservation de l'Estat: en quoy ils auront pû se servir de ce que j'ay donné aux quatre Traitez de ce Livre, où la connoissance qu'on y aura prise pour fortifier les Places, aidera beaucoup à la science de les attaquer & de les prendre.

C'est de ces attaques & de ces prises de force, que je veux

Hh ij

vous entretenir, & ensuite vous en donner les véritables pratiques, qui toutes sont conformes à ce qu'en ont écrit *Jean Errard*, *Marolois*, *Antoine de Ville*, *Fabre* & *Fritsch Goldman*. Qui tous ont esté aux occasions, & pratiqué ce qu'ils en ont écrit.

Je donneray encore les moyens de maintenir nos Fortesses, & de les défendre autant qu'il se peut, par les soins & les diligences des bons Gouverneurs & Capitaines, qui veulent les garder, malgré les efforts des ennemis.

Puisque j'entreprends de parler des Attaques & des Défenses, je dirai du premier; Que chacun sçait que l'on donne proprement ce nom d'Attaque, à tout ce que l'on veut prendre par force & par violence, y employant le fer & le feu, pour s'en rendre le maître: comme fait vn Souverain, qui pretend quelques droits sur vn Estat & sur vne Ville, ou sur quelque Place forte, pour avoir ce qui luy appartient; ou qui veut ranger quelques sujets revoltéz & rebelles, à leur devoir. Pour cela, si vn blocus ne suffit pas, il forme vn siege, il attaque la place, il la prend, & la ruine, s'il veut, comme vne chose qui est à luy, & dont il peut disposer absolument.

Pour le second, qui est la Défense, l'expérience nous montre tous les jours que chacun a droit de défendre le sien, le mieux qu'il peut, & que pour se le conserver, il se sert de toutes les industries possibles, pour ne le ceder à d'autres, que quand il ne le pourra plus tenir.

Je ne pretends pas icy parler des differends des particuliers, qui tous les jours se voident devant les Juges dans les Bailliages, dans les Presidiaux & dans les Parlemens: mais seulement de ceux des Rois & des Souverains, qui pour l'ordinaire ne se terminent que par le Droit Canon.

De leurs querelles se forment des desseins, soit sur la prise de quelques Villes, soit sur le siege de quelques Places

fortes, & tout cela sous pretexte de quelque droit, ou parce qu'elles sont à la bienfiance de leur Estat, & incommodes à leurs Frontieres. C'est le sujet de ce Traité, par lequel je commenceray à dire, que le Souverain ayant resolu en son Conseil de Guerre la prise de quelque Place, s'il n'en a pas le Plan bien fidele, & des terres qui l'environnent, d'un quart ou d'une demy-lieuë, il faut que luy, ou le General de son armée, y envoie promptement un homme d'esprit, adroit & intelligent dans les Fortifications, qui travesti en Villageois du pays, ou autrement, & sans avoir sur soy aucune marque, ni instrument dont se servent les Ingenieurs, pas mesme de papier ni d'ancre, mais seulement une tablette où il n'y ait rien de marqué. Pour se couvrir mieux, & assurer son fait, il pourroit faire connoissance à quelque habitant de la Ville, avec qui, & sans défiance, il s'iroit promener hors de la Place, d'où il remarqueroit le fort & le foible, où on pourra l'attaquer, où est son avantage & son desavantage, s'il y a quelque commandement, ou eminence qui puisse couvrir les assiegeans, pour s'y loger, & mettre quelque Quartier; s'il y a quelque bois, quelque estang, quelques rivières ou ruisseaux. En un mot, il doit prendre en son esprit toute la situation, & de tout le voisinage, pour sur le papier faire voir toute la Topographie du lieu, & en donner une pleine connoissance à celui qui l'a envoyé, lui faisant un rapport fidele, disant aussi-bien ce qui peut nuire, que ce qui peut aider.

Le General ayant cette information, & l'ordre du Souverain pour le Blocus de la Place, il y enverra des gens aussitost, pour tenir les passages fermez, tant pour n'y plus laisser entrer personne qui pourroit leur donner des avis de ce qui se fait, que pour n'en sortir point, & y avoir plus de personnes à manger ce qu'ils ont.

Il doit encore mettre ordre, que les chemins pour aller & pour venir au Camp, soient libres. Et s'il y avoit quelque

lieu d'où les ennemis pûssent empêcher cette facilité , & faire résistance , il s'en rendra le maître dans la marche de son armée , avec laquelle il doit mener du Canon ; des Petards , des Mortiers & des Bombes , &c. pour petarder , prendre & ruiner tous ces petits Forts.

Estant arrivé à la portée du Canon de la Place , sur laquelle on a dessein ; le General avec son Conseil , doit déterminer du nombre des quartiers qu'il veut faire , pour les poser aux lieux où il verra y avoir quelque avantage , & les distribuera en telle sorte , qu'ils puissent secourir & défendre les ouvrages qui sont nécessaires à la Circonvallation : quoy-qu'il doive faire le moins qu'il pourra de ces quartiers , puisque le grand nombre affoiblirait ses troupes , qui étant plus ramassées , feront plus de résistance à l'ennemy.

Chaque Quartier doit être bien fermé de bonnes tranchées , & bien flanqué à la portée du fusil , selon que l'Ingénieur les tracera , ou les aura déjà tracées : car c'est ce qui se fait d'abord. Et pour cela il aura soin de faire partir avec l'armée , les outils , les pionniers & les ouvriers qui doivent travailler , tant aux tranchées , qu'aux mines & aux fourneaux. Pour la closture des Quartiers où les soldats sont campez , ils y doivent travailler eux-mêmes sans en être payez. Mais quand ils voudront travailler à la Circonvallation , ou à d'autres tranchées , on les payera selon leurs ouvrages. Si l'on craint que la closture du Camp ne soit pas assez forte , on fera vn double fossé du costé des ennemis de la campagne , & de la terre qu'on entirera , on élèvera le Parapet plus haut.

Si autour de la Place il s'y trouve quelque bois , ou quelque forest , on en approchera la Circonvallation : car on peut en tirer de grandes utilitez , tant pour les hutes des soldats , que pour les batteries , & pour mille autres choses nécessaires à vn Camp. Comme aussi si l'on peut prendre l'avantage

vantage d'une Riviere, on en fera mieux pour les besoins qu'on a de l'eau en une armée ; sans laquelle on ne peut subsister : c'est pourquoi on s'efforce d'approcher son voisinage, ou de quelques Ruisseaux, ou d'un Estang. Quand tout cela manque, on est obligé de faire des Puits en chaque quartier, car on ne peut pas se passer d'eau.

On prendra garde pourtant que ces commoditez de bois & d'eau, ne fassent approcher si près du lieu assiégé, que la Circonvallation en soit incommodée du canon ennemi. Car il faut tenir pour maxime, que toute la ligne & tous les quartiers doivent estre hors de leur portée, ou couverts de quelques rideaux : ce sont de petites eminences de terre, qui mettent à couvert de ce mauvais vent.

Si une grande Riviere se rencontre dans le contour de la Circonvallation, on pourra par un Pont de bateaux la fermer, & en ôter le commerce aux ennemis: outre qu'il servira encore pour aller d'une tranchée à une autre, & y transporter tout ce qui sera besoin : mais il faudra y faire bonne garde, à ce que les ennemis n'y mettent pas le feu.

Quand ce ne sont que Ruisseaux & petites Rivières qui ne portent pas bateaux, il faut arrêter leur cours par une digue ou chaussée, comme on les fait aux Estangs, & conduire l'eau dans les fossés de la Circonvallation ou tranchées, autant que cela se pourra ; & puis on lui fera reprendre son cours ordinaire au dessous du lieu qui est assiégé.

Si dans le contour de la Circonvallation il se trouve des eminences considerables, ou petites montagnes, qui pourtant ne soient pas capables d'y recevoir un quartier, il faut les enfermer dans la ligne : car les ennemis de la campagne pourroient s'en saisir, & profiter de ce lieu avantageux, d'où ils pourroient ruiner tous les travaux des Assiégeans. Et je ferois d'avis qu'on y fît encore des tranchées du côté de la Ville, de crainte que les Assiégez, dans une grande sortie,

ne s'emparassent pour incommoder tout le Camp.

Quand on aura fermé & fortifié tous les quartiers, comme nous avons dit qu'ils doivent estre, & joint l'un à l'autre par la Circonvallation, de telle sorte qu'il n'y ait aucun passage, où les Assiegez puissent sortir, ni les ennemis de la Campagne passer pour donner secours, ni faire entrer quelque convoi pour ravitailler la Place: on pourra continuer le Siege en seureté.

Et pour cela, supposé ce que nous venons de dire, que la Circonvallation soit suffisante à soustenir, tant ceux de dedans, que ceux de dehors: on doit commencer les attaques, & avancer de ce costé-là une grande Batterie, pour huit ou dix canons, avec deux Redoutes pour la soustenir; & à la faveur de ces canons on commencera d'ouvrir les tranchées à la portée du mousquet de la Place assiegée. Ces approches se doivent faire habilement, & pendant la nuit les avancer le plus qu'il se peut vers le lieu où on veut s'attacher, prenant garde de n'estre point enfilé de pas-un endroit de la Place, comme je diray & feray voir en son lieu.

Il est tres-mal-aisé de donner des principes certains pour les attaques qu'on doit faire aux prises des Places fortes, puisque cela dépend de quantité d'evenemens, tant pour la disposition des lieux, & de la qualité du terrain, que de la pensée du General, de l'Ingenieur, & de ceux qui conduisent la tranchée: car plus en cecy qu'en toute autre chose, ceux qui croient y entendre, veulent absolument qu'on suive leur pensée. Et si la naissance ou la Charge donne le commandement, il fait executer toutes ses volontez tres-exactement, & personne n'y contredira, quoy-que l'on voie bien qu'il s'y commet de grands defauts: mais par respect on ne les dira jamais, on laissera plutôt tuer des hommes & perdre tout, que d'estre d'avis contraire au Prince, ou de déplaire au General, particulièrement quand l'un ou l'autre, ou tous deux

sont les inventeurs de ces ouvrages, ou qu'ils se sont faits par leurs ordres.

Neantmoins, puisque je suis prié d'en donner quelque Regles, j'en mettray icy quelques-vnes de celles qui ont esté pratiquées avec grand succès, & tascheray d'y estre si intelligible, que les figures avec leur explication qui sont vis à vis, suffiront pour ouvrir l'esprit de ceux qui n'y sont pas encore Maîtres: du moins je pourray assurer qu'elles donneront les moyens de faire moins de fautes, lorsqu'on sera employé à ces travaux, où les manquemens sont irreparables, particulièrement quand on est pressé du temps & des ennemis.


Ce dessein m'oblige insensiblement à donner trois ou quatre sortes de Circonvallations, où l'on verra la distribution des Quartiers, les Forts, les Fortins & les Redoutes qui y doivent estre, avec les mesures de toutes ces choses: les Fosséz que l'on y doit faire, les Profils & elevations de tout ce qui y est nécessaire, tant pour aller s'attacher à vne muraille, la percer, & y creuser vne mine, que pour y faire bresche avec le canon, & y livrer vn assaut.

Aprés avoir donné les moiens de surprendre les places par les ruptures des grilles, des palissades & des portes, par le moyen du Petard; on trouvera les attaques par force, qui se commencent par la marche de l'armée, & ensuite comme elle doit estre campée; ce que l'on nomme Castramétation. Les Figures feront voir toute la distribution du Quartier, & les mesures des hutes & des ruës, tant pour la Cavalerie, que pour l'Infanterie, & mesme pour vn Quartier General. Pour l'ordinaire on ne hute pas en vn mesme lieu la Cavalerie, & l'Infanterie, les premiers peuvent plus commodément se loger aux villages voisins. Neantmoins dans vn Camp il faut de la Cavalerie pour soutenir l'Infanterie, & repousser les ennemis, quand ils font des sorties avec dessein d'empescher les tranchées d'approcher, ou de ruiner les travaux, & faire lever le Siege, s'ils peuvent.

J'ai dit que je me suis servi de plusieurs Auteurs qui ont traité des sieges & surprises des Villes, & entre ceux-là j'ay nommé le sieur Chevalier de Ville, pour qui j'ai eu beaucoup de respect pendant sa vie ; aussi avoit-il beaucoup de bonté pour moy, & plusieurs fois il m'a fait l'honneur de me communiquer pour ses desseins & ses ouvrages, particulièrement lorsqu'il suivoit la Cour en qualité d'Ingenieur du Roy. On verra dans ce Traité des Atragues, que je prens quelques-vnes de ses Figures, que j'ay vû travailler de sa propre main ; mais elles ne sont pas toutes de luy, j'y en ay ajouté d'autres. Et j'ai esté bien aisé de faire paroistre celles où l'on void le plus ses inventions, comme de celle pour rompre les barreaux de fer, & les petites machines pour le Petard, & d'autres qui se verront dans la suite. Je devois cette reconnoissance à son amitié.

Je connois encore Monsieur Quarré Chastel-Renaud pour vn illustre & sçavant en l'Art de la Guerre, où il a passé par toutes les Charges, & en toutes en homme d'honneur. Céluy-ci travaille actuellement, & par ordre du Roy, à vn Ouvrage merveilleux pour former vn grand Capitaine, le conduisant depuis son jeune âge, par tout ce qu'il doit sçavoir, pour arriver au plus haut employ d'une armée. Je souhaite que Dieu luy conserve la vie jusques à ce qu'il ait veu le profit de ce qu'il veut donner au Public.





DE LA PRISE DES PLACES.

Les Places se prennent par divers moyens. Premièrement par intelligences. Secondement par surprises. Troisièmement par force executée promptement, comme par escalade, ou par le Petard. Et quatrièmement par vn siege formé, & closture de la Place, d'où l'on approche par tranchées, qui se conduisent jusqu'au pied de la muraille, où l'on donne divers assauts, ainsi que nous dirons à la suite de ce Livre.

Le premier moyen seroit bien le plus aisé, puisque sans répandre d'autre sang que celui de la bourse, on peut se rendre maître des Villes: mais il est bien difficile d'avoir des intelligences assurées, quand il faut dépendre de plusieurs; & rarement peut-on avoir affaire à vn homme seul, encore ne s'y devroit-on pas fier, qu'il ne donne des ostages de sa parr: car s'il trahit son Prince, il pourra bien vous trahir aussi. Le sieur de Ville donne vn Chapitre entier de la maniere de tramer ces trahisons, & de corrompre la fidelité, ou de la garnison, ou des habitans, & de l'un & de l'autre; & aussi vn autre Chapitre des moyens de former des séditions, ce qui est encore plus à craindre pour les habitans: car si l'union n'est gardée dans la défense d'une Place, elle est perdue; ce qui arrive souvent de la difference des Religions & des partis, ou des Nations qui ne s'accordent pas. Or quand cela se trouve dans vne Place, elle n'est plus forte, & ordinairement la populace panche ses inclinations où elle croit son utilité; & si elle la trouve à se rendre aux Assiégeans, elle y contraindra les Chefs & les soldats, ou il y aura guerre & massacre entre les uns & les autres; ce qui fait le jeu des Assiégeans, qui ne doivent pas perdre cette occasion.

Le second moyen de prendre les Places est par surprise, & cette surprise n'est jamais sans quelque intelligence, ou trahison de quelqu'un de dedans; & encore y faut-il employer quelque force ou violence proportionnée au lieu dont on doit se servir pour l'exécution, en quoy il faut aller d'ordre.

Premièrement pour surprendre vne Place, il faut envoyer quelqu'un bien intelligent, qui y ayant fait le tour des murailles, aura tout remarqué, & fera son rapport du lieu qu'il croit le plus propre pour l'entreprise, tant pour le fossé, que pour les endroits qui sont autour; & sur son rapport on y en enverra encore vn autre, pour verifier ce que

le premier aura dit, & sur cette seconde relation on doit prendre la resolution. Après quoy on deliberera des moyens d'exécuter l'entreprise, du nombre des personnes qu'on y employera, quelles elles doivent estre, leurs armes, en quel temps, & de quelle maniere on s'y doit prendre pour y bien réüssir, selon le rapport de ceux qui ont esté sur le lieu; aussi doivent-ils estre de la partie, & conduire les premiers: car il faut faire deux bandes, dont les premiers rascheront de passer par le lieu qui aura esté remarqué, & faut qu'ils soient assez de gens pour forcer les plus proches corps de garde, & tuer ceux qui s'y rencontreront; les seconds doivent estre cachez aux environs, en attendant que les premiers ayent fait leur coup, pour aller promptement les secourir.

Si l'on ne peut surprendre la Place que par les portes, il faut trouver quelque moyen de les embarrasser, en telle sorte qu'on ne les puisse fermer, & ainsi s'en rendre le maistre. Il y a pour cela mille inventions, comme de faire tomber vne ou deux rouës d'un char, ou d'une charette, l'arrester pour quelque accident, faire tomber quelques sacs, comme à Amiens, ou embarrasser deux ou trois charettes sur un Pont, & une infinité de stratagèmes semblables qui se voyent dans les Histoires; mais il faut que l'entreprise s'exécute de jour que les portes sont ouvertes, autrement il faudroit les rompre. Avant que de se declarer, on pourroit faire entrer plusieurs soldats déguisez, & armez sous leurs manteaux, qui se tiendront prests pour aller secourir les leurs au premier bruit qu'ils entendront, & se rendre maistres de la porte, ayant que le Bourgeois ait le loisir de se reconnoistre pour résister.

Il faut que ceux qui vont pour secourir les premiers, portent avec eux des instrumens propres à rompre, comme des coignées, des marteaux, des petards, des scies, & ne point aller sans quelques pièces de bois, pour mettre dans les coulis de pierre où descendent les Herfes, ou bien des Chevalets bien forts, de sept ou huit pieds de haut, & peu de longueur, puisque ce n'est que pour empêcher les Herfes de tomber, afin qu'on puisse passer dessous. S'il y a quelque porte qui résiste, il y faut aussi-tost attacher un petard.

Estant dedans, on posera un corps de garde à la porte, & les autres soldats s'en iront en bon ordre aux places d'armes, & poseront des corps de garde en divers endroits de la Ville, sans s'amuser au pillage, jusques à ce qu'on soit maistre assuré de la Place: car autrement on n'éviteroit pas le desordre, qui pour l'ordinaire fait manquer les entreprises. Que si les habitans s'estoient ralliez, & vouloient faire teste, il faut les repousser avec la force des armes, & pour les distraire, mettre le feu en divers endroits de ceux qu'on aura pris. Par ce moyen ils quit-

seront les armes, car ils aimeront mieux se rendre, qu'à s'opiniastrer avec peu d'esperance, voir brusler leurs maisons, leurs femmes, leurs enfans, & tout ce qu'ils ont de plus cher. Celuy qui attaque, n'ayant à perdre que ce qu'il espere de prendre, doit plustost tour gaster & consumer, qu'en voulant conserver la Place, se trouver frustré de la prise & de l'honneur. Si dans quelque rue ils s'estoient retranchez, il faut par d'autres rues tascher de les surprendre, ou bien percer plusieurs maisons où on puisse aller de l'une en l'autre, & les enfermer de tous costez: on montera encore aux fenestres, & aux toits des maisons les plus proches des retranchemens, pour de là tirer & jeter des pierres à ceux qui les défendent. A ces actions seroient bons les mantelets qui sont à l'épreuve du mousquet, avec deux ou trois canniers, & attachez à un essieu de charette, ainsi qu'on le void en la figure prochaine marqué f: les soldats les feroient marcher devant eux par les rues, où ils seroient à couvert, jusques aux retranchemens ou barricades, qui estant faites à la hâte, seront fort faciles à renverser, & forcer ceux qui les défendent. Si on n'avoit point de ces mantelets, il n'y a qu'à démonter une porte un peu large, & clouer un bon matelas dessus; s'il est un peu gros il sera à l'épreuve du mousquet: ou bien prendre des plus gros tonneaux qu'on pourra trouver, & dedans y mettre un matelas plié ou roulé, il résistera au mousquet; au lieu de matelas on y pourra mettre des fagots, & puis le faire rouler devant soy pour se couvrir, comme on le void en la premiere figure.

Il y a fort peu de Villes qui n'aient des ouvertures aux murailles pour la décharge des eaux; & pour l'ordinaire, ces ouvertures sont fermées de grilles de fer, pour ne pas empêcher le cours des eaux, & pour arrêter ce qu'elles pourroient amener avec elles. Or ces grilles sont fort muguetées aux entreprises, pour le passage qu'on peut avoir par là. C'est pourquoi, si on prend resolution d'y entrer, on doit chercher les moyens de rompre ou d'ouvrir ces grilles; ce qui m'a fait mettre au feuillet suivant quelques instrumens que le Sieur de Ville dit avoir inventez, & d'autres qui pourront servir à cela, & à rompre les Palisades.



DES INSTRUMENS ET DES PIECES
qui peuvent servir aux entreprifes.

J'AY dit en l'autre feuillet, que pour les surprises il faut le pouvoir de tous les instrumens qui servent à couper, à rompre & à briser, comme sont gros marteaux, tenailles, scies, pinces, pied de chevre, leviers, cerpes, haches, coignées, coins de fer, &c.

Outre ceux-là j'en apporteray icy quelques-vns que le Sieur de Ville dit avoir inventez, pour dilater les barreaux de fer, ou pour les vnir ensemble, & par ce moyen faire passage à vn ou deux hommes, lorsqu'on voudra les faire entrer par ces grilles que l'on met aux murailles des Villes pour la décharge des eaux.

Cét instrument est composé de deux vis ordinaires A, B, avec leurs femelles ou écrouës C, D, lesquelles vis ont chacune vne rouë à vn bout E, F, dentelée en biaisant, pour estre meü de la vis sans fin G, comme on void en la figure. Cét instrument est de si grande force, avec peu de levier ou manivelle, qu'il assemble l'un auprès de l'autre tous les barreaux d'une grille.


Si on l'applique autrement, mettant les rouës en dedans, comme on void H & I, au lieu d'assembler les barreaux il les dilatera & ouvrira pour faire passage. Cét instrument doit estre proportionné à la force où on veut l'employer. C'est à dire que toutes les pieces doivent estre fortes pour les gros ouvrages, & moindres à ceux qui ne sont pas si forts.

On peut encore limer ces grilles M, avec des limes soursdes, qui sont des limes plates, comme la marquée Q, vn peu large, & moins épaisse que le dos d'un couteau bien taillée à neuf, & bien trempée, qui doit estre amanchée & garnie de plomb, de telle sorte qu'il n'y ait que le jeu de la lime R. Le barreau S, qu'on veut limer, doit estre aussi environné de plomb, horsmis l'endroit qui doit estre coupé sans bruit. Un marteau emmanché & garny de plomb T, frappera sans bruit, que de bien près sur vn fer T, qui sera aussi garny de plomb, si on laisse seulement découvrir ce qui donne & ce qui reçoit le coup: de mesme vne scie garnie de plomb fera fort peu de bruit.

S'il y a des palissades à rompre, l'instrument marqué V, est fort propre, ayant vn manche de 12. ou 15. pieds de long, plus ou moins, selon l'effort qu'il faudra faire, la figure K montre son usage. Mais comme on ne sçait lequel des deux paux se brisera, & qu'il peut arriver qu'on laissera celui qu'on vouloit oster: pour n'y point manquer, on void l'instrument X, ayant vn manche grand comme l'autre, avec vn fer au bout Y, fait en crocher qui tranche les paux, estant pris avec l'autre branche Z: en baissant le manche, il faut qu'il rompe, l'instrument estant assez fort; la figure I, en est l'usage.

Je ne trouve point d'instrument plus propre à faire jour dans vne palissade, que la hache N, dont on se sert d'une main, comme en la figure O; ou de la coignée P, qui se travaille à deux mains.

Toutes ces manieres de rompre les palissades, K, L, O, P, se font avec bruit, qui peut estre onï de ceux de la Place: mais si on veut se servir de chevaux, on les rompra fort doucement, il n'y a qu'à attacher des traits au haut de la palissade, en deux ou trois paux, & y atteler vn ou deux chevaux, montez par des hommes expérimentez, qui faisant tirer les chevaux, en mesme temps on tirera à bas vne grande partie de la palissade, à laquelle on aura donné quelques coups de besche au pied, pour faciliter sa chute, comme on void au fond de la figure.



R. Copin sc.

Kk

AUTRE SURPRISE PAR L'ESCALADE, Et les moyens de l'exécuter.

Il faut supposer icy que l'on aura reconnu le lieu par où l'on pretend d'entrer, & que celui qui l'en aura fait le rapport, aura remarqué les endroits où l'on doit passer pour y arriver, s'il y a de l'eau ou des palissades dans le fossé, si au haut de la muraille il y a des Machicoulis, ou autre chose, pour offenser ceux qui voudroient monter. Il seroit encore necessaire de sçavoir ce qui est après la muraille, s'il y a vn rempart d'où l'on puisse descendre, ou si c'est vne simple muraille, où il faille des escheles pour descendre dans la place, après estre monté en haut; combien est haute la muraille, tant en dedans qu'en dehors.

Après ces connoissances on preparera des escheles de diverses grandeurs, selon les murailles & les fossés: car si la contrescarpe estoit saillée à plomb, il en faudroit pour descendre dans le fossé, & d'autres pour monter sur la muraille, & celles-cy doivent estre fortes, & pourtant aisées à porter, pour les poser & deffiler sans bruit. Si l'on sçait la hauteur du lieu qu'on veut escaler, il sera facile de donner la hauteur de l'eschele par le pied qu'elle doit avoir, car pour dix pieds de haut, on doit l'éloigner de quatre pieds de la muraille, de huit pieds pour vingt, de deux pour trente, & ainsi du reste à proportion. Pour la largeur, il vaut mieux qu'elle n'ait que pour monter vn homme de front, car elles en sont plus fortes & plus faciles à manier, quatre pour en mettre plusieurs, les vnes contre les autres, quand on voudra monter plusieurs en même temps.


Il y en a de plusieurs formes, mais nous nous arrêterons à celles dont les Tapissiers de France & d'Italie se servent, elles sont de plusieurs pieces qui s'enchâssent l'une au bout de l'autre, chaque piece de l'eschele ayant vne entaille par dedans à chaque bout: (il n'y a que la premiere, qui au bout d'en haut doit avoir deux polies feutrées, & bien graissées en leurs esieux, pour ne point faire de bruit contre la muraille) le dernier eschelon de la seconde eschele, & de toutes les autres qu'on y pourroit ajouter, doit excéder de quatre ou cinq poulces de chaque costé, pour recevoir l'entaille du pied de la premiere qu'on doit enter dessus, & en même temps le bout de cette seconde entre dans le premier eschelon de la premiere eschele, & par ce moyen elles ont même force, que si elles estoient d'une seule piece. Si on pousse ces escheles en haut, on pourra y en ajouter vne troisième, comme on a fait la seconde, & à celle-là vne quatrième, & vne cinquième, car comme elles doivent estre toutes entaillées de même maniere, aussi s'elleront-elles de même façon.

En la figure A, est la premiere eschele, où sont les polies; B, est la seconde eschele, où le dernier eschelon desborde de costé & d'autre; C, est les escheles les vnes sur les autres, qui n'en font qu'une.

L'autre façon d'eschele est belle, mais non pas de service en cecy, si ce n'est pour monter quelqu'un pour aider à assurer les escheles. Il faut avoir plusieurs bastons égaux en grosseur & en longueur, plus petits en voûte & percer de l'autre, à ce que l'un entre dans l'autre, afin qu'estant assemblés ils fassent comme vn seul baston: au plus haut s'attachera vn erochet, comme on le void en la figure marquée D; à ces bastons on attachera des cordes égales, qui feront la distance d'un eschelon, & ces bastons seront tournés diversément: car si vn à le trou d'un costé, celui qui suit, doit avoir la pointe du même costé, & ainsi tous de suite. Cela se void en la figure D. Lors qu'on les voudra porter, on démontrera les bastons, & ployera les cordes, & quand on les voudra appliquer, on joindra tous les bastons ensemble pour arriver au lieu où on les veut poser, où ayant arrêté le erochet, on tire le dernier baston, & tous les autres se démontent, & l'eschele se trouve faite: mais parce que les eschelons seroient trop éloignés les uns des autres, entre ceux qui seront de bastons, on en mettra de cordes, comme en la figure les marquez E sont de bois, & les marquez F sont de cordes.

Il y a encore d'autres façons d'escheles & d'escalader; mais comme on ne s'en sert plus pour prendre des Villes, je n'en diray pas davantage.

2.



Kk ij



DES MADRIERS,

La maniere de les attacher au Petard; & comme on doit attacher les Petards aux portes qu'on peut approcher.

LE Petard ne peut faire bon effet, s'il n'a son Madrier, qui est vne piece de bois fort espaisse de trois ou quatre poulces: mais comme l'on fait des Petards de 25. de 30. de 40. de 50. de 60. & metine de 80. & 100. livres de metal; de mesme le Madrier doit estre grand, petit & proportioné au Petard, mais toujours carré, & ce bois doit desborder de tous les costez, comme vous voyez en la figure.

Le Madrier doit estre ferré des deux costez, avec des lames de fer mises en estoix, & clouées dessus: sur le milieu on fera vn creux de la grandeur des Petards, on peut mettre ces lames de fer en long, mais contraires aux veines du bois. Il sera mieux d'en mettre plusieurs qui se croisent, comme on void aux figures 4. 5. 6. 7. & 8. estant ferré de la sorte, le Petard en fait mieux son effet.

Le Madrier doit avoir vne anse, ou crochet pour l'appliquer, comme on void en 11 il doit estre joint au Petard par les anses avec des cordes à quatre vis biehées au Madrier: estant ainsi, la force ne le perdra pas par le recul, car le Petard fait tout son effort en devant, figure 3.

Lors qu'il y a vn bord, ou orle au Petard, comme nous avons dit en l'autre figure, on le cloué bien ferme contre le Madrier, & le Petard y estant attaché, on l'appliquera à la porte, & il fera bon effet, & reculera moins qu'autrement, figure 2. Que si le bord n'estoit pas percé, on l'attachera au Madrier avec des cloués à crochet, comme en la figure 1.

Comme le Petard sert à divers usages, aussi y a-t-il diverses façons de l'appliquer: la maniere ordinaire, lorsque l'on peut approcher du lieu, est de l'appliquer contre la porte, où l'on attache par le moyen d'un tirefond, en telle sorte que le Madrier joigne près de la porte pour avoir plus d'effet. Les tirefonds 12. sont longs à planter, & mettent le Petardier en danger, vu marteau à deux ou trois pointes se plantera plus promptement, & y attache le Petard avec son Madrier, comme en la figure 13.

Si la porte estoit ferrée en telle sorte qu'on n'y pût mettre ni marteau, ni tirefond, il faut se servir d'une grosse fourchette, qui soutiendra le Petard par la boucle du Madrier, comme en la figure 11. c'est aussi de cette façon-là qu'on l'applique contre les ponts, contre les herbes, & contre les barrières.

Il y a encore d'autres bonnes methodes pour appliquer le Petard. La premiere est, que l'on attache au Madrier deux bastons avec des anneaux ou flechilles, afin qu'ils se puissent mouvoir, & à l'autre bout des pointes de fer assez longues pour le lieu où l'on veut appliquer le Petard, qui pourra servir de mantelet à celui qui le portera; & l'ayant appliqué contre la porte, il laissera tomber les deux bastons à terre, où ils tiendront ferme, comme on void en la figure 9.

Si la pesanteur du Petard avec son Madrier, est telle qu'un homme seul ne le puisse porter, on fera le brancard 10. qui sont deux pieces de bois fortes & longues, selon le lieu où on doit appliquer le Petard, qui sera suspendu avec son Madrier à vn des deux travers; deux hommes porteront tout cela aisément: le premier posera les deux bouts contre la porte, & l'autre mettra les deux autres à terre, qui estant armez de pointes, tiendront tout en estat, comme on void en la figure 10. l'vne montre le brancard, l'autre le Petard appliqué contre la porte, & au passage, comme il est porté.

Aux barrières, il faut faire le Madrier plus large, afin qu'il emporte plus de paux. Quand on l'applique contre les portes, il faut le mettre devant la serrure: car pour si peu d'effet que le Petard fasse, il l'emporte, & ouvrira cette porte, comme à 13.



R. Coqueux sc.

DES FLECHES, DES PONTS ROVLANS, ET DES MOTENS

d'appliquer le Petard, quand on ne peut approcher du lieu où l'on veut qu'il agisse.

Les methodes pour appliquer les Petards, dont nous venons de parler, sont fort bonnes, lors qu'on peut s'approcher du lieu : mais quand il y a l'espace d'un pont-levis, ou vu foible à passer, il faudra le servir de quelques ponts portatifs, & sur des rouës, pour passer le Petardier qui doit appliquer le Petard.

Vous en voyez icy de l'invention du Sieur Chevalier de Ville, comme sont ceux 6. & 7. le marqué 6. peut estre fait de tiffu, semblable à celui des fangles des chevaux, la vis qui est au fond, sert pour le bander tant qu'on peut, devant que de s'en servir : il est commode à porter, destournant la vis, & joignant vne piece contre l'autre. Le marqué 7. est meilleur, parce qu'il peut estre plus long, & a plus de force, s'il est fait de deux pieces de bois A, & B, dont celle A, entre dans B; & lors qu'on la pousse, les pieces D, se haussent; & lors que le bout de la piece A, est entré jusqu'au ressort ou loquet B, il ne peut plus retourner en arriere, & les pieces D, qui bandent en angle, l'vne contre l'autre, soutiennent le milieu du pont par le moyen de la corde C. Ce pont peut estre couvert d'une grosse toile, & tiffu comme l'autre, ou de planches bien legeres. Ils peuvent servir à toutes sortes de surpris, puisqu'on peut passer vn foible ailez large. Ils peuvent aussi estre montez sur des rouës, comme 11. & 12.

L'on peut faire vne autre espee de pont, au bout duquel on attache le Petard, avec son Madrier; & le poussant sur des rouës, les pointes l'attachent, sans s'approcher du lieu, comme on voit la figure 12.

La fleche marquée 11. se fait de plusieurs pieces attachées l'une avec l'autre avec des liens de fer, le tout porté sur deux rouës avec son umon, que l'on tient en balance par quelques poids, & à force de bras, le Petard qui est à l'autre bout avec son Madrier, armé de pointes, afin qu'estant poussé de force, il s'attache & rompt la porte contre la porte. Ces deux derniers sont dans Pressac.

Les suivans sont encore du Sieur de Ville, le marqué 8. se fait avec la piece de bois A, qui glisse au long de l'encaillure B, faite en queue d'aronnelle, tirant les cordes C, qui passent par les polies D, avec force & violence. Sa planche A, avec des pointes s'ira planter avec son Petard contre la porte; mais le Petard ne doit pas estre bien pesant, ni la distance bien grande.

Autre invention facile & assurée. Il faut faire vne piece de bois encaillée en queue d'aronnelle, comme la figure marquée 9. au bout de laquelle il y a deux ou trois pointes de fer, & vne polie de chaque costé où passent deux cordes attachées au Petard, & le Petard sur vne planche coulante dans l'encaillure; tout ecy est mis sur deux rouës & poussé avec force contre la porte, les pointes estant entrées, on tirera les cordes avec violence, qui appliqueront le Petard à la porte, ou sans polies on le poussera avec des piques, ou autres pieces de bois. Cette fleche est meilleure que les autres, n'estant pas sujette à rompre : car avant qu'elle soutienne la pesanteur du Petard, elle est appuyée contre la porte.

Le foible estant fort large, on se servira de l'Escal, figure 10. qui est composée de deux pieces de bois A, B, écartées l'une de l'autre, de la largeur du Madrier avec son Petard, aussi longues que le foible est large, & fortes selon la pesanteur du Petard, ayant leurs traverses E, F, au milieu il y aura deux pieces H, I, qui auront plusieurs trous, pour les allonger & raccourcir selon la profondeur du foible, les affermissant après par vne cheville de fer au trou H, I. on mettra ces deux pieces au milieu du foible, après on avancera l'Escal, où on attachera le Petard au bout A, B, & on l'appliquera à volonté.

Voicy vne invention merueilleuse pour petarder, le foible estant entre deux, sans fleche ni poutre. Ayez le Petard marqué 1. plus fort de metal jusques à trois doigts vers la bouche, & depuis ce lieu-là jusques à la bouche diminué de son epaisseur, & égal au Petard marqué 2. ouvert des deux costez, & qui doit entrer justement dans celui 1. & joigne le Madrier auquel il l'attachera, après l'avoit chargé, comme nous avons déjà dit : s'ayant posé vis à vis de ce que l'on veut rompre, & pris le feu, il poussera le Petard 1. avec son Madrier, & fera vn effet irroyable.

Pour donner le feu de loing au Petard, il faudra faire vne petite boiste qui se ferme dessus la lumiere, comme à celles des Canons, & vn peu fendu du costé de la culasse, pour par cette fente passer vne saucisse qui sera noyée au bout, & ce neud sera enfermé dans la boiste, avec la poutre qui l'acheve de remplir, cette saucisse grosse comme le doigt, sera remplie de poudre fine, & plus longue que le pont ou la fleche, on en fera vn peloton enfermé dans vne caisse sortant par vn trou, elle se devidera en portant le Petard, ne pouvant eschapper de la lumiere, on y mettra le feu, quand on voudra, figure 4. & 5.

Pour faire tomber vne muraille, on y fera vn trou pour y mettre le Petard la bouche en haut, après on fermera le reste du trou, laissant passage pour donner le feu, figure 13. en cette façon il fait grand effet, à proportion du Petard.

Auquel on aura deux ou trois Petards bien chargés, & au lieu de Madriers, on aura vne poutre assez longue pour tous trois, & la muraille estant vn peu creusée, à ce que le Petard estant appliqué, ait la bouche vn peu haussée, comme en la figure 14. en mettant le feu à tous en mesme temps, ils feront sauter la muraille, quand elle auroit six pieds d'epaisseur. Les Petards à rompre les murailles doivent estre plus courts & plus renforcez, que ceux pour rompre les portes.

Si l'on met dans vne caisse quatre gros Petards bien chargés, en telle sorte qu'ayant les culasses les vns contre les autres, & la bouche de chacun contre vn costé de la caisse, qui luy serve de Madrier bien ferré de dans & dehors, & que sur le milieu il y ait vn morceau de poudre seiche, & vne mesche ou saucisse, pratiquée devant qu'avoit cloisé le dessus fort epais, & ferré comme la caisse : Je dis que ces Petards disposés, comme en la figure 3. & prenant le feu en mesme temps, sont capables de renverser vn tout de dix pieds de muraille.



R. Coquevaert

DE L'ORDRE D'UN SIEGE,
*qui commence par la distribution des Quartiers &
 des Logemens, qu'on nomme Castrametation.*



Je ne pretends point icy de parler de l'ordre qui doit se garder en la marche de l'armée, ny de tout ce qui luy appartient, & qui la doit suivre: ce seroit trop entreprendre; car ces ordres sont aussi divers, qu'il y a de Generaux d'armée & de Capitaines qui s'y rencontrent.

Il suffit, pour mon dessein, de dire que le General doit regler la marche de son armée: pour moy je la suppose proche du lieu qu'on a dessein d'attaquer; & que dans sa marche elle s'est renduë sujettes les petites Forteresses, & les Chasteaux qui pourroient empescher le passage des convois, du secours & des recreuës necessaires aux armées.

L'armée estant, comme je la suppose, logée aux villages plus proches du lieu qu'on veut assieger, le General en tirera quelque Cavalerie & Infanterie pour aller faire le degast tout autour de la place, hors de la portée du canon, gastant & ravageant tous les fruits, les bleds, les vignes, & tout ce qui peut apporter quelque vtilité aux Assiegez. Car quand on veut obliger vne place à se rendre par faute de vivres, on doit choisir le temps où il y en a le moins, & quand elle sera le plus peuplée, comme seroit devant la recolte, ou après l'hiver; leur ostant l'esperance de la moisson par vn degast general, & empeschant qu'ils en puissent tirer de leurs voisins.

Après le degast fait, le Marechal de Camp, ou vne autre Chef de l'armée, accompagné de Cavalerie, & des Volontaires secondez d'Infanterie, ira au lieu le plus eminent, d'où il puisse voir la place, ayant avec soy l'Ingenieur & les autres qui l'auront reconnuë, qui lui feront voir la situation, les avenues & les autres circonstances: particulièrement, on remarquera le lieu le plus propre à faire l'attaque, ou les attaques & les approches.

Pendant tout ce temps-là on aura des sentinelles tout autour, & l'Infanterie sous les armes & en bon ordre. Après avoir veu vn costé, il faudra aller aux autres, & en tous remarquer les forces de la ville, ou sa foiblesse, & ce qui peut accommoder, ou ce qui peut nuire au Siege qu'on y veut former.

Cela fait, le Prince, ou son General d'armée fera assembler son Con-

feil de guerre, où sera appellé le Chef qui aura esté voir la place, avec l'Ingenieur, & autres qui auront esté employez à la reconnoistre, qui feront voir les plans, sur lesquels & sur la relation qu'ils en feront, on opinera du lieu de l'attaque, & de l'ordre qu'on y doit tenir, & du nombre des soldats qu'on y doit employer.

Le Prince ayant pris les opinions & les resolutions de tous, recueillera les voix pour conclure; ou s'il est capable, il conclura luy seul.

Le lendemain de cette conclusion, on fera les approches par l'endroit qu'on aura delibéré; & pour cela, on choisira de routes les Compagnies les soldats les plus hardis, qui marcheront les premiers, & sans tenir d'ordre, comme Enfans perdus, & feront la premiere escarmouche. S'il y a des tranchées & retranchemens dans les chemins, il faudra les forcer, & les remplir aussi-tost. Ils prendront garde de ne se point trop approcher de la place, & de ne se point assembler en lieux découverts & enfilez. Lors qu'ils se jugeront à la portée du canon, ils s'arrêteront; & s'il y a quelque fossé, ou lieux couverts, ils s'en saisiront, & retrancheront toute la nuit, faisant bonne garde sur la méfiance des forties avantageuses des ennemis.

Le jour d'après, le General, ou celuy qu'il aura estably en sa place, fera commencer le siege; & en distribuant les Quartiers pour les Regimens, il aura égard à donner les premieres attaques, & les lieux plus commodes aux premiers Regimens, & aux autres de suite, selon leur rang.

Le lieu destiné aux munitions, doit estre considéré & hors la portée du canon, en quelque lieu couvert & commode pour le charroy; puis-que de là on doit distribuer les munitions dans les tranchées. Chaque attaque devoit avoir son parc de munition, & mieux retranché que les autres quartiers, & gardé par les piquiers seulement, puisqu'on n'y doit pas porter du feu, ny d'armes à feu.

Après avoir donné les Quartiers, on doit distribuer les Logemens de chaque Regiment, tant pour la Cavalerie que pour l'Infanterie, en quoy on gardera l'ordre que l'on verra aux feuillets suivans.

Si le General croit que le Siege doive durer long-temps, il aura soin de bien placer ses quartiers, procurant que toute son armée soit en bon air, autant que le lieu le permettra, & de faire faire les huttes de planches, plustost que de paille, ou de ramées & de branches d'arbres.



DU LOGEMENT DE L'INFANTERIE.

PURQUA le logement de tout vn Regiment se peut regler sur celui d'une Compagnie, comme tous ceux qui ont traité de la Castrametation, en conviennent :

Je diray que pour vne Compagnie de cent soldats, on donne de longueur trois cens pieds de Roy ; ce qui ne change jamais aux armées d'Allemagne, de Pologne & de Flandre ; mais on l'a changé souvent en France, où les lieux qu'on y a assiégés, y obligent.

Quoy-que cette longueur soit terminée de trois cens pieds, la largeur ne l'est jamais ; car elle se diminue ou s'augmente selon le nombre des Compagnies, à qui l'on donne seulement vingt-quatre pieds de large à chacune.

Pour exemple, à vne Compagnie de cent hommes, on donne vne longueur de trois cens pieds, A, B, & vne largeur de vingt-quatre pieds, A, C, & B, D. Cette largeur A, C, & B, D, se divise en trois parties, chacune de huit pieds, dont celle du milieu est pour vne rue ; puis après la longueur se divise en quatre parties ; à la première A, E, on donne trente pieds pour le logis du Capitaine, à la seconde E, F, on en donne encore trente pour la rue ; à la troisième F, G, on donne deux cens pieds ; à la quatrième G, H, on donne vingt pieds pour la rue, & à la cinquième H, B, encore vingt pieds pour les Vivandiers, qui sont les trois cens pieds de longueur.

Cette longueur F, G, de deux cens pieds pour les huttes des soldats, doit estre divisée en vingt-cinq parties égales, qui sont autant de huttes de soldats de huit pieds de large, & autant de ceux, qui sont soixante-quatre pieds quarrés pour chaque hutte, où doivent estre logez deux soldats, si bien que les deux rangs de cinquante huttes doivent suffire pour vne Compagnie de cent soldats.

Supposé vn Regiment de mille hommes d'Infanterie, il faut, comme en la figure presente, vingt rangs de huttes toutes parallèles, & eo angles droits. Le Capitaine a aussi son logis vis à vis de la Compagnie, il est de vingt-quatre pieds de large, & trente pieds de long ; car outre son logement, il y a vne cuisine & vne ecurie.

Les portes des huttes des soldats regardent sur la rue, & n'ont point de sortie ailleurs, comme on voit en la figure, les deux Compagnies des extremités où les portes sont marquées.


Les deux huttes les plus proches du logis du Capitaine, ont leurs portes sur la grande rue, dont l'une est pour le Lieutenant, & l'autre pour l'Enseigne. Les deux huttes de l'autre bout des huttes des soldats, ont aussi leurs portes sur la grande rue devant les Vivandiers, & sont pour les deux Sergens de la Compagnie.


Le Colonel est toujours logé au milieu de son Regiment, soit qu'il prenne son logement au rang des Capitaines, ou au milieu des Compagnies ; son Lieutenant prendra l'un des deux qu'il laissera. On luy détermine des mesures pour ce logement, mais il en fait ce qu'il luy plaist, aussi n'en donneray-je point. On loge encore entre les Compagnies, après vn espace de vingt pieds, les Officiers qui suivent le Regiment, comme sont les Aumôniers, le Prevost, le Secretaire, les Chirurgiens, &c. Les Vivandiers sont au fond des huttes des soldats, mais séparés par vne rue de vingt pieds de large, pour la crainte du feu ; & pour cette même raison, les soldats ne doivent point faire de feu dans leurs huttes.

A dix pieds des huttes des soldats, dans la rue des Capitaines E, F, on plante des perches pour porter les armes des soldats, & l'Escoigne de la Compagnie : on y fait encore des puits, quand il n'y a point d'autre eau.

La figure fait connoître l'espace que peut occuper vn Regiment d'Infanterie de mille soldats : s'il est de plus grand nombre d'hommes, on le fait plus large, augmentant vingt-quatre pieds pour chaque Compagnie, & huit pieds pour la rue sans porte, qui est entre chaque Compagnie. Aussi s'il est de moindre nombre d'hommes, l'espace en sera plus estroit.

Tous les logements doivent estre fermés de tranchées, avec des défenses : on se servira des profils cy-après, selon la volonté de l'ingenieur, qui doit les tracer ; & les soldats du même Regiment y travaillent, sans estre payez pour cela.





DV LOGEMENT DE LA CAVALERIE.

IL ne se fait point de Siege sans Cavalerie, tant pour secourir l'Infanterie, & aller au devant des Forties que font les assiegez pour empêcher les travaux, que pour aller au devant des secours, & pour se rendre maistre des passages del'ennemy: c'est pourquoy il est necessaire d'en avoir, mais separez de logement; car l'experience ayant fait connoistre les grandes incommoditez que les chevaux apportent, quand ils estoient en mesme quartier mezlez avec l'Infanterie, a fait que l'on leur donne des logemens separez, & des espaces, selon le nombre des Cornettes, & à proposition que les Cornettes sont grandes.

Pour l'ordinaire on donne à vne Cornette trois cens pieds de longueur A, B, ainsi qu'à l'Infanterie, mais la largeur n'est pas égale; car à vne Cornette de cent Cavaliers, sur vne longueur de trois cens pieds, on donne A, C, B, D, de soixante & dix pieds de large; chaque hute E, en a dix de large, les deux rangs de hute font vingt pieds, la rue entre les huttes F, est de vingt pieds, les deux rangs d'estable G, encore de vingt pieds, & deux ruelles entre les huttes & les estables, chacune de cinq pieds, font dix pieds, qui ajoutez aux autres font soixante & dix pour vne Cornette.

Le logis du Capitaine de Cavalerie, A, C, H, I, est de la mesme largeur que celui de sa Compagnie de soixante & dix pieds, & de longueur H, A, quarante pieds, qui fait vne partie de trois cens pieds de long; le reste se distribue de suite.

Entre ce logis du Capitaine, & les huttes des Cavaliers, on laisse vne rue H, E, de vingt pieds; puis de là on met sur vne longueur E, K, de deux cens pieds, vingt-cinq huttes de suite, qui auront huit pieds de long, & dix pieds de large, chacune pour deux Cavaliers; après les huttes des Cavaliers on laisse vne rue K, L, de vingt pieds, pour les separer des huttes des Vivandiers, L, B, qui sont au fond, de vingt pieds de long, dont dix sont pour leur logement, & dix pour la cuisine, qui ajoutez à tout ce que nous venons de dire, font les trois cens pieds de longueur.

Toutes les huttes des Cavaliers ont leurs portes & forties sur la perire rue de cinq pieds, & se rencontrent vis à vis l'estable de leurs chevaux; elles ont dix pieds de large, & huit de long; les chevaux ont leur teste du costé de la loge de leur Maistre, qui les peut voir, quand il vent.


Les deux premieres huttes E E, ont leurs portes sur la grande rue, & regardent le logis du Capitaine; l'une de ces huttes est pour le Lieutenant, & l'autre pour le Cornette; les deux dernieres K K, sont vne pour le Major, & l'autre pour le Caporal; leurs portes sont sur la rue qui regarde les Vivandiers, mais jamais il n'y a de portes sur les rues F & M, de vingt pieds entre les huttes.

Il faut dire icy comme de l'Infanterie, que sachant comme il faut loger vne Cornette seule, on ordonnera facilement pour vn Regiment entier, si fort qu'il soit, separant chaque Cornette d'une rue de vingt pieds de large, comme celle marquée M.

Dans la Cavalerie, le Colonel n'a pas pour son logis vne plus grande place que les autres Capitaines; il a pourtant cet avantage, que outre le commandement il est logé au milieu des trois Cornettes qui sont sous sa charge. Et s'il arrive que sa Cornette soit plus forte & plus grande pour le nombre des files, sa place est aussi augmentée: car son logis a autant en largeur, que sa Cornette en contient. Par exemple, si elle occupoit trois files, son logis auroit autant de large; si quatre, il en auroit quatre, &c.

L'Ingenieur aura soin de tracer les tranchées pour la closture du logement, & les descalces qui y doivent estre. Les soldats les doivent faire, sans en estre payez.





LOGEMENT D'UN QUARTIER general, ou d'un Camp entier.

Il faloit, comme nous avons fait, donner vne idée du logement d'un Regiment de Cavalerie, & d'un d'Infanterie, pour mieux concevoir la disposition du logement d'un Camp entier; comme on les void encore au bas de cette figure, où A, est vn Regiment de trois Cornettes de Cavalerie, & B, vn Regiment de six Compagnies d'Infanterie, selon que Goldman les donne differens de ceux de Marolois, de Ant. de Ville, de Fritach, & des autres que j'ay veus, qui tous mettent les Vivandiers & les Marchands après les dernières hures des soldats; & luy seul les met devant les Capitaines, en quoy il ne doit point estre suivy: & c'est pour cela que j'ai fait voir icy en abrégé la façon de camper ces Regimens particuliers. Mais pour ce qui est du campement general, nous en allons parler.

Quand on veut loger ensemble plusieurs Regimens, & tout ce qui y est necessaire, il en faut sçavoir le nombre, & le nombre des soldats de chaque Regiment, & de ses Compagnies. Pour exemple, on doit loger quatre Regimens d'Infanterie, & deux de Cavalerie, &c.

Il faut separer les quartiers par des rues de cinquante pieds, & quelquefois de cent pieds, comme icy celle du milieu: puis ayant tout supputé les logements particuliers, on suppute la longueur & la largeur entiere du quartier general, qu'on marque sur vn papier: icy elle est de quatorze cens pieds de chaque face, ce qui fait vn quarré parfait, que l'on partage selon les Regimens, qui ont toujours trois cens pieds de longueur, & chaque Compagnie supposée de cent hommes, suivant quoy on distribue les quartiers, comme s'ensuit.

Ayant pris vne longueur de trois cens pieds, on tire vne ligne parallele au costé de largeur, puis on prend cinquante pieds pour la rue, desquels on tire vne autre parallele: on en fait encore vne à trois cens pieds de longueur, puis vne autre à cent pieds pour la rue du milieu, & il en faut encore tirer autant dedous, comme nous avons fait dessus: après quoy il faut seulement donner les largeurs des Regimens sur ces paralleles, qui sont toutes de trois cens pieds de hauteur.


Par exemple.

| | |
|--|------------|
| A, est vn Regiment d'Infanterie de dix Compagnies, sa largeur est de | 325. pieds |
| B, est vn Regiment d'Infanterie de huit Compagnies, sa largeur est de | 324. pieds |
| C, est vn Regiment d'Infanterie de douze Compagnies, sa largeur est de | 452. pieds |
| D, est vn Regiment d'Infanterie de neuf Compagnies, sa largeur est de | 356. pieds |
| E, est vn Regiment de Cavalerie de trois Cornettes, sa largeur est de | 250. pieds |
| F, est vn Regiment de Cavalerie de quatre Cornettes, sa largeur est de | 340. pieds |
| G, est le logis du General, large de | 600. pieds |
| H, est le logis du General de l'Artillerie, large de | 480. pieds |
| I, est le Marchif, large de | 400. pieds |
| K, est le logis de divers Officiers, large de | 300. pieds |
| L, le quartier des chariots, large de | 300. pieds |
| M, le quartier des Estrangers, de | 360. pieds |

Tout autour de ce quartier general à cent cinquante ou deux cens pieds, on fera vne bonne tranchée avec ses defences, pour éviter les surprises, ainsi que nous dirons en l'autre page suivante.

En la place vuide entre A & C, est la place d'armes, qui peut encore servir pour le marché, qui doit durer peu de temps.

Le dessein du logement estant fait, avec toutes ses mesures, il sera facile de le tracer en la campagne, ayant vn cordeau, ou chainettes divisees par pieds de Roy, & vne planchette, ou vne feuille de papier pliée en angles droits, avec plusieurs piquets, où il y ait des petits rubans de couleurs differentes, pour les planter sur les angles de chaque quartier qui se connoistra par la couleur, sur le rapport & selon le memoire donné par l'Ingenieur, qui doit encore avoir le soin de tracer les tranchées, avec ses defences, pour la clôture du Camp.



Mm

AUTRE LOGEMENT D'INFANTERIE.

Il a y bien voulu mettre encore ce logement d'Infanterie, comme je l'ay trouvé dans les œuvres du sieur Antoine de Ville, pour faire voir que luy & d'autres n'ont pas oublié ce que Marolois, Frithach & Goldinan disent devoir estre observé indifféremment, qui est de donner toujours trois cens pieds de long à tous les Regimens, tant de Cavalerie que d'Infanterie : ce que pourtant je juge, comme eux, estre tres-nécessaire, comme on vient de le voir ; lors qu'on veut mettre plusieurs Regimens ensemble, qui sans cette égalité de longueur, ou de fond, ne se trouveroient jamais en ligne droite, ni les rues parallèles, comme on les a trouvées au logement de tout un quartier que nous venons de quitter.


Neantmoins, comme il peut arriver qu'on sera obligé de se dispenser de cette regle, puisqu'il n'y en a point de si generale qui n'ait son exception, & que le sieur de Ville merite bien qu'on l'écoute, je mettray icy ce qu'il dit : qui est, que quand on voudra loger un Regiment de deux mille hommes, il faudra premièrement marquer le contour qui aura quatre cens cinquante pieds de front, ou de large, & six cens pieds en longueur ; puis cet espace se divisera comme s'ensuit.

Au milieu on fera une grande rue de quarante pieds, qui divisera la moitié du Regiment d'un costé, & l'autre moitié de l'autre. De chaque costé on fera dix rangs de huttes, marquées D, & cinquante huttes à chaque rang, & chaque hute sera pour deux soldats, cent huttes feront le logement d'une Compagnie de deux cens hommes ; ces deux rangs auront leurs portes des huttes l'une devant l'autre, & la rue C, entre deux sera de sept pieds : chaque Compagnie sera séparée de l'autre par une rue encore de sept pieds, & chaque hute aura huit pieds quarrés ; les dix rangs de chaque costé feront cent soixante pieds, & neuf rues qu'il y aura de chaque costé, feront cent vingt-six pieds. La distance G, qui se doit laisser de cinquante pieds de chaque costé, depuis les huttes, jusques aux retranchemens, soit ceux : il restera pour l'épaisseur des retranchemens douze pieds de chaque costé, qui avec la rue de quarante pieds feront quatre cens cinquante de largeur pour tout.

Pour la longueur, vous laisserez à la teste l'espace de cinquante pieds, marqué G, dans lequel sera le logis du Mestre de Camp, marqué A ; c'est aussi la Place d'armes qui doit estre tout autour : icy elle est depuis les retranchemens, jusques aux logis des Capitaines, qui sont marquez B, & qui a sont vingt-quatre pieds de large, & treute de long, après lesquels suivront les huttes, qui étant cinquante en longueur, feront quatre cens pieds : au fond on laissera un autre espace de quarante-six pieds pour les Marchands & Vivandiers.

Les retranchemens des Quartiers ou Logemens se font en quelqu'une des façons suivantes. De deux cens cinquante pieds en deux cens cinquante pieds ou environ, on fait une demie-lune qui avance cinquante ou soixante pieds dans la campagne, comme les marquées N ; aux extremités on fera des petites bastions M, de trente ou quarante pieds de flanc, sans les parapets : on fera encore des demies-lunes détachées devant toutes les entrées, comme on voit marquées I. Au lieu de ces demies-lunes, on peut faire des redoutes, comme on voit L, de soixante ou quatre-vingts pieds de face, qui pourront servir à fortifier & soutenir au cas de force pour chasser l'ennemy, étant folloies tout autour : elles seront mieux du costé de la campagne, puisqu'on y attaque plutôt que du costé de la Ville. Le Camp peut estre encore fortifié par des redans, comme en H, avec des demies-lunes détachées devant les forties. On se sert encore des bastions sur les coins ; cela dépend de l'Ingenieur, qui fait ces pieces selon la grandeur & la nécessité du lieu ; mais tous les Camps doivent estre fermés de tranchées.





DES REDOUTES, ET DEMY- Redoutes qui peuvent servir à fermer un Camp avec lignes de circonvallation, & aux tranchées d'approche.

Je suppose icy, que la ligne A, B, est partie d'un retranchement, dont le fossé est de deux toises Au milieu de cette ligne est vne Redoute quarrée marquée C, dont chaque costé est de huit toises ou quarante-huit pieds; elle est pour défendre le Retranchement, & ces Redoutes qui ne doivent pas estre estoignées l'une de l'autre plus que de soixante & dix, quatre vingts, ou cent toises. Au lieu de Redoutes entieres, on peut en mettre seulement des demies, comme D, E, qui flanquent les retranchemens, & sont plus capables qu'une Redoute entiere, comme C, où les costez interieurs sont inutiles aux Retranchemens, puisqu'il n'y a que ceux qui regardent la campagne qui servent. Il n'en est pas de mesme des Redoutes de la campagne, qui sont détachés de toutes choses, & en celles de circonvallation, ou tranchées qui servent de tous costez.

Cette Redoute C estant trop petite pour y faire voir le plan, tant du rempart ou parapet, avec sa banquette, que de son talus & fossé, je l'ay fait plus grand en F, qui pourrant est un des moindres, aussi son plan ne porte que pour le plus simple profil, où il n'y a qu'un seul parapet haut de six pieds, avec vne banquette large de deux, & haute d'un & demy, avec le talu & le fossé G de deux toises, H le talu, I le parapet, K la banquette, & L l'entrée la plus estroite qu'il se peut, est la meilleure, hormis que quand on y met du canon, on la fait grande.

De tous les ouvrages qui servent en vne Circonvallation & Retranchement d'un Camp, il n'y en a point de si vils que les Redoutes; elles se mettent partout: au dehors pour arrester l'ennemy qui pourroit forcer les lignes; au dedans pour empêcher les sorties des Assiégés, dans la campagne, où il y a quelque danger; & sont encore tres-necessaires aux approches, puisqu'elles sont pour la retraite de ceux qui travaillent, s'ils estoient forcéz.


Il y en a de trois sortes; la premiere, à cause de leur forme; la seconde, au regard de leur matiere, & la troisieme au regard du profil: leur forme les distingue en reguliere quarrée, & en parallelogramme & d'angle. Des Redoutes quarrées, les moindres ont le costé de huit toises, comme celle de la figure F, & les plus grandes vont à douze ou à quinze toises: elles sont aisées à tracer en la campagne, en se servant de l'angle droit.

Les demy-Redoutes se joignent aux tranchées, comme nous avons dit de D, & E. Aussi les Redoutes sont differentes à cause de leur matiere, car quand la terre est bonne, elles se font sans peine; mais quand il s'y en rencontre de la sablonneuse, il faut se servir de clayes, ou de planches, pour le dehors desquelles on fait un quarré qui a ses costez de huit toises, & ses clayes ou ses planches sont engravées dans des pieux ou des arbres enfoncés aux coins; & au dedans, selon qu'on veut ce parapet, on fait comme vne haye, puis le vuide de l'un à l'autre se remplit de sable: cela peut résister au mousquet.

Pour leur profil, on leur donne selon la necessité & leur capacité; car plus elles seront grandes, plus y pourra-t-on renforcer la défense contre les Ennemis.

Je n'ay parlé icy que des Redoutes, quoy que dans les clostures des Camps, ou dans les circonvallations il y en ait bien d'autres figures & des ouvrages de plus grande défense; mais j'en ay parlé au Traité des Fortifications, où on les pourra voir, & aux Circonvallations qu'on verra cy-après.





PROFILS DES TRANCHEES de Circonvallation, dont les Camps sont environnez, & des Tranchées d'approches.

PAR ce mot de Tranchées, on doit entendre toutes sortes d'ouvrages, dont le Camp est fermé & environné, y comprenant les Redoutes, les fortins, les tenailles, les ouvrages à cornes, les ouvrages couronnés, &c. de quels noms qu'ils soient, qui sont misés dans les Tranchées & dans la Circonvallation.

Et par celui de Profil, on entend particulièrement les fossés, & les parapets qui conjoignent ces ouvrages, & sont appellez Lignes de Circonvallation autour de la place, & au dedans ce sont des Lignes de Communication, parce qu'elles conjoignent les Quartiers, & par elles les Quartiers se communiquent.

On est obligé de faire ces Tranchées diversement, tant à l'égard du lieu que l'on veut fortifier, qu'à la qualité de la terre, bonne ou mauvaise, sablonneuse ou marécageuse, & au regard de l'Ennemy, de qui le voisinage, ou l'effoignement fait la diversité des tranchées & des forts.

Pour ce qui est des ouvrages qui entrent ordinairement au Siege des Places, on en peut voir les figures aux pratiques que j'ay données, car en celle-cy, je ne veux parler que des Tranchées qui les attachent l'une à l'autre. Comme la Courtine fait deux bastions, & comme les bastions défendent la Courtine; aussi faut-il que les Forts défendent la Tranchée; & pour cela les ouvrages sur une ligne droite, se rapporteront à une bonne portée de mousquet, de six-vingts ou cent quarante toises, mais hors de la portée du canon de la place.

J'ay dit, que la grandeur & la force des Tranchées sont différentes; car une place a besoin d'une plus grande défense qu'une autre: c'est pourquoy j'en ay mis icy plusieurs profils, à ce qu'on voye ceux dont on s'est servy au Siege des Places importantes. Fritsch dit, qu'au commencement du Siege de Bolduc, on bastit les Tranchées, comme le profil marqué 1. mais les Assiégeans ayant ouy dire que l'Ennemy se préparoit au secours, on les augmenta, & on le fit comme le profil 3. estevé de neuf pieds dessus terre, & son fossé fut aussi augmenté pour fournir la terre: le profil marqué 2. est le plus ordinaire des Tranchées, dont on se sert au Pais-bas. Erard dit, qu'il faut faire les Tranchées fort larges, & mesme celles d'approches. Aussi le sieur de Ville, qui est venu depuis, conseille de les faire au moins de dix pieds au fond du fossé, large de seize au dessus, & creux de six, comme sont les profils 4. 5. & 6.

Aux Tranchées de Circonvallation, où il y a à craindre l'Ennemy de la campagne, & la force des Assiégez, on jettera de part & d'autre la terre qui se tirera du fossé, pour en faire deux parapets, un de chaque costé, comme on les void au profil 4.


Si on n'a pas besoin de force que d'un costé, on pourra renforcer les parapets, comme on les void aux profils 5. & 6. & à toutes ces Tranchées, il seroit bon d'y faire une petite lunette creusée & haute d'un pied seulement, pour y recevoir les eaux, comme on void au profil 6.

Pour les Tranchées d'approches, comme 7. 8. & 9. lors qu'on les commence de nuit, les fossés de six pieds de haut, & de deux pieds de large au fond peuvent suffire, puisqu'ils la terre qui en sera tirée, peut couvrir son homme; mais après, quand il est couvert, & en assurance, on doit de jour les mettre dans la largeur de dix pieds au fond, puisqu'il est nécessaire de mener par là les poudres pour les Mines, & le canon aux batteries avancées sur la Contrescarpe, & plus grand nombre de soldats y pourront aller de front. Les mesmes raisons sont encore plus grandes aux premières Tranchées, où la Cavalerie, & tout ce qui est nécessaire aux Camps & aux Forts, doit aller à couvert.

Je n'ay point embarrassé ces profils de quantité de chiffres, pour marquer les hauteurs & les largeurs de chaque ligne, puisque l'échelle qui est au bas, peut servir pour prendre toutes les mesures.

Pour la Tranchée marquée 9. c'est ce qu'il faut remarquer, qu'on ne les fait de la sorte, que lors qu'on est enfilé, & que nécessairement il les faut faire ainsi, qui est que de la terre du fossé on fait un parapet de chaque costé, & sur lesquels on met des planches de travers, & dessus ces planches on pose des petits gabions remplis de terre, ou au lieu de ces planches on met de longues fascines, ou saussières les unes sur les autres, entre deux treteaux qu'on nomme chandeliers. Ces fascines, ou ces gabions ne sont que pour estre à couvert des Ennemis, qui sans cela verroient tout ce qui se feroit dans les Tranchées: ils peuvent garder du mousquet, mais non pas du canon.

Profils des Tranchées de Circonvall. & d'Approches





PROFILS DE TOUS LES FORTS

de campagne, ouvrages à corne, ouvrages à couronne, Redoutes, & quelles que soient les pieces qui entrent dans une Circonvallation sous le nom de Fortins.

L'EXPERIENCE ayant fait connoître, qu'une simple Tranchée se trouvoit trop foible pour la défense d'une Ligne de Circonvallation, y a fait mettre toutes sortes d'ouvrages proportionnez aux lieux où un General & l'Ingenieur les jugent nécessaires; mais de tous il n'y en a point de plus frequens que les Redoutes, soit qu'on les mette dans le tour de la place pour empêcher les approches des Ennemis, soit aux Tranchées qui regardent la Ville, pour retenir les sorties des Assiegez, & faire travailler en assurance les pionniers & ceux qui conduisent les Tranchées.

Il y a de diverses sortes de Redoutes; mais les principales sont regulieres quarrées, dont les moindres ont chaque côté de huit toises, & les grandes de douze toises. Pour les petites, on prend les moindres profils; pour les grandes on prend les profils selon qu'on juge la force nécessaire pour soutenir l'effort de l'Ennemy.

Pour les autres Forts de campagne, tant à demy bastions, qu'à bastions entiers, & autres ouvrages, j'en ay parlé suffisamment, on pourra les voir au premier & second Traité de ce Livre, & y voit comme ils doivent estre tracez sur le papier & sur terre.

On ordonne le même profil, tant pour les Redoutes que pour les petits Forts; mais les profils sont aussi differens que les ouvrages, & s'y doivent proportionner donnant les petits profils aux petits Forts, & les grands à ceux qui ont plus de capacité.


Par exemple, à toutes les petites & moyennes Redoutes, le profil marqué 1. servira; le même se pourra donner aux Estoiles, ouvrages à cornes, & petits fortins; & s'ils ont besoin d'estre plus forts, on se servira du marqué 2. Quand on craindra la force, ou la surprise des Ennemis, on fera les fossés plus larges, les remparts & les parapets plus forts & plus eslevez, avec des fraizes, comme au marqué 3. Aux grands ouvrages à bastions entiers, on pourra prendre lequel on voudra; mais il est bien capable & d'un grand fort, on pourra prendre le profil, marqué 4. où en la contrescarpe du fossé, sans eau, on voit trois banquettes, d'où l'on peut tirer & repousser les Ennemis.

Toutes les mesures de ces profils peuvent estre prises sur l'eschelle de cent pieds, qui est au bas de la planche.



12

PROFILS DES FORTINS.



A. Coqueret sc.

DE LA CIRCONVALLATION.

C'est que l'on nomme Circconvallation d'un lieu qu'on veut assiéger, & l'obliger de se rendre à celui qui l'assiège, c'est un fossé défendu & gardé par quantité de Forts, d'où les soldats empêchent que les Assiégés ne sortent, & ne soient secourus de leurs alliés, ou voisins, soit par finesse ou par force.

Je viens de dire comme il faut creuser le fossé, & fortifier les Lignes, ou Tranchées par des parapets que l'on esleve de costé & d'autre, pour se défendre contre les sorties des Ennemis assiégés, & contre ceux qui pourroient venir de dehors, mais comme ces Lignes seules pourroient estre forcées, on fait des Forts pour les soutenir, & obliger l'Ennemy à se retirer.

Les Forts les plus ordinaires & les plus aisés à construire, ce sont les Redoutes, ou quarrez, auxquels on donne douze, ou au plus vingt toises de chaque costé, ayant deux angles dans la Tranchée qui les entoure, & deux autres dehors, dont l'un regarde la campagne, & l'autre le lieu assiégé: ces Redoutes sont éloignées l'une de l'autre de soixante ou quatre-vingt toises, pour pouvoir descendre les Lignes avec le fusil. Outre ces Redoutes, on se sert encore d'autres Forts de campagne, dont nous avons donné les figures au troisième Traité des Fortifications de ce Livre.

Mais lors que l'on craint une armée qui pourroit faire lever le siège, on doit multiplier les soldats, & se fortifier davantage. Par exemple, en la figure cy-devant, on a fait un retranchement M tout autour de la Place assiégée, avec des Redoutes, & hors de la portée du canon. Depuis ces retranchées, en tirant vers la campagne, on laissera un espace L, capable de tenir toute l'armée qui assiège, & au delà on fera d'autres retranchemens plus forts que ceux qui sont du costé de la place, & flanquez par de bons Forts de campagne ou fortins K, que j'ay dit estre dans le troisième Traité de ce Livre, lesquels on manira de bons soldats, & de tout ce qui est capable de résister, puisque c'est de ce costé-là qu'on doit craindre, & non pas du costé de la Ville.

Si quelque rivière passoit dans la Ville, il faudroit faire un fort E sur chaque rive, principalement du costé que vient la rivière, & un pont de bateaux A B, pour aller d'un fort à l'autre, & sera bien gardé de jour & de nuit. Pour ces ponts de bateaux, on choisira ceux qui sont à peu près de même hauteur & longueur, que l'on attachera en ligne droite, & esloignera de douze ou quinze pieds: par dessus ces bateaux on mettra trois ou quatre traverses, sur lesquels on rangera des fortes planches, ou d'autres pieces de bois les unes contre les autres; la largeur de ce pont doit estre de vingt ou vingt-cinq pieds, pour passer commodément deux charrettes, & avoir du passage de reste pour les gens de pied.

Où l'eau n'est pas courante, on peut encore faire des ponts, attachant ensemble plusieurs bateaux, faits comme ceux marquez I H en la figure, qui sont aisés à porter sur des charrettes, ou traînez, s'il n'y ayoit pas loin, & en chemin bien vuy. On les peut mettre sur l'eau l'un au bout de l'autre, & s'ils ne sont pas assez larges, on pourra y en mettre deux l'un contre l'autre.

Si le pont de bateaux estoit du costé de la descente de la rivière, & qu'au dessus en remontant il y ait quelque Ville ennemie, ils pourroient laisser aller quelque bateau plein de feu d'artifice pour brûler & rompre ce pont; ils pourroient encore lâcher quelques bateaux chargés de grosses pierres, qui venant d'impetuosité pourroient rompre quelque chaîne.

Pour éviter cela, il faudra faire en sorte qu'on puisse lâcher d'un costé les cables qui tiennent le pont, & quand de loin on verra descendre quelque bateau, les cables étant lâchés, l'eau poussera le pont à costé, & donnera passage à l'artifice qui passera sans aucun effet. Ou bien on attachera ensemble plusieurs gros arbres à flotter, qu'on esloignera de cent ou deux cents pas du pont, au devant du courant de l'eau, & cela servira pour arrêter les bateaux, soit d'artifice, ou autres qui descendoient: Autrement on plantera une rangée de paux dans l'eau proche l'un de l'autre, & cette palissade esloignée aura le même effet que nous avons dit des arbres flottans.



*R. Loggan sculp.*

DES TRANCHÉES, ET DES Attaques d'approche.

Les Quartiers donner, & les Lignes de Circovallation faites, avec ses Forts & Redoutes, on s'avance vers la Place, d'où on choisit le lieu qu'on croit le plus foible, & qui donne plus d'avantage; l'on doit commencer la tranchée, ou plutôt les tranchées; car quand l'on n'aurait dessein que pour une seule attaque, on doit en faire plusieurs pour distraire la furée de dedans. Ceux qui assiègent, peuvent attaquer par tant d'endroits qu'il leur plaît, & ceux de dedans doivent se défendre par tout, & comme ils ne savent pas quelles sont les véritables attaques, ils sont obligés d'être sur leur garde par tout, & par tout sont foibles.

Or les Lignes par lesquelles on s'approche avec plus d'assurance de la place, sont les chemins étroits, par le moyen desquels on va droit, ou en barrant à la Forteresse. Erraid est d'avis, qu'il faut y aller droit, le temps & la dépense en est moindre, & plusieurs l'ont pratiqué; néanmoins en la plus grande partie des Places prises par force, les tranchées ont été tournées alternativement de travers vers la Forteresse, comme on les voit icy en la figure 1. Elles se doivent commencer hors de la portée du mousquet, c'est à dire, cent cinquante toises de la Ville assiégée; comme tout nouvellement le sieur d'Aurignac a fait voir aux siennes.



Quand on veut commencer ces tranchées d'approche, il faut choisir deux cens ou trois cens soldats accoutumés à travailler, qui outre leurs armes ordinaires, prendront des bêche, des hoiaux, des peles, & autres instrumens nécessaires pour ce travail, qui doit se faire au commencement de la nuit. Outre ceux qui sont pour travailler, on ajoute encore deux ou trois cens soldats à pied, & à cheval pour les défendre, & pour l'ordinaire on y bastit promptement quelques petits Forts, ou Redoutes, pour soutenir en cas de besoin, tant les soldats qui travaillent, que quelque batterie qu'on peut mettre pour commencer avec plus de puissance.

En la figure 2. A est le commencement de la Tranchée, B la première Redoute, & 9 les soldats à pied & à cheval; l'Ingénieur là présent tirera la Ligne A B, & on assignera à chaque personne la longueur de quatre ou cinq pieds, & chacun s'efforcera de se couvrir de terre le plutôt qu'il pourra, en jetant la terre devant soy; au commencement le fossé suffit de trois pieds de creux, & autant de largeur, puisque le parapet de même hauteur couvre son homme.

Après, pendant le jour, on peut les mettre dans la largeur qu'on desire, en jetant toujours la terre vers la Forteresse, où on fait un parapet avec la banquette, comme il a été dit aux profils: au bout de chaque Ligne, on fait ordinairement des places d'armes, ou Redoutes éloignées l'une de l'autre de quatre-vingts, ou cinquante toises, & comme ces tranchées se font ordinairement de nuit, il faut voir de telle diligence, que ces logemens & ces Redoutes soient en état avant le jour pour soutenir les Ennemis en cas de forties; & avant qu'on pourra, il faut que les angles enflent la Tranchée, D, E, F, se font voir.

Lors qu'on sera au bout des Lignes, on commencera à percer la Contrescarpe, pour aller à la sappe d'un bastion, comme aux points I K de la première figure, sur laquelle on connoitra mieux ce que nous venons de dire de la seconde. Soit donc P & Q, les deux bastions qu'on veut attaquer, A est le commencement des approches, A B la première Ligne, qui continuée ne seroit point venue de l'angle flanqué R. A l'angle B se fera une Redoute, comme en la seconde figure de B f. sera la Ligne B C I, qui prolongée, sera hors de l'angle flanqué S du bastion Q. Au point I se fera l'ouverture de la Contrescarpe. Du point D en la première figure, il faut tirer la Ligne E K, mais pour être en plus grande sécurité, avant que de commencer l'ouverture des Contrescarpes, il faut encore faire les Lignes H M, & L O, que l'on garnira de Mousquetaires qui empêcheront ceux de la place par de continuelles décharges, de paroître & de nuire au dessein qu'on a de s'arracher aux faces R T, & V S, comme on voit aux figures 1. & 2.

Si les Corps de garde & les Redoutes sont en lieu un peu élevé, lors qu'on sera un peu avancé, on pourra s'en servir pour des batteries; mais s'il y en a de plus commodés, on s'en servira, comme sont les marques G H P O X Z Y, dont les trois dernières sont de gabions, qui dans ces rencontres servent beaucoup pour couvrir le canon & les soldats, comme en la seconde figure.





SUITE DES TRANCHEES & des Attaques d'approche.

Ayant fortifié le Camp par vne Circonvallation, & quantité de Forts, comme nous avons dit, ou plus simplement par des Lignes M, & simples Redoutes D, comme on void icy :

Pour s'approcher de la place le plus à couvert que l'on peut, il faut necessairement faire des Tranchées, comme nous venons de dire, & toujours jeter la terre qui se tirera des fossés, du costé de la Ville attaquée. Cela se fait de mesme aux Lignes de Circonvallation, qu'on nomme défensives, qu'à celles d'approche, qu'on nomme offensives.

On peut commencer celles-cy dès le retranchement du Camp, ou depuis le lieu que l'on commence à estre découvert de la Place; mais comme j'ay déjà dit, hors de la portée du mousquet pour le moins. Il faut prendre garde qu'elles ne soient point enfilées & veuës des Ennemis, mais plutôt qu'elles se flanquent l'une l'autre autant qu'elles s'y pourront faire.

Les premieres & les meilleures Tranchées sont celles sans détours, comme les marquées A, qu'on doit avancer autant qu'il se peut, en esquivant toutes les faces de la Place. On en doit faire deux qui se croisent, & à leur croisée B faire vn Fort ou Redoute bien capable, & continuer cette Tranchée par O, jusques aux Redoutes P P, desquelles on tirera vne ligne parallele à la Courtine, comme celle P P. Si elle a trop de longueur, on fait encore vne Redoute au milieu, & de ces dernieres Tranchées P P, aussi-bien que des Redoutes où elles aboutissent, l'on doit tirer continuellement, pour donner temps de percer la Contrescarpe, & aller s'attacher à la muraille.

Si la necessité oblige de faire vne Tranchée droite, comme est icy celle C, depuis la Redoute D, jusques à l'autre B, elle doit estre couverte aux yeux des Ennemis, par des gabions, ou par des fascines entre les chandeliers, comme j'ai fait voir au profil. Ces Tranchées s'appellent encore Lignes de communication, parce qu'elles servent pour aller en garde de plusieurs Quartiers, & mesme pour aller aux batteries NN, par celles O P. De cette Redoute B, on commencera à faire les Tranchées à détours, qui peuvent estre en diverses façons, ainsi qu'on peut voir aux figures.

Les marquées E & F, sont presque semblables; mais en celles F il y a des Redoutes, & à celles E il n'y en a point. Les Tranchées H, qui vont en serpentant, sont fort bonnes, la figure montre comme on doit au sortir d'un détour entrer dans l'autre. La Tranchée G, est faite à traverses de terre, & l'autre K à traverses faites de gabions, & celles-cy se font ordinairement où il n'y a que du sable. La Tranchée I est toute droite, mais elle est à couvert des Redoutes L L, autour desquelles passe la Tranchée.

A certaines distances, & aux détours, & aux autres lieux où on jugera qu'il en sera besoin, il faudra faire des logemens, ou places d'armes, comme Redoutes, ou petis Forts qui flanquent les Tranchées, & soient aussi flanqués & capables de tenir au moins cent hommes, dans lesquelles on fera bonne garde, & serviront pour arrester l'Ennemy aux sorties, & pour tenir en assurance les Tranchées & ceux qui seront dedans.



D'UNE AUTRE CIRCONVALLATION ET ATTAQUE PAR FORCE.

J'ay pris cette figure des Oeuvres du sieur Labre, grand Capitaine & tres-experimenté en l'art de la guerre, où il a servi le Roy avec avantage de la France, & honneur de la personne.

Quand il a donné ce plan, il a supposé la campagne libre, sans aucune commodité pour les Assiégeans, hormis quelques petites hauteurs qui peuvent couvrir les logemens ; aussi les appelle-t-on Rideaux, auxquels on ajoute un peu de travail pour estre plus assés. Ces hauteurs sont marquées T T, comme qui diroit traversées, mais elles doivent estre hors la portée du canon des Assiégez.

Cet avantage se rencontrant, on ne doit pas le negliger. Je fais voir icy deux attaques sur deux faces opposées de la Place, avec les Quartiers logez de part & d'autre.

Pour entrer donc en travail, si le lieu offre les eminences, il s'en faut servir ; sinon, il en faudra faire une à force de bras, quand ce ne seroit que pour oster les logemens de la vue des Ennemis : & commencer un grand logement L du costé droit pour le General, comme celuy de gauche, encore marqué L, si ce n'est que la disposition du lieu donne sujet d'en faire un meilleur.

En mesme temps il faudra travailler aux Redoutes de la campagne, quarrées & pareilles à celles des logemens, l'une desquelles pourra servir pour quelque personne de merite & considerable, après celle du General, ou pour le pare des munitions de bouche ou de guerre.

La Tranchée qui joint l'un à l'autre, est d'environ soixante & dix toises de longueur, & de deux toises de large pour le moins, & la mesme largeur se donnera à celles d'approche, pour y pouvoir faire aller à couvert le canon, & les poudres, &c. Les Redoutes auront vingt toises de face, hautes selon le besoin, le fossé donnera la terre en le creusant.

Je n'ay pas beaucoup eslargy le Quartier, parce que je n'y fais que deux rangs de petits logemens, marquez X X, pour les gens de guerre, entre lesquels je marque trois, vu au milieu, & les deux autres à droit & à gauche, pour les munitions de guerre ou de bouche M.

Entre tous ces logemens & les Redoutes qui sont vers la campagne, j'en fais une place de quarante toises environ pour la place d'armes, où l'on se met en ordre pour se défendre, si on est attaqué. Le logement proche du General pourra servir pour une Chapelle, il est marqué par une croix †.

Si l'on se contente de la simple clôture, il faudra joindre les doubles Redoutes de la clôture avec les deux dernières qui sont à droit & à gauche, hors les grands logemens, & qui finissent aux deux bouts du rideau ou traversée : car si on a dessein d'attaquer, il faudra continuer leurs Lignes vers la Place pour joindre les deux Redoutes N avancées dans la clôture.


Je ne donne pas grande distance à ces doubles Redoutes, qu'à celles qui couvrent les Quartiers, parce qu'elles sont mieux espaulées les unes des autres, estant plus proches ; mais il faut leurs servir un peu plus larges, parce qu'il faut leurs parapets plus forts ; estant ainsi doubles, elles valent de petits Fossés.

J'ay avancé deux tenailles, espaulées du milieu du rideau, qui serviront à deux effets, le premier, pour le blocus, l'eslevant d'une hauteur raisonnable, elle decouvrira assez loin, & on y pourroit mettre l'artillerie sur ses espaulements qui regardent sur la campagne, & rendra ce poste tres-assés,

Le second est, que si une fois se joint à l'attaque, l'assemblée des Compagnies, qui entreront en garde aux Tranchées, se fera en ce lieu, ce qui me l'a fait marquer A S S, qui signifie l'assemblée ; l'on pourra avancer les Lignes qui sortent de la tenaille, jusques aux Redoutes marquées R, que l'on communiquera aux deux parcs marquez M : la tenaille, dont je viens de parler, est vue menacée de l'attaque aux Assiégez.

C'est aussi de ce lieu-là que les approches doivent commencer par les Lignes qui sortent de la tenaille, & qui se joignent avec celles, qui sortent des parcs M à droit & à gauche, le joignant aux Redoutes R, de quoy les mesmes Lignes des Tranchées se doivent continuer, par lesquelles on se conduira dans les quatre batteries en tenaille marquée B, & de là passant aux trois Redoutes lozanges ; l'une au milieu, entre les deux batteries du milieu, & les autres deux Lignes sur les aises des deux autres plus avant que les deux autres batteries ; & encore d'environ le milieu des Lignes, au droit des lettres B, on ira aussi à couvert aux deux autres Redoutes lozanges, qui avec les trois que j'ay dites, feront cinq.

Les deux batteries des aises doivent estre les premieres commencées, à cause du voisinage du Quartier, & de la clôture, qu'on peut joindre au travail par les Redoutes N. Il faut ensuite continuer les autres Lignes, & faire les trois Redoutes entre les batteries, qui estant faites & bien gardées, on conduira le canon qui démontrera celuy des Assiégez, & ruinera leurs hautes defences. Pendant que le canon joue, il faut continuer de nuit les maistresses Lignes, depuis la lozange du milieu, jusques aux angles du fossé de la clôture, avec ouverture aux endroits nécessaires, & Redoutes, s'il est besoin. Dans la continuation de ces Lignes, on prendra une Tranchée de front, parallele à la courtine de la Place, & qui se joindra au fossé de la demi-Lune du milieu ; ainsi les Tranchées joindront les cinq angles des trois demi-Lunes, & la Contrescarpe ; & dans les angles que donne la rencontre de ces Lignes, se feront tant de places d'armes que l'on voudra, pour mettre en ordre les hommes pour soutenir ceux qui donneront au dehors. Nous disons le reste parlant de l'ouverture de la Contrescarpe, de la Gallerie, & de la Mine.



De trois autres attaques par force, dont on se peut servir selon l'inégalité des costez d'une Place Irreguliere.



Es trois attaques sont du sieur d'Aurignac, elles sont d'une merveilleuse invention, & tres-faciles à pratiquer.

A Place attaquée, dont les costez sont inégaux.

1. Premiere Attaque bonne pour les costez longs de 100. toises.
2. Seconde Attaque bonne pour les costez moins longs de 100. toises.
3. Troisième Attaque pour les costez plus longs de 100. toises.

La premiere Attaque marquée 1. se commencera par une grande Place d'armes B, parallele à la courtine, large de quinze pieds, profonde de quatre, & son parapet haut de trois pieds, contenant un bataillon à chaque bout, & un escadron au milieu. Des extremités seront conduites deux tranchées en droite ligne, marquées CD & EF, longues de 125. toises, sur chacune desquelles il y aura cinq Places d'armes, distantes l'une de l'autre de 25. toises, comme de C à G; longues de 25. toises, larges de quinze pieds, profondes de quatre, & son parapet haut de trois pieds, comme la Place d'armes marquée H I.

K L. Batterie de dix pieces de canon, qui se communique de part & d'autre par les deux tranchées marquées MN.


O P. Deux Batteries, chacune de deux pieces, pour abbattre les défenses de la demy-lune.

Q R. Tranchée parallele au costé attaqué.

ST V. Trois Logemens sur trois angles saillans de la contrescarpe avec leurs épaulements.

La seconde Attaque marquée 2. est semblable à la premiere marquée 1. excepté les tranchées & boyaux qui sont à droit & à gauche, lesquels il faut tirer obliquement, pour estre plus éloignés de l'ensilade.

La troisième Attaque marquée 3. se commence à 100. toises de la Place attaquée par une grande Place d'armes a b parallele au costé de la Place XY, de mesme que les deux grandes Places d'armes des deux autres attaques. Du milieu de cette Place d'armes il faut faire la tranchée c d, laquelle il faudra continuer par une ligne droite tirée obliquement. Sur cette tranchée seront deux autres Places d'armes, comme la premiere, entre lesquelles on dressera deux batteries e f, chacune de cinq pieces de canon. g h autre Place d'armes plus longue que les precedentes, prolongée vers le Bastion Y. i k dernière Place d'armes encore plus grande que la precedente marquée g h. Sur cette dernière grande Place d'armes seront faites trois tranchées l m n, conduisantes à trois logemens sur les trois angles saillans de la contrescarpe, comme aux deux autres attaques.



PLAN ET PROFILS DES BATTERIES.



UAND on commence les Tranchées d'approche, on doit faire vne forte batterie pour assurer ceux qui travaillent, & empêcher les sorties, qui pourroient les retarder ou les chasser. On tâche de les placer si bien, que le canon puisse ruiner le bastion opposé, & mettre en desordre la batterie des Assiegez: & pour cela on tâche de les élever de la hauteur du rempart ennemy; & si on ne trouve point de lieu avantageux pour cela, il en faut faire vn à force de bras.

On fait des batteries larges, selon la quantité & qualité des pieces: car vn demy canon estant plus court qu'un entier, il faut que le liêt de l'un soit plus court que celui de l'autre.


Le canon monté sur son affust est long de seize ou de dix-huit pieds; pour son recul, après avoir tiré, il luy faut dix ou douze pieds, qui sont ensemble vingt huit ou trente pieds, desquels les douze ou quinze premiers vers le parapet se couvrent de grosses planches de chesne clouées sur des poutres, & le reste de fortes clayes: le liêt de ces batteries est élevé sur le derrière, vn pied plus haut que le plan du parapet, afin que les pieces ne reculent pas tant, & qu'elles soient plus aisément remises en leur place, & en estat de tirer. Il y aura en largeur douze pieds pour chaque piece, à ce qu'il y ait du lieu pour servir & charger le canon.

Au bas de cette batterie, en vn lieu creusé dans terre, sont les boulets, la poudre, & les autres choses nécessaires, & doivent estre couvertes de quelques couvertures faites de poil de cheval pour éviter le feu, & pour cela ce lieu est gardé par des Piquiers ou Hallebardiers.

Il faut que ces batteries ne soient pas bien éloignées des Tranchées, pour estre secouruës aux sorties que font les Assiegez pour enclouer le canon, s'ils peuvent.

Sur ce que dessus, on peut dresser toutes sortes de batteries, comme pour exemple, pour vne de quatre pieces de canon, chacune à douze pieds, sont quarante-huit; & cinq pieds pour chacun des costez, sont cinquante-huit pieds de largeur à vne batterie de quatre canons. Pour la profondeur, il faut trente pieds, les premiers douze & quinze sont des planches, le reste ce sont des clayes. Reste à ajouter les parapets, le talus, le relais & le fossé. H est le fossé, G le relais ou lisière, F le talus extérieur, E le parapet, D D le liêt de planches & de clayes, C le talus intérieur, A B le vuide, V le lieu de munition, I la montée. Les memes lettres sont au profil élevé & au plan, & leurs mesures se prendront sur l'échelle de quatre-vingts pieds de Roy.

Les batteries qui se font sur le bord du fossé, ordinairement ne sont point élevées; c'est pourquoy j'ay mis le profil dessus: il y en a encore d'autre sorte tant en leur situation, qu'en leur forme, comme je feray voir en la pratique, où je parle du lieu, où elles doivent estre mises.



Il y a plusieurs sortes de batteries, les vnes sont enterrées, les autres sont sur le terrain simplement, & les autres sont eslevées, ainsi que je viens de dire.

Les enterrées se font en creusant dans la terre la place des canons qu'on y veut mettre, jettant la terre de coulée & d'autre, on ouvre les canonnières dans le terrain massif de la campagne, en montant vers la place, comme on void eu la figure A. Ces batteries sont plus assurées que toutes les autres, car elles ne peuvent estre offensées du canon ennemy, mais aussi elles sont peu d'effet, ne pouvant decouvrir que l'extremité des hauts ouvrages de la Place.

Les Batteries marquées B & C, sont tres-avantageuses, & se doivent toujours faire de mesme, lors qu'on a le lieu éminent & commandant à la Ville; quand le terrain est bon, ce sont les plus assurées.

Les Batteries qui sont simplement sur le terrain, comme celle marquée D, avec des sacs de laine, est tres-difficile à faire à l'épreuve du canon; puisqu'un mousquet passe vne des plus grosses balles de laine, vn canon en peut bien passer davantage; que s'il en falloit tant l'une devant l'autre, on ne pourroit faire d'embranchure; & puis elles peuvent prendre feu, outre la grande dépense.

La Batterie la plus ordinaire est faite de Gabions de huit pieds de hauteur, & de cinq ou six pieds de diamètre, qui se font avec des bastions de saule plantez en terre, que l'on entrelasse de petites branches, avec des feuilles, on les range vides, comme on les veut, devant la batterie, & après on les emplit de terre; mais parce que la figure E est trop petite pour en voir la disposition, je la feray voir plus grande au feuillet suivant.

Les Batteries de terre marquées F, G, G, se font en creusant vn pied de profondeur, vn lieu capable des canons qu'on voudra mettre en batterie, donnant à chacun douze pieds; & ce sera la longueur, on face de la Batterie qui regarde la place; sa largeur aura vingt-cinq ou trente pieds, tant pour son recul, que pour mettre ce qui appartient au service du canon. La poudre doit estre plus éloignée, & à couvert. Le parapet qui couvre la Batterie, doit estre de telle hauteur, que l'on ne puisse voir dedans de pas vn endroit de la place; son épaisseur doit estre de vingt, ou vingt-cinq pieds environ, pour resister au canon ennemy. Les embrasures seront les plus difficiles à faire, il faut en les faisant, bien mouiller la terre, & la battre plus qu'aux autres lieux, afin qu'elle se soustienne; on pourroit encore mettre là deux ou trois rangs de gazon asservis par des piquets; sur tout il n'y faut rien mettre qui fasse éclat, estant ce qu'on doit craindre dans les Batteries.

Pour le nombre des canons, quinze ou dix-huit, qu'on départira en trois Batteries, & tirez ensemble, on par camarade, suffisent pour rompre vn flanc, ou faire bresche, cinq ou six pieces à chaque batterie, éloignées l'une de l'autre de douze ou quinze toises, comme sont F, G, G: on les appelle Batteries croisées, à cause que leurs traits s'entrecroisent: elles sont plus d'effet, que si elles estoient droites.

Si le flanc est convert d'un orillon, il faut faire ces batteries plus proches, autrement toutes ne le pourroient pas voir: difficilement pourra-t-on loger plus de six canons qui decouvrent vn flanc bien convert.

Aux Batteries il sera bon de faire plus d'embranchures qu'il n'y a de canons: cela trompe l'Ennemy, & luy fait perdre plusieurs coups.

Il faut faire vn fossé bien large au devant des Batteries, afin que l'Ennemy en quelque sortie n'y puisse entrer & enlouer le canon, & mesme il sera bon d'y faire quelque Tanchee, ou demy-lune, comme G, G, dans lesquelles on tiendra des soldats de nuit, & mesme de jour, particulièrement aux pointes des coilles, parce qu'à celles du milieu on seroit endommagé, lors que le canon tire. Ces fossés & pointes sont fort incommodés à l'Ennemy, car la sortie se doit faire promptement; il est arresté, & n'ose se hasarder de le passer.


Le magasin des munitions doit estre au foud de la Batterie, bien à couvert, comme on voit a. a. j. crainte que l'Ennemy n'y mette le feu: on n'y doit point tenir de grandes munitions, il vaut mieux les apporter du pare tous les jours, ou à mesure qu'on les employe.

On est quelquefois obligé de faire des Batteries hautes, autrement dit Cavalier, ou Plateforme, y estant contraint par la disposition du lieu, ou par les travaux de l'Ennemy.

Lors que la Place est commandée, on doit se servir de l'avantage du commandement pour y dresser quelque Batterie; mais il y faut pas prendre le plus haut, comme en H, car outre l'éloignement, le coup tiré de là fait moins de dommage, elles seront mieux en B, ou C. Les petites pieces seront meilleures là, que des canons qui sont toujours difficiles à monter; car n'estant que pour empêcher qu'on ne vienne à la defense, elles servent autant que les grandes.

Quand dans la Place il y a des ouvrages eslevez, & que dans la campagne il n'y a aucun lieu éminent, il faut parait eslever vn Cavalier, approuchant de la mesme hauteur, pour la battre. Avant que de commencer, on eslevera des pieces de bois pour y tendre des toiles qui couvrent le lieu où l'on veut travailler, comme on void en la figure I. & quoy que cela ne fust aucune resistance, il sert à tromper ceux de la Place, qui ne savent ce que l'on fait: & si on met de ces tentes autre part, ils seront encore plus en peine, car ne voyant rien, ils ne valent pas tirer en vain. Il faut que ces toiles soient doubles, ou enduies de quelque chaise qui empesche que le soleil donnant, on ne voye pas l'ombre de ceux qui travaillent derrière.

A toutes les batteries, soit hautes, ou basses, il y faut faire des plateformes, qui sont le lit où se fait le recul du canon, qui doit estre de grosses planches, ou pieces de bois jointes ensemble, le plus valement qu'il se peut; à ce que le canon recule sur toutes ces pieces. En leur longueur, elles doivent estre à niveau, afin que les roues du canon ne soient pas plus hautes l'une que l'autre, & que le canon ne panche aulement; mais toute la plateforme doit aller vn peu en baissant vers l'embranchure, comme en la figure K, est plus haut que C, afin que le canon recule moins, & soit plus facile à mettre en batterie: ce qu'on doit avoir vu au feuillet précédent.



DES FASCINES, DES SAUCISSES, des Saucissons & des Gabions.

JE me suis réservé à parler icy de ces gros Saucissons marquez L & M' en la figure precedente, où je que j'ay dit des Batteries, ne m'a point laissé de place pour dire comme ils doivent estre faits, non plus que les Gabions dont on se sert vilement aux Batteries; je diray encore vn mot des vnes & des autres.

Les sieurs Marolois, de Ville & Fritach se rapportent en ce qui est de la maniere de faire les grandes Fascines ou Saucisses. Qui est que l'on plante dans terre de gros piquets, ou bâtons selon la grosseur & longueur qu'on veut avoir les Saucisses: par exemple, d'un pied & demy ou de deux pieds de diametre; puis entre ces piquets A A A, on met des branches bien menmées, des Jones & de petites perches au dehors. Si ces Fascines ou Saucissons se doivent mettre dans vn marais, dans vu estang, ou dans vue riviere; l'on met au milieu de ces perches & de ces branches des pierres & des briques meslées avec de la terre; mais quand ce n'est que pour vn fosse, l'on met seulement de la terre tout le long, au milieu de ces branches & de ces perches; puis on lie ces Fascines, & ce qui est dedans avec des branches pliables ou hars, B, comme on fait les fagots. Ainsi se font les Fascines, ou Saucissons.


De celles-cy, il en faut plusieurs pour faire vn Saucisson, comme on les peut voir en la figure precedente sous les lettres L & M, dans lequel on melle encore de la terre, & par ce moyen on se couvre des coups de l'Ennemy; mais cela se doit faire en des lieux vns, où on peut les rouler commodément, les poussant par derrière à force de bras d'homme, ou avec l'aide des cries, comme en I, ou avec des cordes passées dans des poulies qui sont attachées loin à des anchetes; puis tirant les cordes derrière le Saucisson, on le fait avancer devant soy, & approcher de la Forteresse. On fait encore de ces Saucissons avec des Jones, que l'on fait premierement en Fascines, comme on void en N de la figure precedente, & puis on les lie ensemble, & sont plus faciles à rouler; mais plus sujettes à feu, si les Jones sont secs. Ces dernieres Fascines ou Saucisses de Jones ne sont pas propres pour fonder dans vn marais, ou riviere, comme sont les premieres de petites perches & des branches meslées de briques, & autres pierres au milieu, lesquelles se lient les vnes joignant les autres; & puis on les met de travers les vnes sur les autres, ou on les serre le plus qu'il se peut, ainsi qu'on peut voir sous la lettre C. Cela estant mis pour fondement, on peut bastir dessus. Cette façon de fonder est fort en usage au Pais-Bas, & autres lieux où on ne peut creuser.

DES GABIONS.

J'A y dit en la figure precedente, que les Batteries les plus ordinaires estoient celles qui estoient faites avec des Gabions, comme on l'a veu au marqué E; mais la petitesse de la figure n'a pû en faire voir la disposition, ce qui me l'a fait mettre icy en plus grande, où vous remarquerez que le canon est libre pour tirer, & peut estre tourné facilement. Ayant assez grande embrasure, on peut mettre huit Gabions de chaque costé du canon, comme vous les voyez, seulement six, trois au fond, deux devant les joints, & vn devant deux, comme ils sont marquez en la figure 3. j. 2. 1.

J'ay dit que ces Gabions doivent estre de huit pieds de haut, & cinq ou six pieds de diametre, qui se font avec des bâtons de saule qu'on plante en terre, & qu'on entrelasse de branches vertes avec leurs feuilles, & qu'on les pose vuides où on les veut aux Batteries, & puis on les fait remplir de terre; saine de bonne terre, le sable meslé avec le fumier est tres-excellent; il fait vn corps qui resiste plus que la simple terre.

Pour boucher cette embrasure au dessus de ce qui est necessaire pour tirer le canon, on doit prendre des planches fort épaisses pour le moins à l'épreuve du mousquet, & l'ouverture qui reste pour sizer le canon, se fermira aussi-tost qu'il aura tiré, avec des Madriets qui soient à l'épreuve, comme le reste. Les frontaux de mire, & le reste qui sert au canon, sont choses qui appartiennent à ceux qui ont charge de l'artillerie; c'est pourquoy je n'en dis rien, pour entrer au plus tost à la prise de la Forteresse, commençant par les dehors.



*DE L'ATTAQUE ET PRISE DES DEHORS, ET DE
diverses inventions de Mantelets.*

PA a les Tranchées d'approche, que nous venons de quitter, on est conduit jusqu'à la Contrescarpe du premier fossé; si la ville a des dehors, ils doivent estre les premiers pris, puisque s'en estant rendu maître, aurant vaudroit l'estre de la place.

Supposé les Tranchées avancées, comme nous avons dit, il faut eslever vne batterie qui commande & decouvre dans la place, pour rompre les parapets, & chasser ceux qui seroient dans la défense, ainsi qu'on voit la batterie A, qu'on peut encore avancer sur la Contrescarpe.

Quand les Tranchées sont si proches, les pionniers craintifs n'y servent plus de rien; ce qui oblige d'y employer les soldats les plus courageux & hardis, qui pour le gain exposent leur vie. Or comme les Chefs doivent avoir égard de la leur conserver, il faut les couvrir avec des Mantelets qui résistent aux mousquets, sous lesquels ils puissent travailler en assurance.

On en fait qui sont couverts de cinq ou six mains de papier les vnes sur les autres, cloïées sur des planches, comme le marqué B: mais le mousquet perce le papier, & les planches, ainsi il ne s'en faut point servir.

Il vaut mieux les faire de planches de cheffe de cinq pieds de haut, larges d'un pied & demy, & de trois poudres d'épais, couverts de petites lames de fer, soutenus de balcons par derrière, & s'ils sont attachés avec sèches ou couplets, on les pourra porter à convert, figure C.

Le sieur de Ville estime les inventions suivantes; la première, d'emplir de terre des barriques que huit ou dix soldats pourroient porter sur des civières à trois ou quatre branches de chaque côté, qui étant rangées on l'on voudra, on peut travailler derrière en assurance; on peut laisser la civière, & en couvrir les branches, figure D.

Au lieu de terre, on peut emplir ces barriques de fagots, ou mettre dedans deux planches en croix, qui étant de mediocre épaisseur, suffisent pour résister au mousquet, figure E; mais ce qui est encore plus facile, est de mettre dans ces barriques vn matelas de beurre ou de laine, jamais le mousquet ne le percera.

A faute de ces barriques, on pourroit se servir de caisses faites avec des planches légères, laissant quatre poudres, ou demy pied de vuide, qu'on remplira de terre grasse, de vieux drapaux, de boure, ou de fumier mêlé avec du sable, étant hautes de cinq pieds, & larges de deux, elles se porteront aisément, & se rangeront comme des barriques; en creusant le fossé, on jettera la terre devant ces caisses, pour les empêcher du feu, figure F; on pourroit aussi emplir ces caisses avec des briques, & pour lors il faudroit observer que le vuide des caisses fust de la largeur de la brique: ce qui suffit pour résister au mousquet, figure G; où l'on n'a point de terre, on se sert de chandeliers & de blaindes marquées H H, dans ces chandeliers on met des fagots, ou saucisses liées en trois ou quatre endroits, avec de la terre au milieu; ce qui a fort servi au siege d'Ostende.

Les Mantelets de planches épaisses de trois poudres, couvertes de grosses cordes de bateaux cloïées l'une proche de l'autre; seront tres-bons pour résister au mousquet, figure I. Quand on met ces Mantelets en des lieux inégaux, on mettra pour les soutenir vn appuy composé de plusieurs pièces, comme en K, jointes par des couplets qui s'arrestent par des clavettes.


La Tranchée étant faite jusques au dehors, il faut se loger au fossé, & avec la sappe faire la bresche, comme en L, ou avec vne mine à plusieurs cubes, ou fourneaux, comme à M, qui emporte les retranchemens & les fougades, s'il y en a. Lors qu'on voudra faire prendre feu à la mine, ceux qui doivent donner, se tiendront en ordre vn peu esloignés, comme en N, & après qu'elle aura fait son effet, ils se rendront maîtres du dehors.

Après que la mine aura jouë, l'avantgarde de vingt-cinq hommes armés, & avec des grenades en main, donnera, conduite de deux Sergens, suivra après vn Capitaine, avec cinquante soldats, secondez de cent autres, & de deux Capitaines, & encore ceux-cy de deux cents autres pour donner, au cas que les premiers fussent repoullés, on eussent besoin de secours, figure O.

En mesme temps il faut faire provision de barriques, gabions, planches, mantelets, escheles, pies, pelles, etoehers, &c. comme en la figure P, pour travailler aussi-tost qu'on aura l'avantage, pour se loger.

Ayant forcé le dehors, on s'y logera, se couvrant le mieux qu'on pourra avec barriques, sacs, gabions, &c. à faute de quoy on creusera vne Tranchée où on se tiendra: cette Tranchée se fait le plus avant qu'il se peut, pour gagner le terrain; puis vn peu plus arriere, on en fait d'autres flanquées qui défendent ceux-là; ces logemens doivent estre couverts en dos d'âne, comme en la figure Q, & par dessus des gazons pour éviter le feu des Ennemis; faite de gazons, on met de la terre detrempee de trois ou quatre doigts d'épais sur les planches.

Quand il y a plusieurs dehors les vns devant les autres, comme en vn ouvrage à corne, avec ses retranchemens, il vaudroit mieux attaquer cet ouvrage par le côté R, que par le devant S, puisqu'estant dedans l'ouvrage à corne, on est le maître de tous les autres retranchemens.



DE L'OUVERTURE DES CONTRESCARTES.

C'ENOUS venons de dire en gros de l'ouverture des Contrescarpes, doit être icy mieux expliqué, & plus en particulier. Je suppose pour ces ouvertures, qu'on s'est déterminé le lieu où on veut les faces qui doivent être toujours vis-à-vis du lieu qu'on doit attaquer. Nous avons dit autre part, qu'on choisit ordinairement le plus foible aux places irrégulières : car aux régulières la force y est égale, en quoy il faut prendre le lieu le plus avantageux : je ne prendrois pas la Courtine, quoy-qu'il y eût moins de travail, puis qu'il n'y a pas tant de terre derrière qu'aux Bastions pleins, & que le fossé est plus étroit au milieu : mais aussi il y a deux flancs à rompre, qui sont comme deux citadelles à vos costez, qui obligent à se couvrir de part & d'autre ; & les pièces peuvent être si couvertes aux places basses au bastion A, qu'on ne peut les démonter, desquels la traverse B sera offensée. C'est pourquoy on ne doit pas s'attacher là, les flancs demeurans entiers, si ce n'est qu'ils fussent si éloignés, qu'on peut être en assurance, comme en C, proche le flanc D, d'où on ne pourroit être offensé que du feu d'artifice, & des pierres, parce qu'on en est trop proche ; étant aussi trop éloigné de E, l'Ennemy ne sauroit faire grand empêchement, & par ainsi on éviteroit tous les retranchemens qui peuvent être faits dans les Bastions qui se trouvent inutiles, quand on est dans la place : il est aussi à considérer qu'en cet endroit-là le fossé est le double de la largeur, ce qui n'est pas au milieu de la Courtine.

Si on attaque la pointe du bastion F, ou aura autant à travailler, que si l'on prenoit le milieu de la Courtine, puisqu'il faut rompre deux flancs, & faire deux traverses, à costé G G, parce que la traverse de la pointe F, ne peut couvrir que d'un flanc ; ce qui n'arrivera pas, si on fait la traverse en H, ou I : outre cela, on prend le plus long chemin pour entrer dans la Place, où on aura à forcer plusieurs retranchemens qu'il faut passer pour être maître du Bastion.

La meilleure attaque est à la face du Bastion, on n'a qu'à rompre un flanc ; & si on la fait proche de l'angle de l'épaule, comme en I, on évitera une grande partie des retranchemens qui se font proche de la pointe ; ce qui me fait dire que ces attaques H & I sont les plus raisonnables.

Cela étant supposé, nous dirons comme l'on doit ouvrir les Contrescarpes. Le premier ouvrage est de faire une Batterie sur la pointe pour emporter le flanc opposé, & toutes les défenses qui regardent dans le fossé, comme les Batteries K, qui doivent être couvertes par le costé L, afin qu'elles ne soient endommagées du flanc opposé M. De là on tirera incessamment jusques à ce que les défenses soient inutiles, comme de ruiner les défenses du Bastion D. Si l'on veut attaquer la face du Bastion N, ces flancs & défenses étant emportées on entrera dans le fossé ; & si la Contrescarpe est revêtue, on se servira de la muraille, comme d'une galerie, où l'on ira par dessous terre pour descendre la traverse O par les canonnières qui se voyent de P à Q, laquelle galerie il ne faut pas faire si avant vers la pointe P, qu'on soit vu du Bastion D, duquel on recevra dommage, s'il n'est ruiné. On pourra faire cette galerie plus longue du costé Q, que de l'autre, parce que l'Ennemy viendra de ce costé-là pour mettre le feu, ou abattre la traverse & ses couvertures, qui étant flanquées de ces galeries, les incommodera fort.

Si on veut attaquer la face N, on ouvrira la Contrescarpe en R, & sera défendue du Bastion D par la galerie K, sur le niveau de la campagne, ou bien on la fera enterrée comme la marquée S, si balle qu'elle soit vu peu par le pardessus du fond du fossé, on à fleur d'eau, s'il y en a au fossé, ouverte du costé de la tranchée, par lesquelles on descendra dedans, & la terre sera soutenue par des planches. Les embrasures T se feront dans l'épaisseur du mur, s'il y en a, ou de la terre qu'on aura laissée de la Contrescarpe, de là on pourra battre à couvert le flanc opposé V, & toutes les défenses basses qui se trouveront dans le fossé ; mais quand la traverse B est faite, cette Batterie est inutile, & doit être transportée en haut, comme celle K.

On fera donc la tranchée proche de la Place, ou sous terre, comme on voit en la marquée O, ou au dessus, comme la marquée X, couverte de gabions ; mais parce qu'ils empêchent seulement les coups de mousquets qui tirent droit, & non pas les feux d'artifices qui vont en tournant, il seroit meilleur de la couvrir de planches, comme la marquée Y, & pour n'être point endommagé de la face du bastion E Z, il faut en avoir rompu les parapets, avant que d'ouvrir la Contrescarpe, & après y tirer incessamment.



Après avoir ouvert la Contrescarpe, s'il y a de l'eau dans le fossé, il faut l'oster, ou le combler, & s'il est sec, le passer par le moyen de la galerie, ou avec la traverse.

Si la Place est plus haute que la campagne, & qu'il y ait de l'eau dans le fossé, il sera aisé de le vider par un canal souterrain plus bas que l'eau, par lequel il se videra luy-même, comme on voit en A.

Si c'est en pleine campagne, dans les tranchées les plus proches, on fera des puits B B B plus bas que le fossé, & sous terre des canaux D, qui aillent jusques au bas de l'eau du fossé E. Les canaux estans ouverts, l'eau coulera dans les puits, où l'on mettra les pompes C C C, qui joüant toujours, videront le fossé; mais s'il y a des sources, on ne le videra pas, & on sera contraint de le combler; ce qu'on doit plutôt entreprendre, que de vider l'eau: car après qu'elle est viduée, il faut toujours sur la boue qui reste, mettre des sargors, & des planches dessus, comme en F, ou des clayes G, ou des lits de saïnes, pour pouvoir commodément travailler dessus.

Si quelque rivière H passe dans le fossé I, il faut la divertir par un autre lit qu'on luy fera, qui conduira l'eau, qu'on fera retomber dans son cours plus bas que la Place; ce qui est aisé par une digue, comme aux estangs M.

Si l'on veut passer le fossé sans détourner l'eau, quand on sera la traverse L, on laissera plusieurs passages, par lesquels elle coulera, & par dessus on y mettra des ponts, & on se couvrira tout le long du costé du flanc, & des passages dessous les parapets, soutenus avec des pieces de bois, & des planches, comme en la traverse L, qui se verra mieux en N.

Lors que les fossés sont secs, & que les défenses sont en si mauvais état, qu'on n'y puisse plus loger le canon, on pourra passer le fossé par le moyen d'une galerie, qui doit estre faite de planches fortes, & doubles du costé du flanc, pour résister au mousquet, & avec des canonniers en plusieurs endroits, & en toit en dos d'âne couvert de peaux fraîches, ou de terre grasse, ou de gazon, pour résister aux feux des Ennemis, & sera plus fort du costé du Bastion pour résister aux grosses pierres qu'on jetera dessus, & même on pourroit sur ce toit y attacher des lames de fer qui résisteroient à tout.

La galerie doit estre faite & ajustée dans le Camp, avant que la mettre dans le fossé, où elle se pose en assemblant les pieces, selon qu'elles auront esté marquées par ordre. Elle doit estre haute de huit pieds, large de dix dans œuvre. Les pieces qui la formeront, sont des soliveaux de demy pied en quart, esloignez l'un de l'autre de trois pieds; il faut cloïser des planches fortes par dehors & par dedans, & remplir le vuide des matieres dont nous venons de parler aux Mantelets. La couverture sera en angle, comme nous avons dit, & qu'on voit en la figure marquée O, mise dans le fossé, & plus grande en P, où la construction & ses parties se voyent mieux. En la premiere partie P, jusques à Q, on voit les simples pieces de charpenterie; & depuis Q, jusques à R, elle est garnie de planches dehors & dedans. La partie de la couverture S, qui doit estre la plus proche du Bastion, est couverte de lames de fer.

Pour estre moins exposé au danger à poser cette galerie, on peut percer la Contrescarpe, quand elle est trop haute & trop droite par dessus terre, comme l'on fait pour l'entrée d'une mine, en telle sorte que la delicente termine comme un glacis, au niveau de l'eau, s'il y en a, ou au bas du fossé, s'il est sec; comme on voit en la figure de dessus les lettres a, b, glacis ou descente a, c, hauteur de l'entrée, & e d, le dessus & largeur de la descente: par là on portera dans le fossé les pieces qu'on aura ajustées pour la galerie b c: si on la laisse plate au dessus, on doit la couvrir d'un pied d'épais de bonne terre, pour la conserver du feu d'artillerie des Assiegez.

Pour empêcher que l'Ennemy ne vienne rompre cette galerie dans le fossé, il faut faire une allée au long de la Contrescarpe, comme nous avons dit en la figure précédente, avec canonniers & mousquetaires.


Si l'on ne peut emporter les flancs, ou parce que l'assieté du lieu ne le permet pas, ou qu'ils sont trop forts, ou si bien couverts, qu'il y reste toujours du canon en défense; pour lors il faut faire une traverse de terre.

Cette traverse est comme un tranchée dans le fossé, large de quinze ou vingt pieds, & la terre qu'on en tire, se jette du costé du flanc que l'on craint, & l'on en fait un rempart à l'épreuve du canon: de l'autre costé, on fera un petit parapet pour se défendre contre les sorties, ou la couvrira dessus, comme on a fait la galerie, pour estre assuré des pierres & des feux des Ennemis. Ces traverfes doivent estre faites, lors qu'il y a des descentes basses qu'on n'a pu emporter avec le canon.

Elle doit estre creusée de quatre ou cinq pieds, & la terre s'élevant autant du costé qu'on la jette pour le parapet, on aura la traverse assez haute & commode pour marcher. La figure T montre comme elle est dans le fossé, & la figure V montre plus au net comme elle doit estre faite. 1. est le parapet qui couvre du costé du flanc. 2. est le parapet qui couvre le costé où il y a moins de danger. 3. est la banquette pour pouvoir tirer par les embrasures. 4. est le fond du fossé où l'on voit que le fond de la traverse est plus bas aux fossés secs, aux autres il la faut faire pardessus l'eau, ayant combié le fossé. 5. est la couverture qui peut estre en apentis, comme elle est là, ou en dos d'âne, comme en la galerie.

J'ay où estimé ces traverfes pardessus les galeries, elles sont plutôt faites, & on y perd moins d'hommes.

Quand on s'est logé contre le Bastion, il faut se presser d'aller sous terre le plus avant qu'on pourra, pour découvrir si l'Ennemy vient à nous, pour mûrir au dessous des retranchemens, & pour trouver les fondades, s'il y en a. C'est un grand avantage de ne se laisser jamais surprendre, & de se préparer contre ce qui peut arriver.



DES DIVERSES SORTES DE MINES.

A P R E s que la galerie, ou la traverse pour passer le fossé, sera faite, comme vous venons de dire, ou commencera les mines, non pas comme les Anciens qui les employoient à faire tomber les murailles par la tappe, ou pour entrer dans la Place par chemins souterrains, & d'autres pour dérober. Quoy-qu'on puisse s'en servir pour tous ces usages, mon dessein est de parler seulement de celles qui avec la poudre font sauter les masses de terre, & les Villes, ou partie de leurs bastimens.

Pour commencer vne mine, figure 1. on fera vne descente, comme si on vouloit aller dans vne cave profonde d'une pique, A est l'entrée, & A M la descente : de M, on fera vne allée M N, pour s'approcher du bastion, au bout de laquelle on fera vne taille de B C, parallèle à la face du bastion, qui servira à recevoir la terre & l'eau des puits, ou casernes, que d'autres viconent prendre pour porter dehors. Dans cette taille on creusera vn puits D, ou plusieurs D E, vn à plomb, l'autre en descente, dans lesquels on fera autant de canaux qu'on voudra faire de cubes, on loger de coffres, où vo seul suffira, lorsque ces cubes doivent estre en ligne droite, à l'extrémité de chaque canal. Au fond de ces puits, on fera à chacun vn canal G H, & lors qu'on sera proche du fondement, on fera trois testes, F, I, K pour faire trois cubes, ou si on veut mettre toute la poudre en vn, on fera le seul canal H I, & en I se mettra la poudre, de mesme en G K.

La mine faite par casernes, qui est de nouvelle invention, est plus commode, comme on peut voir en la figure 2. L'entrée comme en la première, A M, est la descente, l'allée pour approcher du bastion N, qui s'est par nécessité, lors que la première descente on approche assez, au bout de l'allée on fait la taille B C, & dans cette taille le premier puits D, seulement creux de la hauteur d'vo homme ; au fond de celui-là, vn peu à costé, on en creuse vn second E, de mesme profondeur ; & ainsi tous les autres F, & G, jusques à ce qu'on soit assez bas : par ce moyen ceux qui travaillent à la mine, se peuvent donner la terre dans des paniers de l'vn à l'autre fort promptement. Les premiers puits seront de telle largeur, que quatre hommes y puissent travailler, les autres peuvent estre moindres. Quand on sera bien bas, on fera le canal G I, pour s'approcher du bastion, & y faire l'entrée D E, mais si l'oo n'est pas au dessous du fondement de la muraille, on fera encore vn autre puits P bien profond, & au bout on fera le cube H ; car si l'on veut que la mine fasse bon effet, il faut que les fourneaux soient au dessous des fondemens, & tant plus ils sont profonds dans la terre, tant plus ils ruïnent ce qui est dessus.

Après, on fera vn détour si on veut, qui pourtaut n'est pas nécessaire en cette sorte de mine : car ces détours se font pour estre fermes, après qu'on a fourny ou chargé la mine, & empêcher que la violence de la poudre ne s'exhale par là. Si l'embouchure estoit sans détour, il seroit à craindre qu'elle se repoussât ce qu'on auroit mis dans les casernes, mais la mine estant faite en caserne, quand on ne rempliroit que la dernière allée P H, il seroit impossible que l'effort de la mine repoussât ces obstacles, à cause que la solidité de la terre qui est derrière, résiste. La dernière allée ou détour sera le plus estroit qu'on pourra, long jusques à ce qu'on soit sous le lieu qu'on veut emporter, au bout duquel on fera la mine assez grande pour teoir la poudre qu'on y veut mettre ; aux mines ordinaires, c'est quatre barils de cent livres chacun, par fois on y en mettra dix. J'ay veu celle de Clermont en Lorraine où on en vouloit mettre 18. en vn cube, & 12. en vo autre ; cecy est au jugement de l'Ingénieur, ou de celui qui conduit les mines ; mais il vaut mieux en mettre plus que moins.

Il y en a qui sont simplement vn canal souterrain, & lors qu'ils sont proches, ils font quelques détours, & le cube au bout, comme en la figure 3. C'est la mode ordinaire de ceux qui ne s'en savent point d'autres. Celles avec les casernes ont l'effet de ces détours, & la résistance avec plus de force.

Si en faisant la mine on trouve des sources d'eau vive, & qu'on ne puisse pas l'arrêter, il faut continuellement vider l'eau avec des seaux, s'il y en a peu, ou avec des pompes qui se déchargeroient en quelques réservoirs faits à costé, pour ne point empêcher ceux qui travaillent.

Si l'on trouve du sablon, ou la terre peu ferme, il faut l'étayer avec des pieces de bois, & des planches, faisant cōme vne galerie ; mais si le dessus estoit tout sablon, malaisément peut-on faire vne mine. Si la nécessité y obligeoit, il faudra, comme dit le sieur de Ville, planter quantité de paux l'vo contre l'autre qui enserment vn cercle de treute ou quarante pieds de diametre, comme on void A B en la figure 4. qui seront assez à planter dans le sable, & les faire de telle légueur qu'ils puissent aller jusques à la bonne terre ; après on osterà tout le sable qui est dans ce cercle, & essayant ces pieux avec des traveis de bois DC, pour soutenir le sable autour : la bonne terre estoit trouvée, on creusera au milieu le puits, & dans ce puits le canal, & le reste cōme aux autres.

Quand on rencontrera la roche si dure, qu'oo ne puisse la peler ou rompre, il faudra faire le canal autour, jusqu'à ce qu'oo soit revenu droitement où on veut aller, cōme on voit en la figure 5. le reste se fera à l'ordinaire.

Pour trouver assez précisément l'endroit qu'oo veut miner, il faudra estant dans la tranchée, avec quelque instrument, mesurer la distance qu'il y a depuis le lieu où vous ouvrez la mine, jusques au lieu que vous voulez faire sauter. Sçachant cette distance, on pourra se conduire sous terre avec la boussole ; ce qui est facile à ceux qui en savent l'usage, comme ceux qui travaillent aux mines. On sera averti, qu'il faut que cette boussole soit enchaissée dans vn moreau de bois assez épais, pour empêcher que les minieres de fer, ou quelques pierres qui en tiennent, n'agissent contre l'aiguille.

Les canaux estant faits, & les cubes aussi, vous les chargerez d'autant de batils de poudre qu'il sera nécessaire, que vous rangerez là dedans, & vous comperez quelques douves de ces batils, à ce que épanchant quelque pouëre, le feu y prenne plus vite, principalement à l'entrée, où il faudra mettre de traveis des planches fort épaisses qui fermes cette embouchure, avec des pierres & grosses pieces de bois que vous y mettrez par grande force, jusques à ce que le cube soit plein, & tous les détours bouchés, & les puits remplis, laissant le postage pour la traînée, ou fusée, comme je diray au feuillet suivant.

Comme c'est icy la dernière figure des Attaques, où il restoit vn peu de place, j'y ay mis quelques outils, dont on se sert, tant aux Tranchées qu'aux Mines, à chacun desquels j'ay mis leurs noms & leur usage.

SVITE DES DIVERSES SORTES DE MINES.

JE suis obligé de faire voir encore vne fois la figure precedente, n'ayant pû mettre en vne seule page, quoy- que de caracteres menus, tout ce qui est à dire des Mines, selon le sieur de Ville: je continué donc & dis que, Quand on voudra miner sous l'eau, il faudra faire les cascades fort profondes, jusques à ce qu'on soit au dessus des veines de l'eau, & qu'on ait trouvé la bauge ou rochers doux: estant là, on fera le canal qui sera plus bas que la source; l'eau qui pourroit passer au travers de la roche ou bauge, se vuidera avec des seaux, ou avec des pompes, & tout le reste se fera comme nous avons dit des autres, tant pour mettre la poudre dans les chambres, ou cubes, que pour la fermeture des avenues qu'on emplira, hormis le passage pour la trainée qui doit porter le feu.

Lots que le lieu est humide, ou qu'il y a de l'eau, il faut mettre la poudre dans des sacs de toile guederonnez ou enduits de quelque composition ferme & dure, & dessus ces sacs, on en mettra d'autres qu'on guederonnera de trois doigts d'épais, & à tous vne fusée, comme elle se voit en la figure marquée R.

Autrement, & le mieux de tout, c'est de faire vne caisse de planches de bois dur & fort de trois doigts d'épais, guederonnées dedans & dehors, capable de tenir sept ou huit quintaux de poudre, dont on l'emplira dans le fourneau. On mettra ce coffre dans vn autre de mesme bois & de mesme force, armé tout autour de lames de fer, qu'on fermera & ferrera tres-bien, comme on voit en S, n'y laissant que le trou bien juste pour passer la fusée, qui ira avec vn tuyau de bois, ou de fer blanc, jusques au milieu de la poudre: après on bouchera tous les détours necessaires, comme nous avons dit: ce qui sera vn merveilleux effet.

L'experience a fait connoître que la poudre ainsi enfermée fait beaucoup plus d'effet, que si elle estoit mise simplement dans le cube: mais quand on aura dessein de mettre la poudre dans ces caisses, il faudra renir le passage de leur largeur, pour les y mettre toutes prestes à estre emplies; car de les assembler & serrer dans le cube, outre qu'il y faudroit trop de temps, on se decouvrirait soy-mesme par le bruit des marteaux.

Nous avons dit, parlant du petard, qu'un gros petard contre vne porte foible a moins d'effet, que si la porte luy estoit proportionnée: le mesme en est-il des Mines, beaucoup de poudre pour peu de resistance ne fait qu'un trou, elevé avec violence ce qui se rencontre au dessus.

Pour bien charger vne Mine, comme l'experience l'a fait connoître, il faut laisser vn grand vuide dans le fourneau ou cube, où on mettra toute la poudre ensemble, qui sera plus d'effet que pressée en divers fourneaux: Voyez la figure marquée 6. Si on vouloit faire sauter la face du bastion T, étant vn peu au dessous du fondement, on fera vne allée marquée V X, & au bout, ou au milieu de cette allée, on mettra trois ou quatre batils de poudre si bien ajustez, qu'ils puissent prendre en mesme moment, laissant vuide tout le reste V, 4. puis bien fermer l'entrée, &c. La Mine disposée comme nous venons de dire, fera sauter tout ce qui sera au dessus de ce vuide, de mesme que s'il y avoit trois fois autant de poudre en divers fourneaux: où le feu ne prend pas en mesme temps.

Cette façon de Mine a decouvert vne belle experience, de faire sauter la terre du costé qu'on voudra, ce qui jusques icy n'a pas esté fait que par hazard: je le donneray par regle. Si vous voulez que la terre se jette sur les Ennemis, vous laisserez dans vostre Mine deux fois autant de vuide que la poudre occupera de place comme V, 4. vuide occupe deux fois autant de place que 6. X, où est la poudre. Si vous mettez la poudre en X, la terre se jettera du costé du vuide V, 4. c'est à dire, sur les Assiegez.

Si vous voulez faire sauter vne grande face, disposez des batils de poudre sous son fondement, comme vous le voyez en la courtine figure 7. où l'allée va répondre au milieu du cube, pour donner le feu à tous au mesme moment; ce qui est mieux que de faire plusieurs cubes, comme F, I, L, en la figure I.


Quand au Traité du Petard nous avons dit qu'ils pouvoient faire sauter vn bastiment, il faut entendre qu'on le suppose tout en vn corps; mais quand c'est vn Chateau de plusieurs corps separés par les courts, & autres vuides, ils n'auroient effet qu'ou ils sont appliquez, puisque le vuide empêche leur action sur les corps éloignez: les Petards peuvent rompre les murailles éloignées, quand il y a vne vuide de l'vne à l'autre qui résiste, mais en vne court decouvert le feu s'exhale.

C'est pourquoi il faudra faire l'entrée de la Mine au milieu de la court, par vne cascade ou puits; & lors qu'on sera assez bas, faire des branches qui aillent sous chaque corps de logis, où on fera des cubes; comme on les jugera necessaires pour la quantité de poudre, & en mesme distance, pour donner le feu en mesme temps.

Il y a diverses manieres de donner le feu à la Mine. Premièrement, par vne trainée de poudre enfermée entre des tuiles jusques à l'ouverture de la Mine, mais en serrant & fermant la Mine, on peut rompre ces tuiles, & ôter l'effet de la Mine. Secondement, par vn escoupin, qu'on enfreme de mesme, qui est aussi dangereux à manquer que l'autre; c'est pourquoi j: conseille de se servir de la fusée, meilleure que toutes les autres, son nom donne assez à connoître la forme, & la figure s. au bas de la planche en donne l'idée. Elle doit estre faite de bonne roile bien coulée, & de telle largeur, qu'un œuf de poule y puisse couler; étant emplie de poudre fine, on la guederonnera si l'on veut; sa longueur sera depuis le dernier fourneau jusques à l'entrée de la Mine: & pour la conserver, on la couvrira de planches tourmentées avec des biques de rhague costé, au bout de cette fusée, qui est à l'œil de la Mine, on mettra vne fusée lente marquée Z, vn peu longue, pour ne se bruler pas par y mettant le feu. Avec ces caisses, sacs & fusées guederonnez, comme nous avons dit, on pourroit faire des Mines dans des lieux qui seroient plins d'eau.

Quand on voudra mettre le feu à la Mine, on fera retirer ceux qui sont aux plus proches tranchées, de crainte qu'ils ne soient offenzés des pierres, & de la terre qui tombe comme pluye long-temps après.

Les Mines ayant fait leur effet, & vne brèche raisonnable pour monter, l'on doit douter l'affair selon qu'il aura esté réglé & ordonné du General.



D I V E R S E S O P I N I O N S

sur les Mines.



Tous les Auteurs modernes tiennent que cette invention est ancienne, comme je l'ay dit autre part. Vegece donne la description de quelques-vnes ; & pour définition de toutes, il dit que c'est vne cave sousterraine, ou par des allées on peut aller de nuit, & en secret, surprendre vne Forteresse : C'est le dernier des moyens dont on se sert pour contraindre les Assiegez à se rendre.

Pour l'ordinaire, ces ouvrages ne se commencent que quand la galerie est conduite jusques au pied du Bastion. Pendant qu'on travaille à cette galerie, on doit mettre en état tout ce qui est nécessaire à la Mine, afin que tout soit prest au temps qu'on la commencera. Une des principales provisions, après les outils, sont des planches, tant de bois fort, pour appuyer & soustenir les terres de la Mine, que de bois de sapin, pour garnir de tous costez la chambre où se doit mettre la poudre.

Sur tout, il faut, autant qu'il est possible, que le Mineur rompant la muraille, & commençant la Mine, fasse son chemin si secrettement, que le bruit ne donne point à connoistre où on travaille : car autrement les Assiegez y pourroient faire leur contre-Mine, & rompre ce qui seroit commencé ; ce qui obligeroit à faire vne autre Mine pour vn autre lieu que celui où on vouloit aller.

La commune opinion est, que la chambre où on doit mettre la poudre, ne soit pas plus haute que de quatre pieds de Roy, & que le Mineur ne s'y puisse tenir droit, n'y travaillant qu'à genoux, & qu'il soit obligé de s'incliner pour mettre la poudre : on donne encore quatre pieds pour la profondeur, & autant pour la largeur, qui est proprement vn cube de quatre pieds, qui doit estre revestu de planches de sapin coupées de cette mesure, & s'ébrançonneront l'une l'autre pour soutenir la terre.

Marolois & Fritach disent que les Mines se font diversement, que les moindres sont, ou se font de quatre & de cinq pieds, & de quatre de large, mais que la longueur doit se donner selon la capacité du rempart, & le dommage qu'on veut faire : car si on veut faire sauter le rempart en dedans, il la faudra faire longue au moins de six ou huit pieds, & faire la chambre haute de quatre, & seulement large de trois.

Ils mettent cette longueur de six, ou de huit pieds; car cela dépend de la quantité de poudre qu'on y veut mettre, qui doit estre proportionnée à ce que l'on veut faire sauter. Cette chambre se fait de quatre pieds de haut seulement, afin que le feu ne trouvant point de resistance plus foible que celle de dessus, il y renverse & ruïne tout, avec la perte des Assiegez.

Ils disent neantmoins, que quand on veut faire sauter le dessus du rempart, il faut faire la Mine vn peu en montant, & la chambre de six ou sept pieds de haut, à ce que le feu dans cette hauteur puisse aller de ce costé-là, & agisse selon le dessein du Mineur; ce qui arrivera, si on a bien bouché toutes les avenues, comme nous avons dir.

Cecy a du rapport au vuide que le sieur de Ville propose, parlant des Mines, appuyé sur les experiences qui en ont esté faites: & Marolois estoit encore de cette opinion, mais il n'osoit le dire si hardiment; parce que de son temps cela n'estoit point si fort en vſage, quoy-que la raison leur en donnoit assez de connoissance.

Ce qui est assez considerable, & à quoi on doit prendre garde dans ce travail des Mines, est de ne point faire paroistre la terre qu'on entere seaux à seaux, que l'on donne de main en main, jusques à ce qu'elle soit au lieu où on veut la mettre, soit dedans ou dehors de la galerie. Ce seroit bien le plus court & le plus facile de la mettre au pied du Bastion, mais il ne faudroit pas que les Assiegez s'en apperceussent; ce qui est presque impossible, ou du moins bien difficile à faire: car s'ils la voyent, ils jugeront du travail par la quantité de la terre; voilà pourquoy il seroit expedient qu'ils ne la vissent pas.

Le Mineur qui entreprend la Mine, doit avoir connoissance de l'vſage de la boussole, pour bien se conduire en son travail, & vn peu de Geometrie, pour placer sa Mine, selon la disposition du rempart, & à proportion du lieu qu'il veut faire sauter.

Plus on s'approche du lieu où on doit faire la Mine, ou la chambre pour la poudre, tant plus doit estre estroit le passage, qui pourtant doit estre proportionné à ce que l'on y veut faire passer; car il faudroit un chemin plus large pour passer vne caisse, dont nous avons parlé, que pour passer vn simple baril de poudre: mais quels que soient ces passages, ils doivent estre bouchez fortement, après que la chambre est fournie de poudre; & l'on n'y doit point laisser de vuide que pour passer la fusée ou saucisse, que l'on doit conduire, depuis l'entrée de la Mine, jusques dans la chambre où elle met le feu, ainsi que nous avons déjà dit plusieurs fois. Je crains d'avoir ennuyé sur ces Mines, où j'ay esté obligé d'estre plus long qu'aux autres Pratiques, y ayant plus de choses à dire, dont il falloit estre éclaircy.

L'ORDRE QU'ON DOIT GARDER *pour donner l'assaut, après que la brèche est faite.*

NOus venons de dire, que quand on met le feu à la Mine, celui qui en a l'ordre, doit avertir ceux qui sont pour donner les premiers, de se reciter à l'écart pour n'estre pas incommodés de la terre & des pierres que la Mine pousse en l'air, d'où elles tombent encore quelque temps après comme pluye, & laissent comme vn brouillas.

Mais aussi-tost qu'il est passé, & qu'on voit la piece où s'est fait la brèche; il faut que celui qui commande, envoie quelqu'un connoissant, & qui sçache par experience, comme vn Ingenieur, ou à son défaut, vn vieux Capitaine; & celui qui sera envoyé, feroit bien de s'armer à l'épreuve du mousquet, pour mieux s'acquiescer de la charge qu'on luy donne, & retourner dire l'effet de la Mine, & si la brèche donne lieu d'y monter; si la ruine aide à l'assaut, ou si elle y incomode; si la brèche est grande & large, & si elle est flanquée: car pour lors il faut, tant du canon que de la Tranchée, tirer sans cesser en tous les endroits d'où la brèche est flanquée, pour ne pas donner temps aux Assiegez de prendre quelque dessein d'empescher l'assaut, qui ne doit point estre différé: car en ces occasions le retardement porte dommage.

C'est pourquoy ayant de tous les Regimens choisi des soldats les plus hardis pour monter & se loger sur la brèche, on doit donner suivant l'ordre; qui est, qu'un Capitaine avec deux Sergens conduiront cinquante soldats qui attaqueront d'un costé, & deux Capitaines avec deux cens soldats attaqueront d'un autre, & l'un & l'autre tireront du costé des retranchemens, s'il y en a; pendant que ceux-là combattront, deux autres Capitaines avec deux cens soldats applaniront le fossé, & la montée de la brèche, rompant tous les parapets des lieux où on sera le maistre. Cent autres soldats, avec des gabions, feront les logemens: deux cens autres seront tout prests pour donner où l'on aura besoin de secours, & toutes les Tranchées doivent estre renforcées extraordinairement, d'où l'on enverra plus ou moins de soldats selon l'attaque, ou les attaques: car il en faut faire plusieurs pour divertir les Assiegez, & diminuer leurs forces.

Lors qu'on veut donner vn assaut general, tout le jour & la nuit de devant, on doit tirer vers le lieu qu'on veut attaquer, pour le ruiner davantage, & empescher qu'on ne repare la brèche.

Le General doit assembler ceux qui sont de son Conseil, pour conclure du temps & de l'ordre qu'on doit tenir : car il est de la prudence de ne rien entreprendre, sans y avoir pensé sérieusement, pour prévoir les accidens qui peuvent arriver dans les attaques. Quoy-que quelques Capitaines disent, que les grandes attaques se doivent faire de nuit, le plus ordinaire est de jour, où on fait mieux & avec moins de desordre.

Le jour étant déterminé, dès le matin on fait battre la garde par tous les Quartiers, & toute l'armée se met en bataille. De tous les Regimens on tirera les soldats qu'en sçait estre les plus vaillans, pour les faire donner les premiers. Quelquefois la Cavalerie, & les Volontaires s'offrent pour se mettre à pied, & pour montrer leur courage; en quoy le General doit commander, & y donner son ordre. Deux Capitaines avec quelques Sergens doivent conduire deux cens hommes, & il seroit bon que les premiers fussent armez à l'épreuve du mousquet, avec des armes aisées à manier: D'autres porteront des feux d'artifice, grenades, lances, pots de feux, barils, cercles: Autres deux cens hommes se tiendront tout prests pour secourir ceux-cy: & quatre cens autres attendront l'ordre pour monter, & se loger sur la brèche, & s'y fortifier, ayant porté avec eux les outils, & tout ce qui est de besoin pour cet employ-là.

En mesme temps on pourroit attaquer quelque autre endroit qui porteroit dommage, & nuirait à la premiere attaque, si les Assiegez y estoient en repos. Un des principaux Officiers, avec quelques Capitaines, & deux cens hommes, se tiendront prests, pour s'y fortifier, & aider les autres de la premiere attaque. Cinq ou six Capitaines avec trois cens hommes seront tout disposez dans la Tranchée pour courir où sera le premier besoin; & le reste de l'armée se tiendra en ordre pour recevoir le commandement de donner où on les enverra. Mais en cecy, comme en toute autre chose, on ne fera rien sans ordre. Les Capitaines seront avertis, qu'après vn certain nombre de coups de canon, ils doivent monter à la brèche, & qu'après ce nombre, tous les autres coups seront tirez sans bale, & serviront seulement pour empêcher les Assiegez de se presenter à la brèche; c'est vne adresse qui sert beaucoup. Il y en a encore vne autre pour tromper la sentinelle que les Assiegez ont mise, pour avertir quand on met le feu au canon, à ce que ceux qui pourroient en estre offensés, se mettent le ventre contre terre. Pour tromperie, au lieu d'amorcer le canon avec la poudre, on mettra dans la lumiere de l'esque, qui trempée d'eau de vie & de poudre pilée, sert pour les fusils; elle donnera le feu au canon, sans qu'on s'en apperçoive. Quoy-que tous les gens de guerre sçachent ces finesses, on y est trompé, quand on prend bien son temps.

Tous les soldats étant résolus de bien faire, ne doivent attendre que

le signal pour faire paroître leur courage, pour dans ces actions meriter l'honneur qu'ils cherchent au peril de leur vie: car en ces combats il ne faut point avoir d'autre but, puisqu'on ne peut donner d'autre ordre, sinon que les premiers sont les plus glorieux & les plus honorez de tous.

C'est à ceux qui commandent, & à leur défaut, à l'Ingenieur, de faire porter par les premiers soldats ce qui peut faciliter la montée de la brèche, comme des clayes, si c'est du sable, ou des branches d'arbres; l'un & l'autre seront encore vriles, si c'est un chemin pierreux, puisqu'elles peuvent empêcher les éclats des pierres que le canon ennemy pourroit eslever, & blesser ou rerarder l'ardeur des soldats, qui ne doivent point s'arrester qu'ils n'ayent accompli l'ordre qui leur aura esté donné, soit pour se loger dessus la brèche, soit pour passer jusques aux retranchemens: à quoy ils seront animez par la valeur des Capitaines & Officiers qui les conduisent. La veüe du lion change la nature des lieures.


L'assaut est l'effort le plus grand qu'on puisse faire contre une Place; si on se rend maître d'une brèche, on le sera bien-tost de la Ville, puisque toute la force de ceux de dedans devoit estre à empêcher le premier logement, après lequel tous les retranchemens ne servent de rien: c'est pourquoy, s'il font paroître leur foiblesse à résister à la premiere ardeur, ils augmentent le courage aux vainqueurs, qui doivent donner plus outre, pendant que l'épouvante & le desordre paroît devant eux; & plus ils avanceront, moins trouveront-ils de résistance.

Pour l'ordinaire, le trouble & la confusion se trouvent en la prise des Villes par assault; & ceux de dedans connoissant la force de leurs Ennemis, doivent plutôt les rechercher par quelque honneste capitulation, que de vouloir s'opiniâtrer à se défendre sans raison, puisqu'ils reconnoissent leur foiblesse: Et l'Assiegeant peut estre si humain, qu'il accordera par magnanimité les conditions qu'on luy demandera, plutôt que d'exterminer ceux qu'il seroit assuré de vaincre. Si le desespoir se met dans les Assiegez, & que les Ennemis ayent le dessus, on verra sans doute avec pillage, le meurtre, le feu, le violement des femmes, & de tout ce qui est le plus sacré: tout cela sont des maux qui suivent la prise des Places par assault.

Après que le General se sera rendu maître de la Place, & qu'il aura fait mettre des Corps de garde où il jugera en estre besoin, il doit rétablir l'enceinte & toutes ses fortifications, & la mettre en état de soutenir un autre Siege. La campagne doit aussi estre applanie, tant en comblant les Tranchées, & rasant les Batteries, qu'en explanant toutes les éminences qui peuvent nuire à la Place: & si pendant le Siege il a reconnu quelque

quelque endroit trop foible, il doit y faire travailler, & y adjouſter quelque ouvrage qui le rende plus fort.

S'il ſe trouve quelques grains de reſte dans les greniers, & du vin dans les caves, il faut en faire faire des eſſais, en donnant à manger & à boire à ceux-mêmes qui les gardent, pour découvrir ſ'il n'y auroit point quelque fourberie; ſ'il eſt rrouvé pur & net, on le gardera, & le General doit y en faire adjouſter d'autres, & fournir la Place de toutes les munitions de bouche & de guerre, comme ſ'il devoit bien-toſt ſouſtenir vn Siege: Et pour cela il doit faire toutes ſes diligences pour découvrir les inclinations des habitans qui ſont reſtez dans la Place, & avoir des Eſpions, pour reconnoiſtre ſ'il n'y a point de party & de factions entre eux. Pour prevenir les deſordres & les méfiances, il doit eſtablir de nouveaux Magiſtrats qui ſoient tout à luy, & fera rendre la juſtice, & regler la police, comme elle eſtoit avant le Siege & dans la paix, ce qui gagnera le peuple, qui s'attendoit peut-eſtre à vn gouvernement plus rude, & cette douceur leur donnera plus d'inclination envets le Vainqueur. C'eſt là proprement ce qu'on pretend par la guerre, dont la fin eſt la victoire, & la liberalité & la douceur en ſont les fruits.



L'ORDRE QU'ON DOIT GARDER quand on veut lever le Siege de devant une Place.

IL y a pluſieurs raiſons pour leſquelles on eſt obligé de lever le Siege: Celas'eſt fait de noſtre temps en deux ou trois occaſions; par la pure volonté du Prince qui peut avoir beſoin de ſes troupes pour choſes plus importantes, ou lors que les Aſſiegez ſont ſecourus, ou que les incommoditez de la ſaiſon, le manquement de vivres ou de munitions de guerre, & les maladies y contraignent. Mais pour quelque raiſon que ce ſoit qui force de lever le Siege, cela ſe doit faire le plus ſecretement qu'il eſt poſſible; principalement, ſi c'eſt manque de monde, & que les Aſſiegez en ayant beaucoup; voicy l'ordre qui ſe doit garder.

Le General fera marcher, quelques jours auparavant & de nuit, la plus grande partie des canons, & en leur place il fera mettre des pieces de bois, entre leſquelles on laiſſera quelques bonnes pieces, qu'on fera tirer de temps en temps, & meſme on les changeta de lieu, pour faire croire que les batteries ſont completes. Il envoyera peu à peu les autres, reſervant ſeulement quelques pieces des plus legeres, qu'on tirera ſouvent pour tromper ceux de la Place. Il fera marcher tout le bagage avec

R r

toutes les munitions & les personnes qui ne combattent point, avec les Vivandiers, les bleffez & les malades. Quand on ſçaura que ceux-là ſeront en ſeureté, il fera marcher en bon ordre le reſte de l'armée, laiſſant pour l'arriere-garde la Cavalerie, qui empêchera les ſorties que les Alliegez pourroient faire ſur les derniers.

On peut encore tromper les Aſſiegez, ſi on leve le Siege de nuit, laiſſant des feux allumez dans le Camp, & aux Corps de garde, avec pluſieurs bouts de meſche allumez dans les Tranchées: & pour ne point perdre la file, marchant ſans tambour, quelques ſoldats auront deux pierres qu'ils battront doucement, afin que ceux qui ſuivent dans l'obſcurité, entendent & marchent ſans conſuſion.

Mais ſi on leve le Siege ſans foibleſſe du Camp, comme pour aller autre part; ayant du monde ſuffiſamment, on levera le Siege en plein jour, & tambour battant; en quoy on gardera vn autre ordre que le precedent.

On commencera par le feu qu'on mettra au Camp, & à tous les lieux qui reſtent entiers; & l'armée marchera en l'ordre qui ſuit. Si l'on avoit douze mille hommes, deux mille chevaux, & douze pieces de canon, on feroit trois corps de l'Infanterie, & deux de la Cavalerie. Mille chevaux marcheroient devant à l'avantgarde, ſuivis de quatre mille hommes de pied, avec cinq pieces de canon. Après ſuivroient la bataille d'autant d'Infanterie, avec cinq autres pieces, & la moitié du bagage qui la precederoit; & le reſte des chariots, & du bagage marcheroit après la bataille, aſſez de chaque coſté des manches d'Infanterie: l'arriere-garde de l'autre bataillon du reſte de l'Infanterie, avec les deux pieces qui reſteroient, & les autres mille chevaux, où le reſte de la Cavalerie tiendrait en aſſurance toute l'armée malgré les ſorties de ceux de la Place, qui ne devroient pas en faire, s'ils eſtoient bien aviſez.

Voilà ce que j'ay à dire des Attaques: ce qui ſuit, ſera pour la Défense.





TRAITE' VI.
L'ART DE DEFENDRE
LES PLACES FORTIFIEES;
CONTRE LES SURPRISES
ET
CONTRE LA FORCE.



ENTRETIEN

SUR LE TRAITE' VI.

DE LA DEFENSE.

L'A y dit autre part, qu'il n'y avoit en l'homme rien de si naturel que la défense, lors qu'il croit estre offensé, soit en effet, en son corps & en ses biens, ou seulement de parole; & le ressentiment qu'il en conçoit par la connoissance du mal qu'il s' imagine, le porte à la recherche des moyens de s'en venger, ou de s'opposer à l'oppression & à la force de son ennemy. Ce n'est pas sans sujet que la colere s'y mesle quelquefois par l'opinion du tort qu'il a reçu, ou qu'on luy veut faire, puisqu'il n'y a rien de plus raisonnable.

Tous les autres Animaux fuient la contrainte & la violence, & Dieu leur a donné à tous des armes qu'ils ne quittent jamais, pour estre à toute heure prests à se défendre contre ceux qui les voudroient attaquer, ou leur voudroient nuire.

L'homme, à qui Dieu a donné la raison pour se conduire, seroit estimé moindre que les bestes, s'il manquoit de cœur pour se défendre, lors qu'il est attaqué & opprimé, ayant pour se défendre l'usage des armes, desquelles il peut se ser-

Rr iij

vir, selon qu'elles seront propres à repousser la violence qu'on luy fait.

Il a plus de justice & de droit de les employer pour se défendre, que n'en a celuy qui s'en sert pour l'attaquer : car la fin de son ennemy est de le détruire & le perdre, s'il peut ; & la sienne est de se maintenir & conserver par la défense ; & dans la nécessité où il se trouve, il montre avoir plus de vertu & de courage que celuy qui l'attaque, étant le propre d'un homme de cœur de s'opposer à ce qui luy est injurieux ; & qui ne le feroit pas, passeroit pour un lâche, puisque l'attaque est souvent sans justice & sans raison. Mais la défense ne l'est jamais, à moins que ceux qui sont attaquez ; ne soient des ennemis declarez, ou des traîtres, des seditieux, ou des rebelles : car pour lors la justice & le droit est du costé de l'attaque, puisque les Assiegez sont criminels, & ont offensé leur Souverain ; & leur résistance est plus une fuite du châtiment qu'ils meritent, qu'une véritable défense.

De quelque sorte que ce soit, quand une Place est assiegée ; elle est dans le dernier de ses malheurs, puisqu'elle se voit reduite à souffrir beaucoup, & peut-estre à tout perdre.

Le Gouverneur qui connoist bien luy-mesme, que c'est une chose bien importune & fâcheuse de se voir enfermé par un puissant Ennemy, sans esperance de secours, ni d'aucune communication, doit dissimuler sa peine, donnant courage, & grande esperance, tant à ses gens qu'aux Bourgeois, leur faisant sçavoir que la Place est pour tenir long-temps, puisque par ses soins rien ne manque aux munitions de bouche, ni de guerre, & que les Ennemis ne sont pas en si grand nombre, ny si puissans qu'on les croit ; & qu'il faut leur faire voir, qu'ils se prennent à des personnes qui ont assez de cœur pour leur donner de l'exercice.

La premiere chose qu'il doit faire, c'est de mettre un bon ordre pour bien défendre les dehors, & y résister de toute sa

vigueur, y employant tout son pouvoir, puisque leur défense est capable d'arrester l'Ennemy où il employera beaucoup de temps, & y perdra beaucoup de monde : & si ceux de la Place se défendent comme ils doivent, la mauvaise saison viendra, devant que les Assiegeans puissent approcher des murailles, qui étant las, & encore travaillez par d'autres incommoditez, seront obligez de lever le Siege, & de songer à vne honneste retraite.

Mais si le contraire arrive, & que les Assiegez soient contraincts d'abandonner les dehors pour se retirer à couvert dans la Ville ; ils s'y doivent retrancher, s'ils ne l'ont déjà fait, & avoir l'œil aux tranchées que l'Ennemy entreprend pour faire ses approches, que l'on interrompra autant que l'on pourra, par l'ordre du Gouverneur, qui doit regler ces sorties, s'il les juge avantageuses ; car il doit avoir grand soin de conserver ses gens, puisqu'il n'en doit point espérer d'autres de dehors.

Il connoistra bien-tost aux approches, en quel bastion l'Ennemy se veut attacher, quoy-que pour couvrir son dessein, il fasse deux ou trois tranchées pour tenir en cervelle les Assiegez ; mais l'on remarquera la veritable par le nombre des ouvriers, & leur assiduité au travail : c'est pourquoy le Gouverneur disposera plus particulièrement les défenses à secourir ce bastion : & comme il doit faire tout son possible pour en empêcher les approches, aussi doit-il craindre de n'estre pas assez fort, pour en empêcher la tranchée, la galerie l'attaque, & l'attache à la muraille, où l'on a bien-tost fait vn trou pour commencer la Mine ; à quoy on doit avoir preveu par des contremines, comme on en verra l'usage dans les pratiques que l'on trouvera cy-après, où je donneray encore quelques exemples des retranchemens, qui peuvent estre faits, selon la necessité & le temps que l'on aura.

Il faut que je die, que qui voudra en sçavoir davantage

que ce que j'ay dit jusqu'icy , il doit chercher les belles occasions , puisqu'il est bien mal-aisé de se rendre maistre sans faire apprentissage : il est vray que les lectures profitent , & ouvrent l'esprit , dans le desir qu'on a d'apprendre ; mais en vne année de campagne , parmi les armes , & sous vn grand Capitaine , il apprendra plus en peu de temps , qu'il ne sçauroit faire en toute sa vie dans vn cabinet à lire des livres : car le mestier de la guerre s'apprend plus par ce que l'on voit , & par la pratique , qu'en idee & speculation. C'est pourquoy je dis encore vne fois , que ceux qui aimeront leur honneur & reputation , doivent avec la lecture porter la main au travail , pour joindre la pratique à la theorie ; c'est vne vnion necessaire , puisque l'vn sans l'autre est comme vn corps sans ame.



LA MANIERE DE DEFENDRE & de conſerver les Places.



CHACUN ſçait que la déſenſe eſt autre choſe que la conſervation, parce que la déſenſe ſuppoſe qu'on eſt attaqué, & que l'on fait ce que l'on peut pour ſ'oppoſer à la force de l'Ennemy. La conſervation eſt pourtant comme vne diſpoſition à la déſenſe, puisqu'elle conſiſte en l'ordre politique qui contient les Loix de la Juſtice civile, & les ordres de la militaire. Les Princes, & ceux qui gouvernent, en ſont les Chefs : la garniſon & les citoyens en ſont les membres. Nous ne parlerons point de la Police civile, mais ſeulement de l'ordre militaire.

Le Chef, les ſoldats & les munirions ſont les choſes néceſſaires à la conſervation & à la déſenſe d'une place fortifiée : ce ſont auſſi ceux qui peuvent cauſer ſa ruine.

Le Prince ne pouvant pas eſtre par tout, il eſt néceſſaire qu'il envoie dans les Places des perſonnes capables d'y commander, ſur la fidélité deſquels il ſe repoſe. Il doit avoir grand égard à les bien choiſir ; car à leur foy, à leur vertu & à leur fortune on donne la tutelle des Villes, le ſalut des ſoldats, & le ſalut de l'Eſtat.

Les gouvernemens des Places fortes & importantes ne ſe doivent donner que rarement, à ceux qui dès leur naiſſance ſont puiffans, il y a pour cela autant de raiſons qu'on a veu d'exemples ; ni auſſi à ceux de baſſe naiſſance, à moins que leur probité & fidélité au ſervice du Prince ſe ſoit ſignalée par de grands ſervices : car à moins que cela, telles gens tirent de tous coſtez, & n'ayant qu'une vie à perdre, ils la proſtituent pour le gain par des trahiſons & des actions laſches.

Le Prince doit préférer aux uns & aux autres les Seigneurs de moindre condition, n'eſtans pas aſſez puiffans pour ſe revolter ; & leur honneur, avec celui de leur famille, leur font avoir en horreur la trahiſon.

Outre la naiſſance, il faut que le Gouverneur ſoit homme d'eſprit, adroit, courageux & d'expérience : car il vaudroit mieux avoir un méchant homme, habile & adroit, qu'un bon homme, mais ſans conduite ; parce qu'un méchant homme peut ſe corriger & retenir, ou pour la crainte du châſtiment, ou par l'eſpoir de recompenſe : mais un timi-

Sf

de ne peut changer, & son naturel le rendra tou jours incapable des grandes charges, & laissera perdre ce qu'il devoit conserver.

Quel que soit le Gouverneur, il doit veiller sur la Place qu'on luy a confiée, & doit sçavoir qu'elle se peut perdre par quatre manieres. La premiere, par la trahison : la seconde, par la rebellion : la troisieme, par la surprise : & la quatrieme, par la force ; à quoy il faut chercher des remedes convenables aux vns & aux autres, autant qu'il se peut.

CONTRE LA TRAHISON.

LA trahison ne peut estre faite que par ceux qui ont le pouvoir dans la Place, comme sont le Gouverneur, son Mestre de Camp, ou son Sergent Major, tous les autres ne peuvent estre que complices. Le premier remede est, de n'admettre à ces charges que des personnes qui pour leurs services auroient meritè qu'on s'y fiasst. S'ils ont des enfans, le Prince les tiendra près de sa personne, & dans l'honneur ; ce qui obligera les parens à luy estre fideles, malgré les esperances incertaines que luy peut promettre l'Ennemy.

Pour donner quelque jour aux trahisons, & les decouvrir, le Prince aura dans leur famille des personnes qui sçauront leurs intrigues, les gens qu'ils frequentent, à qui ils écrivent, & d'où ils reçoivent des lettres, qui doivent estre communiquées au Prince. En l'État de Venise, ces lettres sont leuës publiquement, & cét ordre se garde dans Venise mesme, où ceux qui ont charge, montrent leurs lettres au Gouverneur. En cét Etat-là, il est défendu à ceux qui ont quelque dignité, d'avoir communication avec les Ambassadeurs, & autres personnes estrangeres de qualité. Pour ce mesme sujet, dans le Palais de Saint Marc, & en d'autres endroits de la Ville, il y a des coffres comme des Troncs, où il est permis à chacun, de mettre en secret des billets qui declarent s'ils ont ouï dire, ou sceu quelque chose contre l'Etat. Si en ouvrant ce coffre, ils trouvent qu'il y a beaucoup d'écrits contre vne mesme personne, ils le font épier tres-exactement, jusques à la moindre de ses actions, pour decouvrir si elles ont quelque rapport à ce qui est écrit dans ces billets : & si quelqu'un decouvre ouvertement quelque trahison, on luy donne de tres-bonnes pensions ; ce qui est vn veritable moyen pour les decouvrir, si on luy donne plus de recompense qu'il n'en sçauoit esperer de la mesme trahison : car puisque telles gens la font pour recompense, quelqu'un des complices aimera mieux l'avoir, sans estre traistre à son Prince, méprisant de l'estre à ses compagnons qui pourroient le decouvrir, & le faire pendre.

Ils changent de Gouverneur des Places de seize en seize mois ; ce qui les oblige à s'y bien comporter : car s'estant bien acquité de cette charge , ils sont assurez d'en avoir vne plus grande.

Ceux de Genes défendent aux Capitaines qu'ils mettent dans leurs Chasteaux , d'en sortir pendant le temps de leur charge : ils y commandent aux soldats qu'ils n'ont pas enroolez , & qu'ils n'ont jamais connus.

Les Vice-Rois que le Roy d'Espagne envoie à Naples & en Sicile ; n'ont rien à voir sur les Chasteaux & les Forteresses qui sont commandées par d'autres ; ce qui est bien ordonné , & mesme il seroit à propos qu'ils fussent de mauvaise intelligence ensemble , à ce que l'un évitant les actions de l'autre , ils ne pussent tramer de trahison.

Dans l'Etat du Duc de Florence , les Gouverneurs & les Capitaines des Chasteaux ne sortent jamais que par ordre exprés du Prince ; & n'oseroient écrire , ni recevoir lettres de personnes , ni communiquer avec d'autres que ceux de la garnison.

Tous les Italiens tiennent ce mesme ordre , & sont tres-exacts à la conservation de leurs Places ; ce qui est nécessaire en ce pays-là , où il y a peu de fidelité.

En France le Roy se fie davantage à ceux qu'il met dans les Gouvernemens , leurs charges sont à la vie , & leurs actions ne sont épiées que de leurs ennemis. Il est vray que quelques-vns en ont abusé , & que pour estre dans vne trop grande liberté , ils ont failli tres-lourdement.

On ne doit point pardonner aux traistres , & leur race en doit estre diffamée , & souvent la crainte de ce deshonneur détourne de mal faire. Les gens de bien ont les traistres en horreur , & sont haïs de tout le monde , quoy-qu'on s'en serve dans le besoin.

Quand quelqu'un est sollicité , il doit prudemment écouter ce qu'on luy propose , & dans le temps qu'il prend pour y répondre , il pourra en donner avis à son Prince , pour apprendre de luy ce qu'il doit faire. On pourroit témoigner inclination à rendre la Place , pour attirer les presens , & l'argent de l'Ennemy , & au jour assigné il redoublera la garde , & mettra la force au lieu du rendez-vous : lors qu'une partie des Ennemis seront entrez , il fermera les portes , abaissera les hersees ; ou s'ils viennent par escalade , on renversera les échelles , on tuera ceux qui sont entrez , & on tirera sans remission sur tous les autres ; ou en montant , on les fera poignarder vn à vn , à mesure qu'ils montent. En ces occasions-là , il faut estre méchant à l'Ennemy qui agit méchamment , & repousser le fourbe par fourberies , & estre fidele à son Prince.

CONTRE LES REBELLIONS, LES SEDITIONS & les Revoltes.

TOUT le monde avouë que la trahison est vn crime plus grand que celuy de la sedition & de la revolte; neantmoins ce dernier est plus dangereux, parce qu'il souleve tout le corps contre son Prince, ou vne partie des habitans contre les autres: c'est le poison le plus mortel qui puisse estre contre vn Etat, ou dans vne Ville, parce qu'il desunit, & consume la force qu'on devoit employer contre l'Ennemy: car il faut estre vnis en volonteé, & de mesme cœur, pour se bien garder, & défendre l'Etat, puisque l'union augmente la force, & au contraire la desunion & la sedition l'affoiblit: ce mal estant si dangereux, oblige à chercher son remede & sa guerison.

Les Revoltes viennent, ou des soldats mécontents, qui ont esperance de mieux; ou du peuple, pour cruauté, pour oppression de liberté, pour changement de Religion, ou pour vsurpation de biens, & pour plusieurs autres sujets qui peuvent émouvoir les peuples à se revolter.

Pour remedier à la sedition des soldats, leur Chef, qui doit sçavoir leur dessein, ou du moins les soupçonner, (car ils ne peuvent estre si secrets, qu'il n'en decouvre quelque chose) doit promptement separer les parties corrompües, de peur qu'elles ne gastent le reste du corps. Cesar, Alexandre, Varus, &c. ayant fait punir les plus coupables, mirent la tranquillité à tout le reste. Le chastiment donne de la crainte, & cela se doit faire au plütozt; car il y a danger dans le retardement. Les chefs estant punis, ceux à qui on pardonne, sont separez en diverses garnisons; mais sans les honorer des charges qu'ils ne meritent pas. Mais si par malheur on ne decouvre pas la revolte, & que les soldats soient prests à prendre le party contraire; si on ne peut les empêcher, on fera comme Hannor, Chef des Cartaginois; quatre mille des siens se voulant revolter pour n'estre pas payez, il les prie d'attendre, & au mesme temps il envoie Oracilius aux Romains, comme fugitif, qui leur dit, que ces quatre mille hommes devoient faire sortie, & main basse sur eux. Les autres sur cet avis dressèrent des embuscades, & les ruerent tous. Amilcar fit le mesme. Hannibal se vengea de ses revoltez; car les Romains leur couperent les mains, & les renvoyerent; c'est adressé, de rendre inutile aux autres ce que nous ne pouvons garder. Ceux qui se rendent au party contraire, font plus de mal que les Ennemis mesmes, parce qu'ils sçavent la coustume, la force, les ordres & le pays; & la rage du sujet qu'ils croyent avoir de se revolter, leur fait faire le pis qu'ils peuvent. Il peut

y avoir de justes mécontentemens; mais pour l'ordinaire, c'est par inconstance, & par l'esperance de profiter dans ces changemens. Ces pensées se prennent dans l'oisiveté. On a toujours remarqué qu'aux peuples genereux rien n'est plus nuisible que la paix. Les Romains, Camillus, Hannibal, & tous les grands Capitaines tenoient leurs soldats dans un exercice continuel, & par ce moyen ils les maintenoient dans leur devoir.

Lorsque les revoltes sont executées, devant qu'on s'en soit aperçu, les remedes n'y servent de rien: mais un Chef doit pressentir les bonnes & les mauvaises volontez de ceux à qui il commande, soit par luy-mesme, ou par quelque affidé qui les entretient, & converse familièrement avec eux.

Dans les Places où on a sujet de douter de leur fidelité, on doit avoir des espions qui prennent garde aux actions de ceux qui peuvent tramer & conduire ces revoltes; & quand on en aura quelque indice, il y faut remedier avec la plus grande douceur qu'on pourra.

Si c'est le peuple, on luy défendra de faire aucune assemblée, de ne point marcher en troupe de jour, ny de nuit; on leur otera les armes, & on leur en défendra tous les exercices,

Un autre remede contre les revoltes des Villes, sont les citadelles avec bonnes garnisons; les soldats y sont en assurance contre ces émeutes, elles résistent aux efforts des Bourgeois qui s'éteignent aisément après la première furie: & quoy-que les soldats soient moindres en nombre, leur adresse & leur courage à combattre, les surmontent très-facilement. Or comme il est certain que les Chefs sont ceux qui font mouvoir tout le corps, il faut aussi les châtier les premiers, ou les transporter, & envoyer ailleurs, ainsi que fit Alexandre, qui ayant vaincu ceux de Thraces, & de là s'en allant en Asie, mena avec soy tous les Chefs comme par honneur: mais en effet c'estoit pour empêcher les revoltes entre eux, & parmy le peuple qui restoit sans Chef.

Les partialitez dans les Villes sont viles aux Princes; car pendant ces factions particulieres des uns contre les autres, ils ne feront point de conspirations qui demandent l'union & l'accord: & quand quelques-uns auroient mauvais dessein, n'estant pas bien unis, il est impossible de l'executer.

La plus mauvaise de toutes les revoltes, est la conspiration des Grands contre leur Prince; les Souverains doivent sçavoir le remede.

CONTRE LES SURPRISES EN GENERAL.

Nous avons dit, que les Princes doivent avoir grand soin des Gouverneurs : aussi les Gouverneurs doivent avoir grand soin des Places qui leur sont confiées par le Prince, & des personnes qui sont dedans, qu'il doit observer continuellement : car s'il y arrive du mal, il y va de la teste. Aux fautes de la guerre on ne peche pas deux fois, & on n'en doit point recevoir d'excuses, quoy qu'inopinées & accidentelles en ces matieres-là. Il est indigne à vn Capitaine de dire, Je n'y pensois pas : c'est pourquoy il doit estre tres-soigneux de sçavoir la conduite des Chefs qui sont sous luy, comme aussi des soldats & des Citoyens.

Il aura l'œil à ce que le nombre des soldats pour la garde de la Ville soit complet, qu'elle soit munie des provisions nécessaires, tant de bouche que de guerre, & les fera visiter souvent, & les renouveler au temps qu'il est nécessaire. Il fera fortifier les lieux defectueux de la Place, qui doit toujours estre en état de résister aux efforts de l'Ennemy.

S'il a sujet de ne se point fier aux Bourgeois, les ayant desarmez, comme nous avons dit, & défendu les assemblées, il mettra des corps de garde aux places, devant les Eglises, & autres lieux où il jugera estre nécessaire; fortifiera la garde des portes avec de bonnes palissades du costé de la Ville, & y tiendra prestes quelques petites pieces de canon, tendra les chaînes aux carrefours, & fera marcher la patrouille toutes les nuits.

Quand les Citoyens se trouvent plus forts que la garnison, & ne veulent pas qu'on l'augmente, on ne laissera pas d'y faire venir des soldats sous des habits déguisez, petit nombre à la fois : & si on doit faire quelque foire, ou quelques jeux ou réjouissance publique, on commandera que cela se fasse hors de la ville ; & lors que le peuple y sera allé, on fermera les portes jusques à ce qu'ils ayent accordé ce qu'on desire d'eux, & donné ostages pour s'assurer de leur fidélité. Ainsi en vñ Valerius Publius, Diodorus, &c.

Il faudra défendre que personne ne tire de nuit sans grande nécessité, qu'on ne fasse point de feu sur les éminences veuës de la campagne, ni jeter des fuzées en l'air, ou faire paroistre des flambeaux qui peuvent servir de signes aux Ennemis : & s'il arrive que cela se soit fait après le commandement, au mesme temps le Gouverneur doit changer le mor, les sentinelles & la garde ; fera tenir tous les soldats sous les armes, & recherchera celuy qui a fait la faute, pour le chastier selon qu'il le trou-

veta coupable. Il sera exact à la garde de la Place, tant aux bastions qu'aux dehors, où il fera entrer tous ceux qui seront de garde, & même les Officiers, sans exempter personne.

Quoy-qu'autour de la Place il y ait des lieux que l'on croye estre inaccessibles, il ne faut pas laisser de les garder; car au temps où nous sommes, on trouve des moyens d'aller où on n'auroit jamais esté, ni eu la pensée d'en approcher: il n'y a plus rien d'imprenable. Les Gaulois prirent le Capitole de Rome par le plus difficile endroit de la montagne: Athene fut prise par un lieu inaccessible & abandonné: Antonius prit Sarde de la même manière, ce qui fait avouer qu'il ne faut laisser aucune Place sans bonne garde.

Je ne parleray point de l'ouverture des portes, ni de ce qu'un Gouverneur doit faire dans les alarmes, puisque les anciens Capitaines, les Lieutenans, & même les Corporaux, n'ignorent pas cela qui s'apprend dans toutes les Villes où il y a des citadelles & des garnisons: c'est pourquoy je passe à ce qu'on doit faire aux surprises particulieres, commençant par celles qui se font par escalade.

CONTRE LES SURPRISES PAR ESCALADE.

QUAND nous avons parlé des Attaques, nous avons presque commencé par celle de l'escalade, & peu après par celle du Petard. icy, où nous parlons de la défense, nous donnerons les moyens de se défendre des uns & des autres. Nous avons dit plusieurs fois, que la meilleure de toutes les défenses, c'estoit une bonne garde, c'est le principal & le plus general de tous les remèdes contre les surprises.

Pour le particulier, si la Place qu'on veut défendre, peut recevoir de l'eau dans les fosses, on les emplira: car étant pleins d'eau, malaisément pourra-t-on escalader les murailles pour la difficulté qu'il y aura d'appliquer les échelles, quoy-qu'on deust se servir de ponts & de bateaux, dont l'embarras & le bruit découvrent les desseins.

Si les fosses sont secs, on les fera fort profonds; ce qui obligera d'avoir de grandes échelles; difficiles à porter, & faciles à rompre, principalement quand elles sont chargées. Il faudroit encore tailler la contrescarpe à plomb, pour obliger d'avoir des échelles pour descendre dans le fossé. Si on ne veut pas, ou si on ne peut pas creuser tout le fossé, du moins on le creusera à huit ou dix pieds de la muraille selon sa hauteur, & ce creux sera de telle largeur, qu'au delà on soit trop éloigné pour planter ou pour appliquer les échelles.

Les Places qui ont de fausses brayes, & des dehors bien gardez, ne

doivent pas craindre l'escalade: celles aussi où il y a des fraises disposées la pointe en bas, ainsi que je l'ay fait voir au second Traité des Fortifications. Les Palissades sur la Contrrescarpe & dans le fossé, sont utiles, puisque l'Ennemy ne les peut rompre sans bruit, qui avertit suffisamment ceux de la Place.

Dans tous les flancs qui sont autour de la Place, on tiendra deux canons chargez de ferrailles, l'un pointé vers la face du Bastion opposé, & l'autre le long de la courtine, afin qu'au moindre bruit on y mette le feu pour rompre les échelles, & tous les desseins de l'Ennemy: l'effet en sera aussi assuré de nuit que de jour.

Où s'ils montent, les poignarder les uns après les autres, à mesure qu'ils montent, ou renverser les échelles, & tirer dessus.

CONTRE LES SURPRISES PAR LE PETARD.

EN mesme temps qu'on escalade une Place, pour l'ordinaire on applique le Petard aux portes: ce qui fait plus d'effet que les échelles; c'est pourquoy il faut prendre garde à l'un, & ne negliger pas l'autre.

Outre la bonne garde, qui est le souverain remède contre les surprises, il faut avoir grand soin des portes, dont on en doit avoir d'ouvertes le moins qu'il se peut en une Place fortifiée; elle sera mieux conservée, & moins sujette aux surprises, quoy qu'il ne faille pas beaucoup craindre le Petard, quand en une mesme entrée il y a diverses portes, divers pontlevis, & divers corps de garde. J'ay dit cy-devant au Traité des Fortifications, le lieu où les portes doivent estre faites, & la largeur & hauteur qu'il leur faut donner: reste à dire icy, qu'on n'en doit faire aucune qui ne soit couverte d'un bon Ravelin fossé tout autour, avec une bonne barrière où on tiendra des sentinelles de nuit comme de jour. Ce fossé du Ravelin aura un pontlevis, ou un autre, d'où on otera les planches tous les soirs, & un corps de garde soutenu sur des pieces de bois plantées dans le fossé au costé du pont.

A la porte de la ville, il y aura encore un pontlevis, la herse & le corps de garde sous une voute longue comme la largeur du rempart qui est au dessus; & au bout de cette voute, du costé de la ville, on fera encore une porte, & devant elle une barrière, & un corps de garde où l'on tiendra du monde selon les temps, en paix moins qu'en guerre.

Chaque porte pourroit avoir une herse, ou des orgues: car tant plus il y aura d'obstacles, tant plus il y aura de peine à petarder, parce qu'il faut appliquer autant de Petards, qu'il y a d'empeschemens, où l'on perd
bien

bien du monde, & ceux de la Place ont du temps davantage pour s'y opposer.

Il y a plusieurs inventions qui se mettent aux portes pour ruiner les desseins du Petardier; comme des bacules pour le faire tomber, des res-forts pour le prendre & le tuer, des pierres pour l'assommer: mais tout cela sert de peu, car on y prend garde, & on ne laisse pas de continuer l'entreprise: la meilleure invention sont les herfes & les orgues, on verra leur usage au feuillet suivant.

S'il se rencontre des machicoulis au dessus de la porte, on y tiendra de reserve de grosses & longues pierres pour les faire tomber sur le Petard, aussi-tost qu'il sera appliqué. Aux portes qui ne sont pas flanquées, comme aux petites Places & Châteaux, on y pourra faire des trous pour tirer le mousquet ou fusil contre le Petardier; car sa mort peut faire rompre l'entreprise.



MACHINES ET INVENTIONS CONTRE LES SURPRISES PAR LE PETARD.

L'UN des choix plus nécessaires contre les surprises, sont les pontlevis; on en fait de diverses manières selon les besoins : les plus communs sont ceux à stèches, marquez A ; mais ils ne sont pas meilleurs, parce qu'estant levés, ils sont découverts, & les stèches estant rompues, ils ne peuvent plus servir : ceux qui sont à bacule ou trebuchet, comme B, sont meilleurs, & la bacule peut estre en dedans de la porte, & pourra se hausser en dedans & en dehors.

Il y a encore une autre sorte de pont, qui s'ouvre en deux, comme deux portes, ou plutôt deux trapes, comme celles que l'on fait aux caves, dont une partie se ferme sur l'autre, & font un pont appuyé sur deux ou trois piliers, comme on voit C. A l'ordonné il y a un pont à stèches qui sont en dehors, quand le pont est abaissé, & quand il est levé, elles se trouvent en dedans D. On peut aussi faire un pont de plusieurs planches fortes qu'on met de travers, sans estre cloïsées sur les pices qui les soutiennent, pour les lever de nuit, & les portes au corps de garde, comme on C.

Les pouts des villes de guerre doivent estre tout de bois, à ce qu'on les puisse abattre ou brûler facilement. Ayan fait toutes les diligences possibles pour les pouts, on travaillera aux herles, ou aux orgues qui seroient beaucoup aux surprises : la premiere est la herse Sarazine marquée E; elle se met en la voûte de la porte soutenue avec une corde qui se coupe pour la faire tomber promptement. Aux surprises, les ennemis apporteront des chevaux, ou des pices de bois qui le mettent aux coulis de la herse pour empêcher la chute. Pour remédier à cela on a trouvé l'invention des orgues, marquées F. meilleures que les herles, ce sont des pices de bois comme des poutres, qui passent par des trous faits à la voûte proche d'un demy pied l'une de l'autre : elles valent mieux que la herse, parce qu'estant petardées, ce qui reste, tombe & bouche comme auparavant; & pour empêcher qu'on ne puisse les remonter après estre tombées, on fera à chaque poutre diverses entailles, dans lesquelles entrent des barres de fer poulées par un ressort, ou seulement des balcons enlascés dans une corde bien tendue, qui se presseront contre les poutres, figure G. Il y a une autre sorte d'orgues où les poutres sont mises de travers, comme on H : elles sont moins en vogue, parce qu'estant rompues au milieu par le Petard, le reste demeure dans les coulis, & empêche que ce qui est dessus, ne tombe.

Ce qui se fait le dernier, & qui est aussi le plus éloigné de la Place, ce sont les barrières & les palissades que l'on met au delà des dehors. On les fait de deux manières : la premiere, de paux fort hautes, planter assez près les uns des autres, avec leurs traversiers, comme en A, qui est plutôt palissade que barrière.

Aux grands Villes on fait des barrières avec des paux planter à six pieds l'une de l'autre, & hautes de quatre ou cinq, avec leurs traversiers, comme en B. Elles doivent s'ouvrir pour passer les charrettes & les gens de cheval : à côté on fera des tourniquets pour les gens de pied. On peut mettre des barrières & des palissades devant une même porte, la palissade plus proche de la Ville, & la barrière vers la campagne. Celle qui est faite de paux, ou de plaques qui se couvrent l'une l'autre, est la moindre, parce qu'elles empêchent de voir ceux qui s'approchent, & de tirer sur eux, en la figure C.

Quand on craint d'être petardé, & qu'on n'a pas le temps de faire de nouvelles fortifications, il faudra derrière la porte mettre quantité de fumier mélé avec de la terre, cela empêchera l'effet du petard ; ou se servir de la machine du Chevalier de Ville : c'est une muraille de grosses pierres cimentées, & liées ensemble avec des crampons de fer plombés de quioze pieds de long, de cinq ou six pieds de haut, & de dix pieds d'épaisseur, bastie sur une épice de chariot avec des roues K de fer, ou de brouze d'un pied de diamètre, & l'est aussi de fer, soutenu sur le milieu par d'autres roues à cause du poids; cette machine sera tirée derrière la porte L par une grande roue M de vingt-neuf pieds de diamètre, qui aura une laoterne de douze fuzaux bien forts, qui donnera mouvement à l'autre roue N de six-vingts dents, qui aura une effieu tres-fort, autour duquel se tournera la corde attachée d'un bout à un crochets O, assez fort pour tirer la machine par le moyen de deux hommes, qui estant dedans la grande roue, la feront tourner, & avancer la machine, & par conséquent la muraille.

Pour faire tomber une herse, des orgues, ou fermer une autre porte au même moment qu'on aura petardé, soit la herse P suspendue par une corde passée dans une poulie ; à l'autre bout de la corde il y aura une boucle, ou anneau de fer, par lequel on fera passer une autre corde bien bandée & attachée au derrière de la porte fermée Q R, le Petard ne la sauroit rompre, qu'il ne rompe aussi la corde, & que la herse ne tombe en même temps : ou passer la corde dans des anneaux de côté & d'autre, comme on voit en S. Si le lieu ne souffre pas une herse, on pourra derrière la porte faire une autre porte qui ait les gons ou baut, comme on voit T, laquelle estant soutenue par une corde passée dans des poulies, & attachée, comme nous venons de dire, la corde estant rompue, la porte se fermera en tombant de roideur, ayant fait à ce dessein des fureures sur le bord en bas. De même on fera tomber des orgues, si la corde attachée comme aux herles, sontient un rouleau où l'anneau mis au bout de chaque poutre est encaissé dans un bâton : car la corde estant rompue, le rouleau tournera, & les orgues tomberont en même temps. Voyez la figure V.

Ponts pour servir contre le Petard. Soit le pont dormant A & B, le premier pontlevis qui se leve en bacule du côté C, qui laisse sans pour la Place B; après on fera en détournant le pont E, aussi en bacule; ou levera la partie du côté de la Place ; le reste du pont dormant F, ira jusques à la porte, où on pourra faire un pont semblable aux deux autres ; si bien que la porte sera assurée contre trois Petards & contre les ponts volans. En la partie X, les ponts sont levés, & comme ils doivent estre establis, en Y.

Les pices marquées Z, que l'on appelle fermeture de Camp, & ommées par d'autres, chevaux de Frise, sont très-utiles en ces occasions, puisqu'elles sont capables de boucher un passage : car si la pice du milieu ou sont passées les pointes, est grosse comme une poutre, elle sera très-difficile à mouvoir, tant pour la pesanteur, que par les pointes de fer, on du moins des pices de bois armées de pointes de fer qui rendent l'approche malaisée. La pice marquée G, peut encore servir à disposer un passage. On aura encore quelques cacons courts, pointez vers la porte, ou plusieurs sautoiriaux chargés de feraille, mis l'un après l'autre sur une même effieu par deux roues, comme en H, & mettre le feu à tous en même temps, commençant à celui du milieu ; car si l'un des costés tiroit le premier, son recul de pointeroit les autres.

COMME L'ON DOIT SE DE'FENDRE
contre la force.



L'ANCIEN proverbe dit tres-bien, Qu'il est plus facile de s'empescher d'estre surpris, que d'estre forcé. La surprise ne peut rien contre ceux qui font bonne garde; mais quand la force de l'ennemy surmonte, il faut ceder: ce qui fait qu'on a recours à la fortification, pour par la force des bastimens que l'on fait autour de la Place, éгалer les forces de l'ennemy qui l'attaque.

Puisque la résistance à ces violences est plus nécessaire, que d'empêcher les surprises, de quelque maniere qu'elles soient, desquelles nous avons dit quelque chose, & donné quelques remedes: maintenant nous parlerons de ce qui se doit faire pour se defendre, & résister autant qu'il se peut, à vn siege.

Comme pour l'ordinaire les longs sieges ne se font que pour affamer ceux de la Place, l'unique moyen pour lasser l'ennemy, est de faire vne bonne provision de tout ce qui est nécessaire à la vie. Et si par l'intelligence des voisins & des confederez on peut empêcher que les Assailans n'en puissent avoir pour eux, ou qu'ils secourent ceux de la Place: ils seront obligez de lever le siege, supposé que la Place soit de si grande force, qu'on ne puisse la prendre qu'avec tres-grande perte de soldats. Or ces Places qui ne doivent craindre que la faim, peuvent solliciter le Gouverneur à se pourvoir de vivres pour long-temps, puisque la Place n'a pas besoin d'autre chose pour se conserver, quoy-qu'il ne doive pas negliger absolument les autres munitions de guerre, puisqu'on ne sçait pas de quelle maniere l'Ennemy fera son effort. Il faut sur tout que le Gouverneur ait grand soin d'établir vn ordre pour la distribution des munitions, tant de guerre, que de bouche: car sans vn grand ménage on aura bien-tost tout dissipé.

Comme il y a de l'honneur à soutenir vn puissant siege, lors que la Place est forte, & bien munie de monde, de soldats, de vivres & de munitions de guerre: autant vn Gouverneur est-il blasmable de vouloir s'opiniâtrer à le soutenir, quand on a peu de monde, ou beaucoup de monde & peu de vivres ou de munitions pour fournir à tous; ou lors

que la Place est si mal fortifiée que sa foiblesse paroist par tout sans esperance d'aucun secours. Car pour lors il vaut mieux faire de gré & de bonne grace, avec avantage; ce qu'on est assuré qu'il faudroit faire par force & avec perte; il n'y a personne qui ne jugeast que ce seroit vne opiniastrété digne de chastiment, si vne Place sans fortification, mal munie, avec peu de soldats, vouloit tenir contre vne armée Royale, par obstination, ou sous esperance de se rendre après par composition, il faut se rendre à temps, ou tenir bon jusques à la mort. Comme quand on a affaire contre le Turc, ou contre les Barbares, que l'on sçait par l'exemple des autres qu'ils ne pardonnent point à ceux qui se rendent; il vaut mieux mourir en se défendant, que par les mains des bourreaux.

Quand les Places sont foibles & difficiles à défendre, il n'y faut pas mettre trop de munitions, il suffit qu'il y en ait pour soutenir autant de temps qu'on a premedité, ou à peu près: car tout ce qui seroit de plus, seroit perdu.

PREPARATIFS GENERAUX A LA DEFENSE d'une Place; & de ce qui y est nécessaire.

LA resolution de se défendre estant prise, on doit preparer tout ce qui est nécessaire pour cela. Premièrement, il faut voir l'état de la Place; si elle n'est pas fortifiée, il faut la fortifier regulierement, si cela se peut; ou irregulierement, le mieux qu'il se pourra, y accommodant les pieces les plus propres, selon que j'ay dit, & que l'on verra au Traité III. de ce Livre. Si elle estoit déjà fortifiée, il faudra creuser les fosses, & de la terre qui en sera tirée, haussier les remparts, dresser des parapets, bastir des corps de garde, faire des dehors, s'il n'y en a point, refaire tout ce qu'on trouvera de gasté & ruiné, couvrir les lieux commandez; élever des cavaliers où il en sera nécessaire, loger les canons aux lieux d'où ils peuvent davantage offenser l'Ennemy; faire des portes secretes pour les sorties, comme nous avons dit au Traité I. de ce Livre, estre tres-bien aux orillons. Que s'il n'y en a point, on les fera au milieu de la courtine, parce que les faisant aux flancs qui sont les premiers attaquez, leurs ruines empescheroient les sorties. Ces portes doivent avoir six pieds de large, pour passer deux hommes de front, & neuf ou dix pieds de haut: leur plan doit estre égal à celui du fossé, & toujours en se haussant, & élargissant vers la Place. Ces petites portes estant faites, on tertaillera les grandes qu'on emplira jusques au haut, de terre, de pierres, de fumier, &c.

Ce qui est le plus necessaire, ce sont les soldats, qui doivent estre aiant en nombre, qu'il en est besoin, quoy qu'il soit malaisé de dire précisément ce qu'il en faut. Il y en a qui se reglent sur le contour de la Place, à laquelle ils donnent autant de soldats qu'il y a de pas Geometriques, c'est à dire, de cinq pieds en cinq pieds vn soldat. D'autres mettent deux cens hommes pour chaque Bastion; ce qui est le plus suivy, & qui revient presque à l'autre. Il est vray que cela est plus que suffisant pour vne garnison ordinaire; mais pour soutenir vn siege, il en faut davantage, & le plus qu'il y en pourra avoir, sera le meilleur, pourveu qu'il y ait des vivres & des munitions suffisantes.

Il ne faut pas comprendre les habitans dans le nombre des soldats: car les soldats vont aux coups, & les autres sont seulement propres à se tenir aux corps de garde, dans les ruës, à faire la patrouille, & à garder leurs maisons: les soldats exercez sont plus hardis & plus courageux. De mesme, on ne peut pas dire précisément la quantité de munitions de vivres & de guerre; il vaut mieux pour n'en manquer pas, en mettre le plus qu'on pourra, il n'y en aura jamais trop; du moins il faudroit faire son compte pour huit mois, ou vn an. Et pour cela, le Gouverneur, avec les Officiers principaux de la Ville, visiteront les greniers tant publics que particuliers, faisant compte de tout ce qu'ils y trouveront: Par exemple, en tel lieu tant de froment, tant de seigle, tant de millet, tant d'orge, tant de ris, &c. De mesme pour les caves, en tel lieu tant de vin, tant de cidre. Si c'est vn lieu où il n'y a point de puits, ou de riviere, il faudra faire de grandes cisternes pour y conserver de l'eau; car pour les fontaines, il ne s'y faut point attendre, si la source n'est dans la Ville; parce que si elle vient de dehors par aqueduc, l'Ennemy peut le rompre, ou l'empoisonner, comme on a vu plusieurs fois; & par ce moyen obliger les villes à se rendre, puisqu'il est impossible de se passer d'eau pour boire, pour faire du pain, du potage, de la biere dans le besoin, & mille autres choses, où elle est necessaire. Il faut encore du vinaigre tant pour les personnes, que pour servir au canon.

De plus, on doit faire apporter dans la Place tous les vivres qui sont aux lieux circonvoisins, & y amener le bestail, bœufs, vaches, moutons, cochons, volailles, & tout ce qui se peut manger, dont vne bonne partie se salera pour la conserver plus long temps. Et pour nourrir ce qu'on veut garder en vie, il faudra du foin, de la paille, & ce qui est necessaire pour leur donner à manger: & s'il y a Cavalerie, il faut davantage d'avoine, de foin & de paille. Le fumier de ces animaux se doit mettre en reserve, pour s'en servir au besoin à reparer les brèches, à se couvrir, & pour opposer au canon de l'Ennemy. Ce qui ne pourra

estte amené dans la Place, il faudra le brusler: car tout ce qui est vtile aux Assiegeans, est nuisible aux Assiegez. Toutes marées & poissons salez seront tres vtils: beurre salé, fromages, huiles, graisses, pois, fèves, lentilles, & autres legumes, le sel sur toute chose, de la cire, du suif, du bois gros & menu, du charbon de bois, & du charbon de terre, l'un pour les personnes, l'autre pour la forge: quantité de fagots, non seulement pour brusler, mais encore pour mesler avec la terre dans les travaux & brèches à reparer.

La meilleure provision pour le vivre, c'est du biscuit préparé, comme celuy qu'on porte sur mer dans les vaisseaux: car avec cela & de l'eau on peut soutenir quelque temps.

Il faut aussi faire provision de draps de laine pour vestir, & de cuir pour chauffer les soldats, de la toile pour des chemises & autres linges necessaires, du fil & de la filasse pour plusieurs besoins.

Le Gouverneur défendra severement qu'on ne porte rien hors de la Place, soit des meubles, de l'argent, des joyaux & autres choses; parce qu'ayant tous leurs biens dedans, ils se défendront plus courageusement.

Pour les armes, chaque soldat doit avoir les siennes completes & en bon ordre, & les habitans les leurs dans leurs maisons: outre celles-là, il y en doit avoir d'autres dans les Arcenats, pour suppléer à celles qui se rompent & qui se perdent aux sorties, quoy-que par la mort & les maladies des soldats on en trouve assez de reste. Il faut encore des armures completes, & des rondaches à l'épreuve du mousquet: ces armes sont d'un merveilleux effet, tant pour soutenir en une brèche, que pour conserver les meilleurs soldats qui sont la force de la Place assiegée. Des fortes picques, & quelques vnes avec des crochets, tant pour attirer ceux qui estant armez, viendroient reconnoistre, que pour retirer les corps morts. Les fusils & les armes à rouet sont d'usage, parce qu'elles se tirent en temps de pluye, ce que ne font pas les mousquets.

Avec ces armes particulieres, il faut encore les generales, qui sont l'artillerie. Un canon ne suffit pas pour un bastion. Dans une Place de neuf ou dix bastions, il faut au moins dix canons pour rompre les travaux de l'Ennemy, & faire une contrebatterie. De plus quatre demy-canons à chaque bastion; on en pourroit bien mettre douze, c'est à dire, trois à chaque place basse, & trois à chaque place haute: mais il n'est pas necessaire de les garnir toutes, parce que la ville n'estant pas attaquée de tous costez, on peut les oster des lieux où ils ne servent pas, pour les conduire du costé qu'on est attaqué. Ces demy-canons de vingt livres de bale, sont plus propres que les canons, parce qu'ils sont plus aisez à ma-

nier, & confument moins de munitions ; mefme quand la moitié de ceux-là feroient de douze ou quinze livres de bale, ils n'en feroient que meilleurs pour tirer perpetuellement dans les travaux. Il faut encore vingt ou trente, ou davantage de fauconneaux, deux ou trois cens moulquets à croc ou à chevalets. Ces petites pieces font plus de dommage aux hommes, que les grandes, elles fe manient plus promptement, portent fort loin, & il n'y a point d'armes à leur épreuve, on les peut tirer, lors qu'on voit deux ou trois perfonnes enfemble, ce qu'on ne fait pas avec de plus groffes pieces, pour la dépenfe du coup qu'on ne veut pas perdre. De plus, trois ou quatre mortiers pour jeter des bombes, & d'autres feux d'artifice : vingt pierriers, comme ceux des vaisfeaux, de fer ou de bronze, qui fe chargent à boiftes, pour tenir dans les dehors, & s'en servir aux attaques : deux ou trois cens balons, ou groffes grenades ; deux millé petites pour jeter à la main ; quantité de bloqueaux, barils foudroyans, trabes toulantes, dards à feu, force ports, cercles, tordeaux, bales ardentes, trombes & lances à feu, & autres inventions de feux d'artifice qu'on tiendra toutes faites, ou la plus grande partie, & des matériaux prefts pour en faire de nouvelles, s'il eft neceffaire.

Il faut encore les munitions, l'équipage & les instrumens pour travailler. La poudre à canon, la poudre fine pour les moulquets, les bales de canon, & des autres pieces, auffi pour les moulquets & du plomb en quantité pour en faire, de la mefche, & de la filaffe pour en faire : du cuivre, de la rofette, du leron & de l'estain pour fondre de nouvelles pieces, s'il en eft befoin : du falpeftre, du charbon doux, & du foufre pour faire la poudre, des vieux cloux, des quareaux de fer, des chaisnes, & autre vieille feraille pour mettre dans les canons, & dans les pierriers, & tout ce qui eft neceffaire pour les feux d'artifice.

Pour l'attirail de l'artillerie, il faudra avoir des affuts tout entiers, des rouës, des effieux, des flafques, & des planches pour en faire, & pour remonter promptement les pieces démontées : du bois en quantité pour faire toutes ces pieces, & des planches fortes pour des plates formes, & des legeres pour fe huter. De plus, toutes fortes d'instrumens à remuer la terre, pics, pelles, pioches, befcches, brouettes, civieres, hottes, petis tombreaux pour charier la terre, des mafles pour la battre, des barriques, des gabions, des sacs, des cordages, des échelles, des crochets, des seaux de cuir, des pompes & des firingues pour éteindre le feu : on pourroit encore dire de la chaux, du fable & des briques pour reparet les ruïnes.

Pour executer ce que nous venons de dire, les Ingenieurs font neceffaires

faïres pour ordonner tout ce qui est des fortifications & des ouvrages, d'où dépend la défense de la Place. De bons canonniers, & autres servants à l'artillerie, comme pointeurs, chargeurs, boute-feu, &c. Des Mineurs, tant pour faire des mines, que pour éventer celles des Ennemis: des faïseurs de feu d'artifice, des fondeurs, des armuriers & ferruriers, pour refaire les armes: des charpentiers & charrons: des poudriers: des maçons pour les murailles, &c.

Il est tres-necessaire que dans la Place il y ait des Medecins, des Apothicaires & des Chirurgiens, avec des drogues & des remedes pour les blesez & pour les malades. S'il manque quelque chose de ce que dessus, on le tirera des voisins & confederez.

Toutes les provisions estant faïtes, il faut avoir grand soin de les conserver, mettant chaque chose en lieu qui luy soit propre, comme le salpêtre en lieu sec; les poudres en lieu bien clos & couvert, afin d'estre conservées du feu des Ennemis.

Toutes les provisions doivent estre ménagées, autrement elles seront bien-tost dissipées: c'est pourquoy avant que le siege commence, il y faut pourvoir; car s'il y avoit peu de vivres, il faudroit mettre hors les bouches inutiles.

Le Gouverneur doit ordonner des provisions de chacun, & du temps qu'elles doivent durer; ce qui s'observera sans en faire aucun degast: Et lors qu'elles seront achevées, on leur en distribuera des publiques avec mesme ordre, les faïtant durer autant qu'il est possible; & pour bien faire, commencer à se moderer dès le premier jour.

Après avoir mis ordre, & réglé tout ce qui est du dedans de la Place, il faudra accommoder la campagne tout autour, rasant les maisons, s'il y en a, explanant les fosses & les chemins creux par où on peut aller à couvert, coupant les hayes & les bois; & pour cela il est bon d'avoir quantité de haches: les mazures, & tous bastimens qui peuvent couvrir l'Ennemy, doivent estre démolis.

Aux avenues, où il est necessaire que l'Ennemy passe, on s'y retranchera, & si le lieu le permet, on y fera un Fort, avec cette reflexion, qu'estant pris, il ne puisse pas servir à l'Ennemy avec dommage de la Ville, & que la retraite de ceux qui y seront en garde, se puisse faire facilement.

Aux Places qui ne sont point fortes, & qu'on ne peut fortifier pour estre mal situées, au lieu de défendre la Place, il faudra faire quelques Forts, près ou loïn, selon le lieu, dans lesquels on mettra toute la force qu'on tiendrait dans la Place.

Tant plus les passages sont importants & de grande étendue, tant

meilleur est-il d'y faire peu de Forts, mais capables de tenir beaucoup de soldats, avec de bonnes tranchées de l'un à l'autre, qu'on nomme ligne de communication, que d'en faire plus grand nombre de petits, particulièrement où l'attaque doit estre grande. Quoy-que ces Forts soient capables d'arrester l'Ennemy, il ne faut pas laisser de rompre les ponts, & rendre les passages de ces Forts, jusques à la Ville, les plus malaisés qu'on pourra, afin que si l'on estoit forcé, ceux de la Ville puissent avoir le tems de capituler: car de quelque façon que ce soit, vne composition, bien que desavantageuse, doit estre plutôt recuë que le moindre pillage.

DES DEFENSES CONTRE *les Approches.*

SI l'on peut sçavoir le jour que l'Ennemy doit faire ses approches, il faudra tenir la campagne, assez éloigner de la Ville, si la situation du lieu le permet; comme lors qu'il y a des vignes & des hayes qu'on n'auroit pas coupées pour estre trop éloignées des fossés, ou des chemins creux, & autres passages semblables, par lesquels on peut se retirer à couvert dans la Place. Ceux qui sont commandez tascheront de se loger aux lieux les plus avantageux, d'où ils escarmoucheront tousjours en retraite, & se garderont d'estre enveloppez par derriere: ces lieux couverts servent le premier jour, mais ils peuvent nuire après; c'est pourquoy il vaut mieux les couper & explaner, si l'on peut, auparavant que l'Ennemy mette le siege.

S'il y a quelqu'un de ces chemins qui soit veu & enfilé de la Ville à la portée du canon, on y mettra quelques monceaux de pierres couverts d'un peu de terre, & là on fera comme si on vouloit opiniastrer la défense; & l'Ennemy les forçant, on se retirera à droit, ou à gauche, & alors le canon de la Place, chargé de feraille, tirera & fera un bon effet. Si au lieu de ces pierres & tetres on avoit mis des barils legers remplis de cailloux, le canon tirant dedans feroit sauter toutes ces pierres qui offenseront beaucoup l'Ennemy. On peut aussi laisser quelques barils foudroyans, & des fougades en divers endroits où on aura la pensée que l'Ennemy se pourra loger, ou quelque mine où on mettra le feu, lors que l'Ennemy y sera logé.

Les combats des approches ne se doivent point opiniastrer, ni mesme dans la campagne, si le lieu n'est avantageux; car la perte des hommes est le plus important aux Assiegez qu'aux Assiegeans, qui peuvent en avoir, s'ils en ont besoin.

Quand la campagne est raze, il se faut mettre aux chemins couverts les plus avancez des dehors, & de là tirer incessamment sur ceux qui commencent à se camper, pour les contraindre de commencer le travail plus loin.

Les premiers jours que l'Ennemy se campe, il est malaisé de l'empêcher qu'à force de tirer, ce seroit trop hazarder de faire des sorties, parce que l'Ennemy estant si éloigné, la retraite seroit dangereuse: mais il faut attendre que son travail soit avancé, & qu'il commence à former ses batteries; car c'est le temps de les incommoder, & de ruiner tous leurs travaux avec le canon; quoy-qu'il faille avoir la prudence de ne pas consumer les munitions d'abord, & n'en point réserver pour la suite où elles seront le plus nécessaires.

En mesme temps que l'Ennemy a achevé ses batteries, il commence ses tranchées d'approches, & par là on connoistra combien il veut faire d'attaques, & en quels endroits; où on se preparera par bonne garde & revêue des fortifications. On se souviendra pourtant de ce que nous avons dit parlant des attaques; Qu'on fait plusieurs tranchées, quoy-qu'on ne doive faire qu'une ou deux attaques; ce qu'on connoistra au nombre des ouvriers, à l'assiduité du travail, & par les Forts mieux gardez. Ce sont ceux qu'il faut attaquer, où on se conduira comme je vais dire.

COMME ON DOIT SE GOUVERNER *aux sorties.*

QU'IL laisse travailler l'Ennemy sans l'interrompre, veut perdre la Place; il est vray qu'il y en a de si fortes, tant de l'Art que de la Nature, qu'il est comme impossible de les forcer, si avec cet avantage elles sont fournies de beaucoup de munitions, quoy-qu'elles ayent peu de soldats & bons. Elles feroient imprudemment de faire des sorties, puisque demeurant dedans en seureté, on ne craint pas la force de l'Ennemy, ni la longueur d'un Siege, ayant de quoy le soutenir: il leur suffit de faire la garde pour voir ce que fait l'Ennemy.

Mais quand les Places peuplées & munies de bons soldats se sentent pressées, elles doivent faire des sorties, & nuire autant qu'il est possible à tous les desseins & à tous les travaux de l'Ennemy, prenant le lieu le plus commode, & le plus nuisible aux assaillans, les attaquant au costé le plus pressé, & prenant l'occasion la plus avantageuse.

L'occasion la plus propre pour faire des sorties, si on peut l'attendre, c'est lors qu'on sçaura par quelque espion, quelque regiment foible, ou nombre de soldats estre en garde, ou qu'ils sont de peu de courage, ou mal conduits, ou laissez pour y avoir esté plusieurs jours de suite. C'est à

Vu ij

la prudence du Chef de sçavoir choisir son avantage; lors qu'il fait froid, ou qu'il pleut, ou qu'il fait obscur, c'est le temps le plus propre: car le soldat qui toute la nuit aura esté dans la tranchée, au froid & à l'eau, sera à demy combattu des injures du temps. Le bruit du vent & de la pluie, & l'obscurité de la nuit favorisent tellement ces sorties, qu'on est plutôt sur l'Ennemy, qu'ils n'ont ouï, ni apperceu ceux qui les viennent charger. Il n'y a point de doute que les soldats frais n'ayent grand avantage sur ceux qu'ils surprennent tout fatiguez & las de la nuit; particulièrement s'il pleut, leurs mousquets auront peine à tirer; à quoy les autres n'auront point de difficulté, s'ils ont des fusils & des pistolets.

Le temps le plus propre est vne heure ou deux devant le jour, parce que les soldats, lassés de la longueur de la nuit, sont les plus endormis, & sont moins sur leur garde. Ce n'est pas qu'on ne puisse prendre vn autre temps, & mesme en plein jour, si on y voit de l'avantage, quoy que cela se fasse rarement, parce qu'on est decouvert de trop loin, où les premiers sont tuez, avant que d'estre aux Ennemis. Il y en a qui disent qu'aux sorties de nuit, plusieurs esquivent le combat: on peut dire la mesme chose des Ennemis, & s'il y en a de poltrons d'un costé, il y en aura aussi de l'autre; c'est pourquoy en cecy il y aura quelque égalité. Ceux qui vont au combat par force, troublent & mettent plus de desordre qu'ils ne servent; la nuit est le temps le plus propre, parce que la retraite est plus assurée; & si l'on a du pis, on échape plus facilement.

Quand on voudra faire ces sorties, on gardera l'ordre que je vais dire, si ce n'est que le General, ou le Gouverneur en donne vn autre. On choisira cent des meilleurs soldats, desquels les premiers seront armés à l'épreuve du mousquet, & conduits par vn Capitaine & vn Lieutenant & quelques Sergens. Ceux-cy se serviront de halebardes, pertuisanes, demy-picques, épées courtes & pistolets: ils seront suivis de la bataille, composée de deux cens soldats, mousquetaires & picquiers, conduits par deux Capitaines, deux Lieutenans & quatre Sergens. Quand il pleuvra, au lieu de mousquets, qui servent peu en ce temps-là, on prendra des fusils; d'autres porteront des grenades de main, des pots & lances à feu, des feux gluans, & autres feux d'artifice. L'arrière-garde sera encore de deux ou trois cens hommes conduits par deux Capitaines, deux Lieutenans & quatre Sergens. Ces derniers, outre leurs armes, porteront des cloux d'acier, des marteaux, des pies, des pelles, des saes, des fagots, des barriques, des planches & des cordes, pour servir à ce que nous dirons.

Il faudra recevoir l'ordre de tout ce qu'on aura à faire, avant que de

partir. Si c'est seulement pour molester l'Ennemy, & le détourner de son travail; il faut que quelques soldats, conduits par vn ou deux Sergens, aillent donner l'alarme au Camp, & ayant mis le desordre, se retirer. Si c'est pour rompre quelque travail, on prendra plus de monde, & les instrumens necessaires & propres aux travaux qu'on veut détruire, où on gardera ce qui suit. Ceux qui doivent faire la sortie, recevront l'ordre, le mot & vne marque apparente, que tous auront pour se connoistre, comme quelque croix de papier au chapeau, ou vn mouchoir ou chose semblable: avant que de sortir, on pointera vers le lieu qu'on veut attaquer, quelques canons chargez de chaisnes & vieille feraille. Ceux qui sont nommez & députez à cette action, s'assembleront à la place d'armes, ou au fossé sec, ou au corridor, ou au dehors le plus proche de l'Ennemy, le plus doucement qu'il sera possible, s'approchant sans bruit, jusqu'à ce qu'ils soient découverts. Si l'on peut surprendre l'Ennemy par le fond de la tranchée, comme aux Places qui ne sont pas entierement fermées, ou que les tranchées sont en desordre, & sans garde en ces endroits-là: alors vne partie fera le tour, & en mesme temps qu'ils commenceront à charger, les autres donneront par le front: & ceux qui seront commandez des autres quartiers, donneront de fausses alarmes, pendant que ceux-cy donneront tout de bon. On tuera tous ceux qu'on trouvera de garde, & s'avançant, on ira droit au poste dont on aura resolu de se rendre maistre: ceux de l'avantgarde s'en saisiront, & y tiendront bon, pendant que les autres en toute diligence gasteront, rompent & combleront les travaux, comme on avoit proposé avant que de faire la sortie.

Si dans le Conseil il avoit esté resolu d'aller aux batteries, les premiers soldats les forceront, & là ils encloüeront le canon; ce quise fait avec des cloux d'acier bien trempéz, qu'on cogne à grands coups de marteaux dans la lumiere, & quand ils n'entrent plus, on donne vn coup à costé du clou, qui le casse comme vn verre; puis on donne encore deux outrois coups, afin qu'il n'y ait point de prise pour les retirer: il faut avoir des cloux de diverses grosseurs, parce qu'à force de tirer, la lumiere s'ouvre si fort, qu'à quelques pieces le poulce y entreiroit & davantage. Le canon ainsi encloüé avec le fer & l'acier, peut estre décloüé. Mais avec l'invention du sieur de Ville, il est plus malaisé. On aura quantité de petits cailloux, ou gravier de riviere, gros comme des pois, desquels on emplira la lumiere, les faisant entrer par force; ils ne peuvent estre detrempez, ni forettez. Au lieu d'encloüer le canon qui est aux batteries les plus proches, on pourra le conduire à la Ville; il faut les lier avec des cordes qu'on a portées, & on les traîne dans le fossé, d'où on les retirera à loisir, quand mesme le fossé auroit de

l'eau: en mesme temps d'autres mettront le feu aux poudres qui se trouveront dans les batteries, comme aussi aux affusts des canons, les ayant auparavant frottez de cette maniere gluante propre à brusler. On fera le mesme aux gabions, & aux plateformes; aux logemens couverts, & à tout ce qui le trouuera propre à brusler: & d'autres combleront les tranchées, abattront & ruineront tout ce qui se pourra faire & executer promptement, de peur que l'Ennemy ne se rassemble, & n'enferme de tous costez ceux qui ont fait la sortie. Je viens de dire que ces actions ne doivent pas estre opiniastrées, mais plutôt retenuës par la crainte de perdre nombre de soldats qui doivent estre plus chers à ceux de la Place, qu'à ceux de dehors.

Si ceux qui font la sortie, voyent qu'ils peuvent faire quelque execution plus avantageuse qu'on n'avoit pas premedité, ils en donneront promptement avis au Gouverneur, afin qu'il envoie de nouveaux soldats, des instrumens & des munitions pour rafraischir les premiers, & continuer l'action, s'il le juge à propos, sur le rapport qui luy en aura esté fait.

Ces postes sur les Ennemis ne se doivent pas garder, c'est pourquoy ayant ruiné & défait ce qu'on avoit dessein de faire, il faut promptement se retirer en bon ordre. Ceux de l'avantgarde armez, comme nous avons dit, se tenans dans le poste qu'ils ont pris dès le commencement, se défendront jusques à ce que les autres se soient retirez, & eux se retireront après, se laissant rouler dans le fossé, d'où ils donneront signal de leur retraite à ceux de la Place, & pour lors les canons qui estoient chargez & pointez, & les mousquetaires prests sur le rempart, tireront incessamment sur le lieu qu'on a laissé pour favoriser la retraite.

Ceux de dedans la Place, avant que de laisser rentrer les Chefs qui se retirent, doivent leur faire dire le mot, & le contre-mot, qui aura esté donné le dernier, principalement quand c'est de nuit, qu'on ne connoist pas bien les personnes; car par ce moyen les Ennemis, ni les espions ne pourront entrer avec eux.

Lors que les sorties se feront, si quelques-vns se vouloient retirer avant les autres, sous pretexte de ramener des blesez, ou de porter vn mort, on les fera retourner au combat jusques à ce que tout soit achevé, & principalement si c'est de jour: car la nuit ceux qui n'ont pas envie de bien faire, se cacheront aisément.

En ces grandes sorties, il faut prendre garde de ne pas dégarnir les autres costez de la Ville, de crainte qu'on ne soit surpris par les endroits abandonnez & sans garde. Les histoires en ont plusieurs exemples.

Toutes les sorties se font avec dessein; par fois pour nuire à l'Ennemy, & gaster ses ouvrages: d'autres fois pour le détourner par de faus-

ses alarmes, faisant sortir vn Sergent, avec quelques soldats qui feront grand bruit; & lors qu'ils verront les autres dans la défense & sous les armes, ils se retireront. Ces sorties les incommode fort: car à tout moment on leur fait interrompre leur travail, & avant qu'ils s'y soient bien remis, il s'y perd beaucoup de temps, & sont toujours dans la crainte; & s'ils negligent ces feintes, on les prendra en desordre, lors qu'on donnera tout de bon.

Il y a encore des sorties de desespoir, où l'on joue à tout perdre, ou à se sauver: celles-là sont les plus fâcheuses; car dans ce desespoir on ne prend, & on ne peut donner aucun ordre; chacun fait du pis qu'il peut contre son ennemy, sans aucune considération ni respect.

POUR ROMPRE LES PONTS DES ENNEMIS.

LORS qu'une riviere passe dedans, ou autour d'une Place qu'on veut assieger, l'Assiegeant est obligé de s'emparer & de se rendre le maistre des ponts, s'il y en a, & s'il n'y en a point, il faut qu'il en fasse faire vn pour communiquer d'une rive à une autre, & y passer les vivres, les munitions & le secours qu'on envoie tant d'un costé que d'autre; & aussi pour empêcher que les Assiegez ne soient secourus, & ne reçoivent des avis & des vivres de ce costé-là. Les Assiegez de leur costé doivent faire ce qu'ils pourront pour rompre & ruiner ces ponts; ce qui leur sera facile, si ces ponts sont au dessous du courant de l'eau: car il n'y aura qu'à laisser aller à val l'eau, dans son couranr, quelques grands bâteaux chargés de pierres, lesquels venant à hurter le pont, le jetteront dans l'eau, ou le mettront en pieces. Ou avec des brusleaux, qui par une mesche, ou fusée lente prendront feu en chemin estant proches du pont, où estant arrestez par le moyen de quelques perches qu'on aura artachées de travers sur ces bâteaux, ils brusleront ce pont, quoy qu'on fasse pour éteindre ce feu, s'il est fait comme il doit estre.

DES CONTREMINES, ET LES MOYENS de les faire.

TOUS ceux qui se meslent de la guerre, savent que le canon a peu d'effet sur les dehors qui sont bas & de bonne terre; c'est pourquoy le plus grand effort que l'Ennemy puisse faire à une Place fortifiée de cette nature, c'est avec les mines, qui en peu de temps donnent ouverture, & font brèche à la Place: à quoy ceux de dedans doivent chercher vn prompt remede par les contremines que l'on fera pour trouver & ruiner celles des Ennemis, comme on verra au feuillet suivant.

COMME ON DOIT TRAVAILLER aux-Contremines.

POUR garantir de la Mine vn bastion, vn ravelin, vn ouvrage à corne, ou antre, qui vous aura esté donné en garde, il faut y faire vne descente, aiosi que vous voyez en la figure, comme vo puits, au milieu du bastion A, de telle profondeur, qu'il soit plus bas que le fond du fossé. Vous pouvez faire ce puits, comme nous avons dit parlant des Mines, à calcannes, qui sont plusieurs puits de six pieds de haut, l'yo à costé de l'autre, comme par degréz, afin que l'on se puisse donner la terre de maio co maio avec des paoiers, ou faire ce puits co decendant, & que par cette descente on puisse chasser la terre. Du fond de ces puits B, vous ferez vne allée ioustertaine B C, qui aille si avant dans la campagne, qu'elle passe le fossé de vostre travail, où estant arrivé, vous ferez la taillade D E, parallèle au fossé de vostre ouvrage, si c'est la pointe du bastion, elle luy sera directement opposée, profonde d'une picque, & si longue, qu'elle tienne toute la face de vostre travail, large d'environ six pieds, qui sera toute sous terre; & daos la longueur de cette taillade, vous ferez trois ou quatre puits F G H I, medioirement profonds, & au fond de ces puits L M N O, faire des allées qui s'avanceront vers la campagne, comme les marquées P Q R S: D'autres allées iroot d'un puits à l'autre, comme les marquées T V X Y Z; puis on taschera à decouvrir où l'Ennemy travaille.

Or ou peut connoître par vne eane fichée en terre, avec vn tambour & des dez, ou des graies debled dessus, avec des vases pleins d'eau & des pelles, avec des plaques d'airain, avec des cimballes & guillets, &c. & mesme il se peut faire que les sentinelles ont où de quel costé vient l'Ennemy; & si on l'entend bien proche, on sondera avec vn grain d'orge, qui est vn instrument long de sept ou huit pieds, de la grosseur d'un pouce, ayant la pointe d'acier en forme de grain d'orge, d'où il prend son nom, & la figure est marquée 1: La tarricre marquée 2. peut servir pour le mesme effect, quand la terre est douce, il faut enfoncer le grain d'orge daos la terre où vous oyez travailler l'Ennemy. S'il y a encore trop de terre entre deux, vous avancerez la contremine du lieu où vous oyez le bruit, sondant detechef, julk'à ce que vous ne sentiez plus de resistance au bout du grain d'orge; car alors vous aurez rencontré la mioe: & si la terre est ferme, vous verrez la clarté de la chandelle, ou de la lampe de l'autre costé. Estant aiosi assuré, il faut ouvrir la Mioe: le moyen le plus prompt est le Petard, qu'il faut disposer, selon que sera le fourneau de l'Ennemy: car s'il est dessous vous, il faut mettre contre terre le Petard, avec son Madrier, que l'oo ferrera par vne piece de bois assez grosse, & toute droite, sur la culasse du Petard, & le ferrera ferme contre vne autre posée le long de la voite, comme on voit la figure 3. Si l'Enneioy est au dessus, comme co la figure 4. il faut mettre le Petard avec son madrier la bouche co haut, & le presser avec des pieces de bois, comme la figure le montre.

Si l'Ennemy est directement devant, il faudra à costé du fond de vostre caveau, faire vne place juste, où le petard entre par force, aïo qu'il oe fasse pour de recul, comme oo voit en la figure 5.


L'Ennemy est au co 6. & vostre contremine en 7. il faut mettre le Petard comme co 8.

Il faut preodre garde, que si la terre que vous voulez petarder, est plus épaisse que de six pieds, le Petard n'aura point d'effect; c'est pourquoy il faut en oster d'avantage de vostre costé.

S'ils sont par dessus, & qu'oo ait ouvert leur allée, on les fera deloger avec la fumée, principalement si le feu est de chose venimeuse. Si la Mine est assez proche de la superficie de la terre, oo fera au dessus vne taillade, oo fossé decouvert, comme en la figure 9.

Après avoir petardé la Mine, il faut la combler, ou mettre des sentinelles pour prendre garde si l'Ennemy la veut continuer; ce qu'il faut empêcher, & par feux l'obliger à se retirer.

Sachant où est la Mine, oo atord qu'elle soit chargée, puis entrant dedans, il faut couper la saucisse, ou détourner la trainée, puis emporter promptement la poudre, ou les barils, ou les sacs, ou la caisse qui contient la poudre, comme nous avons dit parlant des Mines.



POUR DEFENDRE LES DEHORS.

QUAND par le travail des tranchées, l'Ennemy s'est approché du fossé du premier dehors, si les contremines ont rompu le dessein qu'il avoit de le miner, il tâchera de le prendre par force, ou pied à pied : c'est pourquoy il faudra estre sur ses gardes, & se preparer à soutenir l'assaut ou l'attaque qu'il sera à ces dehors, faisant bonne garde, & tenant dedans des gens armez à l'épreuve du mousquet, avec des feux d'artifice.

Il sera bon aussi de faire quelques fougades ; voicy la maniere de les faire. Il faut avoir un sac ou deux pleins de poudre, qui tiennent environ cent livres chacun, que vous couvrirez ou mettrez dedans quelque autre sac, pour empêcher que la poudre ne prenne l'humidité de la terre : ayant ces sacs ainsi disposés, vous ferez faire un creux de dix pieds pour le moins, parce que plus il sera profond, plus il sera d'effet. Sur ces sacs, vous ferez mettre des pieces de bois de travers, des pierres, des briques, & autres choses qui peuvent faire éclat, jusques à ce que le creux soit presque plein, qu'il faut achever de remplir de la terre qu'on aura tirée, qu'on ajustera en sorte que l'Ennemy ne s'en aperçoive pas, faisant aller la saucelle jusques au premier retranchement, pour y donner le feu, lors que l'Ennemy y sera entré, & qu'on verra y avoir assez de soldats, qu'on fera sauter avec le feu : cette fougade est marquée A.


Je suppose qu'au paravant on aura fait quelque retranchement dans le ravelin, ou ouvrage à corne, au moins le plus simple de tous les retranchemens, qui est un angle droit tiré, qui fait une tenaille, comme on voit en la figure B B. Ces retranchemens doivent estre assez élevez, puis que ceux de la Place y doivent commander, & découvrir le lien pris par l'Ennemy : de plus, il faut que ceux qui auront soutenu, se puissent retirer facilement par quelques portes secrètes & chemins inconnus à l'Ennemy.


Les armes propres en ces occasions-là, outre le mousquet, la pique & les halibardes, sont des piques fortes & longues, avec des étrochers, comme aussi des fourches pour repousser les échelles, & les ponts volans qu'on applique d'ordinaire en ces lieux-là. Je tiens pour la meilleure défense qu'on puisse avoir, ces petits pierriers, comme ceux des vaisseaux, n'y ayant rien de si commode à tirer souvent, & qui sont grand dommage ; étant forcez, on les transporte facilement, on les charge vite : car il n'y a qu'à mettre la boîte & la cartouche remplie de balles de mousquet & de feraille. On les met où l'on veut, & nuisent beaucoup à l'Ennemy, contre qui, si on en tire trois ou quatre de camarade, lors qu'il vient avec furie, assurément on arrêtera les premiers qui sont les plus hardis ; s'ils ne sont morts, ils sont bien blesez, & hors de combat, & pendant que ces pieces tirent, on peut promptement charger les autres. Si on vouloit défendre le ravelin, ces pieces seroient fort bien C, & D, qui flanquent ces faces Q J, & I P ; si l'on attaquoit la piece, ou ouvrage E, & que l'Ennemy fust à la face C, ou D, on les mettra au flanc F, ou G ; en un mot on les mettra toujours au lieu qui flanque ce qui est attaqué ; & s'ils y entrent pour s'y loger, on les mettra au lieu qui commande dedans.

On pourra encore pointer quelques pieces de la Place qui puissent tirer dans ces dehors sans endommager ceux qui sont plus arriere, & on les tirera, lors que l'Ennemy s'y voudra loger ; en quoy ils n'ont pas moins de peine qu'à les prendre, parce qu'ils sont veus & tirez de tous les costez. Et si l'on avoit miné ces dehors, lors qu'ils y penseroient estre en assurance, on les seroit sauter.

Dans tous ces dehors, il faut se retrancher peu à peu, ne laissant prendre un pied de terre sans combat ; ceux de dedans ont l'avantage d'estre à couvert. Quand on défend une piece, il faut que dans l'autre qui est plus éloignée, il y ait des soldats suffisamment, tant pour rafraichir ceux qui défendent, que pour empêcher que l'Ennemy ne s'en empare dans la confusion de la retraite.

Quand on verra que l'Ennemy s'avance, & qu'il n'y a rien qui le presse de lever le siege, n'estant incommodé ni du lieu, ni de la saison, ni de la maladie ; qu'il y a des soldats à suffisance pour continuer son dessein : il faudra faire sçavoir aux villes du party l'estat de la Place, afin qu'ils taschent de leur envoyer des soldats pour les secourir, & des munitions qu'ils y feront entrer ; ou de faire lever le siege par force ou par artifice.





COMME IL SE FAUT RETRANCHER AUX ouvrages de dehors.

Nous avons dit en la page precedente, qu'il ne faut pas laisser prendre vn pied de terre à l'Ennemy sans combat, & avec toute la resistance que l'on peut; c'est à quoy se vent les retranchemens: car par ce moyen, quand l'Ennemy estoit avoir pris vn ouvrage, il en trouvoit vn autre où il luy faut autant de peine & de travail qu'au premier, s'il a dessein de s'en rendre maistre.

Il faut sçavoir qu'il y a des retranchemens interieurs de deux sortes. Les premiers sont des ouvrages hors de la Place, comme sont les ouvrages à corne, les ouvrages à couronnes, les simples tenailles, les ravelins, &c. L'autre est de ceux de dedans la Place. Ces retranchemens sont encore generaux, c'est à dire qu'ils retranchent tout absolument, comme on voit en la figure, que le fossé couppe toutes les pieces. Ou il est particulier, qui est lors qu'en ne retranche qu'une partie de la piece que l'Ennemy attaque, ainsi que nous mettrons cy après. Pour aller d'ordre, nous commencerons les retranchemens des ouvrages de dehors, puisqu'ils sont les premiers attaquez de l'Ennemy, & ensuite nous parlerons des retranchemens qui se font dans la Place.

Le retranchement general est ordinaire aux simples tenailles, comme on voit A B C, de la 1. figure, tous retranchez par vn fossé: le mesme se fait aux ouvrages à corne, figure 2. où dans le retranchement on observe la mesme defense, comme on voit que le retranchement D est de mesme force que E, & l'Ennemy trouvera autant de resistance à ce second ouvrage, qu'au premier, avec perte de plus de gens, & plus rebutez par le travail.


Ce retranchement general n'oblige pas à tousjours observer la mesme figure de la piece, dont on se retranche, comme nous venons de montrer en la figure 1. & en celle 2. car la troisième, & la quatrième, montre qu'on doit ne s'obliger à rien qu'à se défendre par les retranchemens qu'on jugera devoit le mieux servir pour disputer la Place, où ceux qui sont dedans, ne doivent pas attendre à y travailler, quand on a l'Ennemy en teste; mais on y doit prévoir de bonne heure, mesme en faisant ces ouvrages.

Pour l'ordinaire, en ces retranchemens generaux des ouvrages à corne ou couronnez, on se recule de vingt ou vingt-quatre pieds de longueur, plus ou moins, selon la capacité du lieu, & que la necessité se demande; & en ce retranchement on fait vn ouvrage semblable à celui qui est retranché, si on le juge meilleur qu'un autre, pour y soutenir & repousser l'Ennemy. Les ouvrages couronnez, comme on voit le simple plan, marqué P en la figure quatrième, est fait sur les mesures & les profils que nous avons donnez pour les fortins.

Quand on veut retrancher les ouvrages plus en dedans, ils en deviennent plus estroits au regard du grand ouvrage, mais il se trouvoit assez grand pour se défendre, & pour donner assez d'assistance à l'Ennemy, qui ne s'attendoit pas à cette resistance, qu'il ne voyoit pas, & ne pouvoit pas prévoir que de la pensée: que luy-mesme seroit le possible pour se mettre sur la défensive, s'il estoit en la place des Assiegez.

Ces retranchemens sont si divers, qu'on ne peut pas en faire voir toutes les especes: les figures 1. & 2. sont les plus ordinaires. En la troisième, l'ouvrage à corne est retranché de deux ravelins F G, secourus d'un autre au milieu H, qui prend la defense de la tenaille K qui est dettiere. La quatrième figure est doublement retranchée par ravelins & ouvrages couronnez.

Le retranchement general du grand rempart est bien rare; il s'est pourtant fait au siege d'Osende, où les Assiegez ont perdu presque la moitié de la ville: on conçoit bien que je veux dire, qu'on fait vne seconde enceinte en dedans, fortifiée comme la premiere; c'est pourquoy je n'en donneray point de figure; mais il en est besoin pour les retranchemens particuliers, dont nous dirons encore vn mot au feuillet suivant.





DES RETRANCHEMENS INTERIEURS.

VOUS auez déjà vu par les figures, & par ce qui a precedé, qu'il y a diverses formes de retranchemens, puisque l'on est obligé de les faire selon le lieu qui est attaqué : à quoy l'on doit commencer dès que l'on connoist par les approches de l'Enuemy le lieu où il a dessein de s'attacher, afin que l'on ait achevé avant qu'il ait traversé le fossé, pour estre prest à l'arrestier, & à se bien défendre : car les retranchemens que l'on fait dans la Place, sont de nouvelles fortifications derrière le lieu qui est attaqué, & aussi fortes que les premières, soit par le fossé & le chemin couverts, que les ravelins, s'il en est besoin ; ce qui pourtant ne se peut faire, qu'on ne soit obligé quelquefois de perdre les logis des habitans. Ceux qui comprennent bien les fortifications, concevront aisément ces retranchemens, tant generaux que particuliers.

Le General, ou partie du General, est marquée par A B C : A est vn bastion entier, & B & C, deux demis, avec leurs courtines. Si l'Enuemy fait l'attaque plus grande, le retranchement le fera aussi : car on ne peut en cela donner de regles generales.

Il y en a encore moins aux retranchemens particuliers, qui ordinairement se font à la hâte, & dans les empestemens, aussi les accommode-t-on le mieux que l'on peut, & en telle maniere qu'ils puissent défendre la brèche, & qu'ils se flanquent l'un l'autre. Ils auront pour le moins vingt pieds d'épaisseur, pour résister au canon de l'Enuemy, s'il peut en mettre au devant. Ils doivent avoir assez de hauteur pour commander sur les logemens des Assiegeans, ou du moins qu'ils luy soient égaux ; autrement, ceux dedehors auroient l'avantage : ce qui arrivera infailliblement aux bastions vuides, dans lesquels on ne sçauroit faire des retranchemens si hauts que la fortification ; & l'Enuemy estant logé sur la brèche, commandera dedans la Place, & verra ce qui s'y fait. Tous ces manquemens n'arriveront pas, quand les bastions sont pleins, parce qu'on a de la terre tant que l'on veut, pour les élever pardessus la brèche.


Quoy que ces retranchemens particuliers ne puissent estre reglez, & que leurs formes sont aussi différentes, qu'il y a d'endroits en la fortification attaquée, je ne laissetay pas de faire voir par la figure ce qu'on peut faire par tout pour résister autant qu'il est possible.

Par exemple, si le bastion est attaqué par l'angle flanqué D, il faudra faire vn retranchement, comme l'angle rentrant E, & derrière celuy-là vn autre plus fort, & avec des flancs F, qui sera encore soutenu par celuy G ; & tant qu'il y aura de la terre, on doit se retrancher. Si la face du bastion, marquée H, estoit ruinée, on pourroit se retrancher, comme on voit en I, ou en K ; & derrière encore vn autre L. La courtine est rarement attaquée ; mais si on l'avoit battuë, ou ruinée, on y pourroit faire vn retranchement, comme celuy M.

Tous ces retranchemens doivent estre proches les vns des autres, ne laissant de place que ce qui est nécessaire pour combattre. Il faut que les portes, pour les sorties & pour les retraites, soient couvertes, & flanquées autant qu'il se pourra, & bien gardées du costé de dedans, pendant qu'on défend le retranchement qui est devant, afin que s'ils sont forcés, l'Enuemy ne puisse entrer pestelée avec ceux qui se retirent.

J'ay déjà dit autre part, que la meilleure matiere pour faire ces retranchemens, est de la terre mêlée de fascines avec du fumier ; on en fait de gabions, de bariques & rouleaux ; de fumier seul mêlé avec la terre. Aux surprisës, on les fait de pieces de bois, de planches, de tonneaux, & de tout ce qui se teneontre.

Il ne se fait point de retranchement, qu'il n'y ait vn fossé devant : ceux qui défendent la brèche, se tiendront dans le fossé du premier retranchement, d'où ils repousseront ceux qui voudroient monter ; ce qui se verra en ce qui suit.



S U I T E D E S R E T R A N C H E M E N S .

L faut encore donner quelques exemples des retranchemens particuliers qui se peuvent faire pour remedier aux brèches faites aux fortifications, soit par la violence du canon, soit par la force des mines. Supposé que de l'une de ces manieres, l'Ennemy ait ruiné le pan du bastion A B de la premiere figure, le retranchement le plus prompt & le plus fort qui s'y peut faire, est la tenaille C D E, qui a pour fossé F G H, suivant ce que nous avons dit, Que tout retranchement doit avoir son fossé le plus large qu'il se pourra, bordé de mousquetaires, comme en la figure.

Mais si toute la face n'est pas ruinée, & qu'il n'y ait que l'angle flanqué du bastion I, il faudra faire la petite tenaille K L M, qui pour sa petitesse n'en sera pas moins forte. Il faut faire ce retranchement en telle sorte, que le fossé y soit le plus large & le plus creux qu'on le pourra faire.

Nous avons déjà dit, que les portes, pour les sorties & pour les retraites, doivent estre dans l'angle de la tenaille, comme icy D & L; & quand ces portes seroient doubles, elles en vaudroient mieux. puisque l'on en ordonneroit une pour les sorties, & l'autre pour les retraites, pour éviter le desordre qui est inevitable, quand il n'y en a qu'une pour ces deux actions. Ces portes, si l'on en fait deux, se doivent faire près de l'angle de la tenaille D, ou L.

S'il arrivoit que les deux faces fussent ruinées entierement, comme on voit en la seconde figure, il faut des angles du flanc sur la courtine, tirer des lignes N O, & O P, tenant l'angle de la tenaille O, le plus petit qu'il se peut, pour estre mieux défendu; & le fossé Q R S le plus large & profond qu'il pourra estre fait.


Si dans un de ces bastions, dont l'angle est ruiné, il se rencontre un cavalier, comme T, il faut faire le petit retranchement de part & d'autre du cavalier par deux tranchées V X Y Z, avec le fossé au devant; ce qui obligera les Assiegeans à miner le cavalier; à quoy les Assiegez prendront garde pour s'en défendre.

Lors qu'il y aura deux bastions hors de service, on fera derrière un retranchement royal, ainsi que nous avons dit en la figure precedente, & que l'on voit encore en celle-cy.


Par la premiere figure, on verra en gros l'ordre qu'on doit garder à distribuer les soldats pour soutenir un assaut, lors que les mines, ou les batteries que l'on voit dans la campagne, auront ruiné les bastions, & fait grande brèche.

Premierement, il faut border de soldats tout le dehors du fossé du retranchement; puis on choisira des plus hardis, qu'on armera à l'épreuve du mousquet. Pour second ceux-là, lors qu'ils seront repoussés au dedans du retranchement, seront posés d'autres troupes plus fortes que les precedentes, afin que si celles du fossé sont obligées à la retraite, celles-là en même temps paroissent sur le rempart du retranchement, d'où on pourroit tirer quelques pierriers chargez de bales & de feraille, comme il a esté dit cy-devant, ce qui incommodera fort les Ennemis; & si celles-cy sont encore obligées de plier, les autres de la place d'armes s'avanceront, & donneront de nouvelles charges; comme l'Ennemy de son costé fait filer de nouveaux soldats dans les tranchées, pour en envoyer de tout frais à l'assaut.

Première figure



Seconde figure



L'ORDRE QU'ON DOIT GARDER pour soutenir les Assauts.



E n'est pas assez de s'estre mis à couvert par de bons retranchemens, il faut combattre pour repousser l'Ennemy par la force, & rompre ses desseins par adresse. J'ay dit que les contremines sont de grand usage contre les surprises : car si on empesche l'effet de la mine des Assiegeans, on est assuré qu'il n'y aura point de ruine, si ce n'est avec le canon, ou la sappe, qui demandent du temps, pendant lequel on a moyen de se retrancher, & contremener où on en verra le besoin.

Lors qu'on voit ouvrir la contrescarpe en divers endroits, il faut renforcer la garde, & ne donner qu'un jour franc aux soldats, & les tenir toujours prests au combat ; car si on se laisse surprendre, l'Ennemy sera plutôt maître du poste, que les soldats ne seront prests pour le repousser. Dans ces surprises, il faut que ceux qui sont en garde sur le lieu, se défendent le mieux qu'ils pourront, pour donner temps de leur mener du secours, selon que nous avons dit. Le nombre de ceux qui doivent soutenir, sera tel, qu'il puisse défendre la brèche selon qu'elle sera. Dans le retranchement, il y aura des soldats au double pour soutenir & rafraischir les premiers, qui changeront les uns les autres, après qu'ils auront combattu quelque temps. Sur les remparts, au derriere des retranchemens, il y en aura encore davantage : & le gros de tout le reste des soldats se tiendra en bataille dans la grande place de la Ville, d'où on tirera ceux qu'on jugera nécessaires pour envoyer aux lieux où il y en aura besoin ; & les Bourgeois feront des corps de garde dans les autres places de la ville, & proches de ceux qui défendent la brèche. S'ils ne veulent pas se battre, du moins ils donneront les munitions aux soldats, & jetteront des pierres & des feux d'artifice sur les Assaillans.

Pendant le combat il ne faut pas negliger les autres postes, mais plutôt y redoubler la garde, & tous les soldats doivent estre en faction ; car souvent l'Ennemy fait plusieurs attaques en mesme temps pour divertir la force, & tâcher de surprendre quelque endroit mal gardé, comme on a fait en diverses Places.

Au haut de la brèche, où il faut que l'Ennemy se loge estant monté, ou aux premiers retranchemens, on fera quelques fougades où on donnera le feu d'autres lieux plus éloignez ; on y pourra jeter des chausse-trapes, qui sont des cloux à quatre pointes, & y planter des pieux pour empêcher le passage.

Quand l'ennemy viendra pour monter à la brèche, on le repoussera à coups de mousquets, avec des piques, des halebardes, des perruissanes, & autres armes ; & quand on commencera à s'échauffer, on tirera quelques pierriers, on fera jeter des feux d'artifice, des huiles & chaux bouillantes ; & lors qu'il y en aura beaucoup de montez, on mettra le feu à la fougade, ou à la mine, ce qui les mettra tous en desordre ; & pendant ce temps-là, on pourra rafraischir les soldats qui ont soutenu le choc.

Et si l'Ennemy revient à l'assaut, on se défendra avec la même chaleur, continuant à jeter des feux d'artifice, tirer des pierriers, rouler des solives & de grosses pierres, & tout ce qu'on s'avisera devoir faire dommage aux Assaillans. Si on est obligé de quitter la brèche, il faudra se retirer dans le retranchement le plus proche par les portes secrettes, & à la faveur de ceux qui sont déjà dedans pour les soutenir, qui auront quelque piece courte pour tirer sur l'Ennemy, s'il est logé sur la brèche ; & si l'on est assez de monde, on fera vne sortie pour les en chasser.

Dans ces retranchemens, on doit se défendre avec le même courage qu'on a fait sur le bastion, pour ôter l'esperance aux Ennemis qui croient toujours forcer, comme ils ont fait jusques-là, estimant peu ce qui reste à prendre. Ceux de dedans, s'ils ont du cœur, ils doivent soutenir, tant qu'il y aura de la terre pour se couvrir : car l'Ennemy en devient toujours plus foible, & ceux de la Place en seront plus estimez.

DE LA MANIERE DE COMPOSER, *avant que de se rendre.*

MAIS si l'Ennemy poursuit toujours, ayant du secours & de nouveaux soldats ; ceux de la Place qui ne se voyent plus assez forts pour résister, ne doivent pas s'opiniâtrer à se perdre, & tout ce qui reste de la ville. Il n'y a point de deshonneur à se rendre, après avoir fait toutes les actions possibles à des gens de cœur & de courage : car il est juste que le plus foible cede au plus fort. Le sort des armes veut que l'un ou l'autre soit vainqueur. Quelle raison y a-t-il de

Y y ij

Le perdre, quand avec d'honnestes conditions on peut se conserver & les siens, pour rendre encore quelque service à son Prince. C'est l'effet d'un sage de ceder à la nécessité, dont la plus forte est l'impuissance : & ceux qui meurent sans combat, & comme par desespoir, sont tenus pour obstinez, mais non pas pour courageux. Le plus cher que nous ayons, c'est la vie ; aussi faut-il la conserver autant qu'il se peut, sans perdre l'honneur, & pour cela on prendra le party le meilleur qu'on pourra.

Le Prince doit estre averti de tout par le Gouverneur, qui ne doit jamais quitter la Place que par son ordre & commandement exprés, par lettres où il y aura quelques marques particulieres, dont il sera facile à connoître les contrefaites pour surprendre. Ayant receu réponse assurée du Prince, il avisera avec son Conseil sur les volontez du Souverain, & tous les Chefs concluront à un accord, puisque l'on est forcé par l'extremité à recevoir la composition. Le Gouverneur, pour sa décharge, les prendra tous pour témoins par écrit, comme il s'est comporté en homme d'honneur en ce qui est du devoir de sa charge, & leur fera voir où l'on en est, tant pour le vivre & les munitions de guerre, que pour l'état de la Place, dont il aura un roole conforme à l'avis qu'il a donné au Prince, que tous les Chefs signeront.

Après, il fera assembler le peuple, à qui il représentera qu'il n'a jamais épargné sa vie, ni celle des siens, pour le conserver sous la protection du Prince, duquel il leur montrera la bonté, afin que s'ils changent de maître, ils ne changent point l'affection qu'ils doivent avoir pour luy, puisque dans peu ils retourneront sous leur véritable & legitime Seigneur. A quoy le peuple ayant consenti, on fera battre la chamade, & le Tambour demandera trêves pour parlementer.

Pendant ces trêves, personne ne doit tirer ni d'un côté ni d'autre, & encore moins travailler aux tranchées, ni retranchemens : puis on demande des personnes qui ayent le pouvoir pour traiter, qui ordinairement sont les plus considerables de l'armée ; aussi de la Place on enverra pour ostage des plus qualifiez. Ceux de dehors seront bandez à la porte, & conduits jusques au lieu où on sera assemblé ; & en sortant de mesme, ils seront conduits jusques à leurs tranchées.

Estant en l'assemblée, on leur proposera ce qu'on desire, qui sont les conditions honorables & avantageuses, qui leur seront données par écrit, afin qu'ils les portent au camp, pour les faire voir dans le Conseil de guerre, & y conclure ce qu'ils veulent accorder.

Pour l'ordinaire, on demande quelques jours de terme, pendant les-

quels, s'il n'arrive du secours, on se rendra sous les conditions accordées, dont les suivantes sont meilleures.

Que tous auront la vie sauve, & qu'il ne sera fait tort ni injure à personne.

Que qui voudra, pourra sortir avec sa femme & ses enfans, tambour battant, enseigne déployée, mèche allumée des deux bouts, bale en bouche, & quelques piéces de canon, qu'ils pourront emmener de la Place.

Qu'on leur fournira chevaux, chariots, bareaux autant qu'il en sera besoin, pour transporter leur bagage, malades & blesez, avec escorte, jusques en lieu de sécurité.

Que la ville ne sera point pillée, & que les habitans qui voudront y demeurer, ne seront point troublez ni molestez en la possession de leurs biens, tant meubles qu'immeubles. Qu'ils pourront se retirer dans quelque temps, s'ils veulent, & vendre leurs biens, quand bon leur semblera.

Que toutes les fautes qui ont esté commises par ceux qui sont dans la Place, soit devant ou pendant le siege, leur seront toutes pardonnées.

S'ils sont de diverse Religion, Qu'ils pourront exercer chacun la leur, & avoir des Eglises & des Prestres, ou des Temples & des Ministres, & autres personnes nécessaires pour l'instruction & entretien de leur Religion.

Que ceux qui demeureront dans la Place, seront considerez & tenus pour veritables sujets du Conquerant, & en cette qualité ils jouiront des privileges qu'ils avoient auparavant, ou de ceux dont les autres Places du Prince jouissent.

Tous les Articles de la capitulation doivent estre expliquez nettement, avec toutes les circonstances & franchise, qu'ils doivent estre observez de part & d'autre; autrement, sous ce nom de capitulation & de paix, ce seroit vne semence de guerre: c'est pourquoy le traité se fera de telle maniere qu'il n'y ait rien qui puisse estre contraire à la volonté & intention de ceux qui se rendent; car autrement on s'en trouve mal, & plusieurs y ont esté trompez.

Lors que l'on parlemente pour conclure les articles de la capitulation, l'on doit cesser tous les travaux, tant d'une part que de l'autre; mais il faut redoubler la garde; car c'est le temps que les Ennemis font des surprises, dont il y a plusieurs exemples.

L'une des conditions, est de demander vn jour ou deux pour se disposer à sortir; & pendant ce temps-là, s'il y a quelque munition de

reste, le Gouverneur les fera gaster en secret, jettant les poudres dans l'eau, ou les consumant petit à petit, rompre les armes qu'ils ne pourront porter, & crever les canons : ce qui doit estre fait devant la capitulation, puis qu'on ne doit point tirer en ce temps-là. Pour crever vn canon, ou autre piece à feu, il y a diverses manieres ; la premiere, de les emplir de poudre jusques à la bouche : la seconde, d'y mettre par force vn tampon de bois bien dur : & la troisieme, après y avoir mis la bale, y pousser à force vn fer qui se dilate, pour n'en sortir qu'avec violence. Il bruslera les affusts, & ne laissera à l'Ennemy que ce qu'il n'aura pû emporter ou perdre.

L'ordre de la sortie au jour arresté, sera de mettre dans la grande place tous les soldats en bataille, d'où ils doivent sortir en bon ordre, le bagage marchera au milieu, & le Gouverneur, avec les Chefs principaux, demureront les derniers avec la Cavalerie ; & l'escorte ira à l'avantgarde, & sur les ailles, & encore en queue, selon les lieux qu'on doit passer, pour tenir en assurance ceux qui sortent, jusques à ce qu'ils soient où on les doit rendre, selon qu'il est convenu par le traité ; & en mesme temps que ceux de la Place sortiront par vne porte, la garnison qu'on met dedans, entrera par vne autre porte.

Mais lors que l'on est pris par vn assaut auquel on n'a pû résister, il faut promptement se retirer au Chasteau, s'il y en a vn, & là on taschera de traiter avec l'Ennemy, & d'en tirer la meilleure composition qu'on pourra. S'il n'y a point de Chasteau, & qu'on ait vne sortie libre de quelque costé : & particulièrement, si l'on craint vne mauvaise composition, ou d'estre maltraité des Ennemis, il faut demander deux ou trois jours pour aviser à ce qu'on aura à faire, & pendant ce temps-là, prendre avec soy le plus beau & le meilleur, & se retirer en quelque lieu assuré, abandonnant la ville, puisque la vie est plus precieuse que tout ce qu'on y laisse.

CE QUE L'ON DOIT FAIRE, LORS QUE l'Ennemy leve le siege.

QUAND le courage & la résistance des Assiegez obligent l'Ennemy à lever le siege : si on est averty, ou que l'on s'en apperçoive quelque temps auparavant, on pourroit faire quelque sortie sur l'arriere-garde, supposé qu'on creût y avoir quelque avantage : quoy-que plusieurs estiment, & c'est mon sentiment, qu'il ne faut jamais faire insulte à son Ennemy, lors qu'il se retire ; mais le laisser couler doucement avec joye, puisqu'il vous remet & vous laisse dans vostre pre-

miere liberté, de laquelle vous devez vous servir pour aller promptement combler les tranchées, rompre, ou brûler les hutes, & tous les logemens de l'armée.

Le Gouverneur doit faire rétablir tout ce qui aura esté rompu & ruiné par les Ennemis, fortifier les lieux que l'expérience du siege aura fait connoistre defectueux; il munitionnera la ville de tout ce qui y manquera, & mettra la Place en l'état qu'elle doit estre pour soutenir vn nouveau siege.

Souvent l'Ennemy laisse dans le Camp des vivres & des munitions, mais on doit bien se garder d'en manger, qu'on ne l'ait bien éprouvé auparavant, à cause des suites qui en sont tres-dangereuses: le pain, le vin, les viandes & les fruits peuvent estre empoisonnez; il y en a quantité d'exemples. Il suffit qu'on puisse remettre la campagne en l'état qu'elle estoit devant le siege, & remercier Dieu d'en estre délivré.





T A B L E

DES P R A T I Q U E S

CONTENUËS DANS LES TRAITEZ V. ET VI.

T R A I T E' V.

L'ART D'ATTAQUER LES PLACES

fortifiées, par les surprises & par la force.

| | |
|---|--|
| E NTRETIEN sur le
T ^{re} V. des Attaques.
page 247 | procher du lieu où l'on veut
qu'il agisse. 266 |
| De la prise des Places. 255 | De l'ordre d'un siege, qui commen-
ce par la distribution des Quar-
tiers & des Logemens, qu'on
nomme Castrametation. 268 |
| Des instrumens & des pieces qui
peuvent servir aux surpri-
ses. 258 | Du Logement de l'Infanterie. 270 |
| Autre surprise par l'escalade, &
les moyens de l'excuter. 260 | Du Logement de la Cavalerie. 272 |
| D'autres surprises par le Petard.
Du Petard. 262 | Logement d'un Quartier general,
ou d'un Camp entier. 274 |
| Des Madriers : la maniere de les
attacher au Petard; & comme
on doit attacher les Petards
aux portes qu'on peut appro-
cher. 264 | Autre Logement d'Infanterie. 276 |
| Des Fleches, des ponts roulans,
& des moyens d'appliquer le
Petard, quand on ne peut ap-
procher du lieu où l'on veut
qu'il agisse. 266 | Des Redoutes & Demy-Redou-
tes, qui peuvent servir à fermer
un Camp aux lignes de cir-
convallation, & aux Tranchées
d'approche. 278 |
| | Profils des Tranchées de circon-
vallation, dont les Camps sont
environnez, & des Tranchées
d'appro- |

Table des Pratiques.

| | | | |
|--|-----|--|-----|
| d'approche. | 280 | Des Batteries. | 296 |
| Profils de tous les Forts de campagne, ouvrages à corne, ouvrages à couronnes, Redoutes, & quelles que soient les pieces qui entrent dans une Circonvallation, sous le nom de Fortins. | 282 | Des Fascines, des Saucisses, des Saucissons, & des Gabions. | 298 |
| De la Circonvallation. | 283 | De l'Attaque & prise des dehors, & de diverses inventions de Mantelets. | 300 |
| Des Tranchées, & des Attaques d'approche. | 286 | De l'ouverture des Contrescarpes. | 302 |
| Suite des Tranchées, & des Attaques d'approche. | 288 | Comme il faut passer le Fossé. | 304 |
| D'une autre Circonvallation, & Attaque par force. | 290 | Des diverses sortes de Mines. | 306 |
| De trois autres attaques par force, dont on se peut servir selon l'inégalité des costez d'une Place irreguliere. | 292 | Suite des diverses sortes de Mines. | 308 |
| Plan & Profils des Batteries. | 294 | Diverses opinions sur les Mines. | 310 |
| | | L'ordre qu'on doit garder pour donner l'assaut, après que la brèche est faite. | 312 |
| | | L'ordre qu'on doit garder, quand on veut lever le siege de devant une Place. | 315 |

T R A I T É VI.

L'ART DE DEFENDRE LES PLACES fortifiées contre les surprises & contre la force.

| | | |
|--|-----|-------------------------------------|
| E NTRETIEN sur le Traité VI. de la Défense. | 319 | & les Revoltes. là-mesme. |
| La maniere de défendre & de conserver les Places. | 323 | Contre les surprises en general. |
| Contre la trahison. | 324 | Contre les surprises par escalade. |
| Contre les Rebellions, les Seditions | 330 | Contre les surprises par le Petard. |
| | | Machines & inventions contre les |

Table des Pratiques.

| | | | |
|--|----------|--|-----|
| <i>surprises par le Petard.</i> | 332 | <i>Comme on doit travailler aux</i> | |
| <i>Comme l'on doit se défendre con-</i> | | <i>contresmines.</i> | 346 |
| <i>tre la force.</i> | 334 | <i>Pour défendre les dehors.</i> | 348 |
| <i>Preparatifs generaux à la défen-</i> | | <i>Comme il se faut retrancher aux</i> | |
| <i>se d'une Place; & de ce qui y</i> | | <i>ouvrages de dehors.</i> | 350 |
| <i>est necessaire.</i> | 335 | <i>Des retranchemens interieurs.</i> | 352 |
| <i>Des défenses contre les Appro-</i> | | <i>Suite des retranchemens.</i> | 354 |
| <i>ches.</i> | 340 | <i>L'ordre qu'on doit garder pour sou-</i> | |
| <i>Comme on doit se gouverner aux</i> | | <i>tenir les Assauts.</i> | 356 |
| <i>sorties.</i> | 341 | <i>De la maniere de composer avant</i> | |
| <i>Pour rompre les Ponts des enne-</i> | | <i>que de se rendre.</i> | 357 |
| <i>mis.</i> | 345 | <i>Ce que l'on doit faire, lors que</i> | |
| <i>Des contremines, & les moyens</i> | | <i>l'Ennemy leve le siege.</i> | 360 |
| <i>de les faire.</i> | là même. | | |



F. 93.

